

September 2021 QSG1_A

Benutzerhandbuch

Reolink 4G Batteriebetriebene Kamera





Inhalt

1. Kamera Einführung	3
Geräte-Übersicht	3
Statusleuchte	5
2. Einrichten der Kamera	6
Was ist im Lieferumfang enthalten?	6
Aktivieren Sie die SIM-Karte für die Kamera	10
3. Installieren Sie die SIM-Karte	10
Reolink Go/Reolink Go Plus	10
Reolink Go PT/Reolink Go PT Plus	12
Verbinden Sie sich mit dem Netzwerk des Mobilfunkanbieters	13
4. Laden des Akkus	16
Reolink Go/Reolink Go Plus	16
Reolink Go PT/Reolink Go PT Plus	17
Starten Sie die Kamera	18
5. Montieren Sie die Kamera	20
Montieren Sie die Kamera	20
Installieren Sie das Solarmodul	25
6. Ihre Kamera ansehen	
Live-Ansicht	
Einstellungen anzeigen	35
7. Alarm und Erkennung	41
Bewegungserkennung einrichten	41
Bewegungsalarm einrichten	44
Bewegungsaufzeichnung einrichten	54
Verbessern Sie Ihre Bewegungserkennung	56
8. Aufnahme und Wiedergabe	59
Aufnahme einrichten	59
Aufnahmen wiedergeben und herunterladen	60
Zeitraffer	65
Cloud-Aufnahme	69
9. Verwenden Sie die Reolink App	78
Teilen Sie Ihre Geräte mit anderen	78
Szene-Modi	
Hinzufügen oder Löschen einer Kamera	85
Konto registrieren	
App-Einstellungen	
10. Kamera-Einstellungen	91
SD-Karten-Speicher	91
Informationen zum Gerät	95
Informationen zur Batterie	96
Geräte-Passwort	98
Datum und Uhrzeit	100

Reolink 4G Batteriebetriebene Kamera

Neustart und Wiederherstellung	101
Firmware Upgrade	101
Smart Homes	
11. Anweisungen zur Verwendung der Batterie	114
12. FAQs und Fehlerbehebung	
FAQs	115
Fehlersuche	117

Hinweis:

Dieses Benutzerhandbuch nimmt ein Kameramodell als Beispiel, das die meisten Funktionen unterstützt. Ihr eigenes Modell unterstützt möglicherweise bestimmte hier genannte Funktionen nicht. Bitte beachten Sie die technischen Daten Ihres Kameramodells.

1. Kamera Einführung

Geräte-Übersicht

Reolink Go/Reolink Go Plus

Reolink Go/Go Plus, eine 100% kabellose mobile HD-Sicherheitskamera, funktioniert in 4G-LTE- und 3G-Netzwerken. Eine ideale Videoüberwachungslösung ohne Kabel, ohne lästige Verkabelung, in Gegenden mit begrenztem oder fehlendem WLAN-Zugang, ohne Stromquelle!



Reolink Go PT/Reolink Go PT Plus

DieReolink Go PT/Reolink Go PT Plus ist eine 100% kabellose Überwachungskamera für den Außenbereich, die in 4G LTE- und 3G-Netzwerken funktioniert. Kein WLAN erforderlich. Kein Ärger mit der Verkabelung. Mit einem ultraweiten Blickwinkel von 355° Schwenk- und 140° Neigungswinkel ist sie die perfekte Sicherheitslösung für große Lagerhallen, Wälder usw.



Statusleuchte

Hinweis:

Wenn die Kamera erfolgreich mit dem Netzwerk verbunden ist, leuchtet die Status-LED im Ruhezustand nicht auf .

Statusleuchte	Kamera-Status
Rote LED leuchtet dauerhaft und beginnt dann zu blinken	Die Kamera kann die SIM-Karte nicht erkennen oder es liegt ein PIN-Code der SIM-Karte vor.
Rote LED leuchtet dauerhaft und blinkt dann langsam etwa einmal pro Sekunde	Die Kamera kann das Netz des Mobilfunkanbieters nicht registrieren.
Rote LED leuchtet dauerhaft und blinkt dann schnell etwa 3 Mal in 1s	Datenanruf fehlgeschlagen oder erfordert die Eingabe des APN.
Rote LED leuchtet durchgehend, dann beginnt die blaue LED zu blinken und erlischt vollständig	Netzwerkverbindung fehlgeschlagen.
Rote LED leuchtet dauerhaft, dann beginnt die blaue LED zu blinken und leuchtet dauerhaft	Netzwerkverbindung erfolgreich.

2. Einrichten der Kamera

Was ist im Lieferumfang enthalten?

Hinweis: Der Inhalt des Pakets kann je nach Version und Plattform variieren und aktualisiert werden. Bitte nehmen Sie die untenstehenden Informationen nur als Referenz. Und der tatsächliche Paketinhalt unterliegt den neuesten Informationen auf der Produktverkaufsseite.

Reolink Go



Reolink Go *1



Halterung *1



Nadel zum zurücksetzen *1



Packung Schrauben *1



reølink

Überwachungsaufkleber *1



Montageschablone *1



CODENCE Coperational Instruction Areas to find the Content areas to find







Camouflage Skin *1



Reolink Go Plus







Halterung *1



Nadel zum zurücksetzen *1



CEORINK



Packung Schrauben *1

Überwachungsaufkleber *1

Montageschablone *1



CODENCE DECEMBER OF THE OFFICE OFFICE



Camouflage Skin *1



Schnellstart-Anleitung *1

Reolink Go PT



Packung Schrauben *1

USB-Kabel *1

Reolink Go PT Plus



Packung Schrauben *1

USB-Kabel *1

Hinweis:

Es ist keine SIM-Karte enthalten . Sie müssen selbsteine bei Ihrem Mobilfunkanbieter kaufen .

Aktivieren Sie die SIM-Karte für die Kamera

Die SIM-Karte muss WCDMA und FDD LTE unterstützen.

Aktivieren Sie die Karte auf Ihrem Smartphone oder bei Ihrem Netzbetreiber, bevor Sie sie in die Kamera einlegen.

Hinweise:

- Einige SIM-Karten verfügen über einen PIN-Code. Bitte deaktivieren Sie die PIN zunächst mit Ihrem Smartphone.

- Setzen Sie die IoT- oder M2M-SIM-Karte nicht in Ihr Smartphone ein .

3. Installieren Sie die SIM-Karte

Reolink Go/Reolink Go Plus

1. Entfernen Sie die hintere Abdeckung durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn und legen Sie die SIM-Karte in den Steckplatz ein.



2. Legen Sie den Akku in die Kamera ein und schließen Sie die rückseitige Abdeckung, um die Kamera einzuschalten.



3. Eine rote LED leuchtet für ein paar Sekunden, dann erlischt sie.



4. "Netzwerkverbindung erfolgreich". Eine blaue LED blinkt einige Sekunden lang und leuchtet dann dauerhaft, bevor sie erlischt. Das bedeutet, dass die Kamera erfolgreich mit dem Netzwerk verbunden wurde.



Reolink Go PT/Reolink Go PT Plus

1. Drehen Sie das Kameraobjektiv und entfernen Sie die Gummiabdeckung.



2. Legen Sie die SIM-Karte ein.



3. Drücken Sie anschließend die Gummiabdeckung fest an, um eine bessere Wasserdichtigkeit zu erreichen.



Hinweise:

- Das SIM-Kartenfach befindet sich über dem SD-Kartenfach. Denken Sie beim Einlegen der SIM-Karte daran, dass die goldenen Kontakte nach unten zeigen und Sie die abgeschnittene Ecke in die Kamera drücken müssen.

- Der SD-Kartensteckplatz befindet sich unterhalb des SIM-Kartensteckplatzes. Denken Sie beim Einlegen der SD-Karte daran, dass die goldenen Kontakte nach oben zeigen müssen.

Verbinden Sie sich mit dem Netzwerk des

Mobilfunkanbieters

Reolink Go PT

1. Wenn die SIM-Karte eingelegt ist, können Sie die Kamera einschalten.



2. Warten Sie ein paar Sekunden und ein rotes Licht leuchtet für ein paar Sekunden dauerhaft auf. Dann wird es ausgehen.



3. Eine blaue LED blinkt ein paar Sekunden lang und leuchtet dann dauerhaft, bevor sie erlischt. Sie hören die Sprachansage "Netzwerkverbindung erfolgreich", was bedeutet, dass die Kamera erfolgreich mit dem Netzwerk verbunden wurde.



Hinweis:

Sie können auch in die folgenden Situationen geraten:

Nr.	Sprachansagen	Kamera-Status	Lösung
1	"Die SIM-Karte wird nicht erkannt."	Die Kamera kann diese SIM-Karte nicht erkennen.	 Prüfen Sie, ob die SIM-Karte in umgekehrter Richtung eingelegt ist. Prüfen Sie, ob die SIM-Karte nicht vollständig eingelegt ist
2	"Die SIM-Karte ist mit einer PIN gesperrt. Bitte deaktivieren Sie sie."	Die Kamera kann diese SIM-Karte nicht erkennen.	Legen Sie die SIM-Karte in Ihr Mobiltelefon ein und deaktivieren Sie die PIN.
3	"Nicht im Netzwerk registriert. Bitte Ihre SIM-Karte aktivieren und die Signalstärke prüfen."	Die Kamera kann sich nicht beim Betreibernetzwerk anmelden.	 Prüfen Sie, ob Ihre Karte aktiviert ist oder nicht. Wenn nicht, rufen Sie bitte Ihren Betreiber an, um die SIM-Karte zu aktivieren. Das Signal ist an der aktuellen Position schwach. Bitte bringen Sie die Kamera an einen Ort mit besserem Empfang. Prüfen Sie, ob Sie die rightige Varging der
4	"Netzwerkverbindung fehlgeschlagen"	Die Kamera kann sich nicht mit dem Server verbinden.	Die Kamera wird im Standby-Modus sein und sich später wieder verbinden.
5	"Datenanruf fehlgeschlagen. Bitte bestätigen Sie, dass Ihr mobiler Datentarif verfügbar ist, oder importieren Sie die APN-Einstellungen"	Auf der SIM-Karte sind keine Daten mehr vorhanden oder die APN-Einstellungen sind nicht korrekt.	 Bitte prüfen Sie, ob der Datenplan für die SIM-Karte noch verfügbar ist. Importieren Sie die richtigen APN-Einstellungen in die

4. Laden des Akkus

Reolink Go/Reolink Go Plus

1. Laden Sie den Akku mit einem Netzadapter auf. Hinweis:

Sie können ein 5V/2A oder 9V/2A USB-Ladegerät verwenden, und die Batterie kann auch separat aufgeladen werden



2. Laden Sie den Akku mit dem Reolink Solarpanel auf



Hinweis:

Für eine bessere wetterfeste Leistung decken Sie den USB-Ladeanschluss nach dem Aufladen des Akkus bitte immer mit dem Gummistopfen ab.



Reolink 4G Batteriebetriebene Kamera

Ladeindikator:

Grüne LED	Vollständig aufgeladen
Orangefarbene LED	Lädt

Hinweis:

Das Solarpanel ist NICHT im Lieferumfang enthalten. Sie können es im offiziellen Online-Shop von Reolink kaufen .

Reolink Go PT/Reolink Go PT Plus

1. Laden Sie den Akku mit einem Netzadapter auf.



2. Laden Sie den Akku mit dem Reolink Solarpanel auf.



Hinweis:

Für eine bessere wetterfeste Leistung decken Sie den USB-Ladeanschluss nach dem Aufladen des Akkus bitte immer mit einem Gummistopfen ab.



Ladeindikator:

Grüne LED	Vollständig aufgeladen
Orangefarbene	Ladan
LED	Lauen.

Hinweise:

Der Akku ist fest eingebaut. Bitte nehmen Sie es nicht von der Kamera ab.
Das Solarpanel ist NICHT im Lieferumfang enthalten. Sie können es im offiziellen Online-Shop von Reolink kaufen.

Starten Sie die Kamera

1. Laden Sie die Reolink App oder Client Softwareherunter, starten Sie sie und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Ersteinrichtung abzuschließen.

Scannen Sie, um die Reolink App herunterzuladen.





2. Schalten Sie die Kamera ein und warten Sie, bis die Kamera startet und Sie die Meldung "Netzwerkverbindung erfolgreich" hören .

3. Scannen Sie den QR-Code auf der Rückseite der Kamera. Wenn das Telefon nicht antwortet, tippen Sie bitte auf **UID/IP eingeben** und geben Sie dann die UID (16-stellige Zeichen unter dem QR-Code der Kamera) manuell ein.

Hinweis:

Sie können auf 📓 klicken um das Blitzlicht zu aktivieren, wenn Sie sich in einer dunklen Umgebung aufstellen.



4. Sie können Ihre Kamera initialisieren: **Gerätepasswort erstellen** und **geben Sie Ihrem Gerät einen Namen**. Wenn Sie dieses Passwort vergessen, kann das in Zukunft zu Problemen führen. Bitte merken Sie es sich.



5. Initialisierung abgeschlossen. Tippen Sie auf Jetzt verwenden und starten Sie

jetzt die Vorschau.

Geräteinitia	lisierung
UNUTZUNGS	hinweise:
3atteriebetriebene Kameras	s sind nicht für 24/7
Aufzeichnung konzipiert. Un ru minimieren, wachen die I	n Batterieverbrauch Kameras nur bei
Bewegungserkennung & Liv	/e-Ansicht auf.
Die Kamera verwendet PIR-	Sensor, um Bewegung
u erkennen. Installieren Sie	bitte die Kamera
den PIR-Sensor) richtig, un minimieren und Fehlalarme	n Batterieverbrauch zu zu reduzieren
Kamera sollte vermeider	n:
	244
	245
Auf sich häutig bewegende Objekte auszurichten	Auf starkes Licht auszurichten
((-))	
Sich in der Nähe von	(TV)
starken Signalstörungen zu befinden.	Auf Warmequellen auszurichten
0	
Auf den Spiegel	
auszurichten	
	eto
Näch	SLE
Näch	ste

5. Montieren Sie die Kamera

Montieren Sie die Kamera

Reolink Go/Reolink Go Plus

 Bohren Sie Löcher gemäß der Schablone für die Montagelöcher und schrauben Sie die Sicherheitshalterung an die Wand. Wenn Sie die Kamera auf einer harten Oberfläche montieren, stecken Sie zuerst Kunststoffdübel in die Löcher.



2. Befestigen Sie die Kamera an der Sicherheitshalterung.



3. Um das beste Sichtfeld zu erhalten, lockern Sie den Einstellknopf an der Sicherheitshalterung und drehen Sie die Kamera.



4. Verriegeln Sie den Einstellknopf, um die Kamera zu arretieren.



Befestigen Sie die Kamera an einem Baum

1. Fädeln Sie den mitgelieferten Riemen auf die Montageplatte.



2. Befestigen Sie die Platte mit den kleineren Schrauben an der Sicherheitshalterung.



3. Befestigen Sie die Sicherheitshalterung an einem Baum.



4. Installieren Sie die Kamera und stellen Sie die Kamerawinkel ein, wie in Schritt 2 und 4 in der vorherigen Installationsanleitung beschrieben.



Reolink Go PT/Reolink Go PT Plus

 Bohren Sie Löcher gemäß der Schablone für die Montagelöcher und schrauben Sie die Sicherheitshalterung an die Wand.

Hinweis:

Für ein besseres LTE-Signal empfiehlt es sich, die Antenne nach oben oder horizontal zu installieren.



2. Bringen Sie die Antenne an der Kamera an.



3. Schrauben Sie die Kamera an die Sicherheitshalterung und richten Sie sie in die richtige Richtung aus.

Hinweis:

Für ein besseres LTE-Signal empfiehlt es sich, die Antenne nach oben oder horizontal zu installieren.



Befestigen Sie die Kamera an der Decke

Lösen Sie die Schraube der Sicherheitshalterung und trennen Sie die Deckenhalterung von der Halterung.





Bringen Sie die Halterung an der Decke an und befestigen Sie die Kamera daran.

Befestigen Sie die Kamera an einem Baum

Sie können die Kamera sowohl mit der Sicherheitshalterung als auch mit der Deckenhalterung an einem Baum befestigen.

Fädeln Sie den mitgelieferten Gurt auf die Platte und befestigen Sie sie an einem Baum. Befestigen Sie dann die Kamera an der Platte, und schon können Sie Ioslegen.

Installieren Sie das Solarmodul

Befolgen Sie die folgenden Schritte, um Ihre solarbetriebene Reolink-Kamera an das Reolink Solarpanelanzuschließen, um ununterbrochen Strom zu erhalten.

Schritt 1. Bitte wählen Sie für Ihr Solarmodul einen Standort mit maximaler Sonneneinstrahlung während des ganzen Jahres.

Das Reolink Solarpanel benötigt nur ein paar Stunden direkte Sonneneinstrahlung, um Ihre Kamera täglich mit ausreichend Strom zu versorgen. Die Energiemenge, die das Solarmodul erzeugen kann, wird von den Wetterbedingungen, den jahreszeitlichen Veränderungen, dem geografischen Standort usw. beeinflusst.



Schritt 2. Montieren Sie die Halterung mit der Montageschablone und den in der Packung enthaltenen Schrauben .



Schritt 3. Setzen Sie das Solarmodul in die Halterung ein und vergewissern Sie sich, dass es festsitzt.



Schritt 4. Lösen Sie den Einstellregler an der Halterung und stellen Sie den Winkel des Solarmoduls so ein, dass es direkte Sonneneinstrahlung erhält. Ziehen Sie dann den Einstellregler fest, um das Solarmodul zu fixieren .



Schritt 5. Schließen Sie das Solarpanel über das Micro-USB-Kabel an eine Reolink-Kamera an.



Hinweise:

- Stellen Sie sicher, dass das Solarmodul nicht abgedeckt ist. Die Effizienz der Energiegewinnung sinkt drastisch, wenn auch nur ein kleiner Teil des Solarmoduls durch andere Objekte beschattet wird.
- 2. Bitte installieren Sie das Solarmodul nicht vollständig waagerecht. Andernfalls können sich auf Ihrem Solarmodul leicht Staub und andere Verunreinigungen ansammeln. Es ist ratsam, das Solarmodul schräg zu installieren , damit es direktes Sonnenlicht abbekommt.
- 3. Wischen Sie das Solarmodul regelmäßig ab , um Staub und Verschmutzungen zu entfernen.
- 4. Stellen Sie sicher, dass die Kamera vollständig eingesteckt ist und dass die wasserdichte Kabelabdeckung die Schnittstelle zwischen der Kamera und dem Solarmodulschützt.

6. Ihre Kamera ansehen

Live-Ansicht



lcon	Bedeu	tung		
۵	Einste z. B. au Kamei	llungen: Sie können auf die Einst If Systeminformationen, Erkennu raaufzeichnung.	ellunge Ingsala	en einer Kamera zugreifen, Irm und
:	Mehr (Imme	Dptionen für die Live-Ansicht: Ka rsiv .	nalaus	wahl, Tag und Nacht,
ull 4G	Netzw	erksignal: 3G oder 4G		
ÿ	Sirene	: Audio-Alarm auslösen.		
	Mehre	re Ansichten		
	Anzeig	je		Pause
•	Audio			Audio aktivieren
٥	Manue	ell erfassen		
	Manue	ell aufzeichnen	REC	Manuell aufnehmen
*	Low	Live-Ansicht im Sub-Stream-Modus	High	Live-Ansicht im Hauptstrommodus
	Betrac	hten Sie Ihre Kamera in einem V	ollbildr	nodus.
•	Gesprä	äch: Tippen Sie auf , um zu sprech	nen (Zv	vei-Wege-Audio).
•	PTZ: S	chwenken und Neigen.		
	Wiede Aufnal	rgabe: Wiederholen Siedie auf de nmen.	er SD-k	arte gespeicherten

Kanalauswahl

Sie können die gewünschten Geräte in der Geräteliste auswählen.

Tag und Nacht

Stellen Sie den Farbmodus der Kamera für verschiedene Tages- und Nachtzeiten ein.

-Farbe: Die Kamera nimmt Farbbilder auf, die normalerweise tagsüber erscheinen. -Schwarz & Weiß: Die Kamera nimmt Schwarz-Weiß-Bilder auf, die normalerweise in der Nacht mit eingeschalteten IR-LEDs erscheinen.

-Auto: Die Kamera schaltet je nach den Lichtverhältnissen automatisch zwischen

V Reolink camera	° :	V Reolink came	era	ď	Ŧ
1923,61 kbps	nalauswahl	1941,21 kbps	4	¥ 4	2
reolink	g und Nacht	realink (Car			
● Imi	mersiv				
E Bild	d-in-Bild				
-					
	Eastint energ				
		Tag und Nag	cht		
		Anzeigeeinstellung (So	chwarz/Weiß und F	arbig)	
		Auto			0
		Schwarz/Weiss			
• 0		Farbig			
Video Sprechen zuschneiden V	Wiedergabe	Д	Abbrechen		
	0				

den Modi Farbe und Schwarz-Weiß um

Immersiver Modus verwenden

Der immersive Modus hat einen größeren Sichtbereich mit weniger Störungen und konzentriert sich auf die Vorschau. Er eignet sich für die Anzeige von 2 oder 3 Kameras auf einem Bildschirm.

Hinweis:

Ein Bildschirm kann bis zu drei Kameras aufnehmen. Sie können den Bildschirm verschieben, um eine Vorschau anderer Kameras anzuzeigen.

Reolink 4G Batteriebetriebene Kamera



Mehrere Ansichten

Wenn Sie mehrere Kameras in Ihrer Reolink App hinzugefügt haben, können Sie mehrere Streams auf demselben Bildschirm der Reolink App anzeigen.



Vollbildansicht

Tippen Sie auf das 🔗 Symbol , um in den Vollbildmodus zu gelangen.

Reolink 4G Batteriebetriebene Kamera





Tippen Sie auf 🖂, um das Vollbild zu verlassen.

Zwei-Wege-Audio

1. Tippen Sie auf , um die Zwei-Wege-Audio-Seite aufzurufen.

2. Tippen Sie auf Q , um zu sprechen.



Reolink 4G Batteriebetriebene Kamera

V Reolink camera	\$	(1) gewählt	Alle wählen
923,61 kbps	स्म Kanalauswahl	Reolink camera	0
reelink	 Rendededededede Tag und Nacht Immersiv Bild-in-Bild 	e1 outdoor	
Sprechen zusch	deo rieden Wiedergabe		

PTZ (Nur für Reolink Go PT/GO PT Plus)

1. Tippen Sie auf 🄄 , um die PTZ-Seite aufzurufen.

2. Wählen Sie die Richtung, in die Sie die Kamera schwenken und neigen möchten.



Einstellungen anzeigen

Flip

Tippen Sie auf (), dann wird das Bild auf den Kopf gestellt.



Qualität

1. Tippen Sie auf **Qualität** , um die Seite **Qualität** aufzurufen.

2. Tippen Sie auf Modus **Klar** oder Modus **Flüssig** , um die Einstellungsseite für den Modus **Klar** oder Modus **Flüssig** aufzurufen.

C Displa	у	Qualit	ät
reolink		Klar	
		Auflösung	2560*1
-		Bildrate (fps)	
		Max. Bitrate (kbps)	4
	DC menterio	Flüssig	
Drehen		Auflösung	640*
Qualität	>	Bildrate (fps)	
Quantat		Max. Bitrate (kbps)	
Anti-Flackern	60Hz >		
Tag und Nacht	Auto >		
Helligkeit			
Name der Kamera	Unten rechts >		
Datum	Oben mittig >		
Wasserzeichen			
3. Tippen Sie auf **Speichern** , um die Einstellungen zu speichern.

Abbrechen Klar Speichern	Abbrechen Flüssig Speichern
Auflösung Je höher die Auflösung ist. desto besser ist die Bildqualität. 2560*1920 2560*1440 2304*1296	Auflösung Je höher die Auflösung ist, desto besser ist die Bildqualität. 640°480
Bildrate (fps) Je höher die Bildrate ist die Sie gewählt haben, desto flüssiger ist das Video. 25 22 20(Default) 18 16 15	Bildrate (fps) Je höher die Bildrate ist die Sie gewählt haben, desto flüssiger ist das Video. 15 10(/Default) 7 4
	Max. Bitrate (kbps) Bei gleicher Aulfoung und Bildrate bietet die Kamera eine bessere Bildqualität mit höherer Bitrate. (Dies kann zu erhöhtem Datenverbrauch führen) 64 128 160
Max. Bitrate (kbps) Be gleicher Auflösung und Bildrate bietet die Kamera eine bessere Bildkradität mit höherer Bitrate. (Dies kann zu erhöhtem Datenverbrauch führen) 1024 1536 2048 3072 4096(De···) 5120	192 256(Defa) 384 512 512 384

Antiflimmern

Verwenden Sie diese Funktion, wenn einige Geräte, wie z.B. Fernsehbildschirme und Lampen, flackern.

- 50Hz: Wird für Australien und das Vereinigte Königreich verwendet.
- 60Hz: Wird für die USA und Kanada verwendet.

1. Tippen Sie auf **Antiflimmern**.

2. Wählen Sie eine geeignete Einstellung.

< Displ	ay	< Display	
	Ne435 000	reolink	A
	SC anacasa		
Drehen		Drehen	
Qualität	>	Qualität	
Anti-Flackern	60Hz >	Anti-Flackern	60Hz
Tag und Nacht	Auto >		
Helligkeit		Anti-Flackern	
		50Hz	
Name der Kamera	Unten rechts >	60Hz	•
Datum	Oben mittig >	Andere	
Wasserzeichen		Schließen	
Privatsphärenmaske	>	Abbrechen	

Tag und Nacht

Tippen Sie auf **Tag und Nacht**, um die Einstellungsseite zu öffnen. **Hinweis:**

Es sind die gleichen Einstellungen wie im Bereich Live View .



Kamera Name

Sie können die Position des Kameranamens auf dem Bildschirm festlegen.



Datum

Sie können die Position des Datums auf dem Bildschirm festlegen.



Wasserzeichen

Tippen Sie auf 🚺 um das Wasserzeichen zu deaktivieren das auf dem Bildschirm angezeigt wird.

<	Display
retellink	
Drehen	
Qualität	>
Anti-Flackern	60Hz >
Tag und Nacht	Auto >
Helligkeit	
Name der Kamer	a Unten rechts >
Datum	Oben mittig >
Wasserzeichen	
Privatsphärenma	ske >

Privatsphäre Maske

Sie können mit Ihrem Finger auf ein schwarzes Rechteck (bis zu 3 Rechtecke) auf dem Bildschirmdrücken und es ziehen , um einen bestimmten Bereich auszublenden.



Infrarot-Lichter

Die Infrarotbeleuchtung der Kameras ist standardmäßig auf **Auto** eingestellt. Sie schalten sich in dunkler Umgebung automatisch ein. Wenn die Beleuchtung ausreichend ist, können Sie die Lichter auch ausschalten.

Bitte tippen Sie auf **Erweitert → Infrarot-Lichter**.



7. Alarm und Erkennung

Bewegungserkennung einrichten

Über PIR-Detektion

Die batteriebetriebenen Kameras von Reolink 4G verwenden PIR-Sensoren (Passiv-Infrarot-Sensoren), um Bewegungen zu erkennen.

Der PIR-Sensor erkennt Veränderungen in der Menge der auf ihn auftreffenden Infrarotstrahlung, die je nach Temperatur und Oberflächenbeschaffenheit der Objekte vor dem Sensor variiert. Wenn ein Objekt, z. B. ein Mensch, vor dem Hintergrund, z. B. einer Wand, vorbeigeht, steigt die Temperatur an diesem Punkt im Sichtfeld des Sensors von Raumtemperatur auf Körpertemperatur und dann wieder zurück.

Der Sensor wandelt die daraus resultierende Änderung der eingehenden Infrarotstrahlung in eine Änderung der Ausgangsspannung um, die die Erkennung auslöst. Objekte mit ähnlicher Temperatur, aber unterschiedlicher Oberflächenbeschaffenheit können auch ein unterschiedliches Infrarot-Emissionsmuster aufweisen, so dass eine Bewegung dieser Objekte in Bezug auf den Hintergrund den Detektor ebenfalls auslösen kann.

PIR ein-/ausschalten

Wählen Sie auf der Seite **Geräte** der Reolink App die Kamera aus und tippen Sie dann direkt auf die Schaltfläche **PIR**, um die PIR-Bewegungserkennung schnell zu aktivieren oder zu deaktivieren.



PIR-Bewegungsmelder-Empfindlichkeit einrichten

1. Tippen Sie auf 🚺

Anmelden	ç
Seräte Cloud	
Reolink camera	
Θ	
Nicht verbu	unden

2. Wählen Sie **PIR-Bewegungssensor**, und tippen Sie auf, um den **PIR-Bewegungssensor** zu aktivieren.

Einstellungen			China Mobile 🖾 🖬 🛣 📼	D 🕼 🎗 🖓 💷 i 15:3
Reolink camera Modell: Reolink Argus 3 P 2.97GB benutzt	'ro >		Venn die Kamera Bewegungen im E und benachrichtigt Sie per Push, E- PIR Bewegungserkennu	serkennung Nild erkennt, löst sie Alarme av Mail sowie Alarmtöne. ng
Batterie	33%	>	Zeitplan	
Netzwerk	chuan608	>	Empfindlichkeit	Hoch (80)
PIR Bewegungserkennung	Ein	>		
Filmaufnahme Benachrichtigungen-Einstellung	Ein	>		
Push E-Mail Alarm	Aus	>		
Sirene	Aus	>		
Kamera teilen		>		
Zeitraffer		>		

3. Tippen Sie auf **Empfindlichkeit**, um die Empfindlichkeit des PIR-Bewegungssensors einzustellen.

China Mobile 🖾 🛍 🗶 🔤	● 徽 染 ᢙ ᡂ 15:27 serkennung	C Empfind	lichkeit
Wenn die Kamera Bewegungen im B und benachrichtigt Sie per Push, E-I PIR Bewegungserkennu	ild erkennt, löst sie Alarme aus Mail sowie Alarmtöne. ng	Fehlalarme su Diese Funktion aktivi Fehlalarme zu reduzi Empfindlichkeit zu är	mart eren, um eren, ohne idem.
Zeitplan	>		
Empfindlichkeit	Hoch (80) >	Kamera sendet Innen Alarme, Bewegungen wie flegendes in Personen erkennt.	solange se feine neekt oder weit entfernte
		Hoch	(80)
		Unsensibel	Sensibel
⊲ 0			

Ziehen Sie den Balken, um die Empfindlichkeit von niedrig, mittel bis hoch einzustellen oder stellen Sie die Empfindlichkeit von 1 bis 100 ein. Für Kameras mit digitalen PIR-Sensoren gibt es außerdem eine Option zur Reduzierung von Fehlalarmen.

Reduzieren Sie Fehlalarme: Wenn Sie häufig Fehlalarme erhalten haben, aktivieren Sie bitte die Option **Falsche Alarme vermindern**.

Zeitplan für die PIR-Bewegungserkennung einrichten

Diese Option gilt für alle Modelle außer Reolink Go plus und Reolink Go PT plus.

1. Tippen Sie auf 💿. Wählen Sie dann **PIR-Bewegungssensor**.

Anmekden	< Einstellungen
Reolink camera	Reolink camera Modell: Reolink Argus 3 Pro 2.97GB benutzt
	Batterie 33% >
Nicht verbunden	Netzwerk 🛜 baichuan608 >
	Display
Feel and conserv	Alarm-Einstellung
	PIR Bewegungserkennung Ein >
	Filmaufnahme Ein >
	Benachrichtigungen-Einstellung
	Push Aus >
	E-Mail Alarm Ein >
	Sirene Aus >
	Mehr
	Kamera teilen
	Zeitraffer • >
	Erweiterte EinstellungenTonaufnahme… >

 Tippen Sie auf, um den PIR-Bewegungssensor zu aktivieren. Tippen Sie dann auf Zeitplan, um den Zeitplan einzurichten und festzulegen, wann die PIR-Bewegungserkennung funktioniert.

D 🕲 🎕 🗘 💷 15:27	China Mob	ile 🖾 🖏 🗶 🖡			()	0	3) 15:27
serkennung	<		Zeitp	olan			
ld erkennt, löst sie Alarme aus fail sowie Alarmtöne.	Zeitpla	n für Alarm	e erste	ellen			
ng 💽	00:00						
>	06:00						
Hoch (80) >							
	12:00 —						
	18:00 —						
	00:00 —	So. Mo.	Di	Mi	Do	Fr	Sa
							_
	O III K O III) 15:27 serkennung Id erkennt, löst sie Alarme aus tala sowie Alarmtöne. ng	(China Mob (See Kennung (Id erkennt, löst sie Alarme aus (ala sowie Alarmtöne.) (Oc.00 -) (Oc.00 -) (Oc.00 -)	China Mobile La	China Mobile 🖾 🖬 🛣 China Mobile 🖾 🖬 🛣 China Mobile 🖾 🖓 🖉 China Mobile 🖾 🖓 Zeit; Serkennung Id erkennt, löst sie Alarme aus Iali sowie Alarmtöne. > Hoch (80) > Hoch (80) Di So, Mo, Di,	China Mobile 2 3.4 2 Serkennung Id erkennt, löst sie Alarme aus Ing C Hoch (80) > Cono - 12:00 - 18:00 - So, Mo, Di, Mi,	China Mobile Zuit Z China Mobile Zuit Z China Mobile Zuit Z China Mobile Z China M	China Mobile S and S ■ O S & C III 15:27 Serkennung Id erkennt, löst sie Alarme aus Ial sowie Alarmtöne. P Hoch (80) > Hoch (80) > So, Mo, Di, Mi, Do, Fr.

Bewegungsalarm einrichten

Push-Benachrichtigung

Wenn die Kamera eine Bewegung erkennt, sendet sie eine Push-Benachrichtigung, die auf Ihrem Mobiltelefon angezeigt wird.

Push-Benachrichtigung einrichten

1. Tippen Sie auf 📩

Geräte Cloud Reolink camera CIR CIR Nicht verbunden	10 ¢	iera 🔔 Pir 🕻	räte Cloud Reolink can	Geräte Reoli
Cloud Reolink camera Torrest construction Nicht verbunden Protoco construction	2IR ≎		räte Cloud	Geräte Reoli
Reolink camera	21R \$	iera 🗋 Pir 🕻	Reolink can	Reoli
Reolink camera CONTRACTOR Nicht verbunden Nicht verbunden		iera 🗘 Pir 🕻	Reolink cam	Reoli
Reolink camera			Reolink carr	Reoli
		2022 Alexandra Har	02/01/	
Nicht verbunden				
Nicht verbunden				U
Nicht verbunden				
		t verbunden	Nich	

2. Tippen Sie auf **Push-Benachrichtigungen**, um diese Funktion zu aktivieren.



3. Legen Sie bei Bedarf einen **Push-Zeitplan** fest. Für die Kameramodelle Reolink Go PT plus und Reolink Go plus können Sie auch **Person**, **Fahrzeug** oder **Andere** auswählen.

Hinweis:

Reolink Go und Reolink Go PT haben diese Option nicht.



4. Stellen Sie Ihr Telefon so ein, dass die Reolink App Push-Benachrichtigungen senden kann. Gehen Sie zu den **Einstellungen** Ihres Telefons, suchen Sie nach **Benachrichtigungen** und finden Sie in der App-Liste die Reolink App. Stellen Sie sicher, dass die Reolink App Benachrichtigungen senden kann.

Linstenungen Reolink	Keolink Mitteilunger	
REOLINK ZUGRIFF ERLAUBEN	Mitteilungen erlauben	
Standort Beim Verwenden >	Wittendingen en daber	
Fotos Alle Fotos >	HINWEISE	
🛞 Lokales Netzwerk	9:41	
U Mikrofon		
🙆 Kamera	Sperrbildschirm Mitteilungen	Banner
Siri & Suchen >	v v	\checkmark
Mitteilungen	Bannerstil	Temporär 🚿
WLAN & Mobil	Töne	
BEVORZUGTE SPRACHE	Kennzeichen	
Sprache Deutsch >	OPTIONEN	
	Vorschauen zeigen Wenn ent	sperrt (Stand >
	Mitteilungsgruppierung	Automatisch >

Alarm-E-Mail

Wenn die Kamera eine Bewegung erkennt, sendet sie eine Alarm-E-Mail mit Klartext oder dem Live-Bild der Kamera.

Alarm-E-Mail einrichten

1. Tippen Sie auf tund dann auf **E-Mail-Benachrichtigungen** und aktivieren Sie diese Funktion.

Anmelden	Einstellungen	
Reolink camera	Reolink camera Modell: Reolink Argus 3 Pro 2.976B benutzt	
	Batterie 🗈 33%	>
Nicht verbunden	Netzwerk 🗢 baichuan608	>
Rednit core	Display Alarm-Einstellung	>
	PIR Bewegungserkennung Ein	>
	Filmaufnahme Ein Benachrichtigungen-Einstellung	>
	Push Aus	>
	E-Mail Alarm Ein	>
	Sirene Aus Mehr	>
	Kamera teilen	>
	Zeitraffer	>
	Erweiterte EinstellungenTonaufnahme…	5

2. Tippen Sie auf **Jetzt einrichten**, um die **E-Mail-Einstellungen** aufzurufen, und geben Sie die **E-Mail-Adresse** und das **E-Mail-Passwort**, den **SMTP-Server** und den **Port** ein. Tippen Sie dann auf **Speichern**.

C E-Mail Alarm E-mail-Test	Abbrechen Email-Einstellungen Speichern
Bei Bewegungserkennung wird E-Mail automatisch an Ihnen gesendet.	Gmail und Yahoo-Mail werden empfohlen.
E-Mail Alarm	sayhitoirisok@gmail.com
Zeitplan	•••••• ③ ③
Zeitplan für Bewegungsaufnahme nach Wünsch ein.	Es wird empfohlen, sich mit App-Passwörter in Grnail anzumelden.Wie erstellt man ein App-Passwort?
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Mailserver-Einstellungen
Eine Testmail ist an Ihre	SMTP Server smtp.gmail.com
Mailadresse geschickt. Bitte prüfen.	SSL oder TLS
ок	Port 465

Tippen Sie auf Zeitplan, um einen Zeitplan festzulegen, wann Sie die
 E-Mail-Benachrichtigungen erhalten möchten, und tippen Sie auf Speichern.
 Dies gilt nur für Reolink Go PT Plus und Reolink Go Plus. Sie können auch den
 Erkennungstypwählen: Person, Fahrzeug oder andere.



4. Tippen Sie auf **E-Mail-Inhalt**, um zu wählen, ob die Kameraeine E-Mail mit **Text** oder **Bild**senden soll.

Bei den Modellen Reolink Go Plus und Reolink Go PT Plus können Sie **Text**, **Bild**, **Text mit Bild** oder **Text mit Video**wählen.

	0 10 10 (4) [25] 14:57	C E-Mail Ala	arm E-mail-
E-Mail Alarm	E-mail-Test		
		Bei Bewegungserkennung wird E-Ma gesendet	il automatisch an Ihne
Bei Bewegungserkennung wird E-Mail autom gesendet.	atisch an Ihnen	E-Mail Alarm	
E-Mail Alarm			
		Zeitplan Wählen Sie den Erkennungstyp aus u	
Email-Einstellungen	>	Zeitplan für Bewegungsaufnahme na	sh Wunsch ein.
Inhalt der Email	Text & Bild >	Email-Einstellungen	
Keine Email erhalten?		Inhalt der Email	Text & Bil
		Email-Intervall	5 Mi
		Inhalt der Email	
Inhalt der Email		Text	
Inhalt der Email _{Text}		Text Bild	
Inhalt der Email Text Text & Bild	0	Text Bild Text & Bild	
Inhalt der Email Text Text & Bild	Ø	Text Bild Text & Bild Text & Video	
Inhalt der Email Text Text & Bild Abbrechen	0	Text Bild Text & Bild Text & Video	en

5. Tippen Sie auf **E-Mail-Einstellungen** und dann auf **+E-Mail-Adresse hinzufügen**, um weitere Empfänger von E-Mail-Benachrichtigungen hinzuzufügen, und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

Email-Einstellungen Lös	chen	Abbrechen Email-Einstellung	gen Speichern
E-Mails werden vom ersten E-Mail-Konto an alle unten aufgeführten Konten gesendet.	>	IS#TEOlink.com.cn	
+ E-Mail-Adresse hinzufügen			

Alarm-Sirene

Sie können die Sirene der Kamera so einstellen, dass sie einen Alarmton abgibt, wenn eine Bewegung erkannt wird.

Sirene einrichten

1. Tippen Sie auf 🚺. Tippen Sie auf **Sirene** und aktivieren Sie die **Sirene**.

	< Einstellungen
Geräte Cloud Reolink camera	Reolink camera Modelli: Reolink Argus 3 Pro 2.97GB benutzt
Θ	Batterie 🗈 33% >
Nicht verbunden	Netzwerk 🛜 baichuan608 >
	Display >
horitak revere	Alarm-Einstellung
	PIR Bewegungserkennung Ein >
	Filmaufnahme Ein >
	Benachrichtigungen-Einstellung
	Push Aus >
	E-Mail Alarm Ein >
	Sirene Aus >
	Mehr
	Kamera teilen >
	Zeitraffer • >
	Frweiterte FinstellungenTonaufnahme… >

2. Tippen Sie auf **Benutzerdefinierter Alarmton**, wenn Sie einen eigenen Ton verwenden möchten. Tippen Sie auf **Benutzerdefinierte Töne** und dann auf **Benutzerdefinierte Töne ändern**, um einen bis zu 5-sekündigen Ton aufzunehmen.



3. Tippen Sie auf **Start**, um die Aufnahme zu starten, oder auf **Stop**, um die Aufnahme zu beenden. Tippen Sie auf **Tontest**, um den aufgenommenen Ton zu testen, oder tippen Sie auf **Neu aufnehmen**, um erneut aufzunehmen, bis Sie zufrieden sind. Tippen Sie dann auf **Übernehmen**, um die Änderungen zu speichern.



4. Tippen Sie auf **Zeitplan**, um einen Zeitplan einzurichten, wann die Sirene funktionieren soll, und tippen Sie dann auf **Speichern**. Dies gilt nur für Reolink Go PT Plus und Reolink Go Plus. Sie können auch den **Erkennungstyp**wählen: **Person**, **Fahrzeug** oder **andere**.



Benutzerhandbuch

Bewegungsaufzeichnung einrichten

Wenn die Kamera eine Bewegung erkennt, kann sie aufzeichnen und die Bewegungsaufnahmen automatisch auf der SD-Kartespeichern . Sie müssen eine SD-Karte in die Kameraeinsetzen . Lesen Sie den Abschnitt SD-Kartenspeicher in Kapitel 10 , um die richtige SD-Karte auszuwählen und zu erfahren, wie Sie die SD-Karte einsetzen.

Bewegungsaufzeichnung einrichten

1. Tippen Sie auf 💽. Tippen Sie dann auf **Kameraaufnahme** , tippen Sie erneut auf , um sie zu aktivieren .

Anmelden 🕂	< Einstellungen		17:55	#? •
Geräte Cloud			< Filmaufnahn	ne
Reolink camera	Reolink camera Modell: Reolink Argus 3 2.97GB benutzt	Pro	Für die Wiedergabe werden Videos a Kamera lokal aufgezeichnet. Filmaufnahme	uf SD-Karte der
•	Batterie	■ 33% >	Aufnahmezeit nach Bewegun Nach dem Stopp des Ereignisses noch für	g 30 Sek. >
Nicht verbunden	Netzwerk 🔶 ba	iichuan608 >	en gezer auzeichnen	
	Display	>		
Per Luit, covert	Alarm-Einstellung			
	PIR Bewegungserkennung	Ein >		
	Filmaufnahme	Ein >		
	Benachrichtigungen-Einstellung			
	Push	Aus >		
	E-Mail Alarm	Ein >		
	Sirene	Aus >		
	Mehr			
	Kamera teilen	>		
	Zeitraffer	• >		
	Erweiterte EinstellungenTona	ufnahme… >		

2. Tippen Sie auf **Zeitplan**, um einen Zeitplan einzurichten, wann die Kamera Bewegungsaufnahmen speichern soll, und tippen Sie dann auf **Speichern**. Dies gilt nur für Reolink Go PT Plus und Reolink Go Plus und Sie können auch den **Erkennungstyp**auswählen: **Person**, **Fahrzeug** oder **andere**.

ADDreci	ien		Zeitp	lan		Spe	ichern
4	larn	1			Ti	mer	
Die Erkei Bewegur aktivierte aufzeich erkennt.	nnung ngsau en Zei nen, v	stype fnahn traum venn s	und o ne ein s wird sie be	den Ze steller I Ihre I stimm	eitplar n. Wäł Karne ite Ere	i für irend a Vid ignis:	des eos se
Frker	מווחי	nstvr					
Bowe	munit	Jacyb		Pere	00		
Eatura	gunga	TROTING		Crois			
Fame	eug						
00:00 —							
06:00							
12.00							
12:00 -							
18:00 —							
24:00 —							

3. Tippen Sie auf **Post-Motion-Aufnahmedauer**, um die Dauer der
Bewegungsaufzeichnung festzulegen. Sie können 15 Sekunden oder 30 Sekunden,
1 Minute wählen. Diese Option ist für alle 4G-Kameras außer dem Modell Reolink
Go verfügbar .

<	Filmaufnahme	9
Für die Wiedergabe lokal aufgezeichnet.	werden Videos auf SD	-Karte der Kamera
Filmaufnahm	e	
Zeitplan Wählen Sie den Erk Zeitplan für Bewegu	ennungstyp aus und ste ngsaufnahme nach Wi	ellen Sie den S
Aufnahmezei Nach dem Stopp de Zeit aufzeichnen	t nach Bewegu s Ereignisses noch für i	ng einige 8 Sek. ≯
Überschreibe Daten innerhalb der werden überschrieb	festgelegten Zeit en.	Unbegrenzt >
Aufnahm Bewegun	ezeit nach g	
8 Sek.		0
15 Sek.		
30 Sek.		
	Abbrechen	

Verbessern Sie Ihre Bewegungserkennung

Die batteriebetriebenen Kameras von Reolink verfügen über einen PIR-Sensor auf jeder Seite der Kamera. Die Kamera erkennt die Temperaturunterschiede zwischen zwei Seiten, um Bewegungen zu erkennen. Es ist also empfindlicher, wenn eine Person oder ein Auto vor der Kamera von einer Seite zur anderen fährt, als wenn es auf die Kamera zukommt.

Tipps für die Installation der Kamera zur Bewegungserkennung

Tipp 1: Installieren Sie die Kamera entsprechend ihrem Sichtfeld.

 Bitte überprüfen Sie zunächst den Betrachtungswinkel Ihrer Kamera.
 Vergewissern Sie sich dann, dass sich der Überwachungsbereich innerhalb des Sichtfelds befindet.

 Der ideale Betrachtungsabstand beträgt 2-10 Meter, innerhalb dessen Personen erkannt werden können. Um ein besseres Seherlebnis zu erzielen, sollten Sie die Kamera nicht zu weit entfernt oder zu hoch anbringen (empfohlene Montagehöhe: 2-3 Meter) von dem ausgewiesenen Überwachungsbereich entfernt.



Idealer Betrachtungsabstand: 2-10 Meter (7-33ft)

Tipp 2: Installieren Sie die Kameras entsprechend dem Erfassungsbereich der PIR-Bewegungssensoren.

1. Die Erfassungsdistanz der PIR-Bewegungsmelder beträgt 9 Meter und der Erfassungswinkel beträgt 120° in der Horizontalen. Bewegungen, die außerhalb dieses Bereichs liegen, können nicht erkannt werden.

2. Unser PIR-Bewegungssensor ist empfindlicher für seitliche Bewegungen als für

Bewegungen, die direkt auf die Kamera zugehen.

Wenn sich zum Beispiel eine Person direkt auf die Kamera zubewegt (siehe unten), reagiert der PIR-Bewegungssensor weniger empfindlich auf diese Bewegung.



Tipps zur Reduzierung von Fehlalarmen

- 1. Installieren Sie die Kamera nicht mit Blick auf helles Licht, einschließlich Sonnenschein, helles Lampenlicht usw.
- Stellen Sie die Kamera nicht zu nahe an einem Ort auf, an dem sich viele Fahrzeuge bewegen. Unsere zahlreichen Tests haben ergeben, dass ein Abstand von 15 Metern zum Fahrzeug empfehlenswert ist.
- Halten Sie sich von den Auslässen fern, einschließlich der Auslässe von Klimaanlagen, Luftbefeuchtern, den Wärmeübertragungsöffnungen von Projektoren, usw.
- 4. Installieren Sie die Kamera nicht in Richtung des Spiegels.
- 5. Halten Sie die Kamera mindestens 1 Meter von allen drahtlosen Geräten, einschließlich Wi-Fi-Routern und Telefonen, entfernt, um drahtlose Störungen zu vermeiden.

Tipps zur Verbesserung von Erkennungsalarmen

Wenn die Kamera einige Bewegungen nicht erkennen konnte, können die folgenden Tipps helfen, die Genauigkeit der Bewegungserkennung zu verbessern.

- 1. Stellen Sie die Empfindlichkeitsstufe auf hoch.
- 2. Stellen Sie den Installationswinkel der Kamera in die Richtung ein, die den möglichen Eindringling kreuzt, anstatt ihm gegenüberzustehen, damit sie Bewegungen genauer erkennen kann.



- Passen Sie die Installationshöhe an. Es wird empfohlen, eine Kamera 2 bis 3 Meter über dem Boden zu montieren. Wenn Sie die Kamera zu niedrig oder zu hoch anbringen, ist es schwierig, einen Alarm zu erkennen.
- 4. Stellen Sie sicher, dass sich das zu erfassende Ziel innerhalb des

Erfassungsbereichs des PIR-Sensors befindet. Die ideale Überwachungsreichweite beträgt 2-10 Meter.

8. Aufnahme und Wiedergabe

Aufnahme einrichten

Die batteriebetriebenen Kameras von Reolink unterstützen nur Bewegungsaufnahmen, aber keine kontinuierlichen Aufnahmen. Und die Aufnahmen können auf Micro-SD-Karten gespeichert werden. Einzelheiten zu den Einrichtungsschritten finden Sie im Kapitel Alarm und Erkennung auf der Seite Bewegungsaufzeichnungen einrichten.

Aufnahme mit Audio

1. Tippen Sie auf 🚺.



2. Tippen Sie auf **Erweitert** und und suchen Sie dann nach **Audio aufnehmen**, um diese Option zu aktivieren. Dann nimmt die Kamera Audio in Videoaufnahmen auf.

Einstellunger	ı		China Mobile 🕮 🐫 🗶 📕 🔹 👁 🚳 🦄	⑦ ℝ 16:55
3.00GB benutzt		2	Cerweiterte Einstellungen	1
Batterie	💶 32%	>	Gerät-Anmeldepasswort ändern	>
Netzwerk 😤 I	paichuan608	>	Datum & Zeit	>
Display Alarm-Einstellung		>	Ton aufnehmen Beim Deaktivieren können Sie keinen Ton in der Vorschau und Wiedergabe hören.	
PIR Bewegungserkennung	Ein	>	IR-Lichter	Auto >
Filmaufnahme	Ein	>		
Benachrichtigungen-Einstellung			Wiederherstellen	
Push	Aus	>		
E-Mail Alarm	Ein	>		
Sirene	Aus	>		
Mehr				
Kamera teilen		>		
Zeitraffer		>		
Erweiterte EinstellungenTor	aufnahme…	>		
Kamera entfern	ien			

Aufnahmen wiedergeben und herunterladen

1. Öffnen Sie die Live-Ansicht der Kamera. Tippen Sie dann unten auf **Playback** .



2. Wählen Sie ein Datum, um die Aufnahmen zu durchsuchen. Streichen Sie durch die Zeitleiste, um die Aufnahmen zu finden, die Sie wiedergeben möchten, tippen Sie auf die ausgewählte Aufnahme und sie wird automatisch abgespielt.



 Tippen Sie auf E, um Fluent oder Clear zu wählen, um die Aufnahmen im Clear-Modus oder im Fluent-Modus wiederzugeben. Um die Aufnahme in langsamer oder schneller Geschwindigkeit wiederzugeben, tippen Sie bitte auf das

Symbol und wählen Sie dann die Wiedergabegeschwindigkeit mit 0,25X, 0,5X oder 1X, 2X, 4X, 8X und 16X.



3. Tippen Sie unten auf das Symbol **Alarm anzeigen**, um nur die Alarmaufnahmen anzuzeigen. Dies gilt nur für den Reolink Go PT Plus und den Reolink Go Plus, und Sie können die Bewegungsaufzeichnungstypen **Person**, **Fahrzeug** oder **Andere** für die Wiedergabe auswählen.



Aufnahmen herunterladen

1. Öffnen Sie die Live-Ansicht der Kamera. Tippen Sie auf **Wiedergabe** am unteren Rand.



2. Wählen Sie ein Datum, um die Aufnahmen zu durchsuchen. Blättern Sie durch die Zeitleiste, um die Aufnahmen zu finden, die Sie wiedergeben möchten, tippen Sie auf die ausgewählte Aufnahme und dann auf das Symbol **Download**.



3. Ziehen Sie auf der Zeitleiste, um die Aufnahmen auf 120 Sekunden zu kürzen, und tippen Sie dann auf **Download**, um die Aufnahme auf Ihr Handy herunterzuladen.

herunterladen Fertig	China Mobile ◙ ≝all X ■ ④ ⑥ ¥ ∅ 061 16:57
~	Geräte Cloud
\bigotimes	Longer Street
Download fertig Speicherpfad: /storage/emulated/0/Movies/Reolink/download/	Reolink camera
Dateien anzeigen 🤇	
	Nicht verbunden
	Balta care

Aufzeichnungen löschen

Reolink-Kameras unterstützen das Löschen ausgewählter Aufnahmen nicht. Die Kamera löscht und überschreibt die älteren Aufnahmen automatisch, wenn die SD-Karte voll ist. Oder Sie können die SD-Karte manuell formatieren, um alle Aufnahmen zu löschen.

Zeitraffer

Die Zeitrafferfotografie, auch als Zeitraffervideo bekannt, ist eine Aufnahmetechnik, bei der die Zeit komprimiert wird. Es nimmt eine Gruppe von Fotos oder Videos auf. Durch das Verbinden von Fotoserien oder das Extrahieren von Videoframes wird der Prozess von mehreren Minuten, Stunden oder sogar mehreren Jahren in eine kurze Zeitspanne komprimiert und als Video abgespielt. In einem Zeitraffervideo wird der Prozess der langsamen Veränderung von Objekten oder Szenen auf einen kurzen Zeitraum komprimiert, so dass eine wunderbare Szene entsteht, die mit dem bloßen Auge normalerweise nicht zu erkennen ist.

Der Prozess der Zeitrafferfotografie mit einer Kamera ähnelt der Herstellung einer Stop-Motion-Animation (Stop Motion), bei der ein einzelnes Standbild aneinandergereiht wird, um ein dynamisches Video zu erhalten. Es ist ein Mittel, um in regelmäßigen Abständen Aufnahmen zu machen und den sich langsam verändernden Prozess der Szene mit offensichtlich wechselnden Bildern wiederzugeben.

Zeitraffer einrichten

Diese Option ist für alle 4G-Kameras verfügbar, außer für das Modell Reolink Go (mit alter Hardware).

China Mobile 🖾 👬 🗶 📓 🔷 🎕 🎗 🖓 🚳 16:57	K Einstellungen	
= 0	3.00GB benutzt	
Geräte Cloud	Detterie	- 200()
	Batterie	J 32% /
Line and an and a	Netzwerk 🛜 baichu	ian608 >
	Display	>
Reolink camera	Alarm-Einstellung	
nttl4G	PIR Bewegungserkennung	Ein >
	Filmaufnahme	Ein >
Nicht verbunden	Benachrichtigungen-Einstellung	
	Push	Aus >
Reilisk canera	E-Mail Alarm	Ein >
	Sirene	Aus >
	Mehr	
	Kamera teilen	>
	Zeitraffer	>
	Erweiterte EinstellungenTonaufna	hme… >
4 0 П	Kamera entfernen	

1. Tippen Sie auf 🚺 . Tippen Sie dann auf **Zeitraffer**.

2. Tippen Sie auf Jetzt ausprobieren oder Neue Zeitraffer-Aufnahme erstellen.



3. Wählen Sie eine Szene aus der Liste oder tippen Sie auf Anpassen , um eine individuelle Zeitrafferaufnahme zu erstellen.

**	Ereignis/Menschen/Verkehr
	Wolkenbewegungen
ľ	Sonnenaufgang
	Sonnenuntergang
1	Baustelle
	Öffnende Blüte
ļî	Individuelle Einstellung

4. Anpassen der Einstellungen von **Capture Starts bei**, **Dauer**, **Intervall**, **Qualität** und **Dateityp** an und tippen Sie dann auf **Start**. Die Kamera beginnt automatisch mit der Aufnahme zur eingestellten Zeit.

Individuelle Einstellung Aufnahme startet um Dauer	Nun >
Aufnahme startet um Dauer	Nun >
Dauer	
	1 Stunde(n) >
Intervall	2 Sekunde(n) >
Qualität	Balanciert >
Upload-Inhalt	Video >

5. Später, wenn das Zeitraffervideo erstellt ist, können Sie auf der **Zeitrafferseite** auf **Ansicht** tippen, um es abzuspielen oder herunterzuladen. In der Regel dauert es einige Sekunden oder Minuten, bis das Zeitraffervideo zwischengespeichert ist und die Wiedergabe beginnt. Sie können auch auf das Papierkorbsymbol **1** tippen, um das Zeitraffervideo manuell zu löschen.



6. Tippen Sie auf das Symbol **Einstellungen** , hier können Sie die Option **Zeitrafferdateien überschreiben** ein- oder ausschalten.



7. Tippen Sie auf das Fotosymbol 💭 , um die **Zeitraffer-Galerie**anzuzeigen. Hier können Sie alle Zeitraffervideos ansehen oder verwalten.

<	Zeitraffer	ରି ଭି	Zeitraffer Fotoalbun	ı
	04277-2002 40-15156 PM	e	07.01.22	
	View	191 - Hockil our-	Individuelle Einstellung	
Individue Startzeit:	elle Einstellung			
07.01.22 16 Videolänge: 00:01	: Videogra 1.36MB	jße:		
Ner Zeitraffe erste	ues er-Video ellen			

Cloud-Aufnahme

Einführung von Reolink Cloud Recording

Mit Reolink Cloud Recording kann die Kamera neben dem Speichern von Aufnahmen auf der SD-Karte auch Bewegungsalarm-Aufnahmen auf den Cloud-Server hochladen und speichern. Sie können über die Reolink App oder die Webseite jederzeit und von überall auf Ihren Cloud-Videoverlauf zugreifen. Reolink bietet einen kostenlosen Basisplan, der das Hochladen der Videos einer Kamera in die Cloud unterstützt, sowie kostenpflichtige Pläne für mehrere Kameras. Weitere Informationen finden Sie auf der Reolink Cloud Website: <u>https://cloud.reolink.com/.</u>

Unterstützte Modelle und Länder

Bei den batteriebetriebenen Reolink 4G Kameras unterstützen die Modelle Reolink Go, Reolink Go PT, Reolink Go Plus und Reolink Go PT Plus die Cloud-Aufnahme.

Und Reolink Cloud Recording ist derzeit in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Neuseeland, Thailand, Vietnam, Malaysia, Südkorea, den Philippinen, Indonesien, Hongkong (China), Macau (China), Israel, Katar, Bahrain, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien, Kuwait, Libanon und Singapurerhältlich .

Registrieren Sie ein Konto und richten Sie den Upload von Cloud-Aufnahmen ein

Ein Konto registrieren

1. Öffnen Sie die Reolink App und tippen Sie auf **Cloud**, und dann auf **Cloud**

Storage.

D evices	C10-10
Clou Store All Much Saf	d Storage
Sma Control Y Hands-Fr	rt Home ur Security Camera e - Just Ask

 Tippen Sie auf Anmelden und geben Sie dann Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein . Markieren Sie die Bedingungen und tippen Sie dann auf Anmelden , um ein Konto zu registrieren.



3. Sie erhalten eine Bestätigungs-E-Mail in Ihrem Posteingang. Tippen Sie auf den Link in der E-Mail, um Ihr Konto zu verifizieren.

4. Dann können Sie das registrierte Konto verwenden, um **sich in der** Reolink App **anzumelden** .



Abonnieren Sie einen Cloud-Plan und binden Sie die Kamera an die Cloud

1. Tippen Sie auf **Cloud-Speicher** und dann auf **Abonnieren**. Entscheiden Sie sich für den kostenlosen Basisplan oder einen kostenpflichtigen Plan.


2. Nachdem Sie einen Plan gekauft haben, tippen Sie auf **Kameras binden** , und es werden alle Kameras gesucht, die Cloud unterstützen . Wählen Sie die Kamera, die Sie mit der Cloudverbinden möchten , und tippen Sie auf **Hinzufügen**.

< Cloud	/ / / / / / / / / / / / / / / / / /</th
Basic Plan	Basic Plan Monthly
Storage: 0.0KB/1.0G8 Term of validity: Sep 20, 2021	Add cameras × You can add up to 1 device(s) to Cloud.
	1111 Add
Q	Reolink Camera
No files found	
Bindomeras	

Hinweis:

Wenn Ihre Kamera-Firmware veraltet ist, wird " **Upgrade"** angezeigt. Tippen Sie auf **Upgrade**, um die Firmware auf den neuesten Stand zu bringen, und dann auf **Hinzufügen**, um die Kamera zu verbinden.

Cloud-Aufnahme ein-/ausschalten und Bindung der Kamera aufheben

1. Tippen Sie auf **Cloud-Speicher**, und tippen Sie dann auf die drei Punkte auf der rechten Seite Ihres Plans.

	Cloud
Basic Plan	-6-
Camera: 1/1 Storage: Term of validity	0.0KB/1.0GB
	``@
	No files found
	No neo rouna

2. Tippen Sie auf Ihre Kamera. Hier können Sie tippen, um die **Cloud-Aufnahme** zu aktivieren oder zu deaktivieren.

<	< Reolink Camera
Basic Plan Monthly	Cloud Recording
Camera 1/1 Cameras on the plan Reolink Camera	Video resolution Fluent > Delete
Storage 0.0KB/1.0GB Used space 0.0KB Capacity 1.0GB	
Term of validity 30 days	
Term of validity Sep 20, 2021 7-day video history	
Is this plan not suitable for your need? Switch	

3. Tippen Sie auf **Löschen** , um die Bindung dieser Kamera an den Cloud-Plan aufzuheben .



Hochgeladene Videoauflösung ändern

Tippen Sie auf **Videoauflösung**, und wählen Sie **Flüssig** oder **Klar**, um die Auflösung der hochgeladenen Videos zu ändern.

< Reolink Camera		< Video resolution
Cloud Recording		Clear Note that video quality may be lowered when the network signal is poor.
Video resolution	Fluen	Fluent 😁
Delete		

Upgrade des Cloud-Aufnahmeplans

1. Tippen Sie auf **Cloud-Speicher** und dann auf die drei Punkte in der rechten Ecke Ihrer Plankarte.

2. Tippen Sie unten auf Umschalten.



3. Wählen Sie den Plan, auf den Sie upgraden möchten, und tippen Sie dann auf **Weiter**, um zur Kasse zu gehen. Nach dem Upgrade werden alle Kameras, die derzeit gebunden sind, auf den neuen Plan aktualisiert.

	Switch Plan	
E	Susiness Plan USD 10.49 - USD 174.99 Up to 60-day cloud video history; Up to 30 cameras supported; Up to 250GB of cloud torage	-
	60-day cloud video history, 20 cameras supported, 150GB of cloud storage 1 Month Subscription USD 14.99 USD 10.49 1 Year Subscription USD 149-00 USD 104.00	
	60-day cloud video history, 30 cameras supported, 250GB of cloud storage 1 Month Subscription USD 24499 USD 1749 1 Year Subscription USD 249.90 USD 174 99	
	Continue	

Abspielen und Herunterladen der Cloud-Aufnahme

Über die Reolink App

1. Tippen Sie auf **Cloud-Speicher** , und es werden automatisch hochgeladene Aufnahmen angezeigt .



2. Wählen Sie das Gerät und das Datum, um die Aufnahmen zu finden, die Sie wiedergeben möchten, und tippen Sie dann auf das Video, das Sie wiedergeben möchten.



3. Tippen Sie auf 🛓 , um das Herunterladen der Aufnahme zu starten.



4. Um die Cloud-Aufnahmen zu löschen, tippen Sie auf **Bearbeiten** und wählen dann die Videos aus, die Sie löschen möchten. Tippen Sie auf das Symbol **Löschen**, um die ausgewählten Videos zu löschen.



9. Verwenden Sie die Reolink App

Teilen Sie Ihre Geräte mit anderen

1. Starten Sie die Reolink App auf Ihrem Telefon und tippen Sie dann auf , um die Seite mit **den Geräteeinstellungen** aufzurufen.

2. Tippen Sie auf **Kamera teilen** , um den QR-Code der Kamera zu erhalten.

Anmelden	< Einstellungen	Kamera teilen
Geräte Cloud	Netzwerk 🛜 baichuan608 >	Um diese Kamera zu teilen muss ein zusätzlicher User
Baelink comoro	Display	Code scannen.
	Lautstärke des Geräts	95270002FNOMUBL8
	Alarm-Einstellung	
	Bewegungsalarm >	
0	Filmaufnahme Ein >	
Suffer entroy	Benachrichtigungen-Einstellung	
	Push Aus >	
	E-Mail Alarm Ein >	
	FTP-Upload Ein >	
	Sirene Aus >	
	Mehr	
	Kamera teilen >	
	Zeitraffer >	
	Erweiterte EinstellungenTonaufnahme… >	
	Kamera entfernen	

3. Starten Sie die Reolink App auf einem anderen Smartphone und tippen Sie auf 🕂 um den QR-Code zu scannen.

	Geräte hinzufügeneine Galerie
Geräte Cloud	Bitte QR Code auf dem Gerät scannen.
Reolink camera	
	Oder fügen Sie Geräte auf folgende Weise hinzu UID/IP eingeben LAN

Oder Sie können die UID der Kamera manuell eingeben, um das Gerät hinzuzufügen. Die UID der Kamera besteht aus 16 Ziffern, die mit 9527000xxxxxxxx beginnen.



Nachdem Sie die UID eingegeben haben, tippen Sie bitte auf **Weiter**, um das Kamerapasswort für die Anmeldung einzugeben.

<
Zugriff auf das Gerät
Bitte Login Passwort eingeben ()
Passwort vergessen
Zugreifen
Lugrenen

Szene-Modi

Die **Szenemodus-Einstellungen** sind für verschiedene Nutzungsszenarien gedacht. Sie können alle Ihre Kameras nach Bedarf in verschiedenen Modi steuern. So können Sie beispielsweise den Alarm aller Kameras im Heim-Modus deaktivieren, wenn Sie zu Hause sind, aber alle Alarme im Außen-Modus aktivieren, wenn Sie unterwegs sind.

1. Scrollen Sie nach unten in der Liste **Geräte** , um den Eingang für die Konfiguration der **Szenenmodi** zu finden.



1	Benennen Sie die Szene
2	Wählen Sie ein Szenensymbol
3	Geräte auswählen
4	Anpassen der Alarmeinstellungen

2. Tippen Sie darauf, um die Szene zu benennen und eine Szene auszuwählen.



(III)	Push-Benachrichtigungen, blau bedeutet aktiviert, grau bedeutet deaktiviert
	Aufnahme, blau bedeutet aktiviert, grau bedeutet deaktiviert
¢:	Audioalarm, wenn die Bewegung die Kamera auslöst, wird ein Sirenenalarm ausgelöst, blau bedeutet aktiviert, grau bedeutet deaktiviert
	E-Mail-Benachrichtigungen, blau bedeutet aktiviert, grau bedeutet deaktiviert

3. Wählen Sie Geräte für diese Szene aus und passen Sie die Alarmeinstellungen an.

Wenn Sie die Push, e-Mail, audioalarm erhalten möchten, können Sie die Alarmeinstellungen mit Push, E-Mail, Audio, Alarm aktivieren. Das blaue Symbol bedeutet aktiviert, grau bedeutet deaktiviert.



4. Tippen Sie auf **Speichern** in der oberen rechten Ecke, um die Einstellungen zu speichern.

Hinweis:

Wenn die ausgewählten Kameras erfolgreich aktiviert wurden, wird die Meldung **xxx mode setup succeeded** wie unten abgebildet angezeigt.



Wenn Sie Änderungen an einer bestimmten Szene vornehmen möchten, drücken Sie lange auf die Szenentaste, um die Szene zu bearbeiten oder zu löschen. Die Kamera, die Sie ausgewählt haben, bleibt in diesem Modus, bis Sie in einen anderen Modus wechseln

Hinzufügen oder Löschen einer Kamera

Kamera hinzufügen durch Scannen des Kamera-QR-Codes 1. Tippen Sie auf durch scannen Sie den QR-Code auf dem Kameragehäuse.

Hinweis:

Sie können auf $\overline{\mathbb{G}}$ tippen, um das Blitzlicht zu aktivieren, wenn Sie sich in einer dunklen Umgebung aufstellen.



2. Geben Sie das Passwort der Kamera ein, um sich anzumelden.



Kamera hinzufügen durch Eingabe der UID oder IP der Kamera

1. **Eingang** auswählen **UID/IP** bitte beachten Sie, dass Sie die batteriebetriebene Kamera nicht mit einer IP-Adresse hinzufügen können.



Hinweis:

Die UID der Kamera besteht aus 16 Ziffern, die mit 9527000xxxxxx beginnen.

2. Geben Sie die UID der Kamera ein, tippen Sie auf **Weiter** , um sich mit dem Passwort der Kamera anzumelden.



Löschen einer Kamera aus der Reolink App

Tippen Sie auf 🔹 und scrollen Sie auf der Seite nach unten, um das Gerät zu löschen.

Anmelden	< Einstellungen	
Cloud	Netzwerk 🛜 ba	aichuan608 >
amera 👘	Display	>
1. MARS 200 (P.1)	Lautstärke des Geräts	>
	Alarm-Einstellung Bewegungsalarm	>
	Filmaufnahme	Ein >
Inter-Matter sources	Benachrichtigungen-Einstellung	
	Push	Aus >
	E-Mail Alarm	Ein >
	FTP-Upload	Ein >
	Sirene	Aus >
	Mehr	
	Kamera teilen	>
	Zeitraffer	>
	Erweiterte EinstellungenTona	ufnahme… >
	Kamera entferne	<u>a</u> n

Konto registrieren

Mit einem Reolink-Konto können Sie auf der Reolink-Website Bestellungen aufgeben, die Bestellhistorie überprüfen und sich bei der Reolink-Cloud oder bei der Reolink Cloud oder bei Smart Home wie Google Home oder Alexa anmelden. Sie können die nachstehenden Schritte befolgen, um ein Reolink-Konto zu registrieren.

Registerkarte und geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein, um sich anzumelden.

Hinweis: Kreuzen Sie nur "Ich habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Datenschutzrichtlinie gelesen und stimme ihnen zu "an

Anmelden 🕂	2 Anmelden >
Geräte Cloud	Web Shop
Deslighters	#ReolinkCaptures theressante Clips ansehen & teilen
	Meine Galerie
	Deals & News
	Produktregistrierung •
oracee dations	Support Center
	Seinstellungen
	3 Über
	Light
	E12
	Neujahr Angebote
	Schnäppchen aus Reolink!
×	
Anmelden	🗹 E-Mail-Adresse
E-Mail-Adresse	A Passwort 🛞
A Passwort 🛞	Halten Sie mich über Neuigkeiten und exklusive Angebote auf dem Laufenden
Passwort vergessen?	"Ich habe AGB und Datenschutz bereits gelesen und akzeptiere diese.
Anmelden	
Registrieren	Registrieren
Oder anmelden mit	
f G	

Danach erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail. Sobald Sie die E-Mail verifiziert haben, können Sie sich bei Ihrem Reolink-Konto anmelden.

App-Einstellungen

Starten Sie die Reolink App. Tippen Sie auf = und Sie können die Geräteanordnung anpassen, die Toneinstellungen ändern, das App-Passwort ändern, den Cache löschen usw.



Geräteordnung anpassen: Passen Sie die Reihenfolge für einen schnelleren Zugriff auf die gewünschten Geräte an.

Tippen Sie auf **Geräteanordnung anpassen** und ziehen Sie das Gerät an die von Ihnen gewünschte Position.

< Einstellungen		C Die Folge der Kamera	is ordnen	
Die Folge der Kameras ordnen	>	Durch die Anordnung der Folge von Kameras können Sie auf Ihre häufig benutzte Kamera schnell zugreifen. Die Folge gilt auch für die		
Notification Sound	>	Gerateliste und vorsch	ausente.	
Speicherpfad	>	Reolink camera	≡	
App-Passwort		E1 Zoom		
Αμμ-Fasswort		Reolink camera	≡	
Dunkelmodus		·		
Dunkelmodus-Zeitschaltuhr	\bigcirc			
Autom. Live-Ansicht Autom. zur Seite der Live-Ansicht, wenn die App gestartet wird.				
Gerät automatisch hinzufügen Geräte im LAN autom, in die Geräteliste hinzufügen				
Warnung für Datenverbrauch Warnung aktivieren, wenn Videos im Mobilfunknetz abzuspielen sind.				
Hardware Dekodieren Bei Kompatibilitätsprobleme beim Video-Abspielen deaktivieren Sie bitte diese Funktion.				
Stretch-Modus Das Bild wird im Seitenverhältnis gestreckt.				

Einstellungen für den Nachrichtenton: Tippen Sie wie bei den Push-Benachrichtigungstönen auf und Sie können den gewünschten Benachrichtigungston auswählen.

K Einstellungen		Notification Sou	nd
Die Folge der Kameras ordnen	>	Klassisch	
Notification Sound	>	Leise	
		Laut	
Speicherpfad	>	Derault	
App-Passwort			
Dunkelmodus			
Dunkelmodus-Zeitschaltuhr	\bigcirc		
Autom. Live-Ansicht Autom. zur Seite der Live-Ansicht, wenn die App gestartet wird.			
Gerät automatisch hinzufügen Geräte im LAN autom, in die Geräteliste hinzufügen			
Warnung für Datenverbrauch Warnung aktivieren, wenn Videos im Mobilfunknetz abzuspielen sind.			
Hardware Dekodieren Bei Kompatibilitätsprobleme beim Video-Abspielen deaktivieren Sie bitte diese Funktion.			
Stretch-Modus Das Bild wird im Seitenverhältnis gestreckt.			

App Passwort: Sie können ein App-Passwort einrichten, um die App zu schützen. **Erscheinungsbild:** Sie haben die Wahl zwischen drei Modi: heller Modus, dunkler Modus, System folgen.

Cache löschen: Löschen Sie den Cache der Reolink App. Der Cache ist die temporären Daten, die bei der Verwendung der Apperzeugt werden . Das Löschen des Caches hat keinen Einfluss auf die normale Nutzung der Reolink App.

Auto Live View: Wenn Sie die Reolink App starten, wird die App den Live-Stream automatisch starten.

Automatisch Geräte hinzufügen: Er fügt die Reolink-Geräte automatisch dem LAN hinzu.

Warnung zur Datennutzung : Sie werden eine Warnung erhalten wie "Wiedergabe über Mobilfunkdaten", wenn Sie versuchen, die Live-Übertragung zu sehen.

Stretch-Modus: Spielen Sie mit gestreckten Seitenverhältnissen.

Hardware-Dekodierung: Sie können sie deaktivieren oder aktivieren, wenn Sie Probleme bei der Wiedergabe der Videos haben.

Nehmen Sie am User Experience Programm teil: Helfen Sie, unser Produkt zu verbessern & Service.

10. Kamera-Einstellungen

SD-Karten-Speicher

Wählen Sie eine geeignete SD-Karte

Bitte wählen Sie eine SD-Karte mit den unten aufgeführten Spezifikationen , damit sie mit der Kamera kompatibel ist.

Artikel	Anforderung
Kapazität	Bis zu 128GB (Reolink Go mit neuer Hardware, Reolink Go Plus, Reolink Go PT, Reolink Go PT Plus); Reolink Go (alte Hardware) bis zu 64GB
Lese- und Schreibgeschwindigkeit	Klasse 10 oder höher/≥26Mbps
Format:	FAT32

Installieren Sie die Micro SD-Karte

1. Schalten Sie die Kamera aus, bevor Sie die Micro-SD-Karte einlegen.



2. Stecken Sie die Micro-SD-Karte in den Micro-SD-Kartenschlitz.



Hinweis:

Drücken Sie die SD-Karte mit dem Fingernagel (oder mit der mitgelieferten Reset-Nadel) ein, bis sie einrastet oder Sie ein "Tap" hören.

3. Schalten Sie die Kamera wieder ein



Entfernen Sie die Micro SD-Karte

1. Bitte schalten Sie die Kamera aus, bevor Sie die SD-Karte entfernen.



2. Suchen Sie den Steckplatz für die Micro-SD-Karte und drücken Sie die SD -Karte mit einem spitzen Gegenstand wie dem Reset-Pin, einer Büroklammer oder Ihrem Fingernagel heraus, damit sie herausspringt.



Überprüfen Sie den Status der Micro SD-Karte

1. Starten Sie die Reolink App und tippen Sie auf 🗘 Einstellungen und dann auf die Kamera, um die Seite **Geräteinformationen** aufzurufen.

China Mobile 🖾 🐛 🗶 🔤 🖉 🕸 🕸 🤇	町 08:48 China Mobile 🖾 🖏 🖬 🖉 🎕 🖏 C/ 💷 08:49
=	G < Einstellungen
Geräte Cloud	Reolink camera Modell: Reolink Go PT > 491.00MB benutzt
Reolink camera	Batterie 18% >
nill4G	Display
	Alarm-Einstellung
Nicht verbunden	PIR Bewegungserkennung Ein >
	Filmaufnahme Ein >
	Benachrichtigungen-Einstellung
	Push Bei Aktiverung werden Benachrichtigungen bei Bewegungserkennung & niedrigem Batteriestand gesendet.
	E-Mail Alarm Ein >
	Sirene Aus >
	Mehr

2. Tippen Sie auf **Speicher** und Sie sehen die SD-Karte belegter

Speicherplatz/Gesamtspeicherplatz. Tippen Sie auf **Formatieren** , um die SD-Karte zu formatieren.

ierätename Reolink camera > todell Reolink Go PT IID 952700026BD1GRD8 peicher 491.00MB/30.00GB > tobile Infos SIM-Karte usw. > erät-Aktualisierung > steminfos uild-Nr. build 20111600 ardware-Version Q9X0735SPT ersion konfigurieren v2.0.0.0 irmware-Version v2.0.320.00 etails BIPC_4G11000000100000	hina Mobile 🖾 🚛 🗶 🖬 Gerä	دې د کې کې کې د د د د د د د د د د د د د	3:49	< Speicher
dell Reolink Go PT 952700026BD1GRD8 sicher 491.00MB/30.00GB bile Infos SIM-Karte usw. bile Infos SIM-Karte usw. rät-Aktualisierung > rätor Aktualisierung > rös Uld 20111600 rdware-Version Q9X0735SPT rsion konfigurieren v2.0.0.0 mware-Version v2.0.320.00 tails BIPC_4G11000000100000	rätename	Reolink camera	>	SD-Karte Speicherplatz: 746.00MB / 30.00GB
D 952700026BD1GRD8 eicher 491.00MB/30.00GB > obile Infos SIM-Karte usw. > rrät-Aktualisierung > rrät-Aktualisierung > indware-Version Q9X0735SPT rrsion konfigurieren v2.0.0.0 mware-Version v2.0.320.00 ttails BIPC_4G11000000100000	odell	Reolink Go PT		•
beicher 491.00MB/30.00GB > obile Infos SIM-Karte usw. > erät-Aktualisierung > iteminfos uild-Nr. build 20111600 ardware-Version Q9X0735SPT ersion konfigurieren v2.0.0.0 ermware-Version v2.0.320.00 etails BIPC_4G11000000100000	D	952700026BD1GRD8		Format
Iobile Infos SIM-Karte usw. erät-Aktualisierung > steminfos > uild-Nr. build 20111600 ardware-Version Q9X0735SPT ersion konfigurieren v2.0.0.0 rmware-Version v2.0.320.00 etails BIPC_4G110000000100000	peicher	491.00MB/30.00GB	>	
erät-Aktualisierung >> teminfos tild-Nr. build 20111600 ardware-Version Q9X0735SPT trision konfigurieren v2.0.320.00 rmware-Version v2.0.320.00 etails BIPC_4G11000000100000	obile Infos	SIM-Karte usw.	>	
eminfos ild-Nr. build 20111600 rdware-Version Q9X0735SPT ision konfigurieren v2.0.0.0 mware-Version v2.0.320.00 tails BIPC_4G11000000100000	rät-Aktualisierung	1	>	
uild-Nr. build 20111600 ardware-Version Q9X0735SPT prsion konfigurieren v2.0.0.0 rmware-Version v2.0.320.00 etails BIPC_4G11000000100000	teminfos			
ardware-Version Q9X0735SPT rsion konfigurieren v2.0.0.0 rmware-Version v2.0.320.00 etails BIPC_4G11000000100000	iild-Nr.	build 20111600		
Insign konfigurieren v2.0.0.0 rmware-Version v2.0.320.00 etails BIPC_4G11000000100000	ardware-Version	Q9X0735SPT		
rmware-Version v2.0.320.00 etails BIPC_4G11000000100000	ersion konfiguriere	n v2.0.0.0		
etails BIPC_4G11000000100000	rmware-Version	v2.0.320.00		
	etails BIPC_4	4G110000000100000		

Informationen zum Gerät

Auf der Seite mit den Geräteinformationen können Sie die grundlegenden Informationen zu Ihrer Kamera überprüfen, darunter Modellnummer, UID und Firmware-Version.

1. Starten Sie die Reolink App, tippen Sie auf **O**und gehen Sie dann zu **Geräteinformationen**.



Name des Geräts	Kamera Name		
Modell	Kamera-Modell-Nr.		
UID	Beginnt mit 9527xxxxxxx		
Lagerung	SD-Karten-Speicher		
Mobile Infos	ICCID der SIM-Karte und IMEI-Nummer der Kamera		
Firmware Ver	Version der Kamera-Firmware		

camera 2
k Go PT
D1GRD8
0.00GB >
te usw. >
>
111600
735SPT
v2.0.0.0
0.320.00
100000

Informationen zur Batterie

Hier können Sie den Batteriestatus und -stand überprüfen.
Starten Sie die Reolink App und tippen Sie auf → Batterie.
Der Akkustand der Kamera wird wie unten abgebildet angezeigt .





	niedriger Batteriestand unter 15%
	vollständig aufgeladen
	15%-30%
*	an das Ladegerätangeschlossen , lädt nicht
	verbunden mit DC-Ladegerät und Aufladung
*	mit Solarmodul verbunden, lädt nicht
*	verbunden mit Solarpanel und Aufladung

Zulassen und Fortfahren: So können Sie die Daten zum Akkuverbrauch der letzten 4 Wochen zählen.

Sie können den Akkustand und den Ladestatus auch auf der Seite Geräte überprüfen.



Geräte-Passwort

Um auf eine Kamerazuzugreifen und sie zu benutzen , ist ein Passwort erforderlich. Der Standardbenutzername ist admin und das Passwort ist leer (kein Passwort). Beim Einrichten der Kamera werden Sie nach einem Passwort gefragt, bevor Sie auf die Kamera zugreifen können.

Passwort des Gerätes ändern

 Starten Sie die Reolink App und tippen Sie auf Einstellungen → Erweitert > Gerätepasswort ändern.

China Mobile 🖾 🐛 📕 🛛 👁 🔞	× 🕫 📧 08:48	China Mobile 🖾 🐔 🖬 🔷 🖗 🎘	∞ @ 08:49
	Ð	< Einstellungen	
Geräte Cloud		Display	>
		Alarm-Einstellung	
		PIR Bewegungserkennung	Ein >
Reolink camera	PIR 🗯	Filmaufnahme	Ein >
11114G		Benachrichtigungen-Einstellung	
Nicht verbunden		Push Bei Aktivierung werden Benachrichtigungen bei Bewegungserkennung & niedrigem Batteriestand gesendet.	
		E-Mail Alarm	Ein >
	Bestljek camera	Sirene	Aus >
		Mehr	
		Kamera teilen	>
		Zeitraffer	>
		Erweiterte EinstellungenTonaufnahr	me >
		Kamera entfernen	

2. Geben Sie das alte und das neue Kennwort ein und tippen Sie dann auf **Speichern**.

Hinweis:

Das Bestätigungskennwort sollte dasselbe sein wie das neue Kennwort.

China Mobile 🖾 🖏 🗶 🔤 🖉 🕸 🕲	(小) 圖[] 08:50	Abl	brechen	Passwort ändern	Speichern
Erweiterte Einstellungen	0				
		Ð		asswort	۲
Gerät-Anmeldepasswort ändern	>	0			
Datum & Zeit	>				<u>@</u>
on aufnehmen eim Deaktivieren können Sie keinen Ton in der orschau und Wiedergabe hören.					۲
R-Lichter	Auto >				
Wiederherstellen					

3. Tippen Sie auf **Speichern** , um die Änderungen zu speichern.

Datum und Uhrzeit

Synchronisieren Sie die Kamerazeit mit Ihrem Smart Phone

1. Starten Sie die Reolink App und tippen Sie auf → Erweitert > Datum und Uhrzeit.

China Mobile 🖾 🖏 🗶 🔳 🔷 🐼 🔌 🕢 🗐 🛛 08:48	China Mobile 🖾 🐛 🗶 🔳 🔷 🎕 🎗 🕫 📧 🛛 08:49
= 0	< Einstellungen
Geräte Cloud	Display >
	Alarm-Einstellung
	PIR Bewegungserkennung Ein >
Reolink camera	Filmaufnahme Ein >
41.00/2002 00:00.11 4+ 507	Benachrichtigungen-Einstellung
Nicht verbunden	Push Bei Attivierung werden Benachrichtigungen bei Bewegungserkennung & niedrigem Batteriestand gesendet:
	E-Mail Alarm Ein >
Bedlik cerea	Sirene Aus >
	Mehr
	Kamera teilen >
	Zeitraffer
	Erweiterte EinstellungenTonaufnahme >
	Kamera entfernen
\triangleleft O \square	\triangleleft O \square

2. Tippen Sie dann auf Telefonzeit synchronisieren.



Neustart und Wiederherstellung

Starten Sie die Reolink App und tippen Sie auf 💿 > **Erweitert> Neustart** oder **Wiederherstellung.** Hier können Sie wählen, ob Sie die Kamera neu starten oder die Standardeinstellungen wiederherstellen möchten.

Hinweis:

Beim Wiederherstellen werden alle Kameraeinstellungen, einschließlich Kamerakennwort, Kameraname, PIR-Einstellungen usw., gelöscht.



Firmware Upgrade

1.Starten Sie die Reolink App und tippen Sie auf > Geräteinformationen> Gerät aktualisieren.

China Mobile 🖾 👬 🛣 📟	@ @ k (3 151 08:48	China Mobile 🕮 🖏 🖬 🗶 📟	@ @ X (7 100 08:49	China Mobile 🕮 🖏 🖬 🗶 📟	۵» 🕲 🔌 🕢 🚳 ۵۵:49
=	C	< Einstell	ungen	< Gerät	e-Infos
Geräte Cloud	Total sale a description	Reolink can Modell: Reolini 491.00MB benu	nera k Go PT > tzt	Gerätename	Reolink camera
Poolink comoro		Batterie	□ 18% >	Modell	Reolink Go PT
		Display	>	UID 9	52700026BD1GRD8
		Alarm-Einstellung		Speicher	491.00MB/30.00GB
Nicht verbu	nden	PIR Bewegungserkenn	ung Ein >	Mobile Infos	SIM-Karte usw. >
	Build cases	Filmaufnahme Benachrichtigungen-Einstellung	Ein >	Gerät-Aktualisierung	>
		Push Bei Aktivierung werden Benachrich	ntigungen bei	Systeminfos	
		Bewegungserkennung & niedrigen gesendet.	n Batteriestand	Build-Nr.	build 20111600
		E-Mail Alarm	Ein >	Hardware-Version	Q9X0735SPT
		Sirene	Aus >	Version konfigurieren	v2.0.0.0
		Mehr		Firmware-Version	v2.0.320.00
		Kamera teilen	>	Details BIPC_4	G110000000100000
0 Þ					

2.Wenn die **automatische Aktualisierung** aktiviert ist, wird die Kamera automatisch auf die neueste Firmware aktualisiert.

Auto Upgrade	
Upgrade manuell	>

Wenn die **automatische Aktualisierung** deaktiviert ist, können Sie die Aktualisierung manuell vornehmen. Wenn Sie das folgende Bild sehen, bedeutet dies, dass die Firmware der Kamera bereits auf dem neuesten Stand ist.



Smart Homes

Hinweis:

Bei den batteriebetriebenen Reolink 4G Kameras können nur Reolink Go Plus oder Reolink Go PT Plus mit Google Home oder Alexa zusammenarbeiten.

Google Home

 Starten Sie die Reolink App und tippen Sie auf Login, um sich bei Ihrem Reolink-Konto anzumelden und gehen Sie zu Cloud > Smart Home.

Geräte Cloud	×	Geräte Cloud
Reolink camera		
	Anmelden	Breachbefelti steuern
P	E-Mail-Adresse	
Daving waxe	₿ Passwort 🛞	
	Passwort vergessen?	
	Anmelden	
	Registrieren	
	Oder anmelden mit	
	(f) G9	

2. Tippen Sie auf **Aktivieren** , um das Gerät zu **Google Home** auf der Seite **Smart Home** hinzuzufügen.

Hinweis:

Nur wenn die Anzeige **deaktiviert** wird, bedeutet das dass die Smart Home-Funktion aktiviert ist.



3. Starten Sie **Google Home**, melden Sie sich in Ihrem Konto an und wählen Sie **Start**, um ein Haus zu erstellen.

4. Benennen Sie Ihr Zuhause und tippen Sie auf **Weiter** , um eine Verbindung zwischen dem **Chromecast** und dem **Google Home** herzustellen.



5. Nachdem der **Chromecast** gefunden wurde, überprüfen Sie bitte den auf Ihrem Fernseher angezeigten Code und tippen Sie auf **Ja**, um fortzufahren.

× …
lst das der Code auf deinem Display?
Suche nach dem PIN-Code "[Y4X6]", um zu bestätigen, dass du mit dem richtigen Gerät (Nest Hub) verbunden bist.
Y4X 6
Nein Ja

6. Verbinden Sie das Wi-Fi-Netzwerk, das Sie mit Ihrem **Chromecast** verwenden möchten. Dann können Sie einen Raumnamen festlegen, der Ihrer Raumliste hinzugefügt wird.

WLAN-Verbindung herstellen Wähle das WLAN aus, das du mit "Nest Hub" verwenden möchtest.		
~	ASUS_86	
W A		
•		
W A		
-	1-YYDS	
T	12321	
T	123212	
-	360	

7. Tippen Sie nun auf die Schaltfläche _____, um die Kontoseite aufzurufen, und tippen Sie dann auf **Einstellungen > Assistent > Haussteuerung**.



8. Tippen Sie auf die Schaltfläche 💽 und suchen Sie **Reolink** in der Suchleiste.

	19:16
Smart-Home-Steuerung	K Reol O
GERÄTE RÄUME	Neue Dienste hinzufügen
Verfügbar auf Google Assistant-Lautsprecher, Geräte mit iOS 10.0 oder höher, Smartwatches mit Android 6.0 oder höher und Android 6.0+ Fernseher	Reolink Smart Home
Virtuelle und andere Geräte	
Badezimmer Badezimmer	
	«Reol» Reolinksupport Reolinktest
	qwertyuiop
	asdfghjkl
	☆ z x c v b n m ⊗
	123 😅 spazio cerca
+	۵. پ
9. Geben Sie zunächst Ihr Reolink-Konto und Ihr Passwort ein, um sich anzumelden, und tippen Sie dann auf **Zulassen**.

	19.17
Fertig 🔒 my.reolink.com 🗚 🖒	Fertig Amy.reolink.com
We've updated our Terms of Service and Privacy Policy, to better explain our service and make it more understandable. By continuing to use this site, you agree to our updated Terms of Service and Privacy Policy. Cot II	We've updated our Terms of Service and Privacy Policy, to better explain our service and make it more understandable. By continuing to use this site, you agree to our updated Terms of Service and Privacy Policy. Got IT
≡ reolink &	reelink
Log in Sign up	Reolink X Google Assistant Allow Google Assistant to access:
Password Yet	Allow
Lost your password? Or log in with	
	< > 🖞 🥝

10. Weisen Sie den Raum für die Kamera, die Sie im Cloud-Konto aktiviert haben, über die Reolink App zu.

19:17 4			#?*∎
+			
	Zuha	use	
Anrufe mi	t Duo einrichten	× Ge	meinsame K
	Medien	Einstellung	
	Badezi	mmer	
Bade	zimmer	Reolink o	amera

11. Erledigt! Jetzt haben Sie die Reolink-Kamera erfolgreich zu Google Home hinzugefügt.

12. Um Ihre Kamera zu testen, starten Sie bitte die **Google Assistance** und sagen Sie "**Hey Google, zeige [Name des Raums, in dem sich die Kamera befindet] auf [Name des Chromecast-Geräts].**"

Amazon Alexa

Um Ihre Kamera mit Alexa zu verbinden, stellen Sie sicher, dass Sie 3 Geräte zur Hand haben: eine Reolink Kamera, ein Amazon Alexa Gerät **(Amazon Echo anzeigen**, **Amazon Echo Dot**) und Ihr Mobiltelefon; und 2 Apps auf Ihrem Telefon: die Reolink App und die Amazon Alexa App.

Alexa unterstützt derzeit nicht alle Länder; es ist nur für die unten aufgeführten Länder verfügbar :

Amerika: Vereinigte Staaten, Brasilien, Kanada, Mexiko

Europa: Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien, Vereinigtes Königreich **Asien & Ozeanien:** Japan, Indien, Australien

1. Starten Sie die **Reolink App** und tippen Sie auf Login , um sich bei Ihrem Reolink-Konto anzumelden und gehen Sie zu **Cloud > Smart Home**.

Geräte Cloud	×	Geräte Cloud
Reolink camera		Smart Home
raolink	Anmelden	Brokameras hands-free mit Sprachbefehl steuern
-	E-Mail-Adresse	
Zavihiti W.XA	A Passwort 🛞	
	Passwort vergessen?	
	Anmelden	
	Registreren	
	Oder anmelden mit	
	f G	

2. Tippen Sie auf **Aktivieren** , um das Gerät zu **Amazon Alexa** auf der Seite **Smart Home** hinzuzufügen.

Hinweis: Nur wenn die Anzeige deaktiviert wird, bedeutet das, dass die Smart Home-Funktion aktiviert ist.

Smart Hon	ne	
Dank des Smart-H Ihre Reolink kinder Einfach mit einem Livestream Ihrer Ka Sie Ihre Hände und	lome-Systems ki leicht wie nie zuv Sprachbefehl kö amera sofort seh I genießen Sie d	önnen Sie /or steuern. nnen Sie den en. Befreien ie Sicherheit!
Mehr erfahren >		
9	2	2
(2) Reolink camera	© E1 Zoom	Page 2 Pa
Reolink camera Aktivieren	E1 Zoom Aktivieren	Collink camer Aktivieren

3. Starten Sie die **Amazon Alexa** App, melden Sie sich bei Ihrem Alexa-Konto an und tippen Sie dann auf **Geräte** in der unteren rechten Ecke.

Anmelden Passwort verge	ssen	Tippen, um mit Alexa zu sprechen
JeanineC@139.com	×	Zugriff auf Geräte Konfigurieren Sie Ihre Geräte oder fügen Sie neue Geräte und Gruppen hinzu
Passwort einblenden	\$	Einstellungen verwalten Passen Sie Alexa-Einstellungen und Vorlieben individuell an
ANMELDEN Wenn Sie fortfahren, erklären Sie sich mit den	٢	Skills und Spiele entdecken Neuigkeiten, Produktivität, Spiele und mehr
Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung von Amazon einverstander Neu bei Amazon?	, "Alexa Fügen Si Mobiltel	, ruf mein Handy an" ie Ihre Telefonnummer hinzu, um Ihr efon mit Alexa zu finden.
© 1998-2021, Amazon.com, Inc. oder Tochtergesellschaften		

4. Wählen Sie Ihre Smart Home-Fähigkeiten und tippen Sie auf Smart Home-Fähigkeiten aktivieren. Bitte tippen Sie auf das Symbol Suchen in der oberen rechten Ecke und suchen Sie nach **Reolink Smart Home**.



5. Tippen Sie auf **Verwendung aktivieren** , geben Sie Ihr Reolink-Konto ein und tippen Sie dann auf **Anmelden**.

Nachdem Sie sich erfolgreich angemeldet haben, tippen Sie auf **Zulassen**, die App wird Sie daran erinnern, dass **Reolink Smart Home erfolgreich verknüpft wurde**. Tippen Sie auf **Schließen**, um zum nächsten Schritt zu gelangen.



Reolink 4G Batteriebetriebene Kamera



6. Tippen Sie auf **Geräte entdecken** oder sagen Sie den Sprachbefehl "**Alexa, Geräte entdecken**". Alexa scannt die Geräte, die mit Ihrem Reolink-Konto verbunden sind, und zeigt sie an.



7. Tippen Sie auf **Gerät ein**richten. Sie können auf **Gruppe wählen** tippen, um Ihr Gerät einer Gruppe hinzuzufügen, wenn Sie möchten, oder Sie können diesen Schritt überspringen und auf **Schließen** tippen, um die Einrichtung zu beenden.



8. **Erledigt!** Jetzt haben Sie die Reolink-Kamera erfolgreich zu Amazon Alexa hinzugefügt.

Schalten Sie das Amazon-Gerät ein und sagen Sie "**Alexa, zeige [Name der Kamera]**", um den Live-Feed anzuzeigen und sagen Sie "**Alexa, stoppe [Name der Kamera]**", um den Live-Feed zu stoppen.

11. Anweisungen zur Verwendung der Batterie

Die batteriebetriebene Kamera ist nicht für den 24/7-Betrieb mit voller Kapazität oder für Live-Streaming rund um die Uhr ausgelegt. Sie wurde entwickelt, um Bewegungsereignisse aufzuzeichnen und das Live-Streaming nur dann aus der Ferne zu betrachten, wenn Sie es brauchen.

1. Die Batterie ist eingebaut. Nehmen Sie ihn nicht aus der Kamera heraus. (Der Akku des Reolink Go oder Reolink Go Plus ist herausnehmbar)

2. Laden Sie den Akku mit einem handelsüblichen und hochwertigen DC 5V/9V Ladegerät oder einem Reolink Solarpanel auf . Laden Sie den Akku nicht mit Solarmodulen anderer Hersteller auf.

3. Laden Sie den Akku bei Temperaturen zwischen 0°C und 45°C auf und verwenden Sie den Akku bei Temperaturen zwischen -20°C und 60°C.

4. Halten Sie den USB-Ladeanschluss trocken, sauber und frei von Verschmutzungen und decken Sie den USB-Ladeanschluss mit dem Gummistopfen ab, wenn Sie den Akku nicht mehr aufladen.

5. Laden, verwenden oder lagern Sie den Akku nicht in der Nähe von Zündquellen, wie z.B. offenen Flammen oder Heizgeräten.

6. Verwenden Sie den Akku nicht, wenn er einen Geruch abgibt, Hitze erzeugt, sich verfärbt oder verformt oder in irgendeiner Weise abnormal aussieht. Wenn ein solcher Akku verwendet oder geladen wird, nehmen Sie ihn sofort aus dem Gerät oder dem Ladegerät heraus und verwenden Sie ihn nicht mehr.

7. Befolgen Sie immer die örtlichen Abfall- und Recyclinggesetze, wenn Sie die gebrauchte Batterie entsorgen.

12. FAQs und Fehlerbehebung

FAQs

Q: Muss ich die SIM-Karte separat kaufen?

A: Ja, wir liefern die SIM-Karte für die Kamera nicht im Paket mit.

Q: Können sich zwei Kameras eine SIM-Karte teilen?

A: Nein, für eine Kamera ist eine SIM-Karte erforderlich.

Q: Die Kamera wurde in EU-Ländern verwendet. Wenn ich es in die USA mitnehme, kann es dann in den USA funktionieren?

A: Nein, die Kamera der EU-Version kann nicht in den USA eingesetzt werden und die US-Version kann auch nicht in EU-Ländern eingesetzt werden.

Q: Wie viel Datenvolumen verbraucht die Kamera pro Monat?

A: Die Reolink Go liefert Ihnen hochauflösende 1080p (2.0 Megapixel) Bilder in höchster Qualität. Sie können darauf zugreifen, wann immer Sie wollen, für Live-Übertragungen oder Aufnahmen. Pro 1 GB Datenvolumen erhalten Sie etwa 60 Minuten Live-Übertragung (oder Aufnahmen) in voller Auflösung. Wenn Sie in den flüssigen Modus wechseln (geringere Auflösung, schlechtere Bilder, aber flüssiger, weniger Datenverbrauch), erhalten Sie etwa 500 Minuten Live-Feed (oder Aufnahmen) pro 1 GB Daten. Sie können entscheiden, welches Datenpaket Sie bei Ihrem Mobilfunkanbieter abonnieren möchten.

Q: Können Kunden aus europäischen Ländern den Cloud-Service nutzen?A: Nein, der Cloud-Service ist in europäischen Ländern nicht verfügbar. Wir empfehlen Ihnen, eine Micro-SD-Karte zu installieren, um Aufnahmen zu machen.

Q: Kann diese Kamera mit einer 256 GB Micro-SD-Karte verwendet werden? A: Nein, die Kamera unterstützt nur bis zu 128 GB (Fat 32, Class 10 oder höher). Wenn Ihre Kamera eine Reolink Go ist, unterstützt sie bis zu 64 GB.

Q: Kann mein Freund oder meine Freundin mit seinem oder ihrem Smartphone auf die Kamera zugreifen?

A: Ja, Ihr Freund kann mit seinem Smartphone auf die Kamera zugreifen. Die Kamera unterstützt bis zu 8 gleichzeitige Videostreams (6 Substreams & 2 Mainstreams).

Q: Ist es möglich, die Kamera weiterhin mit einem USB-Ladegerät aufzuladen? A: Aus Sicherheitsgründen ist es nicht empfehlenswert, die Kamera ständig mit einem USB-Ladegerät aufzuladen.

Q: Kann diese Kamera mit Ihrem NVR zusammenarbeiten?

A: Nein, unsere batteriebetriebenen Kameras können nicht mit NVR arbeiten.

Q: Kann diese Kamera mit Blue iris, Synology, QNAP oder anderer Software von Drittanbietern verwendet werden?

A: Nein, die Kamera kann nicht mit anderer Software arbeiten, sondern nur mit der Reolink App oder dem Client.

Q: Wie lange kann die Batterie halten?

A: Reolink Go wird mit einem Akku mit einer Kapazität von 7800 mAh geliefert. Reolink Go hält etwa 2 Monate im Standby-Modus (oder das Äquivalent von 500 Minuten aktivem Zugriff für Live-Übertragungen/Aufnahmen). Die Akkulaufzeit des Reolink Go kann abhängig von verschiedenen Mobilfunkanbietern, der Signalstärke und anderen Faktoren variieren.

Q: Kann diese Kamera kontinuierlich aufnehmen?

A: Nein, die batteriebetriebene Kamera kann nur Bewegungsvideos aufnehmen.

Q: Können zwei Kameras mit einem Solarmodul betrieben werden? A: Nein, ein Solarmodul kann nur mit einer Kamera arbeiten.

Q: Wie lang kann das Verlängerungskabel für das Solarmodul angeschlossen werden?

A: Die Kabellänge des Reolink Solarpanels beträgt 4 Meter. Wenn es nicht lang genug ist, können Sie unser Solarmodul-Verlängerungskabel (4,5 Meter) kaufen. Sie können bis zu 2 Solarmodul-Verlängerungskabel an das Solarmodul anschließen, so dass die Gesamtentfernung bis zu 13 Meter (43 Fuß) betragen kann.

Q: Kann ich ein Benutzerkonto hinzufügen und die Funktionen eines Benutzerkontos einschränken?

A: Nein, die batteriebetriebene Kamera hat nur ein Administratorkonto. Es ist nicht möglich, ein Benutzerkonto für diese Kamera hinzuzufügen.

Fehlersuche

Die Kamera schaltet sich nicht ein

Wenn Ihre Kamera nicht startet, versuchen Sie bitte die folgenden Lösungen:

1. Vergewissern Sie sich, dass der Netzschalter eingeschaltet ist.

2. Laden Sie den Akku mit einem DC 5V/2A-Netzadapter auf. (Wenn das grüne Licht leuchtet, ist der Akku vollständig geladen).

3. Wenn diese nicht funktionieren, kontaktieren Sie bitte den Reolink Support <u>https://support.reolink.com/.</u>

PIR-Sensor löst keinen Alarm aus

Wenn der PIR-Sensor innerhalb des abgedeckten Bereichs keinen Alarm auslöst, versuchen Sie Folgendes:

1. Stellen Sie sicher, dass der PIR-Sensor oder die Kamera in der richtigen Richtung installiert ist.

2. Vergewissern Sie sich, dass der PIR-Sensor aktiviert ist oder dass der Zeitplan richtig eingerichtet ist und läuft.

3. Überprüfen Sie die Empfindlichkeitseinstellungen und stellen Sie sicher, dass sie richtig eingestellt sind.

4. Tippen Sie auf die Reolink App und gehen Sie zu Geräteeinstellungen > PIR-Einstellungen und stellen Sie sicher, dass die Option

wird die entsprechende Aktion überprüft.

5. Vergewissern Sie sich, dass die Batterie funktioniert.

6. Setzen Sie die Kamera zurück und versuchen Sie es erneut.

Wenn diese nicht funktionieren, kontaktieren Sie bitte den Reolink Support <u>https://support.reolink.com/.</u>

Kamera-Eingabeaufforderung "Netzwerkverbindung fehlgeschlagen"

Wenn Sie die Aufforderung der Kamera hören "Netzwerkverbindung fehlgeschlagen" mit blauer LED blinkt beim Einrichten, bitte versuchen Sie Folgendes:

1. Wenn es sich bei Ihrer Kamera um eine Reolink Go PT oder Reolink Go PT Plushandelt , stellen Sie sicher, dass die Antenne festgeschraubt ist.

2. Stellen Sie sicher, dass das LTE-Signal gut genug ist.

3. Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte die empfohlene Karte ist und aktiviert wurde .

4. Wenn es sich bei der SIM-Karte um die von unserer Kameraunterstützte Karte handelt und diese aktiviert wurde , versuchen Sie bitte, die Kamera erneut ein- und auszuschalten.

Wenn diese nicht funktionieren, kontaktieren Sie bitte den Reolink Support <u>https://support.reolink.com/.</u>

Die Verbindung der Kamera mit der Reolink App ist fehlgeschlagen

Wenn Sie die Kamera nicht plötzlich mit der Reolink App verbinden konnten, versuchen Sie bitte Folgendes :

1. Stellen Sie sicher, dass der Datentarif für die SIM-Karte noch verfügbar ist.

2. Bitte setzen Sie die Kamera zurück und prüfen Sie, ob sie sich einschalten kann oder ob die Meldung "Netzwerkverbindung fehlgeschlagen" erscheint

3. Wenn Sie "Netzwerkverbindung fehlgeschlagen" hören , lesen Sie bitte die vorherigen Anweisungen.

4. Wenn sich die Kamera nicht einschalten lässt, versuchen Sie bitte, die Kamera mit einem 5V 2A Ladegerät zu laden .

Wenn diese nicht funktionieren, kontaktieren Sie bitte den Reolink Support <u>https://support.reolink.com/.</u>