

Sept. 2021 QSG1_A

Manuel

Caméra Reolink 4G alimentée par batterie





Contenu

1. Présentation de la caméra	3
Aperçu de l'appareil	3
Voyant d'état	5
2. Configurer la caméra	6
Ce qu'il y a dans la boîte	6
Activer la carte SIM pour la Caméra	
3. Installer la carte SIM	10
Reolink Go/Reolink Go Plus	10
Reolink Go PT/Reolink Go PT Plus	12
Se connecter au réseau de l'opérateur mobile	13
4. Charger la batterie	16
Reolink Go/Reolink Go Plus	
Reolink Go PT/Reolink Go PT Plus	17
Initialiser la caméra	
5. Installer la caméra	20
Monter la caméra	
Installer le panneau solaire	25
6. Visualisation de la Caméra	
Visualisation en direct	
Paramètres d'affichage	
7. Alarme et détection	
Configurer la détection de mouvement	
Configurer les alertes de mouvement	41
Configurer l'enregistrement de mouvements	
Améliorez votre détection de mouvement	
8. Enregistrement et lecture	52
Configurer l'enregistrement	
Lecture et téléchargement d'enregistrements	53
Time Lapse	
9. Utiliser l'application Reolink	61
Partagez vos appareils avec d'autres personnes	61
Modes de scène	63
Ajouter ou supprimer une caméra	65
Créer un compte	
Paramètres de l'application	69
10. Paramètres de la caméra	71
Stockage sur carte SD	71
Informations sur l'appareil	75
Informations sur la batterie	76
Mot de passe de l'appareil	77
Date et heure	79
Redémarrer et restaurer	80

Mise à jour du micrologiciel	80
Maisons intelligentes	82
11. Instructions d'utilisation de la batterie	
12. FAQ et dépannage	
FAQs	
Dépannage	95

Note :

Ce manuel d'utilisation prend pour exemple un modèle de caméra qui prend en charge la plupart des fonctions. Votre propre modèle peut ne pas prendre en charge certaines fonctions mentionnées ici. Veuillez-vous reporter aux spécifications de votre modèle de caméra

1. Présentation de la caméra

Aperçu de l'appareil

Reolink Go/Reolink Go Plus

Reolink Go/Go Plus, une caméra de sécurité HD mobile 100% sans fil, fonctionne sur les réseaux 4G-LTE et 3G. Une solution de vidéosurveillance idéale, sans cordon, sans souci de câblage, dans les zones où l'accès au WiFi est limité ou inexistant, sans source d'alimentation électrique !

1	Micro intégré	
2	Lumières infrarouges	
3	Capteur de lumière du jour	3 (4) (2) (3) (4) (2) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3
4	Objectif	
5	LED d'état	
6	Capteur PIR intégré	8
7	Haut-parleur	
8	Port Micro USB	9
9	Fente pour carte Micro SD	10
10	Emplacement de la carte SIM	
11	Trou de réinitialisation	
12	LED d'état de la batterie	

Reolink Go PT/Reolink Go PT Plus

Reolink Go PT/Reolink Go PT Plus est une caméra de surveillance extérieure 100 % sans fil qui fonctionne sur les réseaux 4G LTE et 3G. Pas besoin de WiFi. Aucun problème de câblage. Avec un angle de vue ultra large de 355° pan & 140° tilt, elle peut être une solution de sécurité parfaite pour les grandes zones entrepôts, bois, etc.

1	Haut-parleur
2	LED IR
3	LED d'état
4	Objectif
5	Capteur de lumière du jour
6	Capteur PIR intégré
7	Micro intégré
8	Emplacement pour carte Nano SIM
9	Trou de réinitialisation
10	Fente pour carte Micro SD
11	Antenne
12	Port Micro USB
13	LED d'état de la batterie
14	Interrupteur d'alimentation



Voyant d'état

Note :

Si la caméra se connecte au réseau avec succès, aucun voyant d'état ne s'allumera en mode veille.

Voyant d'état	État de la caméra	
Le voyant rouge s'allume puis commence à clignoter	L'appareil ne peut pas reconnaître la carte SIM ou il y a un code PIN de la carte SIM.	
Le voyant rouge s'allume puis clignote	La caméra ne peut pas enregistrer le	
lentement environ une fois par	réseau de l'opérateur mobile.	
seconde.		
La LED rouge s'allume puis clignote	l'appel de données a échoué ou	
rapidement environ 3 fois en 1		
seconde.	necessite la salsie de l'APN.	
La LED rouge s'allume en continu, puis		
la LED bleue commence à clignoter et	La connexion réseau a échoué.	
s'éteint complètement.		
La LED rouge s'allume en continu, puis		
la LED bleue commence à clignoter et	Connexion réseau réussie.	
s'allume en continu.		

2. Configurer la caméra

Ce qu'il y a dans la boîte

Remarque : Le contenu du paquet peut varier et être mis à jour en fonction de la version et de la plate-forme, veuillez considérer les informations ci-dessous uniquement comme une référence. Le contenu réel du paquet est soumis aux dernières informations figurant sur la page de vente du produit.

Reolink Go



Reolink Go *1



Paquet de vis *1



Montage *1



Autocollant de surveillance *1



Aiguille de réinitialisation*1



Gabarit de montage *1



Câble USB *1





Peau de camouflage *1

Reolink Go Plus



Reolink Go Plus *1

Montage *1

reølink 24 HOUR



Aiguille de réinitialisation*1



Paquet de vis *1

Autocollant de surveillance *1



Gabarit de montage *1







Peau de camouflage *1

Câble USB *1

Guide de démarrage rapide *1

Reolink Go PT



Reolink Go PT *1



Aiguille de réinitialisation*1



Support *1



Gabarit de montage *1



Autocollant de surveillance *1

reelink	DUDLIFEAT
Operat	ional Instruction
	establish https://westak.com

Guide de démarrage rapide *1



Paquet de vis *1



Câble USB *1

Reolink Go PT Plus



Note :

Il n'y a pas de carte SIM dans la boîte, vous devez en acheter une vous-même auprès de l'opérateur mobile.

Activer la carte SIM pour la Caméra

La carte SIM doit prendre en charge WCDMA et FDD LTE.

Activez la carte sur votre smartphone ou auprès de votre opérateur réseau avant de l'insérer dans l'appareil.

Notes :

- Certaines cartes SIM ont un code PIN, veuillez utiliser votre smartphone pour désactiver le PIN d'abord.

- N'insérez pas la carte SIM IoT ou M2M dans votre smartphone.

3. Installer la carte SIM

Reolink Go/Reolink Go Plus

1. Retirez le couvercle arrière en le faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et insérez la carte SIM dans la fente.



2. Insérez la batterie dans l'appareil et serrez le couvercle arrière pour mettre l'appareil sous tension.



3. Un voyant rouge s'allume et reste allumé pendant quelques secondes, puis il s'éteint.



4. "Connexion réseau réussie". Une LED bleue clignote pendant quelques secondes, puis s'allume avant de s'éteindre, ce qui signifie que la caméra a été connectée avec succès au réseau.



Reolink Go PT/Reolink Go PT Plus

1. Faites tourner l'objectif de la caméra et retirez le couvercle en caoutchouc.



2. Insérez la carte SIM.



3. Une fois ces opérations effectuées, appuyez fermement sur le couvercle en caoutchouc pour une meilleure étanchéité.



Notes :

- Le logement de la carte SIM se trouve au-dessus du logement de la carte SD. Lorsque vous insérez la carte SIM, n'oubliez pas que les contacts dorés doivent être orientés vers le bas et que vous devez pousser le coin coupé à l'intérieur de l'appareil.

- Le logement de la carte SD se trouve sous le logement de la carte SIM. Lorsque vous insérez la carte SD, n'oubliez pas que les contacts dorés doivent être orientés vers le haut.

Se connecter au réseau de l'opérateur mobile

Reolink Go PT

1. Une fois la carte SIM insérée, vous pouvez mettre la caméra sous tension.



2. Attendez quelques secondes et une lumière rouge s'allumera et restera allumée pendant quelques secondes. Ensuite, il s'éteindra.



3. Un voyant bleu clignote pendant quelques secondes, puis reste allumé avant de s'éteindre. Vous entendrez un message vocal "Connexion réseau réussie", ce qui signifie que la caméra a été connectée avec succès au réseau.



Nata		
note	•	

Vous pouvez également vous trouver dans les situations suivantes :

No n.	Invitations vocales	État de la caméra	Solutions
1	"La carte SIM ne peut être reconnue"	L'appareil ne peut pas reconnaître cette carte SIM.	 Vérifiez si la carte SIM est orientée dans le sens inverse. Vérifiez si la carte SIM n'est pas complètement insérée et insérez-la à nouveau.
2	"La carte SIM est verrouillée par un code PIN. Veuillez le désactiver"	L'appareil ne peut pas reconnaître cette carte SIM.	Placez la carte SIM dans votre téléphone portable et désactivez le code PIN.
3	"Non enregistré sur le réseau. Veuillez activer votre carte SIM et vérifier l'intensité du signal"	La caméra ne parvient pas à s'enregistrer sur le réseau de l'opérateur.	 Vérifiez si votre carte est activée ou non. Si ce n'est pas le cas, veuillez appeler votre opérateur pour activer la carte SIM. Le signal est faible à l'emplacement actuel. Veuillez déplacer la caméra vers un endroit où le signal est meilleur. Vérifiez si vous utilisez la bonne version de la caméra
4	"La connexion réseau a échoué"	La caméra ne parvient pas à se connecter au serveur.	La caméra sera en mode veille et se reconnectera plus tard.
5	"L'appel de données a échoué. Veuillez confirmer que votre plan de données cellulaires est disponible ou importer les paramètres APN".	La carte SIM n'a plus de données ou les paramètres APN ne sont pas corrects.	 Veuillez vérifier si le plan de données pour la carte SIM est toujours disponible. Importez les paramètres APN corrects dans la caméra.

4. Charger la batterie

Reolink Go/Reolink Go Plus

1. Chargez la batterie avec un adaptateur électrique. Note :

Un chargeur USB 5V/2A ou 9V/2A peut être utilisé, et la batterie peut également être chargée séparément.



2. Chargez la batterie avec le panneau solaire Reolink.



3.

Note :

Pour une meilleure résistance aux intempéries, veuillez toujours couvrir le port de charge USB avec le bouchon en caoutchouc après avoir chargé la batterie.



Indicateur de charge :

LED verte	Entièrement chargé
LED orange	Chargement

Note :

Le panneau solaire n'est PAS inclus dans l'emballage, vous pouvez en acheter un sur la boutique en ligne officielle de Reolink.

Reolink Go PT/Reolink Go PT Plus

1. Chargez la batterie avec un adaptateur électrique.



2. Chargez la batterie avec le panneau solaire Reolink.



Note :

Pour une meilleure résistance aux intempéries, veuillez toujours couvrir le port de charge USB avec un bouchon en caoutchouc après avoir chargé la batterie.



Indicateur de charge :

LED verte	Entièrement chargé
LED orange	Chargement

Notes :

- La batterie est intégrée. Veuillez ne pas la retirer de la caméra.

- Le panneau solaire n'est PAS inclus dans l'emballage, vous pouvez en acheter un sur la boutique en ligne officielle de Reolink.

Initialiser la caméra

1. Téléchargez et lancez le logiciel Reolink App ou Client, et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration initiale.

Scanner pour télécharger l'application Reolink.



2. Veuillez allumer la caméra et attendre que la caméra démarre jusqu'à ce que vous entendiez le message "Connexion réseau réussie".

3. Scannez le code QR à l'arrière de la caméra. Si le téléphone ne répond pas, appuyez sur **Entrer UID/IP**, puis tapez manuellement l'UID (16 caractères sous le code QR de la caméra).

Note :

Vous pouvez appuyer sur vous activer le flash lorsque vous vous installez dans un environnement sombre.

China Mobile 🛛 " 🙃 🗴 🖗 🖬 🔹 👁 🗶 🖉 🗎	5) 09:14
Ajouter l'appareil	Album
-	
Scannez le code QR présent sur le dispositif.	
The all	
litter III	
and the second	2
Ou ajoutez des dispositifs des manières suivante	s
Entrée UID/IP	
LAN	

4. Vous pouvez initialiser votre appareil : **Créer le mot de passe de l'appareil** et **Nommer votre appareil**. Si vous oubliez ce mot de passe, vous risquez d'avoir des ennuis à l'avenir. N'oubliez pas ce mot de passe pour votre commodité.

China Mobile 🖾 "all 🛠 🗶 📮 🖓 🕸 🕵 (4) 💷 (109-24		China Mobile 🕮 🗒 🕼 🗟 📓 🔹 👁 🚳 🔌 🕫 🖭 09:16
Initialisation du dispositif	Initialisation du dispositif	Initialisation du dispositif
Lancer l'initialisation bientôt	Première étape Créer le mot de passe dispositif Les infos du compte sont requis lorsque vous accéder au dispositif sur d'autres plate-formes. Veulles les conserver pour un accés plus rapide.	Deuxième étape Nommez l'appareil Þonnez un nom à votre caméra Suivant
\triangleleft O \square	\triangleleft \bigcirc \Box	\triangleleft O \square

5. L'initialisation est terminée. Appuyez sur Utiliser maintenant et commencez à prévisualiser maintenant.

Interanductori	du disposicii
a batterie, la caméra ne se vénements de mouvemen orsque vous accédez à la c application.	réveille que lorsque des t sont déclenchés ou améra via le Client ou
a caméra détecte les évén apteur de mouvement PIR le la caméra (et. donc du ca es fausses alarmes et d'éce atterie. La caméra doit éviter :	ements à l'aide d'un L'Linstallation correcte spteur) permet de réduire snomiser l'énergie de la
Exposer aux objets en mouvement fréquent	Exposer à une lumière vive
((-)) xposer à l'interférence forte de signal	Exposer à la source de chaleur
Exposer au miroir	
-	

5. Installer la caméra

Monter la caméra

Reolink Go/Reolink Go Plus

1. Percez des trous conformément au modèle de trous de montage et vissez le support de sécurité au mur. Si vous fixez la caméra sur une surface dure, insérez d'abord des chevilles en plastique dans les trous.



2. Installez la caméra sur le support de sécurité.



3. Pour obtenir le meilleur champ de vision, desserrez la molette de réglage du support de sécurité et tournez la caméra.



4. Raidissez le bouton de réglage pour verrouiller la caméra.



Fixer la caméra à un arbre

1. Enfilez la sangle fournie sur la plaque de montage.



2. Fixez la plaque au support de sécurité à l'aide des petites vis.



3. Fixez le support de sécurité à un arbre.



4. Installez la caméra et réglez les angles de la caméra comme indiqué aux étapes 2 et 4 du guide d'installation précédent.



Reolink Go PT/Reolink Go PT Plus

1. Percez des trous conformément au modèle de trous de montage et vissez le support de sécurité au mur.

Note :

Pour un meilleur signal LTE, il est recommandé d'installer l'antenne vers le haut ou à l'horizontale.



2. Installez l'antenne sur la caméra.



3. Vissez la caméra au support de sécurité et ajustez-la dans la bonne direction.

Note :

Pour un meilleur signal LTE, il est recommandé d'installer l'antenne vers le haut ou à l'horizontale.



Fixer la caméra au plafond

Desserrez la vis du support de sécurité et séparez le support de plafond du support.



Fixer la caméra à un arbre

Vous êtes autorisé à attacher la caméra à un arbre avec le support de sécurité et le support de plafond.

Enfilez la sangle fournie sur la plaque et fixez-la à un arbre. Ensuite, fixez la caméra à la plaque et vous êtes prêt à partir.

Installer le panneau solaire

Vous pouvez vous référer aux étapes suivantes pour connecter votre caméra solaire Reolink au panneau solaire Reolink afin d'obtenir une alimentation en continu.

Étape 1. Choisissez pour votre panneau solaire un emplacement bénéficiant d'une exposition maximale au soleil tout au long de l'année.

Le panneau solaire Reolink n'a besoin que de quelques heures d'exposition directe au soleil pour alimenter suffisamment votre caméra au quotidien. La quantité d'énergie que le panneau solaire peut générer est affectée par les conditions météorologiques, les changements de saison, l'emplacement géographique, etc.



Étape 2. Montez le support à l'aide du gabarit de montage et des vis fournies dans l'emballage.



Étape 3. Insérez le panneau solaire dans le support et assurez-vous qu'il est bien fixé.



Étape 4. Desserrez la commande de réglage sur le support et ajustez l'angle du panneau solaire pour qu'il reçoive une exposition directe au soleil, puis resserrez la commande de réglage pour fixer le panneau solaire.



Étape 5. Connectez le panneau solaire à une caméra Reolink avec le câble micro USB.



Notes :

- Veillez à ce que le panneau solaire ne soit pas recouvert. L'efficacité de la collecte d'énergie diminue considérablement même si une petite partie du panneau solaire est ombragée par d'autres objets.
- 2. Veuillez ne pas installer le panneau solaire complètement à l'horizontale. Sinon, votre panneau solaire pourrait facilement accumuler de la poussière et d'autres débris. Il est conseillé d'installer le panneau solaire de manière angulaire pour qu'il reçoive une exposition directe à la lumière du soleil.
- 3. Essuyez régulièrement le panneau solaire pour éliminer la poussière et les débris.
- 4. Assurez-vous que la caméra est branchée à fond et que le cache-fil étanche protège l'interface entre la caméra et le panneau solaire.



6. Visualisation de la Caméra

Visualisation en direct



Icône	Signification			
٥	Paramètres : Permet d'accéder aux paramètres d'une caméra tels que les informations système, l'alarme de détection et l'enregistrement de la caméra.			
	Plus d'options de visualisation en direct : Sélection des chaînes , Jour et nuit , Immersion .			
ull 4G	Signal réseau : 3G ou 4G			
Ţ	Sirène : Déclencher une alarme sonore.			
	Vues multiples			
	Affiche	er		Pause
	Audio		u ii	Activer le son
Capture manuelle				
	Enregi	istrer manuellement	REC	En cour d'enregistrement manuel
-	Low	Vue en direct en mode sous-flux	High	Vue en direct en mode flux principal

< C	Visualisez votre caméra en mode plein écran.
	Parler : Appuyez pour parler (audio bidirectionnel).
•	PTZ : Pan et tilt.
	Lecture : Relisez les enregistrements sauvegardés sur la carte SD.

Sélection des canaux

Vous pouvez choisir les appareils que vous voulez dans la liste des appareils.

Jour et nuit

Réglez le mode de couleur de la caméra à différentes heures du jour et de la nuit. **-Couleur :** la caméra capturera des images en couleur qui apparaissent généralement pendant la journée.

-Noir et blanc : La caméra capturera des images en noir et blanc qui apparaissent généralement pendant la nuit avec les LED IR allumées.

-Automatique : la caméra passe automatiquement du mode **couleur** au mode **noir et blanc** en fonction des conditions d'éclairage.



Utiliser le mode immersif

Le mode immersif offre une zone de visualisation plus large avec moins d'interférences et se concentre sur la prévisualisation. Il convient à la visualisation de 2 ou 3 caméras sur un seul écran.

Note :

Un écran peut accueillir jusqu'à trois caméras. Vous pouvez faire glisser l'écran



pour prévisualiser d'autres caméras.

Vues multiples

Si vous avez ajouté plusieurs caméras dans votre Reolink App, vous pouvez visualiser plusieurs flux sur le même écran dans Reolink App.



Vue plein écran

Appuyez 🔗 sur l'icône pour passer en mode plein écran.



Audio à deux voies

1. Touchez 🞍 pour entrer dans la page audio bidirectionnelle.

2. Appuyez (\bigcirc) sur pour parler.

China Mobile 🖻 "📶 🛜 🗴 🔤 🔷 🌒 🌘 🌘 🌘 🖉 🛋 09:45	China Mobile 🔤 🖏 🗐 🔹 🖉 🚇 🚳 🐼 🕷	(7) (#5) 09:50
✓ Reolink camera	V Reolink camera	• :
25,11 kbps 🕴 🖥 🔛	477.05 kbps	9 🖸
the universe of a first one shift	andraws and or or so	
5		3
	-	0
		Cartiful: decare
		e C
	Parler	×
	(, ↓	
	Ecouteur (silencieux)	Volume
🍨 🔍 🛟 🗖	Appuyez pour parler	
Parler Rogner Vidéo PTZ Lecture		
China Mobile 🖾 "세 🙃 🗵 🖬 🔹 🕲 🏵 🖉 🌾 🕫 109:45	China Mobile 🖾 🐐 🗐 😪 🖬 🛛 👁 🕯	C A C (19:47
China Mobile III * all S I ■	China Mobile @ "네 옷 호 물 ④ P Annuler Sélection du cana	
China Mobile 4 411 R X I O 245 Reolink camera 353,71 kbps Sélection du canal	China Mobile ¹⁰ all S I Annuler Sélection du cana Sélectionner (2)	C ((6)) 09:47 Terminer Tout sélectionner
China Mobile 🕮 🖏 🛠 I 🖬 👁 📽 🎗 (?) 🗐 09:45 China Mobile 🕮 🖏 🛠 I 💭 09:45 Reolink camera 353,71 kbps E Sélection du canal D Jour et nuit	China Mobile a sul s a a a a a a a a a a a a a a a a a a	
China Mobile 4 aff 🕆 I a Reolink camera 353,71 kbps China Mobile 2 aff in the second seco	China Mobile 4 all S I • • 1 Annuler Sélection du cana Sélectionner (2) Reolink camera	K C III 19:47 Terminer Tout sélectionner
China Mobile 📽 📲 🛠 I 🖬 👁 📽 🎗 🖓 🗐 09:45 China Mobile 🕮 🖫 🛠 V 🗐 09:45 Sélection du canal Sélection du canal O Jour et nuit Immersion	China Mobile and S I and China Mobile Annuler Sélection du cana Sélectionner (2) Reolink camera Reolink camera	A A C C C O O O O O O O O O O O O O
China Mobile 📽 📲 🗣 I 🗣 I 🗣 I 🗣 I 🗣 I Portonov Statution of the second s	China Mobile "all S. C	A (Conception) 09:47 Terminer Tout sélectionner
China Mobile 4 aff S I	China Mobile 441 SE 43 Annuler Sélection du cana Sélectionner (2) Reolink camera Reolink camera 811A	A () () () () () () () () (
China Mobile 4 af S I	China Mobile "all SI Constraints of the second seco	C C C O
China Mobile 4 aff S I China Mobile 4 aff S I China Mobile 4 aff S I China Mobile 5 aff S	China Mobile and Selection du cana Selectionner (2) Reolink camera 811A Reolink Duo PoE	A (A Sec) 09:47 Terminer Tout sélectionner O
China Mobile 4 af S I C P 0945 Reolink camera 353,71 kbps C Sélection du canal O Jour et nuit C Immersion Picture-in-Picture U Control of the second	China Mobile and Selection du cana Annuler Selection du cana Selectionner (2) Reolink camera 8111A Reolink Duo PoE Reolink Duo PoE	K (> E) 19:47 Terminer Tout sélectionner O
China Mobile 4 4 S I C P 0945 Reolink camera 353,71 kbps Sélection du canal O Jour et nuit Immersion Picture-in-Picture Immersion Control term Control term	China Mobile ** at & A an uler Sélection du cana Sélectionner (2) Reolink camera 811A Reolink Duo PoE Reolink Duo PoE 2	Compared and a constraint of the constraint
China Mobile 4 af S I C PO 09-45 Reolink camera 353,71 kbps C Sélection du canal O Jour et nuit I Inmersion Picture-in-Picture I I I I C P I I I I I I I I I I I I I I	China Mobile and Selection du cana Selectionner (2) Reolink camera 811A Reolink Duo PoE Reolink Duo PoE 2	
China Mobile 4 4 S I C P 0945 Reolink camera 353,71 kbps Sélection du canal O Jour et nuit I Memersion Picture-in-Picture I C P C P 0045 E C P 0945 C P 0945 Selection du canal O Jour et nuit I Picture-in-Picture	China Mobile *** • • • • • • • • • • • • • • • • •	Constraints Constrain
China Mobile S 4 0 20 09-45 Reolink camera 353,71 kbps Sélection du canal Selection du canal Selection du canal Immersion Picture-in-Picture Common ourse Common ourse	China Mobile de la Construir Sélection du cana Sélectionner (2) Reolink camera 811A Reolink Duo PoE Reolink Duo PoE 2	A C C C C C C C C C C C C C C C C C
China Mobile 4 4 2 4 Starting Control	China Mobile and Selection du cana Selectionner (2) Reolink camera 811A Reolink Duo PoE Reolink Duo PoE 2	C C
China Mobile S * all S I	China Mobile *** • • • • • • • • • • • • • • • • •	C C
China Mobile 4 af 2 1 See 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	China Mobile de la Construir Sélection du cana Sélectionner (2) Reolink camera 811A Reolink Duo PoE Reolink Duo PoE 2	A C C

PTZ (uniquement pour Reolink Go PT/GO PT Plus)

1. Appuyez sur 🔹 pour entrer dans la page PTZ.

2. Choisissez la direction dans laquelle vous souhaitez que la caméra effectue un panoramique et une inclinaison.



Paramètres d'affichage

Inverser

China Mobile 🖬 🖏 🕼 🕱 🗴	۵۶ (۵) هُنْ (۵) هُمَانَ (۵) هُمَانَ (۵) هُمَانَ (۵) هُمَانَ (۵) مُعَانَ (۵) مُعَانَ (۵) مُعَانَ (۵) مُعَانَ أَ	China Mobile 🔤 🕮 🕼 🛜 🕱 🖡	09:51 🕼 🕼
< A	fficher	< A	fficher
	1000.00 (0.10)		
Rotation		Rotation	Desclink envent
Qualité	>	Qualité	>
Anti scintillement	50 Hz >	Anti scintillement	50 Hz >
Jour et nuit	Auto >	Jour et nuit	Auto >
Luminosité		Luminosité	0
	Coin inférieur droit >	Nom de Caméra	Coin inférieur droit >
Nom de Caméra			
Nom de Caméra Date	Centre supérieur >	Date	Centre supérieur >

Qualité

1. Appuyez sur **Qualité** pour accéder à la page **Qualité**.

2. Appuyez sur le mode **Clair** ou le mode **Fluide** pour accéder à la page des paramètres du mode **Clair** ou du mode **Fluide**.

China Mobile 🖽 🖬 🗊 🛣 🖬	👁 😰 🎗 🖓 🌃 I 09:51	China Mohile 🕅 🧉 🖉 🗮 🕅	
Affici	her	Qualité	
	~ 1	Nette	>
		Résolution	2560*1920
		Fréquence d'images (fps)	20
		Débit binaire maximum (kbps)	4096
	Bardiak consta	Fluide	>
Rotation		Résolution	640*480
Qualité	>	Fréquence d'images (fps)	10
Anti scintillement	50 Hz >	Débit binaire maximum (kbps)	256
Jour et nuit	Auto >		
Luminosité			
Nom de Caméra	Coin inférieur droit >		
Date	Centre supérieur >		

3. Appuyez sur **Enregistrer** pour sauvegarder les paramètres.

China Mobile 🗟 🖫 🕼 🛠 🗴 📕 🖉 🐼 🐼 🐼 🐼 🐼 🕬 09:51	China Mobile 🖬 4	al 🕿 🖬 🖬	@ @ \$ (?) (E) 09:51
Annuler Nette Sauvegarder	Annuler	Fluide	Sauvegarder
Résolution Plus la résolution choise est haute, plus claires seront les videos capturées par vice cantra. 2566*1920 (2560*1440) (2048*1536)	Résolution Plus la résolution capturées par vo 640*480	n choisie est haute, plu tre caméra.	is claires seront les vidéos
Z204-1296 Fréquence d'Images (fps) Plus la tateses de different chaite est haute, plus vos video, serrent huide. 25 22 2010/dfauct	Fréquence Plus la vitesses o seront fluides.	d'images (fps) le défilement choisie e) (10(Défaut))	nt haute, plus vos vidéos
	Débit binai A un niveau de n votre caméra de supérieure avec engendrer une u 64	re maximum (k ésolution et de vitesse ésolution eut fournir u un débit binaire plus étilisation plus élevée c 128	tbps) de défilement identique, une image de qualité levé (et cells peut le bande passante.)
Débit binaire maximum (kbps) A un niveau de rétolution et de vitese de déflement identique, votre caméra de sécurité peut fournit une image de quité supérieure avec un débit binaire plus élevé (et cela peut engendere une utilization plus delivé de bande passante.)	192 512) 256(Défa)	384
< 0 □		0	

Anti-scintillement

Utilisez cette fonction si certains appareils tels que les écrans de télévision et les lumières clignotent.

- 50 Hz : Utilisé pour l'Australie et le Royaume-Uni.
- 60Hz : Utilisé pour les Etats-Unis et le Canada.

1. Appuyez sur **Anti-scintillement**.

2. Choisissez un réglage approprié.

China Mobile 🖾 "୍ମାଣୀ 🗟 🗴 🖬 < Afficher ଅଧ୍ୟପାର୍ଥ୍ୟ ଅନ୍ୟର୍ଭରାଜର	الله الله الله الله الله الله الله الل	China Mobile 🕮 "all 😤 🗶 🌒 🐠 🕲 🎗 🖉 🖭 09/51 K Afficher National Content and and
	2.1	
Rotation		Rotation
Qualité	>	
Anti scintillement	50 Hz >	Anti scintillement
Jour et nuit	Auto >	50 Hz
Luminosité		60 Hz
()		Autre
Nom de Caméra Co	in inférieur droit 🗦	Fermer
Date	Centre supérieur >	
Filigrane		Annuler
0 Þ		

Jour et nuit

Appuyez sur **Jour et Nuit** pour accéder à la page des paramètres.

Note :

Il s'agit des mêmes réglages que ceux de la partie Visualisation en direct.



Nom de la caméra

Vous pouvez définir la position du nom de la caméra sur l'écran.
China Mobile 🖾 ".ull 🙃 🗴 🔳	(a) (a) (b) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	China Mobile 🖾 端 🕯 💿 🐼 🐼 🐼 09:52
< Af	ficher	< Afficher
alialana		
Quellat	tentini reserv	Nom de Caméra
Qualite	,	Coin supérieur gauche
Anti scintillement	50 Hz >	
Jour et nuit Luminosité	Auto >	Coin supérieur droit
	0	Centre inférieur
Nom de Caméra	Coin inférieur droit >	Coin inférieur droit
Date	Centre supérieur >	Masquer
Filigrane		
Masque de confiden	tialité >	Annuler
<	0	4 О П

Date

Vous pouvez définir la position de la date sur l'écran.

Afficher	Afficher
	Automation concept subst
	Date
	the second state of the second s
Rotation C	oin superieur gaucne
Qualité > C	Centre supérieur
Anti scintillement 50 Hz > C	oin supérieur droit
Jour et nuit Auto > C	oin inférieur gauche
Luminosité C	entre inférieur
0	
Nom de Caméra Coin inférieur droit > M	1asquer
Date Centre supérieur >	Appular
Filigrane	Annuer

Filigrane

Touchez opur désactiver le filigrane affiché à l'écran.



Masque de confidentialité

Vous pouvez utiliser votre doigt pour appuyer et faire glisser un rectangle noir (jusqu'à 3 rectangles) sur l'écran pour bloquer une zone spécifique.



Lumières infrarouges

Par défaut, les lumières infrarouges des caméras sont réglées sur **Auto**. Elles s'allument automatiquement dans un environnement sombre. Si l'éclairage est suffisant, vous pouvez choisir d'éteindre les lumières.

Veuillez appuyer sur Avancé > Lumières infrarouges.

China Mobile 🔤 🐇	lad 🗶 🖲 🕲 🖬	ـ 🕲 🕲 🔌 🕫 341∮11:00	China Mobil	e⊠≝alîŝ∑a∎	@ @ ¥ @	م 17:10 م	China Mobi	同志に変える目	@ @ & @ @ 17:21
<	Paramètr	es	<	Avano	é		<	Lumières inf	rarouges
Volume de D	ispositif	>						Lunneree ini	laiougoo
Paramètres pour ala	arme		Changer	Mot de Passe d	Appareil	>	Voyez plus d allumées.	lairement en faible éclair	rage avec des lumières IR
Alerte de Dé	tection	>	Date & H	leure		>			
Enregistreme	ent de caméra	a On ≻							
Paramètres de Noti	ification		Quand cette o	ement de l'audio option est désactivée, vi ucun son dans la vidéo d	D ous en direct ou la		- an	0	6
Notifications	Push	On >	lecture.				Lumières	IR Désactivées	Lumières IR Activées
Alertes de co	ourriel	On >	Lumières	infrarouges		Auto >	Auto		
Téléchargem	ent FTP	On >		Restau	urer		Les lumière automatiqu s'éteignent	s infrarouges s'allume rement en cas de faib lorsque l'éclairage est	nt le luminosité et t suffisant.
Sirène		Fermer >					Désactiv	/er	
Plus									
Partager Car	méra	>							
Time-lapse		>							
Avancé	Enregistre	ment Audio, etc. >							
	Supprimer Ca	améra							
\langle				0				< 0	

7. Alarme et détection

Configurer la détection de mouvement

À propos de la détection IRP

Les caméras Reolink 4G alimentées par batterie utilisent des capteurs PIR (capteurs infrarouges passifs) pour détecter les mouvements. Le capteur IRP détecte les changements dans la quantité de rayonnement infrarouge qui le frappe et qui varie en fonction de la température et des caractéristiques de surface des objets situés devant le capteur. Lorsqu'un objet, tel qu'un être humain, passe devant l'arrière-plan, comme un mur, la température à ce point du champ de vision du capteur passe de la température ambiante à la température du corps, puis revient.

Le capteur convertit le changement résultant du rayonnement infrarouge entrant en un changement de la tension de sortie, qui déclenche la détection. Les objets ayant une température similaire mais des caractéristiques de surface différentes peuvent également avoir un modèle d'émission infrarouge différent, de sorte que leur déplacement par rapport à l'arrière-plan peut également déclencher le détecteur.

Activer/désactiver le PIR

Sur la page **Appareils de** l'application Reolink, choisissez la caméra, puis appuyez directement sur le bouton **PIR** pour activer ou désactiver rapidement la détection de mouvement PIR.



Configurer la sensibilité de la détection de mouvement PIR



2. Choisissez **Détecteur de mouvement PIR**, et appuyez sur pour activer le **détecteur de mouvement PIR**.

	- 10-27	China Mobile 🖽 🐔 🔝	支 🔤 🖉 🕲 🕲 🕲 16:28
Paramètres		< Confi	guration PIR
Reolink camera Modèle : Reolink Argus 3 Stockage Local : 3.16GB	i Pro > utilisé	Avec le capteur PIR activé, la des notifications push, des a lorsqu'elle détecte des événe	a caméra essaiera de vous avertir via Iertes e-mail et des sons d'alarme ements de mouvement.
		Configuration PIR	
Batterie	□ 26% >	Sensibilité	Haut (80) >
Réseau 🛜	oaichuan608 >		
Afficher	>		
Paramètres pour alarme			
Configuration PIR	On >		
Enregistrement de caméra	On >		
Paramètres de Notification			
Notifications Push	Fermer >		
Alertes de courriel	On >		
Sirène	Fermer >		
Plus			
Partager Caméra	>		
Time lance	\ \		

3. Appuyez sur Sensibilité pour régler la sensibilité du capteur de mouvement PIR.



Faites glisser la barre pour régler la sensibilité de faible, moyenne ou élevée ou réglez la sensibilité de l à 100. Pour les caméras équipées de capteurs numériques IRP, il existe également une option permettant de réduire les fausses alarmes. **Réduire les fausses alarmes :** Si vous avez reçu fréquemment de fausses alarmes, veuillez activer l'option **Réduire les fausses alarmes**.

Configurer le programme de détection de mouvement PIR

Cette option concerne les modèles sauf Reolink Go plus et Reolink Go PT plus. 1. Tapez sur 📩 Choisissez ensuite **Détecteur de mouvement PIR**.

China Mobile 🔤 "내 😤 초 🖬 🔹 👁 🖉 👰 🖓 🚳 1	5:27 China Mobile 🔤 📶 🗟 🗴 🚍 🔹 🐵 🎕 🔌 🚳 🗉 16:27
≓	🕂 🤇 Paramètres
Dispositifs Cloud	Reolink camera Modèle : Reolink Argus 3 Pro Stockage Local : 3.16GB utilisé
Reolink camera	
De secondario de servicio per cert	Batterie D 26% >
	Réseau 🗢 baichuan608 >
Déconnecté	Afficher
	Paramètres pour alarme
	Configuration PIR On >
	Enregistrement de caméra On >
523	Paramètres de Notification
	Notifications Push Fermer >
1433	Alertes de courriel On >
202	Sirène Fermer >
A Starter 1	Plus
	Partager Caméra
	Time Japan

2. Appuyez sur pour activer le **détecteur de mouvement PIR**. Appuyez ensuite sur **Planification** pour configurer la planification et décider quand la détection de mouvement PIR fonctionne.

China Mobile 🛛 🗐 🗊 🕱 🗷 🗖	@ @ & @ ED 16:29	China Mobile 🖬 🕯	「山気茎み■	@ 🗑 🎗 🖓 🔟 16:29
Configuratio	on PIR	<	Horaire	2
Avec le capteur PIR activé, la caméra e des notifications push, des alertes e-m orsqu'elle détecte des événements de	ssaiera de vous avertir via nail et des sons d'alarme mouvement.	Personnalise	er les alarmes à	différents moments
Configuration PIR				
Horaire	>	06:00		
Sensibilité	Haut (80) >			
		12:00		
		18:00		
		00:00 -		
		dim.	lun. mar. m	er. jeu. ven. sam.
		Activé		
		Désactivé		
0 Þ		<	1 0	

Configurer les alertes de mouvement

Notifications push

Lorsque la caméra détecte un mouvement, elle envoie une notification push, qui s'affiche sur votre téléphone portable.

Configurer les notifications push

1. Tapez sur 🗊



3. Tapez sur Notifications push pour activer cette fonction.

Argus3 Modèle : Reolink Argus 3 Stockage Local : 29.15GB utilisé Batterie 25% > Réseau Tobal de la contractione de la co	<	Paramè	tres	
Batterie 25% > Réseau © baichuan608 > Afficher > Paramètres pour alarme Configuration PIR On > Enregistrement de caméra On > Paramètres de Notification Notifications PUA Activer pour incervoir les notifications de Notifications PUA Activer pour incervoir les notifications de Sirène Fermer > Pus	9	Argus3 Modèle : Reolink Stockage Local : 3	Argus 3 3	
Réseau Image: baichuan608 > Afficher > Paramètres pour alarme Configuration PIR On > Enregistrement de caméra On > Paramètres de Notification Motifications Push Image: Configuration Activer pour merver les notifications de labeleten fabilite. On > Alertes de courriel On > Sirène Fermer > Pus	Batterie		D 25%	>
Afficher > Paramètres pour alarme Configuration PIR On > Enregistrement de caméra On > Paramètres de Notification Notificatorion side On > Altertes de courriel On > Sirène Fermer > Plus	Réseau		奈 baichuan608	>
Paramètres pour alarme Configuration PIR On > Enregistrement de caméra On > Paramètres de Notification On Notifications Push On Active pour recevoir les notifications de mouvements & de battene faible. On > Alertes de courriel On > Sirène Fermer > Plus Plus	Afficher			>
Configuration PIR On > Enregistrement de caméra On > Paramètres de Notification Activer pour recevoir les notifications de novel resultantes fables. Notifications Push On > Activer pour recevoir les notifications de novel resultantes fables. On > Alertes de courriel On > Sirène Fermer > Plus Plus	Paramètres po	ur alarme		
Enregistrement de caméra On > Paramètres de Notification Notification Activer pour rescevuir les notifications de mouvements & de batterie faible. Alertes de courriel On > Sirène Fermer > Plus	Configura	ation PIR	On	>
Paramètres de Notification Notifications Push Activer pour recevoir les notifications de mouvements & de batterie faible. Alertes de courriel On > Sirène Fermer > Plus	Enregistre	ement de camé	era On	>
Notifications Push Active pour receive ir les notifications de mouvements & de battere faible. Alertes de courriel On > Sirène Fermer > Plus Plus	Paramètres de	Notification		
Alertes de courriel On > Sirène Fermer > Plus	Notificati Activer pour re mouvements &	ons Push ecevoir les notification & de batterie faible.	s de	
Sirène Fermer > Plus	Alertes de	e courriel	On	>
Plus	Sirène		Fermer	>
	Plus			

4. Définissez un **programme de push** si vous en avez besoin. Pour les modèles de caméras Reolink Go PT plus et Reolink Go plus, vous pouvez également sélectionner **Personne**, **Véhicule** ou **Autres**.

Note :

Reolink Go et Reolink Go PT n'ont pas cette option.



 Configurez votre téléphone pour autoriser l'application Reolink à envoyer des notifications push. Allez dans les **paramètres de** votre téléphone, trouvez
 Notifications et dans la liste des applications, trouvez l'application Reolink.
 Assurez-vous que l'application Reolink peut envoyer des notifications.

POLLINK FPUT ACCÉDER À : App active > Position App active > Photos Toutes les photos > Réseau local Image: Centre de los antifications Micro Image: Centre de los antifications App. photo Image: Centre de los antifications Siri et recherche > Domées sans fil > Micro Image: Centre de los antifications Image: Centre de los antifications Image: Centre de los antifications Image: Centre de los antifications Image: Centre de los antifications Image: Centre de los antifications Image: Centre de los antifications Image: Centre de los antifications Image: Centre de los antifications Image: Centre de los antifications Image: Centre de los antifications Image: Centre de los antifications Image: Centre de los antifications Image: Centre de los antifications Image: Centre de los antifications Image: Centre de los antifications Image: Centre de los antifications Image: Centre de los antifications Image: Centre de los antifications Image: Centre de los antifications Image: Centre de los antifications Image: Centre de los antifications Image: Centre de los antifications Image: Centre de los antifications Image: Centre de los antifications Image: Centre de los antifi	1:47 < Réglages Reoli	ul ବ ∎ੇ nk	1:47	Notifications	ul ♥ ∎⊃
Position App active > Image: Photos Toutes les photos > Image: Photos Toutes les photos > Image: Photos Image: Photos Image: Photos	REOLINK PEUT ACCÉDER À :				
Photos Toutes les photos ALERTES Image: Side in the character in the ch	Position	App active >	Autoriser les n	otifications	
Réseau local Image: Construction of the second of the	🌸 Photos	Toutes les photos $>$	ALERTES		
Micro App. photo Cartre de notifications Siri et recherche Siri et recherche Notifications Sins functions Substitue Sub	🛞 Réseau local		9:41		
App. photo App. photo Canvernutil Canvernutil Canvernutil Contra de motifications Strie te recherche Sons Contra de Contra de motifications Style de bannière Temporaire Sons Contra de	0 Micro				
Siri et recherche Image: Construction of the second seco	App. photo		Écran verrouillé	Centre de notifications	Bannières
Image: Substrate state Style de bannière Temporaire Image: Substrate state Sons Image: Allemand > Pastilles Image: Allemand > Afficher les aperçus Si déverrouillé (Par dé)	Siri et recherche	>			
Image: Second	Bannières, Sons, Pastilles	>	Style de banni	ère	Temporaire >
LANGUE PRÉFÉRÉE Pasilles Corrows Affecter les aperçus Si déverrouillé (Par dé	Données sans fil WLAN et cellulaire	>			
LANGUE PRÉrékée Pastilles C Langue Allemand > ornoxs Afficher les aperçus Si déverrouillé (Par dé			Sons		
Langue Allemand > OPTIONS Afficher les aperçus Si déverrouillé (Par dé…	LANGUE PRÉFÉRÉE		Pastilles		
Afficher les aperçus Si déverrouillé (Par dé	Eangue	Allemand >	OPTIONS		
			Afficher les ap	erçus Si déverro	uillé (Par dé >
Grouper les notifications Automatique			Grouper les no	otifications	Automatique >

Alarme E-mail

Lorsque la caméra détecte un mouvement, elle envoie un e-mail d'alarme contenant des textes en clair ou l'image en direct de la caméra.

Configurer les alarmes par mail

1. Appuyez sur 📩 puis sur **Alertes e-mail** et activez cette fonction.

≓ O	< Paramo	etres
Dispositifs Cloud	Reolink cam Modèle : Reolink Stockage Local :	era Argus 3 Pro → 3.16GB utilisé
Reolink	Batterie	□ 26% >
	Réseau	🗢 baichuan608 >
	Afficher	>
	Paramètres pour alarme	
Polia	Configuration PIR	On >
	Enregistrement de cam	éra On >
Reolink camera	Paramètres de Notification	
reelink manage of more part	Notifications Push	Fermer >
	Alertes de courriel	On >
	Sirène	Fermer >
100 M	Plus	
	Partager Caméra	>
	Time Janea	、 、

2. Tapez sur **Configurer maintenant** pour entrer dans **Paramètres d'E-mails**, et entrez l'**adresse e-mail** et le **mot de passe de l'e-mail**, le **serveur SMTP** et le **port**. Tapez ensuite sur **Enregistrer**.

-	
China Mobile 🔤 🐛 🛛 🖉 🚇 🔷 🐼 🎘 🖓 💷 10:46	China Mobile 🗃 "ull 😤 🗴 🗰 🖉 🕲 🔌 🕢 💷 10:19
Alertes de courrielTest d'e-mail	Annuler Paramètres de courrieduvegarder
Avec la fonctionnalité activée, vous recevrez des e-mails lorsqu'un mouvement est détecté	Il est recommandé d'utiliser Gmail et Yahoo Mail.
Alertes de courriel	sayhitoirisok@gmail.com
Horaire Personalisez (s) type(s) de détection & (horaire de	© 0
detection	Il est recommandé de définir un mot de passe d'application pour utiliser Gmail.Comment configurer le mot de passe d'appli ?
	Configuration du SMTP (2)
Un e-mail de test a été envoyé. Veuillez vérifier votre boîte de réception.	Serveur SMTP smtp.gmail.com
OK	SSL ou TLS
	Port 465
	\triangleleft \bigcirc \Box

3. Appuyez sur **Planifier** pour définir un horaire auquel vous souhaitez recevoir les alertes par e-mail, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Ceci est uniquement applicable pour Reolink Go PT Plus et Reolink Go Plus. Vous pouvez également choisir le **type de détection** : **Personne**, **Véhicule** ou **Autres**.



4. Appuyez sur **Contenu de l'e-mail** pour choisir d'envoyer un e-mail avec du **texte** ou une **photo**.

Pour les modèles Reolink Go Plus et Reolink Go PT Plus, vous pouvez choisir Texte,

Image, Texte avec Image ou Texte avec Vidéo.



5. Appuyez sur **Paramètres de messagerie**, puis sur **+Ajouter une adresse e-mail** pour ajouter d'autres destinataires des alertes e-mail, puis appuyez sur **Enregistrer**.

China Mc	biedtalzee 🔿 🕸 🕸 🖓 🕅	% (≦) # 10:59	China Mobi	le⊞ tal X ∎ ⊛ Paramètre	■	Ø ᠍ #11:00
<	Paramètres de courriel	Effacer				
Les e-mai destinatai	is seront envoyés de la première adresse à res.	tous les	iris@reo	link.com.cn		
say***	*ris@gmail.com	>				
Destinata	re					
say***	*ris@gmail.com	>				
+ Ajoute	Adresse E-mail					
	4 0 0			1	0 0	

Sirène d'alarme

Vous pouvez configurer la sirène de la caméra pour qu'elle émette un son d'alerte lorsqu'un mouvement est détecté.

Configurer la sirène

1. Tapez sur **Sirène** et activez la fonction **Sirène**.



2. Tapez sur **Son d'alarme personnalisé**, si vous souhaitez utiliser un son personnalisé. Appuyez sur **Sons personnalisés**, puis sur **Modifier les sons personnalisés** pour enregistrer un son d'une durée maximale de 5 secondes.

<	Sirène	<	<	Son de Sirè	ne	
La sirène retentira lorsqu	un mouvement est détect	té.	Sons par	défaut		
Sirène						
ion de Sirène		>	 Sons pers 	onnalises		
Horaire Personnalisez le(s) type(s) de détection & l'horaire	de >	Modifier I	es sons perso	nnalisés	>
letection.						

3. Tapez sur **Lancer** pour commencer l'enregistrement ou sur **Stop** pour l'arrêter. Tapez sur **Test Sonore** pour tester le son enregistré ou tapez sur **Re-enregistrer** pour enregistrer à nouveau jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Tapez ensuite sur **Appliquer** pour sauvegarder les modifications.



4. Appuyez sur **Programmer** pour définir un horaire auquel vous souhaitez que la sirène fonctionne, puis appuyez sur **Enregistrer**. Ceci est uniquement applicable aux Reolink Go PT Plus et Reolink Go Plus. Vous pouvez également choisir le **type de détection** : **Personne**, **Véhicule** ou **Autres**.



Configurer l'enregistrement de mouvements

Lorsque la caméra détecte un mouvement, elle peut enregistrer et sauvegarder automatiquement les enregistrements de mouvements sur la carte SD. Vous devez installer une carte SD sur la caméra, reportez-vous à la partie Stockage sur carte SD du chapitre 10 pour choisir la bonne carte SD et apprendre à insérer la carte SD.

Configurer l'enregistrement de mouvements

1. Tapez sur 💭 Tapez ensuite sur **Enregistrement de la caméra**, tapez à nouveau sur pour l'activer.



 Appuyez sur Programmer pour définir un horaire auquel vous souhaitez que la caméra enregistre les enregistrements de mouvements, puis appuyez sur Enregistrer. Ceci est uniquement applicable pour Reolink Go PT Plus et Reolink Go Plus et vous pouvez également choisir le Type de détection : Personne, Véhicule



3. Appuyez sur **Post-Motion Record Duration (Durée d'enregistrement après mouvement)** pour définir la durée d'enregistrement du mouvement, vous pouvez choisir 15 sec ou 30 sec, 1 Min. Cette option est disponible pour toutes les caméras 4G sauf le modèle Reolink Go.

China Mobile 🕮 "네 😤 🗴 🚔 🛛 👁 🕸 🎗 🔿 🗐 16:30
C Enregistrement de caméra
Lorsque la fonction est activée, la camera enregistrera des vidéos sur la carte SD pour une lecture ultérieure.
Enregistrement de caméra
Horaire Personalisez lefal type(s) de détection & l'horaire de détection
Durée d'enregistrement de post-m Continue à evregistrer pendant un certain temps après $8 \text{ sec} > qu'un évinement alt cessé de se déclementer$
Durée d'enregistrement de post-mouvement
Durée d'enregistrement de post-mouvement
Durée d'enregistrement de post-mouvement 8 sec $ extsf{eq:sec}$ 15 sec
Durée d'enregistrement de post-mouvement 8 sec $rightarrow rightarrow rightar$
Durée d'enregistrement de post-mouvement 8 sec \ref{sec} 15 sec 30 sec Annuler

Améliorez votre détection de mouvement

Les caméras Reolink alimentées par piles sont dotées d'un capteur PIR de chaque côté de la caméra. La caméra détecte les différences de température entre les deux côtés pour détecter les mouvements. Elle est donc plus sensible lorsqu'une personne ou une voiture passe devant la caméra d'un côté à l'autre que lorsqu'elle vient vers elle.

Conseils d'installation pour que la caméra détecte les mouvements

Conseil 1 : installez la caméra en fonction de son champ de vision.

1. Veuillez d'abord vérifier l'angle de vue de votre caméra. Assurez-vous ensuite que la zone de surveillance se trouve bien dans son champ de vision.

2. La distance de visualisation idéale est de 2 à 10 mètres, dans laquelle les personnes seront reconnues. Pour obtenir une meilleure expérience de visualisation, il est conseillé de ne pas placer la caméra trop loin ou trop haut (hauteur de montage suggérée : 2 à 3 mètres) de la zone de surveillance désignée.



Distance de visionnement idéale : 2-10 mètres (7-33ft)

Conseil 2 : installez les caméras en fonction du champ de détection des capteurs de mouvement PIR.

1. La distance de détection des capteurs de mouvement PIR est de 9 mètres, et l'angle de détection est de 120° horizontalement. Les mouvements en dehors de cette plage ne peuvent pas être détectés.

2. Notre capteur de mouvement PIR est plus sensible aux mouvements latéraux qu'aux mouvements se dirigeant directement vers la caméra.

Par exemple, lorsqu'une personne se déplace en direction de la caméra (voir ci-dessous), le capteur de mouvement PIR sera moins sensible au mouvement.



Conseils pour réduire les fausses alarmes

- 1. N'installez pas la caméra face à des lumières vives, y compris les rayons du soleil, les lumières vives des lampes, etc.
- 2. Ne placez pas la caméra trop près d'un endroit où de nombreux véhicules circulent fréquemment ; 15 mètres (55ft) de distance du véhicule est la distance recommandée d'après nos nombreux tests.
- 3. Restez à l'écart des prises de courant, notamment les bouches d'aération des climatiseurs, les sorties d'humidificateurs, les bouches de transfert de chaleur des projecteurs, etc.
- 4. N'installez pas la caméra face au miroir.
- 5. Maintenez la caméra à au moins 1 mètre de tout appareil sans fil, y compris les routeurs Wi-Fi et les téléphones, afin d'éviter les interférences sans fil.

Conseils pour améliorer les alarmes de détection

Lorsque la caméra ne parvient pas à détecter certains mouvements, les conseils ci-dessous peuvent aider à améliorer la précision de la détection des mouvements.

- 1. Réglez le niveau de sensibilité sur élevé.
- 2. Ajustez l'angle d'installation de la caméra dans la direction qui traverse l'intrus éventuel au lieu de lui faire face afin qu'elle puisse détecter les mouvements avec plus de précision.



- 3. Ajustez la hauteur d'installation, il est suggéré de monter une caméra à 2 ou 3 mètres du sol. Si la caméra est installée trop bas ou trop haut, il sera difficile de détecter l'alarme.
- 4. Assurez-vous que la cible à détecter se trouve dans la plage de détection du capteur PIR. La portée idéale de surveillance est de 2 à 10 mètres.

8. Enregistrement et lecture

Configurer l'enregistrement

Les caméras Reolink fonctionnant sur batterie ne prennent en charge que les enregistrements de mouvements, mais pas les enregistrements continus. Et les enregistrements peuvent être sauvegardés sur des cartes micro SD. Pour plus de détails sur les étapes de configuration, veuillez vous référer au chapitre Alarme et détection dans la partie Configuration des enregistrements de mouvements.

Enregistrer avec l'audio

1. Tapez sur 🚺



2. Tapez sur **Avancé**, puis sur **Enregistrer le son**, tapez sur pour activer cette option. La caméra enregistrera alors du son dans les enregistrements vidéo.

China Mobile 🖾 🖏 🗴 🌢 🍘 📟 🛛 👁 🕯	◙ እ ⊘ 34 ∮11:00	China Mobile	■ [©] X III. [©] ■	0 1 × (1)	92) 11:59
Paramètres		<	Avanc	:é	
Volume de Dispositif	>				
Paramètres pour alarme		Gestion d	e l'utilisateur		>
Alerte de Détection	>	Date & H	eure		>
Enregistrement de caméra Paramètres de Notification	On >	Enregistre Quand cette o n'entendrez au lecture,	ement de l'audio ption est désactivée, vo icun son dans la vidéo e	O ous en direct ou la	
Notifications Push	On >	Lumières	infrarouges	1	Auto >
Alertes de courriel	On >	Projecteu	r LED		>
Téléchargement FTP	On >				
Sirène	Fermer >		Redéma	arrer	
Plus			Restau	urer	
Partager Caméra	>				
Time-lapse	>				
Avancé Enregistrement	t Audio, etc. ≯				
Supprimer Camér	а				
< 0			0 0		

Lecture et téléchargement d'enregistrements

1. Ouvrez l'affichage en direct de la caméra. Puis tapez sur **Lecture en** bas.



2. Sélectionnez une date pour rechercher les enregistrements. Faites glisser la barre temporelle pour trouver les enregistrements que vous voulez rejouer, tapez sur l'enregistrement sélectionné et il commencera automatiquement à être lu.



1. Tapez sur pour choisir **Fluide** ou **Dégagé** afin de lire les enregistrements en mode clair ou en mode fluide. Pour lire l'enregistrement en vitesse lente ou rapide,

tapez sur l'**icône** puis 1X, 2X, 4X, 8X et 16X. 1X

choisissez la vitesse de lecture parmi 0,25X, 0,5X ou

China Mobile 🖾 🖏 🗴 🛢 🗑 🖿	IT () () () () () () () () () () () () ()	11:48 China M	obile 🖾 🚛 🗶 🏮 🤅		i № (7) [9] #	11:48
V Reolink camera		: 🗸 R	eolink camera			:
223,10 kbps	18	1,04 kbps			IX	4
		ALL SAL	- il	n (pagenalité ana (kal)		and the
				2		
				0-	-	
Lire via les donne	es cellulai Fluide Nette		Lire via les (données cellulai		
•	- Bout	al anara			Raith	(Friender))
▶ ¤⊀ Ø	•	ć 🕨	¶× 0		L	é
Lecture 2022-	01 ~ 😁	× Lectu	re 20	022-01 💙		×
4 5 6 7 8	9 10 1		5 6 7	8 9		
1004YR	•			-	1	0
00:47 01:17	00:36	00:47	01:17		00:36	-
07:00:11 07:32:01	08:18:10	07:00:11	07:32	01	08:18:10	
0:00 6:00 12:00	18:00	24:00 0:00	6:00	12:00	18:00	24:00
		D°	• *	_		
		0		-		

3. Appuyez sur l'icône d'affichage de l'alarme en bas pour afficher uniquement les enregistrements d'alarme. Ceci s'applique uniquement au Reolink Go PT Plus et au Reolink Go Plus, et vous pouvez sélectionner le type d'enregistrement de mouvement **Personne**, Véhicule ou Autres pour le relire.





Télécharger les enregistrements

1. Ouvrez l'affichage en direct de la caméra. Tapez sur **Lecture** en bas.



2. Sélectionnez une date pour rechercher les enregistrements. Faites glisser la barre temporelle pour trouver les enregistrements que vous souhaitez rejouer, tapez sur l'enregistrement sélectionné, puis sur l'icône **Télécharger**.



3. Faites glisser sur la ligne de temps pour couper les enregistrements jusqu'à 120 secondes, puis appuyez sur **Télécharger** pour télécharger l'enregistrement sur votre téléphone.

China Mobile 🗟 🕮 🏵 😰 🕸 🕸 🐼 🐼 🗇 🕼 🏹 🗸 11:49 Télécharger Terminer	China Mobile ■ *ul 完 호 & ■
Téléchargement termíné Chemin de stockage : /storage/emulated/0/Movies/Reolink/download/ Vtsionner la vidéo >	Reolink camera
Co Partager via autre appli Partager	523

Supprimer les enregistrements

Les caméras Reolink ne prennent pas en charge la suppression d'enregistrements sélectionnés. La caméra supprime et écrase automatiquement les anciens enregistrements lorsque la carte SD est pleine. Vous pouvez également formater manuellement la carte SD pour supprimer tous les enregistrements.

Time Lapse

La photographie time-lapse, également connue sous le nom de vidéo time-lapse, est une technique de prise de vue qui comprime le temps. Il s'agit de prendre un groupe de photos ou de vidéos, en reliant des séries de photos ou en extrayant des images vidéo, le processus de plusieurs minutes, heures ou même plusieurs années est comprimé en une courte période de temps et diffusé sous forme de vidéo. Dans une vidéo time-lapse, le processus de changement lent des objets ou des scènes est comprimé en une courte période de temps, présentant une scène merveilleuse qui est généralement indétectable à l'œil nu.

Le processus de prise de vue time-lapse avec une caméra est similaire à la réalisation d'une animation stop motion (Stop Motion), en reliant une seule image fixe en série pour obtenir une vidéo dynamique. C'est un moyen d'enregistrer à intervalles réguliers, et de reproduire le processus de changement lent de la scène avec des images changeant de façon évidente.

Configurer Time Lapse

Cette option est disponible pour toutes les caméras 4G, sauf le modèle Reolink Go (avec un ancien matériel). 1. Tapez sur 💼 Tapez ensuite sur **Time Lapse**.

China Mobile 🖾 🖏	d X O O O		0
<	Paramèt	res	
Volume de Di	spositif	3	>
Paramètres pour ala	rme		
Alerte de Dét	ection	2	>
Enregistreme	nt de caméra	a On 3	>
Paramètres de Notif	ication		
Notifications	Push	On 3	>
Alertes de co	urriel	On 3	>
Téléchargeme	ent FTP	On 2	>
Sirène		Fermer	>
Plus			
Partager Cam	néra	;	>
Time-lapse		;	>
Avancé	Enregistre	ment Audio, etc.	>
	Supprimer C	améra	
	\circ		
7	0		

2. Appuyez sur Essayer maintenant ou Créer une nouvelle capture Time Lapse.



3. **Sélectionnez une scène** dans la liste ou tapez sur **Personnaliser** pour créer une capture en temps réel personnalisée.

	e-lapse
**	Fête/Personne/Trafic
•	Nuage en mouvement
•	Lever du soleil
•	Coucher du soleil
8	Construction
	Épanouissement
111	Personnaliser

 Personnalisez les paramètres de Début de la capture, Durée, Intervalle,
 Qualité et Type de fichier, puis appuyez sur Démarrer. La caméra commencera automatiquement à capturer à l'heure définie.



5. Une fois la vidéo créée, vous pouvez cliquer sur Afficher sur la page Time Lapse pour la lire ou la télécharger. Il faut généralement plusieurs secondes ou minutes pour que la vidéo soit mise en mémoire cache avant que la lecture ne commence. Vous pouvez é galement cliquer sur l'icône de la corbeille pour supprimer manuellement la vidéo.



6. Appuyez sur l'icône **Paramètres**, où vous pouvez activer ou désactiver l'option **Écraser les fichiers Time Lapse**.



7. Tapez sur l'icône des photos 💭 pour afficher la **Galerie Time Lapse**. Ici, vous pouvez afficher ou gérer toutes les vidéos Time Lapse.



9. Utiliser l'application Reolink

Partagez vos appareils avec d'autres personnes

1. Lancez Reolink App sur votre téléphone, puis appuyez sur 💿 pour accéder à la page des **paramètres de l'appareil**.

2. Appuyez sur Partager la caméra pour obtenir le code QR de la caméra.



3. Lancez l'application Reolink sur un autre téléphone intelligent et appuyez sur le bouton + pour scanner le code QR.



Vous pouvez également saisir manuellement l'UID de la caméra pour ajouter le périphérique. L'UID de la caméra se compose de 16 chiffres qui commencent par 9527000xxxxxxxxx.



Après avoir saisi l'UID, veuillez appuyer sur **Suivant** pour saisir le mot de passe de la caméra afin de vous connecter.

<u>.</u>	
Accédez au Dispositif	
2 admin(Compte par défaut)	\otimes
Entrez mot de passe d'appareil	۲
ot de passe oublié	
Accéder	

Modes de scène

Les réglages des **modes de scène** sont conçus pour différents scénarios d'utilisation. Vous pouvez contrôler toutes vos caméras sous différents modes selon vos besoins. Par exemple, vous pouvez désactiver l'alarme de toutes les caméras en mode domestique lorsque vous êtes à la maison, mais activer toutes les alarmes en mode extérieur lorsque vous êtes absent.

1. Faites défiler la liste des **dispositifs** pour trouver l'entrée de configuration des **modes de scène**.



1	Nommez la scène
2	Sélectionnez une icône de scène
3	Sélectionner les dispositifs
4	Personnaliser les paramètres de l'alarme

2. Touchez-le pour nommer la scène et sélectionnez une scène.

Annuler	Nouvea	au scénari	oSauveg	arder	
Contrôlez les al simple touche. lorsque vous êt	ertes de mouve Vous pouvez, pa es à la maison.	ment de tous le ar exemple, dés	s appareils av activer toutes	ec une les alertes	
Home					
Sélectio scénario	nnez une i	cône de	Ŵ	>	
Sélectionnez paramètres d'	les dispositifs alarme.	et personnalis	ez les	•	
🕑 Reo	link	ß		9	
💿 Reo	link camer	a 🛈 🕻			
🕑 Arg	us3 pro	6			
811	A				
🕼 Alerte	CP Enregistre ent	^{em} ⊈ Alarme a	udio 🖾 E-	mail	
Nota : Voir/éd dans les parai	iter les adress nètres de la c	ses email pour améra de sécu	les notificat irité.	ions	1

(III) I	Notifications push, bleu signifie activé, gris signifie désactivé
	Enregistrement, bleu signifie activé, gris signifie désactivé
Щ÷	Alarme audio, si le mouvement a déclenché la caméra, il y aura une alarme avec sirène, bleu signifie activé, gris signifie désactivé.
	Notifications par e-mail, le bleu signifie que la notification est activée, le gris signifie que la notification est désactivée.

3. Sélectionnez les dispositifs pour cette scène et personnalisez les paramètres de l'alarme.

Si vous voulez recevoir des alarmes push, e-mail, audio sous ce mode scène, vous pouvez activer les paramètres d'alarme avec push, e-mail, audio, alarme. L'icône bleue signifie que l'alarme est activée, l'icône grise signifie qu'elle est désactivée.



4. Appuyez sur **Enregistrer** dans le coin supérieur droit pour sauvegarder les paramètres.

Note :

Si les caméras sélectionnées sont activées avec succès, l'invite de la **configuration du mode xxx réussie s'**affiche comme dans l'image ci-dessous.

hina Mobile 🖾 "Juli 🐔 🗴 🖬	G 10 10 10 12:22
Dispositifs Cloud	
<u>(۵</u>	
Configuration de mo	de Home réussi.
Reolink	00
 Argus3 pro 	00
1 0	

Si vous souhaitez apporter des modifications à une certaine scène, appuyez longuement sur le bouton scène pour modifier ou supprimer la scène, la caméra que vous avez sélectionnée restera dans ce mode jusqu'à ce que vous passiez à un autre mode.

Ajouter ou supprimer une caméra

Ajouter une caméra en scannant le code QR de la caméra 1. Touchez 🕂 et scannez le code QR sur le boîtier de la caméra. Note :

Vous pouvez appuyer sur \overline{Q} pour activer le flash lorsque vous vous installez dans un environnement sombre.

China Mobile 🛯 📶 🗙 🗶 🔤 🔹 👁 🕲 🖹 🕢 💷 10:17	China Mobile 🕮 🖏 🕼 🗑 🗑 🚳 🐼 🐼 🔯 12:10
₹ 0	Ajouter l'appareil Album
Dispositifs Cloud	
	Scannez le code QR présent sur le dispositif.
Reolink camera	
Reolink camera	
07.01-2022 12.54 541 881	
	Ou ajoutez des dispositifs des manières suivantes
Déconnecté	Entrée UID/IP
	LAN
< 0 □	\triangleleft \bigcirc \Box

2. Saisissez le mot de passe de la caméra pour vous connecter.





Ajouter une caméra en entrant l'UID ou l'IP de la caméra

1. Sélectionnez **Saisir UID/IP**, veuillez noter que vous ne pouvez pas ajouter la caméra alimentée par batterie avec une adresse IP.



Note :

L'UID de la caméra se compose de 16 chiffres qui commencent par 9527000xxxxxxx.

2. Saisissez l'UID de la caméra, appuyez sur **Suivant** pour vous connecter avec le mot de passe de la caméra.



Supprimer une caméra de l'application Reolink

hina Mobile 🖾 🐔 🔝 👘 🔍 🖗 🌾 🤇	💷 10:17 China Mobile 🖾 筑네 🕱 🕯 🗃 🔍		
7	🔁 < Paramètres		
Dispositifs Cloud	Volume de Dispositif	>	
	Paramètres pour alarme		
Reolink camera	Alerte de Détection	>	
	Enregistrement de caméra	On >	
	Paramètres de Notification		
	Notifications Push	On >	
	Alertes de courriel	On >	
	Téléchargement FTP	On >	
Reolink camera	Sirène	Fermer >	
	Plus		
	Partager Caméra	>	
Déconnecté	Time-lapse	>	
	Avancé Enregistreme	ent Audio, etc. >	
	ik Lanera Supprimer Cam	éra	

Créer un compte

Un compte Reolink peut être utilisé pour passer des commandes sur le site web Reolink, vérifier l'historique des commandes et se connecter au cloud Reolink ou à une Smart Home comme Google Home ou Alexa.

Vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour créer un compte Reolink. Cliquez sur l'onglet) et saisissez votre adresse électronique et votre mot de passe pour vous inscrire.

Note : Ne cochez que "J'ai lu et j'accepte les conditions générales et la politique de confidentialité".



China Hobine = "Af 17: 2 = @ @ 00.00 (@) 12:24	Const House 27472 2 4 4 2 1 2 2 4 1 2 2 5
Ouvrir une session	면 E-mail
🖾 Ermail	🔒 Wot de passe 🛛 🛞
Mot de passe 🛞	Tenez-moi au courant des nouveautés et des offres exclusives.
Ouvrir une session	les Politique de confidentialité.
Sinscrire Ou connecter-vous avec	Sinscrite
6 ©	
\triangleleft \Box	

Après cela, vous recevrez un e-mail de vérification. Une fois la vérification de l'e-mail terminée, vous pouvez vous connecter à votre compte Reolink.

Paramètres de l'application

Lancez l'application Reolink. Touchez = et vous pourrez régler l'ordre des appareils, modifier les paramètres sonores, le mot de passe de l'App, nettoyer le cache, etc.



Ajuster l'ordre des appareils : Ajustez l'ordre pour un accès plus rapide aux appareils que vous souhaitez.

Appuyez sur **Ajuster l'ordre des appareils** et faites glisser l'appareil à la position que vous souhaitez.

China Mobile 🔤 "네 옷 호 🛢 🛛 👁 🏽 🏵 🏵 🏹 🞯	China Mobile 🔤 🖬 🌒 🖉 🖉 🖉 🖉 🖉 🖉 🖉 🖉 🖉
< Paramètres	Ajustez l'ordre des dispositifs
Ajustez l'ordre des dispositifs	Ajustez l'ordre des dispositifs pour y accèder plus rapidement. Cette ordre s'applique à la liste des dispositifs et, également, à la page d'apperçu.
Notification Sound	> Reolink =
Chemin de stockage	> Reolink camera
Mot de passe de l'application	811A
Mode Sombre	Argus3 pro
Auto-Commutation en Mode Sombre	
Diffusion en direct automatique Entrer dans la page de diffusion en direct lorsque l'application démarre.	
Ajout automatique de périphériques Ajout automatique des périphériques à la liste des périphériques dans le LAN	
Avertissement sur l'utilisation des données Soyez alerté lorsque vous lisez des vidéos avec des données cellulaires.	

Paramètres du son des messages : Comme pour les sons de no > cation push, appuyez sur et vous pourrez choisir le son de notification qui vous convient.

China Mobile 🖾 🐔 🛋 🛛 👁 🕲 🎘 🧭) B7 12:23	China Mobile	e 🖾 "ll 🙃 🗶 💼	
< Paramètres		<	Notification	Sound
Ajustez l'ordre des dispositifs	>	Classique Léger	9	0
Notification Sound	>	Fort		
Chemin de stockage	>	Défaut		
Mot de passe de l'application				
Mode Sombre				
Auto-Commutation en Mode Sombre				
Diffusion en direct automatique Entrer dans la page de diffusion en direct lorsque l'application démarre.				
Ajout automatique de périphériques Ajout automatique des périphériques à la liste des périphériques dans le LAN				
Avertissement sur l'utilisation des données Soyez alerté lorsque vous lisez des vidéos avec des données cellulaires.				
			< ○	

Mot de passe de l'application : vous pouvez configurer un mot de passe pour protéger l'application.

Apparence : Il y a trois modes à choisir : mode clair, mode sombre, système de suivi.

Effacer le cache : Nettoyez le cache de l'application Reolink. Le cache est constitué de données temporaires générées lorsque vous utilisez l'application. L'effacement du cache n'affectera pas l'utilisation normale de Reolink App.

Auto Visualisation en direct : Lorsque vous lancez l'application Reolink, celle-ci démarre automatiquement le flux en direct.

Ajout automatique de périphériques : Il ajoutera automatiquement les périphériques Reolink au réseau local.

Avertissement sur l'utilisation des données : Vous obtiendrez un avertissement du type "lecture sur données cellulaires" lorsque vous essayerez de voir le flux en direct.

Mode étirement : Lecture sur des rapports d'aspect étirés.

Décodage matériel : Vous pouvez le désactiver ou l'activer, si vous rencontrez des problèmes lors de la lecture des vidéos.

Rejoignez le programme d'expérience utilisateur : Aidez-nous à améliorer nos produits et services.

10. Paramètres de la caméra

Stockage sur carte SD

Choisir une carte SD appropriée

Veuillez choisir une carte SD avec les spécifications ci-dessous afin qu'elle soit compatible avec la caméra.

Article	Exigence
Capacité	Jusqu'à 128 Go (Reolink Go avec nouveau matériel, Reolink Go Plus, Reolink Go PT, Reolink Go PT Plus) ; Reolink Go (ancien matériel) jusqu'à 64 Go
Vitesse de lecture et d'écriture	Classe 10 ou supérieure/≥26Mbps
Format	FAT32

Installer la carte Micro SD

1. Mettez la caméra hors tension avant d'installer la carte micro SD.


2. Insérez la carte micro SD dans la fente pour carte micro SD.



Note :

Veuillez utiliser votre ongle (ou utiliser l'aiguille de réinitialisation fournie) pour pousser la carte SD jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée ou que vous entendiez un "Tap".

3. Remettez la caméra sous tension.



- 4.
- 5. Retirer la carte Micro SD
- 1. Veuillez éteindre l'appareil avant de retirer la carte SD.



2. Trouvez l'emplacement de la carte micro SD et utilisez un objet pointu tel que la goupille de réinitialisation, un trombone ou votre ongle pour pousser la carte SD et la faire sortir.



Vérifiez l'état de la carte Micro SD

1. Lancez l'application Reolink et appuyez sur 💿 Paramètres, puis appuyez sur la caméra pour accéder à la page **Infos sur le périphérique**.

China Mobile 🖾 🗐 🗟 🖉 🗖	👁 🕲 🔌 🕫 📧 I 10:17	; China Mobile 🖾 🐫 🅱 🕈 🔳 🔹 👁 🏵 🎘 🖉 💷 🛙 13			
=	e	<	Paramè	tres	
Dispositifs Cloud			Reolink came	era	
Reolink camera	٥	0	Modèle : E1 Outde	oor >	
reelink aassa aasaa		Réseau			
		Afficher			
•	and the second division of the second divisio	Volume de Dispositif			
that has a series		Paramètres pour alarme			
		Alerte de	Détection	>	
Reolink camera	🗘 PIR 🏟	Enregistr	ement de camé	ra On >	
0720122022 17654	ad all	Paramètres de	e Notification		
		Notificati	ions Push	Fermer >	
Déconnecté	té	Alertes de courriel Or			
		Télécharg	gement FTP	On >	
		Sirène		On >	
		Plus			
0 Þ			0		

2. Appuyez sur **Stockage**, et vous pouvez voir l'espace utilisé/le total de l'espace de stockage de la carte SD.Appuyez sur **Formater** pour formater la carte SD.

China Mobile 🖻 "네 윿 포 🛢 🔶 Information	ৰু জ্ব k নৈ 💷 13 Is du dispositif	:31
Nom du dispositif	Reolink camera	>
UID 9	5270002FNOMUBL8	
Stockage	1.64GB/30.00GB	>
Information Réseau	Adresse IP, etc.	>
Mettre à Niveau App	areil	>
Informations système		
No de construction	build 21040806	
Ver. matériel	IPC_523SD8	
Ver. config	v3.0.0.0	
Ver. micrologiciel	v3.0.0.250_2104080 6	
Détail IPC_523SE	D8S10E1W31100000 001	
\bigtriangledown	0 🗆	

Informations sur l'appareil

À partir de la page d'informations sur l'appareil, vous pouvez vérifier les informations de base sur votre caméra notamment le numéro de modèle, l'UID et la version du micrologiciel.

1. Lancez l'application Reolink, puis appuyez sur et allez dans **Info sur le périphérique**.



China Mobile 💷 "...II 🙃 🗶 📟

<

Informations du dispositif

(2) (2) (2) (3:31

Nom du dispositif	Reolink camera	>
Modèle	E1 Outdoor	
UID	95270002FNOMUBL8	
Stockage	1.64GB/30.00GB	>
Information Réseau	Adresse IP, etc.	>
Mettre à Niveau Ap	opareil	>
Informations système		
No de construction	build 21040806	
Ver. matériel	IPC_523SD8	
Ver. config	v3.0.0.0	
Ver. micrologiciel	v3.0.0.250_2104080 6	
Détail IPC_523	SD8S10E1W31100000 001	
\bigtriangledown	0	

Nom de l'appareil	Nom de la caméra
Modèle	Numéro de modèle de la caméra
UID	Commence par 9527xxxxxxx
Stockage	Stockage sur carte SD
Infos mobiles	Numéro ICCID de la carte SIM et numéro IMEI de la caméra
Firmware Ver	Version du micrologiciel de la caméra

Manuel de l'utilisateur

Informations sur la batterie

L'utilisateur peut vérifier l'état et le niveau de la batterie ici. Lancez l'application Reolink et appuyez sur 💽 > **Batterie**. Le niveau de la batterie de caméra s'affiche comme dans les images ci-dessous.

China Mobile 🕮 🖏 🗐 🐨 🚳 🚳 🌒 🌘 🌘 🕼 🕅 12:24	China Mobile 🖬 "네 숙 호 호 🖬 🗶 👁 1	0 🖹 🖓 💷 16:59
	Y Paramètres	
Dispositifs Cloud		
Reolink	Reolink camera Modèle : Reolink Argus 3 P Stockage Local : 3.16GB ut	ro >
(fruitHG €1) abcord on bloc in w net	Batterie	▶ 26% >
Déconnecté	Réseau 🗢 ba	aichuan608 >
	Afficher	>
	Paramètres pour alarme	
	Configuration PIR	On >
Reolink camera	Enregistrement de caméra	On >
	Paramètres de Notification	
	Notifications Push	Fermer >
	Alertes de courriel	On >
Contraction of the local division of the loc	Sirène	Fermer >
Landa Socialis	Plus	
0114	Partager Caméra	>
\triangleleft \bigcirc \Box	0 Þ	

Caméra Reolink 4G alimentée par batterie

China Mobile 🖾 4개 🙃 🕱 호 🔤 🛛 🕥 🐼 🎗 🖓 🞯 16:59		
< Batterie		low battery level below 15%
Autoriser l'appli à accéder aux infos		entièrement chargé
liées à l'utilisation de la batterie de votre appareil depuis les 4 dernières semaines ? Le calcul de l'état en ligne de l'appareil au cours des 4 dernières semaines vous aidera à connaître sa consommation de batterie.		15%-30%
Autoriser le calcul	, ,	connecté au chargeur, ne charge pas
	;	connecté avec le chargeur DC et la charge
	*	connecté au panneau solaire, ne se charge pas
< ○ □	*	connecté au panneau solaire et en charge

Autoriser et Continuer : Cela permettra de compter les données de consommation de votre batterie pour les 4 dernières semaines.

Vous pouvez également vérifier le niveau de la batterie et l'état de charge à partir de la page Appareils.



	low battery level below 15%
	15%-30%
	30%-100%
	entièrement chargé
6	connecté au chargeur
*	connecté à un panneau solaire

Mot de passe de l'appareil

Pour accéder à une caméra et l'utiliser, un mot de passe est nécessaire. Le nom d'utilisateur par défaut est admin et le mot de passe est vide (pas de mot de passe).

Lors de la configuration de la caméra, il vous sera demandé un mot de passe avant de pouvoir accéder à la caméra.

1. Lancez Reolink App et appuyez sur **Paramètres > Avancés > Modifier le mot de passe du périphérique**.

Dispositifs Cloud Reolink camera Contraction Reolink camera On > Notifications Push Notifications Push Reolink camera <th>China Mobile 및 "세 옷 호 릴 🌰 왕 🔊 🕢 🖭 10:17</th> <th>China Mobile 🕮 tuli 🕱 🕯 🛞 🗃 🔍 🕸 🔌 🖓 😒 (# 11:00)</th>	China Mobile 및 "세 옷 호 릴 🌰 왕 🔊 🕢 🖭 10:17	China Mobile 🕮 tuli 🕱 🕯 🛞 🗃 🔍 🕸 🔌 🖓 😒 (# 11:00)
Reolink camera Control Control Control <th>Dispositifs Cloud</th> <th>Volume de Dispositif</th>	Dispositifs Cloud	Volume de Dispositif
Reolink camera Control of a structure de caméra Control of a structure de caméra <		Paramètres pour alarme
Reolink camera On > Déconnecté On > Déconnecté On > Notifications Push On > Conserve On > <tr< th=""><th>Reolink camera</th><th>Alerte de Détection ></th></tr<>	Reolink camera	Alerte de Détection >
Reolink camera OPR Déconnecté Sirène Parager Caméra Parager Caméra Vancé Enregistrement Audio, etc. > Supprimer Caméra >	realink anazaraan	Enregistrement de caméra On >
Reolink camera OPR Déconnecté Sirène Partager Caméra Time-lapse Avancé Enregistrement Audio, etc. >		Paramètres de Notification
Reolink camera On > Déconnecté On > Déconnecté On > Déconnecté On > Déconnecté Partager Caméra Avancé Enregistrement Audio, etc. >		Notifications Push On >
Téléchargement FTP On > Reolink camera OPR Déconnecté Partager Caméra Norcé Enregistrement Audio, etc. > Norcé Supprimer Caméra		Alertes de courriel On >
Reolink camera Déconnecté Déconnecté	Contracts systems	Téléchargement FTP On >
Reolink camera O PR Déconnecté Partager Caméra Déconnecté Partager Caméra Nancé Enregistrement Audio, etc. > Supprimer Caméra		Sirène Fermer >
Déconnecté Partager Caméra > Déconnecté Time-lapse > Avancé Enregistrement Audio, etc. > Supprimer Caméra	Reolink camera	Plus
Déconnecté Time-lapse Avancé Enregistrement Audio, etc. >	Déconnecté	Partager Caméra >
Avancé Enregistrement Audio, etc. > Supprimer Caméra		Time-lapse >
Broditisti rankira Supprimer Caméra		Avancé Enregistrement Audio, etc. >
Supprimer Caméra		
		Supprimer Caméra
	1 0 5	

2. Saisissez l'ancien et le nouveau mot de passe, puis tapez sur **Enregistrer**. Note :

Le mot de passe de confirmation doit être le même que le nouveau mot de passe.

China Mobile 🔤 "네 😪 호 프 🔹 👁 🕲 🏹 🐼 17:00	China Mobile 🕮 🗒 🚛 😪 🕱 🙀 🖉 🎯 🖏 🖓 🕮 ፣ 13:36
< Avancé	Annuler Changer votre mot de passegarder
Changer Mot de Passe d'Appareil >	🛱 Ancien mot de passe 🛞
Date & Heure	
	Nouveau mot de passe
Enregistrement de l'audio Quand cette option est désactivée, vous rentendrez aucun son dans la vidéo en direct ou la lecture.	Confirmer le mot de passe 🛞
Lumières infrarouges Auto >	
Projecteur LED >	
LED d'état On >	
Redémarrer	
Restaurer	

3. Appuyez sur **Enregistrer** pour sauvegarder les modifications.

Date et heure

Synchronisation de l'heure de la caméra avec votre téléphone intelligent

1. Lancez Reolink App et tapez sur 💿 > Avancé > Date et heure.

China Mobile 🔤 4.111 😪 🗷 🔤 🛛 👁 🚳 褬 🖓 📧 10:17	China Mobile 🖾 🐛 🗐 🗶 🌒 📾 🔷 🚳 🕅 🕢 🚱 🌘
e C	< Paramètres
Dispositifs Cloud	Volume de Dispositif
	Paramètres pour alarme
Reolink camera	Alerte de Détection
	Enregistrement de caméra On >
	Paramètres de Notification
	Notifications Push On >
	Alertes de courriel On >
Zastaż soczo	Téléchargement FTP On >
Reolink camera	Sirène Fermer >
	Plus
0	Partager Caméra >
Déconnecté	Time-lapse >
	Avancé Enregistrement Audio, etc. >
Realisk canera	Supprimer Caméra
	< 0 □

2. Puis appuyez sur Synchroniser l'heure du téléphone.



Redémarrer et restaurer

Lancez l'application Reolink et appuyez sur 💿 > Avancé> Redémarrer ou restaurer. Ici, vous pouvez choisir de redémarrer la caméra ou de restaurer la caméra par défaut.

Note :

La restauration supprimera tous les paramètres de la caméra, y compris le mot de passe de la caméra, le nom de la caméra, les paramètres PIR, etc.

China Mobile 🖾 🛍 🔝 🛣 🚇 💿 🐼 🕅 🕢 🔟 10:17	China Mobile 🚥 🟭 🛚 🛣 🖶 🗃	ا11:00 🕲 🕲 🖉 🖉	China Mobile 🔤 " 📶 🛜 🐰 🛎 🔷 🚇 🚇 🎱 🌒	K 🕫 🔟 17:00
≓	< Paramèt	res	< Avancé	
Dispositifs Cloud	Volume de Dispositif	>		
	Paramètres pour alarme		Changer Mot de Passe d'Appareil	>
Reolink camera	Alerte de Détection	>	Date & Heure	>
realink anazzureza zu	Enregistrement de camér	a On >	E	
	Paramètres de Notification		Quand cette option est désactivée, vous nentendrez aucun son dans la vidéo en direct ou la lecture	
AL.	Notifications Push	On >	lecture.	
	Alertes de courriel	On >	Lumieres intrarouges	Auto >
tantas soure	Téléchargement FTP	On >	Projecteur LED	>
	Siràna	Fermer >	LED d'état	On >
Reolink camera 🔍 🗛 🛱	Plus	r critici -	Dodémorror	
0720122022, 17554, 201200			Redemarter	
	Partager Caméra	>	Restaurer	
Déconnecté	Time-lapse	>		
	Avancé Enregistre	ement Audio, etc. >		
	Supprimer C	améra		

Mise à jour du micrologiciel

Lancez l'application Reolink et tapez sur 💿 > Info d'Appareil> Mise à Niveau.

Caméra Reolink 4G alimentée par batterie

China Mobile 🔤 🖏 🕼 🛜 🗷 📟	10:17 🕲 🕲 🖉 🖉	China Mobile 🔤 🚛 🥱 🕈 🗖	👁 🕱 🔌 🖓 💷 ا 13:33	China Mobile 🔤 🚛 🧙 🗶 🖿		
=	e	< Paramètr	es	Information	s du dispositif	
Dispositifs Cloud						
		Reolink camer Modèle : E1 Outdoo	a ır ≻	Nom du dispositif	Reolink camera >	
Reolink camera		1.64GB/30.00GB		Modèle	E1 Outdoor	
		Réseau	🗢 baichuan608 >	UID 95	5270002FNOMUBL8	
		Afficher	>	Stockage	1.64GB/30.00GB >	
-		Volume de Dispositif	>	Information Réseau	Adresse IP, etc. >	
Leader and Leader		Paramètres pour alarme				
		Alerte de Détection	>	Mettre à Niveau Appa	areil >	
Reolink camera	🗘 PIR 🏮	Enregistrement de caméra	On >	Informations système		
07/01/2022 12/54 - 21 111		Paramètres de Notification		No de construction	build 21040806	
Déconnecté		Notifications Push	Fermer >	Ver. matériel	IPC_523SD8	
	Aler	Alertes de courriel	On >	Ver. config	v3.0.0.0	
		Téléchargement FTP	On >	Ver. micrologiciel	v3.0.0.250_2104080 6	
		Sirène	On >	Détail IPC_523SE	08S10E1W31100000 001	
< ○		⊲ 0		\bigtriangledown	0 🗆	

Si la **mise à niveau automatique** est activée, la caméra passe automatiquement à la dernière version du micrologiciel.



Si vous voyez l'image ci-dessous, cela signifie que le micrologiciel de la caméra est déjà le plus récent, il n'y a pas de micrologiciel plus récent à mettre à jour.

Caméra Reolink 4G alimentée par batterie



Maisons intelligentes

Note :

Pour les caméras Reolink 4G alimentées par batterie, seules les Reolink Go Plus ou Reolink Go PT Plus peuvent fonctionner avec Google home ou Alexa.

Google Home

1. Lancez l'application Reolink et appuyez sur Login pour vous connecter à votre compte Reolink et allez dans **Cloud** > **Smart Home**.



2. Appuyez sur **Activer** pour ajouter le périphérique à **Google Home** dans la page **Smart Home**.

Note :

Ce n'est que lorsqu'il devient **désactivé** que la fonction de Smart Home est activée.



3. Lancez le **Google Home**, connectez-vous à votre compte, puis cliquez sur **Démarrer** pour créer un foyer.

4. Nommez votre maison et appuyez sur **Suivant** pour établir une connexion entre le **Chromecast** et le **Google Home**.



5. Une fois le **Chromecast** trouvé, vérifiez le code affiché sur votre téléviseur et appuyez sur **Oui** pour continuer.



6. Connectez le réseau Wi-Fi que vous souhaitez utiliser avec votre **Chromecast**, puis vous pouvez personnaliser un nom de pièce, qui sera ajouté à votre liste de pièces.



7. Appuyez maintenant sur le bouton (2) pour accéder à la page du compte, puis appuyez sur **Paramètres > Assistant > Contrôle de la maison**.



8. Appuyez sur le bouton 💽 et cherchez **Reolink** dans la barre de recherche.



9. Saisissez d'abord votre compte Reolink et votre mot de passe pour vous connecter, puis appuyez sur **Autoriser**.



10. Attribuez la pièce pour la caméra que vous avez activée dans le compte cloud via Reolink App.



11. **C'est fait ! Vous avez** maintenant ajouté la caméra Reolink à **Google Home** avec succès.

12. Pour tester votre caméra, lancez l'assistance Google et dites "Hey Google, montre [nom de la pièce où est placée la caméra] sur [nom de l'appareil Chromecast]. "

Amazon Alexa

Pour connecter votre caméra à Alexa, assurez-vous d'avoir 3 appareils à portée de main : une caméra Reolink, un appareil Amazon Alexa (**Amazon Echo show**, **Amazon Echo Dot**) et votre téléphone portable ; et 2 applications sur votre téléphone : l'application Reolink et l'application Amazon Alexa.

Alexa ne prend pas en charge tous les pays actuellement ; il n'est disponible que pour les pays ci-dessous :

Amérique : États-Unis, Brésil, Canada, Mexique

Europe : Allemagne, Espagne, France, Italie, Royaume-Uni.

Asie et Océanie : Japon, Inde, Australie

1. Lancez l'**application Reolink** pour vous connecter à votre compte Reolink et allez dans **Cloud** (Login) > **Smart Home**.



2. Appuyez sur **Activer** pour ajouter l'appareil à **Amazon Alexa** dans la page **Smart Home**.

Remarque : ce n'est que lorsqu'il devient désactivé que la fonction de Smart Home est activée.



3. Lancez l'application **Amazon Alexa**, connectez-vous à votre compte Alexa, puis appuyez sur **Appareils** dans le coin inférieur droit.



4. Sélectionnez **Skills Nous Smart Home** et appuyez sur **Activer Nos Skills Smart Home**. Appuyez sur l'icône **Recherche** dans le coin supérieur droit et recherchez **Reolink Smart Home**.

18:26			* ■			
	APPARE	il s	0	18:26		::: ? =
					APPAREILS	•
	Q	•••			o	
Echo et Alexa	Caméras T	ous les appareils		Echo et Almas	Camèras Tous les appareils	
no Intuitions	+	Tableau de bord Énergie		n ^o Intuitions	🗲 Tableau de Énergie	bord
Favoris			Modifier	Favoris		
Reolink camera	Ajouter un nouveau Fi	ivori		Reolink camera	Ajouter un nouxeau Favori	
Q	Đ			Q	0	
Groupes				Groupes		
Ajo	uter un	groupe		Ajo	uter un group	e ×
Touc contr	hez + pour ajout ôler plusieurs ap	ter un groupe et opareils à la fois.		Ajouter un appareil Echo, Malson connectée	et Accessoires	
vos skii	LLS POUR MA	ISON CONNECTE	ie i	Ajouter un groupe Créer des pièces, des gro	opes d'appareils et des zones plus p	randes
Accuell Commu	rigser Lectur	Appareils	Plas	Combiner les enceir Configurer Multiroom po stéréo	ntes ur votre musique, un home cinéma	ou une paire

5. Appuyez sur **Activer pour utiliser**, saisissez votre compte Reolink, puis appuyez sur **Se connecter**.

Après s'être connecté avec succès, appuyez sur **Autoriser**, l'application vous rappellera que la **liaison avec Reolink Smart Home a été effectuée avec succès**. Appuyez sur **Fermer** pour passer à l'étape suivante.



6. Tapez sur **Découvrir des appareils** ou dites la commande vocale " **Alexa**, **découvrir des appareils** ". Alexa va scanner et afficher les appareils liés à votre compte Reolink.

Caméra Reolink 4G alimentée par batterie

18:27 ~ ::!! ? 🔳

Discover Devices

Smart Home devices must be discovered before they can be used with Alexa.

CANCEL	
DISCOVER DEVICES	

7. Appuyez sur **Configurer l'appareil**. Vous pouvez appuyer sur **Choisir un groupe** pour ajouter votre appareil à un groupe si vous le souhaitez, ou vous pouvez ignorer cette étape et appuyer sur **Fermer** pour terminer la configuration.

18:27	::!! 중 ■	18:37			::! ? ■
		<	TOUS LES	APPAREILS	0
			Alexa sur ce téléphon En ligne	e	
		Q	Reolink camera		
Alexa recherche des app connecter	areils à				
Ceci peut prendre jusqu'à 45 seco	ondes				
		Accueil	Communiquer Lect		s Plus

8. **C'est fait ! Vous avez** maintenant ajouté la caméra Reolink à Amazon Alexa avec succès.

Allumez l'appareil Amazon et dites " **Alexa, montre [nom de la caméra]** " pour afficher le flux en direct et dites " **Alexa, arrête [nom de la caméra]** " pour arrêter le flux en direct.

11. Instructions d'utilisation de la batterie

La caméra alimentée par batterie n'est pas conçue pour fonctionner à pleine capacité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ni pour la diffusion en direct 24 heures sur 24. Elle est conçue pour enregistrer les mouvements et visualiser à distance les flux en direct uniquement lorsque vous en avez besoin.

1. La batterie est intégrée. Ne la retirez pas de l'appareil. (La batterie du Reolink Go ou du Reolink Go Plus est amovible.)

2. Chargez la batterie rechargeable avec un chargeur de batterie standard et de haute qualité de 5V/9V DC ou un panneau solaire Reolink. Ne chargez pas la batterie avec des panneaux solaires d'autres marques.

3. Chargez la batterie à des températures comprises entre 0°C et 45°C et utilisez la batterie à des températures comprises entre -20°C et 60°C.

4. Gardez le port de charge USB sec, propre et exempt de tout débris et recouvrez le port de charge USB avec le bouchon en caoutchouc lorsque vous arrêtez de charger la batterie.

5. Ne chargez pas, n'utilisez pas et ne stockez pas la batterie à proximité de sources d'inflammation, telles que des flammes nues ou des appareils de chauffage.

6. N'utilisez pas la batterie si elle dégage une odeur, génère de la chaleur, se décolore ou se déforme, ou semble anormale de quelque manière que ce soit. Si une telle batterie est utilisée ou chargée, retirez-la immédiatement de l'appareil ou du chargeur et cessez de l'utiliser.

7. Respectez toujours les lois locales sur les déchets et le recyclage lorsque vous vous débarrassez de la pile usagée.

12. FAQ et dépannage

FAQs

Q : Dois-je acheter la carte SIM séparément ?

R : Oui, nous ne fournissons pas la carte SIM pour la caméra dans la boîte.

Q : Deux appareils peuvent-ils partager une même carte SIM ?

R : Non, une caméra nécessite une carte SIM.

Q : La caméra a été utilisée dans les pays de l'UE. Si je l'emmène aux États-Unis, peut-il fonctionner dans ce pays ?

R : Non, la caméra de la version européenne ne peut pas fonctionner aux États-Unis et la version américaine ne peut pas non plus fonctionner dans les pays de l'UE.

Q : Combien de données la caméra consomme-t-elle par mois ?

R : Reolink Go vous fournit des images de qualité supérieure en haute résolution 1080p (2,0 mégapixels). Vous pouvez y accéder pour une alimentation en direct ou des enregistrements quand vous le souhaitez. Vous obtiendrez environ 60 minutes de flux en direct en pleine résolution (ou d'enregistrements) pour 1 Go de données. Si vous passez en mode fluide (résolution plus faible, images de moindre qualité, mais plus fluide, consomme moins de données), vous obtiendrez environ 500 minutes de flux en direct (ou d'enregistrements) pour 1 Go de données. Vous pouvez décider du forfait de données auquel vous devez souscrire auprès de votre fournisseur de services cellulaires.

Q : Les clients des pays européens peuvent-ils utiliser le service Cloud ?

R : Non, le service Cloud n'est pas disponible dans les pays européens. Nous vous recommandons d'installer une carte micro SD pour enregistrer les séquences.

Q : Cette caméra peut-il fonctionner avec une carte micro SD de 256 Go ? R : Non, la caméra ne peut prendre en charge que 128 Go (fat 32, classe 10 ou supérieure). Si votre caméra est une Reolink Go, elle peut prendre en charge 64 Go.

Q : Mon ami(e) peut-il(elle) accéder à la caméra avec son téléphone intelligent ? R : Oui, votre ami peut accéder à la caméra avec son smartphone. La caméra peut prendre en charge jusqu'à 8 flux vidéo simultanés (6 flux secondaires et 2 flux principaux).

Q : Est-il possible de continuer à charger la caméra avec un chargeur USB ? R : Pour des raisons de sécurité, il n'est pas recommandé de continuer à charger la caméra avec un chargeur USB. Q: Cette caméra peut-elle fonctionner avec votre NVR?

R : Non, nos caméras alimentées par batterie ne peuvent pas fonctionner avec un NVR.

Q : Cette caméra peut-elle fonctionner avec Blue iris, Synology, QNAP ou d'autres logiciels tiers de marque ?

R : Non, la caméra ne peut pas fonctionner avec d'autres logiciels, elle ne peut fonctionner qu'avec Reolink App ou Client.

Q : Combien de temps la batterie peut-elle durer ?

R : Reolink Go est livré avec une batterie rechargeable, d'une capacité de 7800mAh. Le Reolink Go a une autonomie d'environ 2 mois en mode veille (ou l'équivalent de 500 minutes d'accès actif pour les flux/enregistrements en direct). L'autonomie de la batterie du Reolink Go peut varier en fonction des différents fournisseurs de services de réseau mobile, de la puissance du signal et d'autres facteurs.

Q : Cette caméra peut-elle enregistrer en continu ?

R : Non, la caméra sur batterie ne peut enregistrer que des vidéos animées.

Q : Deux caméras peuvent-elles fonctionner avec un seul panneau solaire ?

R : Non, un panneau solaire ne peut fonctionner qu'avec une seule caméra.

Q : Quelle est la longueur du câble d'extension de l'alimentation du panneau solaire qui peut être connecté ?

A : La longueur du câble du panneau solaire Reolink est de 4 mètres. Si ce n'est pas assez long, vous pouvez envisager d'acheter notre câble d'extension pour panneau solaire (4,5 mètres/15 pieds). Vous pouvez ajouter jusqu'à 2 câbles d'extension de panneau solaire au panneau solaire pour que la distance totale puisse atteindre 13 mètres (43 pieds).

Q : Puis-je ajouter un compte utilisateur et limiter les fonctionnalités d'un compte utilisateur ?

R : Non, la caméra alimentée par batterie ne dispose que d'un compte administrateur. Il est impossible d'ajouter un compte utilisateur pour cette caméra.

Dépannage

La caméra ne s'allume pas

Si votre caméra ne démarre pas, essayez les solutions suivantes :

1. Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est allumé.

2. Chargez la batterie avec un adaptateur électrique DC 5V/2A. (Lorsque le voyant vert est allumé, la batterie est entièrement chargée).

3. Si cela ne fonctionne pas, veuillez contacter le service d'assistance Reolink à l'adresse <u>https://support.reolink.com/.</u>

Le capteur PIR ne déclenche pas l'alarme

Si le capteur PIR ne déclenche pas d'alarme dans la zone couverte, essayez ce qui suit :

1. Assurez-vous que le capteur PIR ou la caméra est installé dans la bonne direction.

2. Assurez-vous que le capteur PIR est activé ou que le programme est correctement configuré et en cours d'exécution.

3. Vérifiez les paramètres de sensibilité et assurez-vous qu'ils sont bien réglés.

4. Tapez sur Reolink App et allez dans Device Settings > PIR Settings et assurez-vous que l'icône de l'appareil est activée.

L'action correspondante est vérifiée.

5. Assurez-vous que la batterie fonctionne.

6. Réinitialisez la caméra et réessayez.

Si cela ne fonctionne pas, veuillez contacter le service d'assistance Reolink à l'adresse <u>https://support.reolink.com/.</u>

Invite de la caméra "Échec de la connexion au réseau".

Si vous entendez la caméra demander "Échec de la connexion réseau" et que la DEL bleue clignote lors de la configuration, essayez ce qui suit :

1. Si votre caméra est une Reolink Go PT ou Reolink Go PT Plus, assurez-vous que l'antenne est bien vissée.

2. Assurez-vous que le signal LTE est suffisamment bon.

3. Assurez-vous que la carte SIM est celle qui est recommandée et qu'elle a été activée.

4. Si la carte SIM est celle prise en charge par notre appareil et qu'elle a été activée, essayez à nouveau d'allumer et d'éteindre l'appareil.

Si cela ne fonctionne pas, veuillez contacter le service d'assistance Reolink à l'adresse <u>https://support.reolink.com/.</u>

Impossible de connecter la caméra avec l'application Reolink Si vous n'avez pas réussi à connecter soudainement la caméra avec Reolink App, veuillez essayer ce qui suit :

1. Vérifiez que le plan de données de la carte SIM est toujours disponible.

2. Veuillez réinitialiser la caméra et voir si la caméra peut s'allumer ou si elle affiche "Connection au Réseau Échouée"?

3. Si vous entendez "Échec de la connexion réseau", veuillez-vousnuga reporter aux instructions précédentes.

4. Si la caméra ne peut pas s'allumer, essayez de la charger avec un chargeur 5V 2A.

Si cela ne fonctionne pas, veuillez contacter le service d'assistance Reolink à l'adresse <u>https://support.reolink.com/.</u>