

Sept. 2021 QSG_A1

Manuel

Caméra sans fil Reolink



Contenu

1. Présentation de la caméra	3
Aperçu de l'appareil	3
Voyant d'état	11
2. Configuration et installation	12
Configurer la caméra	12
Installer la caméra	22
3. Visualisez votre caméra	
Visualisation en Direct	28
Paramètres d'affichage	36
4. Alarme et détection	45
Configurer la détection de mouvement	45
Configurer les alertes de mouvement	47
Configurer l'enregistrement de mouvements	55
4. Enregistrement et lecture	57
Configurer l'enregistrement	57
Lecture et téléchargement d'enregistrements	59
Time-lapse	64
6. Utiliser l'application Reolink	68
Partagez vos appareils avec d'autres personnes	68
Modes de scène	70
Ajouter ou supprimer une caméra	75
Enregistrer un compte	79
Paramètres de l'application	81
7. Paramètres de la caméra	80
Réseau et connexion WiFi	80
Paramètres FTP	83
Stockage sur carte SD	85
Informations sur l'appareil	
Mot de passe de l'appareil	90
Date et heure	92
Redémarrer et restaurer	92
Mise à jour du micrologiciel	
8. FAQ et dépannage	
FAQs	
Dépannage	

Note :

Ce manuel d'utilisation prend pour exemple un modèle de caméra qui prend en charge la plupart des fonctions. Votre propre modèle peut ne pas prendre en charge certaines fonctions mentionnées ici. Veuillez vous reporter aux spécifications de votre modèle de caméra.

1. Présentation de la caméra

Aperçu de l'appareil

El, El Pro, El Zoom

Les caméras de la série El sont des caméras d'intérieur compactes qui s'intègrent parfaitement à votre intérieur. Dotées de fonctions intelligentes, elles peuvent faire beaucoup de choses comme pivoter à votre disposition pour atteindre plus de zones. Ou vous envoyer des alertes de mouvement personnalisées. Avec un prix imbattable, elles rendent la protection intelligente et de haute qualité de la maison accessible à tous.

1	Haut-parleur
2	Port d'alimentation
3	Port Ethernet
4	Objectif
5	LED d'état
6	Micro intégré
7	Fente pour carte Micro SD
8	Bouton de réinitialisation



El Outdoor

La El Outdoor est équipé d'une technologie intelligente qui détecte les humains et les véhicules, permet une communication à distance en temps réel et offre une vision nocturne en couleur avec des projecteurs allumés.

1	Fente pour carte Micro SD	
2	Bouton de réinitialisation	
3	Spotlight	
4	Capteur de lumière du jour	replink
5	Objectif	3
6	Lumières infrarouges	(4) (5)
7	LED d'état	
8	Micro intégré	
9	Haut-parleur	
10	Câble d'alimentation	9 10
11	Port Ethernet	

Reolink Lumus

Reolink Lumus ajoute à la caméra IP un projecteur LED lumineux déclenché par le mouvement, qui permet une vision nocturne en couleur et un effet dissuasif puissant pour les criminels. Dotée de fonctions intelligentes telles que la détection IRP, la détection de mouvement et la sirène, cette caméra extérieure à projecteur vous offre une protection unique en son genre.

1	Haut-parleur	
2	Câble d'alimentation	2 (eo)//K
3	LED d'état	
4	Spotlight	4-000
5	Objectif	5 reality
6	Capteur de lumière du jour	
7	Micro intégré	8
8	Détecteur de mouvement PIR	
9	Fente pour carte Micro SD	9
10	Bouton de réinitialisation	

RLC-410W/RLC-511W/RLC-511WA/RLC-510WA

RLC-410W : Avec une haute résolution de 2560x1440, cette caméra capture des vidéos en direct de 4 mégapixels et des clips plus beaux et plus fluides que les caméras 720p et 1080p. Elle voit plus clairement la sécurité de votre maison. Aucun détail ne sera manqué !

1	Antenne
2	Le Mont
3	Boîtier métallique en aluminium
4	Lumières infrarouges
5	Objectif haute définition
6	Capteur de lumière du jour
7	Micro intégré
8	Port Ethernet
9	Bouton de réinitialisation
10	Câble d'alimentation



RLC-511W :

Pour la sécurité, une résolution plus élevée fait une grande différence. La caméra IP WiFi RLC-511W est dotée d'une résolution de 5 mégapixels (2560x1920), soit près de 2,4 fois la résolution d'une caméra Full HD 1080p, et même 1,3 fois la résolution d'une caméra 1440p. Elle voit la sécurité de votre maison plus clairement, avec plus de détails.

1	Antenne
2	Le Mont
3	Boîtier métallique en aluminium
4	Lumières infrarouges
5	Objectif haute définition
6	Capteur de lumière du jour
7	Port Ethernet
8	Bouton de réinitialisation
9	Câble d'alimentation



RLC-511WA/RLC-510WA : Avec 5MP super HD, cette caméra vous offre une qualité visuelle plus claire et une expérience de visualisation en direct plus fluide. Vous pouvez rester mieux informé grâce aux détails difficiles à voir capturés par la caméra.

1	Antenne
2	Le Mont
3	Boîtier métallique en aluminium
4	Capteur de lumière du jour
5	Lumières infrarouges
6	Objectif haute définition
7	Spotlight
8	Port Ethernet
9	Bouton de réinitialisation
10	Câble d'alimentation



RLC-523WA/RLC-542WA

RLC-523WA : Cette caméra est équipée d'un projecteur LED intégré déclenché par le mouvement qui permet une vision nocturne en couleur et un effet dissuasif puissant pour les criminels. Dotée de fonctions intelligentes telles que la détection de mouvements humains et de véhicules et une sirène, cette caméra extérieure à projecteur vous offre une protection unique en son genre. Elle prend en charge les fréquences 2,4 GHz et 5 GHz et, grâce à ses fonctions de panoramique et d'inclinaison, cette caméra vous permet de voir votre monde sous tous les angles et de suivre automatiquement les personnes en mouvement.

1	Haut-parleur
2	Fente pour carte SD
3	Antenne
4	Boîtier métallique en aluminium
5	Micro intégré
6	Capteur de lumière du jour
7	Objectif
8	Lumières infrarouges
9	Spotlight
10	Couvercle étanche
11	Port Ethernet
12	Fil de terre
13	Bouton de réinitialisation
14	Port d'alimentation (en option)



RLC-542WA : La caméra WiFi bi-bande de 5MP prend en charge le zoom optique. Avec 5MP super HD, cette caméra vous offre une qualité visuelle plus claire et une expérience de visualisation en direct plus fluide.

1	Le Mont
2	Micro intégré
3	Lampes infrarouges
4	Objectif
5	Antenne
6	Couvercle étanche
7	Port d'alimentation (en option)
8	Bouton de réinitialisation
9	Port Ethernet



Reolink Duo WiFi

Conçue avec deux objectifs, cette caméra vous offre un grand angle de vue de 150°. Vous pouvez apprécier des images beaucoup plus larges avec moins de distorsion. En contrôlant deux écrans en même temps, vous avez presque tout sous contrôle sans angle mort. Dotée d'une détection avancée des personnes et des véhicules, la Reolink Duo WiFi se concentre sur ce qui vous importe le plus et vous envoie des alertes précises en temps réel.

1	Antenne
2	Objectif
3	Capteur de lumière du jour
4	Mic
5	Spotlights
6	Lumières infrarouges
7	Support de montage
8	Couvercle étanche
9	Port Ethernet
10	Port d'alimentation



Voyant d'état

Pour les caméras qui ont des voyants d'état.

Voyant d'état	État de la caméra
Bleu solide	La caméra se met en marche/ Connexion WiFi réussie
Bleu clignotant	Le WiFi n'est pas configuré/ La connexion WiFi a échoué

2. Configuration et installation

Configurer la caméra

Configurer la caméra sans port Ethernet

Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour effectuer la configuration initiale des caméras WiFi sans port Ethernet via l'application Reolink.

1. Connectez l'adaptateur d'alimentation à la caméra et attendez qu'elle démarre. Après avoir entendu un son de démarrage, vous entendrez des sons Ding répétés ou "Please run Reolink App, add the camera and set it up", ce qui signifie que vous pouvez scanner le code QR sur la caméra et commencer le processus de configuration.

Note :

Si vous n'êtes pas sûr d'entendre le bon son, vous pouvez appuyer sur "Demo" pour entendre un échantillon sonore. Si vous ne pouvez pas entendre les sons répétés du Ding, veuillez réinitialiser votre caméra.

2. Tapez sur l'icône 🚯 dans le coin supérieur droit pour démarrer la configuration initiale.



3. Scannez le code QR à l'arrière de la caméra. Si le téléphone ne répond pas, appuyez sur **Entrer UID/IP**, puis tapez manuellement l'UID (16 caractères sous le code QR de la caméra).

Remarque : vous pouvez appuyer sur **Lumière** pour activer le flash lorsque vous vous installez dans un environnement sombre.



4. Sélectionnez **Wi-Fi Non Configuré**. Si vous entendez la caméra dire "Please run App, add the camera and set it up" (Exécutez l'application, ajoutez la caméra et configurez-la) ou les sons ding, veuillez cocher "I have heard the voice prompt from the camera" (J'ai entendu l'invite vocale de la caméra) ou "I have heard ding sounds from the camera" (J'ai entendu les sons ding de la caméra), puis appuyez sur **Suivant**.

China Mobile 🔤 "네 국 호 🖬 🔹 🐨 🕸 🏹 🕫 09:40	China Mobile 🕮 "세 중 🗴 📾 🔷 🕸 🏹 🕢 🛞) 09:15
	<
WiEi Non Configuré	Veuillez allumer la caméra et attendre l'indication vocale.
Vous devez configurer les paramètres WiFi pour les	 Si vous avez déià branché le câble réseau, veuillez
appareils nouvellement ajoutés ou réinitialisés.	d'abord le débrancher et redémarrer la caméra. Ne branchez pas le câble réseau avant de terminer la configuration WiFi.
WiFi Déià Configuré	
	J'ai entendu Sons "Ding" de la caméra. Demo
	Suivant
	Je n'ai pas entendu l'indication vocale.
4 0 0	4 0 0

5. Saisissez le mot de passe Wi-Fi du réseau Wi-Fi sélectionné (vous pouvez appuyer sur our voir le mot de passe Wi-Fi que vous avez saisi et vérifier que le mot de passe est correct), puis appuyez sur **Suivant**.



6. Un code QR sera généré et affiché sur votre téléphone. Placez le code QR sur votre téléphone devant l'objectif de la caméra à une distance d'environ 20 cm et laissez la caméra scanner le code QR. Une fois le code QR scanné avec succès, cochez "J'ai entendu un bip sonore de la caméra" ou "J'ai entendu l'invite vocale" et

appuyez sur Suivant.

Notes :

Veuillez déchirer le film de protection de l'objectif de la caméra.
 Vous pouvez doublement taper sur le code QR pour l'agrandir.



7. Après le bip sonore, la caméra va essayer de se connecter au routeur, veuillez patienter pendant 60 secondes.

China Mobile 🔤 "📶 🕱 🕱 🖬 🖉 🕲 🕲 🕲 🖉 🕼 109:15
<
La caméra se connecte au routeur
الانان Connexion au routeur
réussie
Suivant
Échec de la connexion au routeur
\triangleleft O \square

8. Vous pouvez initialiser votre appareil : **Créez le mot de passe de l'appareil** et **Nommez votre appareil**. Si vous oubliez ce mot de passe, vous risquez d'avoir des ennuis à l'avenir, veuillez vous en souvenir pour votre commodité.

9. L'**initialisation est terminée**. Appuyez sur **Utiliser maintenant** et commencez à prévisualiser maintenant.

China Mobile 웹 ⁴ .41 옷 포 📕 🔷 행 🔌 전 🔊 109:24	China Mobile @ 4세 옷 포 프 ④ 형 및 《 函 09:16	China Mobile國 "네 옷 호 릴 ④ 留 承 ④ 區): 09:16 Initialisation du dispositif	China Mobile ම "යා දී දී වී ම ම ම දි 🖉 ම 09:24
Initialisation du dispositif	Première étape Créer le mot de passe du dispositif Les infes du compte sont requis lorsque vous accéder aux dispositif su d'autres plate-formet. Veullet les conserver pour un acce plate angle. @ admin (Compte par défaut) @ Entrez mot de passe d'appareil (*) @ Veuillez confirmer le mot de pass (*) Suivant	Deuxième étape Nommez l'appareil Donnez un nom à votre caméra Suivant	<text><text><section-header><complex-block></complex-block></section-header></text></text>
			\triangleleft \bigcirc \Box

Une fois la configuration initiale terminée, vous pouvez choisir une bonne position pour monter votre caméra.

Configurer la caméra avec le port Ethernet

Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour effectuer la configuration initiale de la caméra Wi-Fi avec un port Ethernet via l'application Reolink.

1. Connectez l'adaptateur d'alimentation à la caméra, et connectez la caméra au routeur avec un câble Ethernet. Puis attendez qu'elle démarre.

2. Tapez sur l'icône 🕀 dans le coin supérieur droit pour démarrer la configuration initiale.



3. Scannez le code QR à l'arrière ou sur le boîtier de la caméra. Si le téléphone ne répond pas, appuyez sur **Entrer UID/IP**, puis saisissez manuellement l'UID (16 caractères sous le code QR de la caméra).

Remarque : vous pouvez appuyer sur **Lumière** pour activer le flash lorsque vous vous installez dans un environnement sombre.



4. Sélectionnez **Wi-Fi Non Configuré**. Si vous entendez la caméra dire "Please run App, add the camera and set it up" (Exécutez l'application, ajoutez la caméra et configurez-la) ou les sons ding, veuillez cocher "I have heard the voice prompt from the camera" (J'ai entendu l'invite vocale de la caméra) ou "I have heard ding sounds from the camera" (J'ai entendu les sons ding de la caméra), puis appuyez sur **Suivant**.



5. Saisissez le mot de passe Wi-Fi du réseau Wi-Fi sélectionné (vous pouvez appuyer sur opur voir le mot de passe Wi-Fi que vous avez saisi et vérifier que le mot de passe est correct), puis appuyez sur **Suivant**.



6. Un code QR sera généré et affiché sur votre téléphone. Placez le code QR sur votre téléphone devant l'objectif de la caméra à une distance d'environ 20 cm et laissez la caméra scanner le code QR. Une fois le code QR scanné avec succès, cochez "J'ai entendu un bip sonore de la caméra" ou "J'ai entendu l'invite vocale" et appuyez sur **Suivant**.

Notes :

1. Veuillez déchirer le film de protection de l'objectif de la caméra.

2. Vous pouvez doublement taper sur le code QR pour l'agrandir.



7. Après le bip sonore, la caméra va essayer de se connecter au routeur, veuillez patienter pendant 60 secondes.

China Mobile 🕮 "ull 옷 X 🖬 💿 🖗 🗑 🗎 🕢 19:15
La caméra se connecte au routeur
uļļu
Connexion au routeur réussie
J'ai entendu l'invite vocale
Suivant
Échec de la connexion au routeur

8. Vous pouvez initialiser votre appareil : **Créez le mot de passe de l'appareil** et **Nommez votre appareil**. Si vous oubliez ce mot de passe, vous risquez d'avoir des ennuis à l'avenir, veuillez vous en souvenir pour votre commodité.

China Mobile 🖾 🏭 🎧 🗴 📰 🕢 🚳 🎕 🏹 💷	ا ۱۹۶:24 China Mobile کے اللہ کی اللہ کے اللہ کی ا	
Initialisation du dispositif	Initialisation du dispositif	China Mobile 🛯 "세 😪 🗴 🛢 🛛 🔷 🏽 🎘 🖉 🕼 09:16
		Initialisation du dispositif
Lancer l'initialisation bientôt	Première étape Crééer le mot de passe Qui dispositif Erifes du compte sont requis lorsque vous accéder admin (Compte par défaut) entrez mot de passe d'appareil entrez confirmer le mot de pass Suivant	Deuxième étape Nommez l'appareil Ponnez un nom à votre caméra <u>Suivant</u>
\triangleleft O \square		\triangleleft O \square

9. L'**initialisation est terminée**. Appuyez sur **Utiliser maintenant** et commencez à prévisualiser maintenant.

nina Mobile 🎟 📶 🛜 🗶 🔤	(a) (b) (c) (b) (09:24)
Initialisation	du dispositif
la batterie, la caméra ne se événements de mouvemen lorsque vous accédez à la c l'application.	réveille que lorsque des t sont déclenchés ou améra via le Client ou
La caméra détecte les évén capteur de mouvement PIR de la caméra (et donc du ca les fausses alarmes et d'éco batterie.	ements à l'aide d'un :. L'installation correcte apteur) permet de réduire promiser l'énergie de la
	<u>نې</u>
Exposer aux objets en mouvement fréquent	Exposer à une lumière vive
((.))	٨
Exposer à l'interférence forte de signal	Exposer à la source de chaleur
Exposer au miroir	
	ant

Une fois la configuration initiale terminée, vous pouvez choisir une bonne position pour monter votre caméra.

Installer la caméra Support E1/E1 Pro/E1 Zoom

Étape 1 Percez deux trous sur le mur selon le gabarit des trous de montage.

Etape 2 : Insérer les deux pièces en plastique les ancres dans les trous.

Étape 3 Fixez l'unité de base en place en serrant les vis dans les ancrages en plastique.



Étape 4 Alignez la caméra avec le support et tournez l'unité caméra dans le sens des aiguilles d'une montre pour la verrouiller en position.

NOTES :

 Pour le retirer du mur, tournez
 l'appareil dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

2. Si votre caméra est montée à l'envers, son image sera également tournée. Veuillez aller dans Device Settings -> Display sur Reolink App/Client et cliquez sur Rotation pour ajuster l'image.



Support El Outdoor

Fixer la caméra au mur

Pour une utilisation en extérieur, la El Outdoor doit être installé à l'envers pour une meilleure performance d'étanchéité

Tirez sur le bouton du support de sécurité et dévissez le support pour séparer les deux parties.



Vissez le support au bas de l'appareil.



Percez des trous conformément au gabarit de montage et vissez le support de sécurité au mur.



Choisissez une direction appropriée pour la caméra, puis alignez le support sur le support de sécurité et verrouillez la caméra en place en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



.

REMARQUE : utilisez les ancrages pour cloisons sèches inclus dans l'emballage si nécessaire.

Fixer la caméra au plafond

Tirez sur le bouton du support de sécurité et dévissez le support de plafond du support.



Installez le support au plafond. Alignez la caméra avec le support et tournez l'unité caméra dans le sens des aiguilles d'une montre pour la verrouiller en position.

Mont Reolink Lumus



Tournez pour séparer les pièces du support.



Percez des trous conformément au modèle de trous de montage et vissez la base du support sur le mur. Ensuite, fixez l'autre partie du support sur la base.



Fixez la caméra au support en tournant la vis identifiée dans le tableau dans le sens inverse des aiguilles



Ajustez l'angle de la caméra pour obtenir le meilleur champ de vision.



Fixez la caméra en tournant la partie du support identifiée dans le tableau dans le sens des aiguilles d'une montre.

Monter des caméras de type Bullet

Percez les trous conformément au gabarit des trous de montage.

REMARQUE : utilisez les ancrages pour cloisons sèches inclus dans l'emballage si nécessaire.



REMARQUE : Faites passer le câble par l'encoche de la base de montage.



.....

......

+0

0

Pour obtenir le meilleur champ de vision, desserrez la molette de réglage du support de sécurité et tournez la caméra.

Raidissez le bouton de réglage pour verrouiller la caméra.





REMARQUE : Si votre caméra est équipé d'une autre monture sans bouton de réglage, veuillez desserrer la vis de réglage avec la clé hexagonale fournie et tourner la caméra comme indiqué ci-dessous pour régler l'angle.



Montage des caméras dôme

Placez le gabarit de montage sur le plafond et percez des trous aux endroits indiqués.



Dévissez le couvercle du dôme à l'aide de la clé de montage.



Vissez la caméra au plafond.



Desserrez les deux vis situées de chaque côté de la caméra et réglez l'angle de vue de la caméra.



Serrez les vis et revissez le couvercle sur l'appareil.



REMARQUE : La méthode d'installation prend la caméra PoE comme exemple et s'applique également à la caméra WiFi.

3. Visualisez votre caméra

Visualisation en Direct



lcône	Signification			
٥	Paramètres : Permet d'accéder aux paramètres d'une caméra tels que les informations système, l'alarme de détection et l'enregistrement de la caméra.			
:	Plus d'options de visualisation en direct : Sélection des chaînes, Jour et nuit, Immersion.			
Ŷ	Sirène : Déclencher une alarme sonore.			
7	Projecteur (uniquement pour les caméras avec projecteur intégré)	7	Allumez les projecteurs	
	Vues multiples			
88	Afficher		Pause	

•	Audio		U	Activer le son	
٥	Capture manuelle				
	Enregistrer manuellement		En cour d'enregistrement manuel		
2	Ŀ	Vue en direct en mode sous-flux	High	Vue en direct en mode flux principal	
<u>~</u>	Visualisez votre caméra en mode plein écran.				
	Parler : Appuyez pour parler (audio bidirectionnel).				
٩	Clip : Faites glisser le rectangle vers la position que vous voulez voir.				
•	PTZ : Pan, tilt et zoom.				
	Lecture : Lire les enregistrements sauvegardés sur la carte SD.				

Sélection des canaux

Vous pouvez choisir les appareils que vous voulez dans la liste des appareils.

China Mobile 🔤 🖏 🗐 🥱 🗶 📟	@ 🕲 🖹 🖓 💷 109:45	China Mobile 🎟 🍕 🚛	17.18 (D)()	K 🕼 🌃 I 09:47
∨ Reolink camera	•	Annuler S	élection du canal	Terminer
353,71 kbps	🕮 Sélection du canal	Sélectionner (2)	То	ut sélectionner
01.01.002.02	🖉 Jour et nuit	Reolink came	ra	\bigcirc
-	Immersion	Reolink came	ra	
		811A		
II 4× 0	🖬 🚰 🚑	Reolink Duo F	PoE	0
		Reolink Duo	PoE	
		2		
Parler Rogner Vidéo	PTZ Lecture			
0		\triangleleft	0	

Jour et nuit

Réglez le mode de couleur de la caméra à différentes heures du jour et de la nuit. **-Couleur :** la caméra capturera des images en couleur qui apparaissent généralement pendant la journée.

-Noir **et blanc :** La caméra capturera des images en noir et blanc qui apparaissent généralement pendant la nuit avec les LED IR allumées.

-Automatique : la caméra passe automatiquement du mode **couleur** au mode **noir et blanc en fonction** des conditions d'éclairage.

China Mobile 💷 "📶 🗟 🗶 📼	(a) (a) (b) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	China Mobile 🕮 ".ııll 🛜 🗴 📟	09:47 🕼 🕲 🖉
∨ Reolink camera	۵ :	✓ Reolink camera	0 E
353,71 kbps al scheases are	 Sélection du canal Jour et nuit Immersion Picture-in-Picture 	364,05 kbps	I an est Line est
II 4× 6	🖿 🎦 🖨		
		Jour et nuit Personnalisez l'appareil pour affi enregistrer des vidéos en couleu Auto	cher la vue en direct et rs ou en noir & blanc.
		Noir & Blanc	
ا پ	 Image: A state of the state of the	Couleur	
Parler Rogner Vidéo	PTZ Lecture	Annul	er
\triangleleft (⊲ 0	

Utiliser le mode immersif

Le mode immersif offre une zone de visualisation plus large avec moins d'interférences et se concentre sur la prévisualisation. Il convient à la visualisation de 2 ou 3 caméras sur un seul écran.

Note :

Un écran peut accueillir jusqu'à trois caméras. Vous pouvez faire glisser l'écran pour prévisualiser d'autres caméras.



Vues multiples

Si vous avez ajouté plusieurs caméras dans votre Reolink App, vous pouvez visualiser plusieurs flux sur le même écran dans Reolink App.





Appuyez sur pour quitter le plein écran.





Audio à deux voies

1. Appuyez sur ! pour entrer dans la page audio bidirectionnelle ;

Clip

- 1. Appuyez sur 🔍 pour entrer dans la page des clips ;
- 2. Faites glisser le rectangle vers la position que vous souhaitez voir.



PTZ

1. Appuyez sur 🔅 pour entrer dans la page PTZ ;

2. Choisissez la direction dans laquelle vous souhaitez que la caméra effectue un panoramique et une inclinaison.



Paramètres d'affichage

Inverser Appuvez sur

Appuyez sur puis l'image sera retournée à l'envers.
Caméra sans fil Reolink

China Mobile 🖩 "내 😪 🗴 🔳 🔹 👁 🌘 🌘 🎘 🧭 🕮 09:51		China Mobile 🚥 44 📶 🛜 🕱 🖬 🔹 💿 🕲 🔌 🐼 📠 09		
< At	fficher	< Af	ficher	
	THE OF THE OFFICE	0101602		
Rotation		Rotation		
Qualité	>	Qualité	>	
Anti scintillement	50 Hz >	Anti scintillement	50 Hz >	
Jour et nuit	Auto >	Jour et nuit	Auto >	
Luminosité	0	Luminosité	0	
Nom de Caméra	Coin inférieur droit >	Nom de Caméra	Coin inférieur droit 🗦	
Date	Centre supérieur >	Date	Centre supérieur >	
Filigrane		Filigrane		
\bigtriangledown	0	\bigtriangledown	0	

Qualité

1. Appuyez sur Qualité pour accéder à la page Qualité ;

2. Appuyez sur le mode **Clair** ou le mode **Fluide** pour accéder à la page des paramètres du mode **Clair** ou du mode **Fluide** ;



- China Mobile 💵 📶 🙃 🛚 📟 China Mobile 💷 🖏 🗐 🗟 🗷 📟 Annuler Nette Sauvegarder Annuler Fluide Sauvegarder Résolution Plus la résolution choisie est haute, plus claires seront les vidéos capturées par votre caméra. Résolution Plus la résolution choisie est haute, plus claires seront les vidéos capturées par votre caméra. 2560*1920 2560*1440 2048*1536 640*480 2304*1296 Fréquence d'images (fps) Plus la vitesses de défilement choisie est haute, plus vos vidéos seront fluides. Fréquence d'images (fps) Plus la vitesses de défilement choisie est haute, plus vos vidéos seront fluides. 10(Défaut) 7 15 25 22 20(Défaut) 4 18 16 15 Débit binaire maximum (kbps) 12 10 8 A un niveau de résolution et de vitesse de défilement identique, votre caméra de sécurité peut fournir une image de qualité supérieure avec un débit binaire plus déve (et cela peut engendrer une utilisation plus élevée de bande passante.) 6 4 2 64 128 160 Débit binaire maximum (kbps) 256(Défa. 192 384 A un niveau de résolution et de vitesse de défilement identique, votre caméra de sécurité peut fournir une image de qualité supérieure avec un débit binaire plus élevé (et cela peut engendrer une utilisation plus élevée de bande passante.) 512 \bigcirc \triangleleft 0
- 3. Appuyez sur Enregistrer pour sauvegarder les paramètres.

Anti-scintillement

Utilisez cette fonction si certains appareils tels que les écrans de télévision et les lumières clignotent.

- 50 Hz : Utilisé pour l'Australie et le Royaume-Uni.
- 60Hz : Utilisé pour les Etats-Unis et le Canada.

1. Appuyez sur Anti-scintillement.

2. Choisissez l'option parmi Autre, 50Hz, 60Hz ou Arrêt.

Caméra sans fil Reolink

China Mobile 📴 🖬 🗟 🖉 🖬	09:51 🕼 🕼 👁	China Mobile 🖽 "📶 究 🗶 🔤	👁 🕱 🖹 🖓 🌃 I 09:51
< Affici	ner	< Affici	her
0) 12 822 69 40	400 das 807		
Potation	Brailin's annota	Rotation	Kertlink samma
Qualité	>	list	
Anti scintillement	50 Hz >	Anti scintillemen	t
Jour et nuit	Auto >	50 Hz	\bigcirc
Luminosité		60 Hz	
		Autre	
Nom de Caméra	Coin inférieur droit >	Fermer	
Date	Centre supérieur >	A	lor
Filigrane		Annu	lier
< ○ ○		< ○ ○	

Jour et nuit

Appuyez sur **Jour et Nuit** pour accéder à la page des paramètres.

Note :

Il s'agit des mêmes réglages que ceux de la partie Visualisation en Direct



Luminosité

Faites glisser le cercle dans la barre de progression pour régler la luminosité de l'image.

Caméra sans fil Reolink

China Mobile 💷 "📶 🛜 🗶 🖡	👁 🕲 🦄 🖓 🌃 09:51	China Mobile 🔤 📶 🙃 🗴 📟	09:52 🕼 🕼 👁
< A	fficher	< Aff	icher
01/01/02	2 (1992) 40 (21)	AL-AD-BAES A	245 40 04-28-0
Rotation	Resident second	Rotation	Based furth second
Qualité	>	Qualité	>
Anti scintillement	50 Hz >	Anti scintillement	50 Hz >
Jour et nuit	Auto >	Jour et nuit	Auto >
Luminosité	-()	Luminosité	
Nom de Caméra	Coin inférieur droit >	Nom de Caméra	Coin inférieur droit >
Date	Centre supérieur >	Date	Centre supérieur 🗦
Filigrane		Filigrane	
\bigtriangledown	0	\triangleleft	0 🗆

Nom de la caméra

Vous pouvez définir la position du nom de la caméra sur l'écran.

China Mobile 🖻 ⁴ all 🗟 X 🖬 🔹 🕲 🕼 🖗 X k 🖓 (ed.) 09:51	China Mobile Contraction of the
Rotation	Nom de Caméra Coin supérieur gauche
Qualité	
Anti scintillement 50 Hz >	Coin supérieur droit
Jour et nuit Auto >	Coin inférieur gauche
Luminosité	Centre inférieur
	Coin inférieur droit
Nom de Caméra Coin inférieur droit >	Masquer
Date Centre supérieur >	Annuler
Filigrane	
⊲ O □	

Date
Vous pouvez définir la position de la date sur l'écran

China Mobile 🔤 🖏 📶 🔶 🕱 📼	(a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	China Mobile 🕮 "내 🕄 🕱 🔤 🔷 🐼 🔌 🖓 🎰 09:52
< Af	ficher	< Afficher
0) (3) 60% (
	Mentina garaga	Date
Qualité	>	Coin supérieur gauche
Anti scintillement	50 Hz >	Centre supérieur
Jour et nuit Luminosité	Auto >	Coin supérieur droit Coin inférieur gauche
		Centre inférieur
Nom de Caméra	Coin inférieur droit $ ightarrow$	
Date	Centre supérieur >	Masquer
Filigrane		
Masque de confident	tialité >	Annuler
\bigtriangledown	0 🗆	\triangleleft 0 \Box

Filigrane Appuyez sur 🔵 pour désactiver le filigrane affiché à l'écran.

China Mobile 🔤 ⁴⁴ .ttl 🕱 🗷 🔤 🔷 🕲 🖹 🐼 🕮 09:53		China Mobile 💷 "II 🔝 🗶 🔤	
< Af	ficher	< A1	fficher
rooink ^{austass}			
Qualité	Real (ab assess)	Qualité	Realing oneses
Anti scintillement	50 Hz >	Anti scintillement	50 Hz >
Jour et nuit	Auto >	Jour et nuit	Auto >
Luminosité	0	Luminosité	0
Nom de Caméra	Coin inférieur droit >	Nom de Caméra	Coin inférieur droit >
Date	Centre supérieur >	Date	Centre supérieur >
Filigrane		Filigrane	
Masque de confiden	tialité >	Masque de confiden	itialité >
\triangleleft	0 🗆	\triangleleft	0 🗆

Masque de confidentialité

Si vous ne voulez pas que d'autres personnes puissent voir certaines parties de l'image, vous pouvez définir le masque de confidentialité pour protéger votre vie privée.

Appuyez et faites glisser pour dessiner un rectangle noir (jusqu'à 3 rectangles) sur l'écran afin de bloquer une zone spécifique.



Lumières et LED

Lumières infrarouges

Par défaut, les lumières infrarouges des caméras sont réglées sur **Auto**. Elles s'allument automatiquement dans un environnement sombre. Si l'éclairage est suffisant, vous pouvez choisir d'éteindre les lumières.

China Mobile 🖿 🗤 🛜 🗴 🔤 🛛 🗼 🖗 🏵 🖉	(2) (43) 09:55	China Mobile 🔤 🖽 🗟 🗖	09:55 🕼 🕼
< Avancé		Lumières in	frarouges
Changer Mot de Passe d'Appareil	>	Voyez plus clairement en faible écla allumées.	irage avec des lumières IR
Date & Heure	>		
Enregistrement de l'audio Quand cette option est désactivée, vous n'entendrez aucun son dans la vidéo en direct ou la lecture.		Lumières IR Désactivées	Lumières IR Activées
Lumières infrarouges	Auto >		
Projecteur LED	>	Auto Les lumières infrarouges s'allum	ent 🕑
LED d'état	On >	automatiquement en cas de fait s'éteignent lorsque l'éclairage es	ble luminosite et st suffisant.
		Désactiver	
Redémarrer			
Restaurer			
		< ○ ○	

LED d'état

Vous pouvez désactiver le voyant d'état si vous ne voulez pas que les autres le voient.

Allez dans **Réglages** de la caméra > **Avancé** > **Voyant d'état**, appuyez pour le désactiver.



Spotlight

Pour les caméras dotées d'un projecteur intégré, lorsqu'un événement d'alarme est détecté, le projecteur s'allume automatiquement. Et le projecteur peut

également ajouter des sources de lumière pour produire des images en couleur. Par défaut, le **mode nuit** est réglé sur **Auto**.

		China Mobile 🔤 📶 🛜 🗶 🗖	09:55 🕼 🕲 🕲		
China Mobile 🖩 🐫 🛜 🗴 📕 🔹 👁 🖉 🕷 🖉	43) 09:55	Projecteur	LED	China Mobile 🖾 "📶 🙃 🕱 🔳	D 🕲 🖹 🖓 🗐 I 10:13
< Avancé				Mode	Nuit
		Capturez des vidéos nettes et claires projecteur allumé.	en couleur la nuit avec le		
Changer Mot de Passe d'Appareil	>	Mode Nuit	Auto >	Fermer	
Date & Heure	>	Aperçu Auto-activé		mode nuit.	itomatiquement en
Enregistrement de l'audio Quand cette option est désactivée, vous réntendrez aucun son dans la vidéo en direct ou la lecture.		Projecteur s'allume automatiqueme visualisation en direct et s'éteint pa	nt lors de la r la suite.	Auto Les projecteurs s'allument automat détection de mouvement dans ce r	iquement lors de la 🛛 🕑 node.
Lumières infrarouges A	Auto >				
Projecteur LED	>				
LED d'état	On >				
Redémarrer					
Restaurer					
		0 Þ			

Vous pouvez également activer l'**activation automatique de l'affichage en direct**, ce qui signifie que le projecteur s'allume automatiquement lors de l'affichage du flux en direct et s'éteint ensuite.

China Mobile 🕮 🖏 🕼 🕱 🗶 📟	09:55 🕼 🕼 🖉
< Projecteu	ır LED
Canturaz das vidáos pattas at clairas	en couleur la nuit avec le
projecteur allumé.	
Mode Nuit	Auto >
Aperçu Auto-activé Projecteur s'allume automatiquem visualisation en direct et s'éteint p	ent lors de la ar la suite.

4. Alarme et détection

Configurer la détection de mouvement

À propos de la détection de mouvement

La caméra WiFi Reolink détermine si chaque macrobloc a été déplacé en divisant la grille. Lorsque le nombre de blocs déplacés atteint une certaine proportion du nombre de blocs armés, l'alarme se déclenche.

Le principe de fonctionnement de la détection de mouvement est le suivant : la caméra considère qu'il y a un mouvement lorsque les différences entre deux images atteignent 0,5 % à 10 % (à personnaliser en ajustant la sensibilité au mouvement) de l'image. Lorsque l'image change, le nombre calculé et comparé dépasse le seuil et demande au système d'effectuer automatiquement le traitement correspondant.

Pour la Reolink Lumus, elle dispose également d'un capteur IRP qui fonctionne avec la détection de mouvement. Et pour les modèles tels que RLC-510WA, RLC-511W, RLC-511WA, RLC-523WA, RLC-542WA et Reolink Duo WiFi, ils prennent également en charge la détection des personnes et des véhicules.

Configurer la zone de détection

Accédez à **Paramètres de la caméra > Alarme de détection > Zone de détection**. Créez ici une zone au-dessus de la zone pour laquelle vous ne souhaitez pas recevoir d'alertes. Après avoir terminé, cliquez sur **Enregistrer** pour sauvegarder les paramètres de la zone de détection.

China Mabile 🖬 🖞 d 🙃 🗴 🔳		China Mobile 🔤 🖏 🕯 🕯 🖬	8X 🖬 🔍	10:17 🕲 🖹 🖓 🔊	China Mobile 🏧 🦨	41 🔅 X 🖬	④ ⑧ ڲ (7) (61) 10:17
China Mobile	res	< Ale	rte de Détect	tion	Annuler Z	one de Mouv	ementauvegarder
		Zana da Marris					
Reolink camer	a	Zone de Mouve	ment	/	Créez une zo	one au-dessu	s de la section
Modèle : E1 Outdoo	or >	Paramètres pour alarme			pour laquelle recevoir d'ale	e vous ne sou ertes.	ıhaitez pas
1.38GB/30.00GB		Sensibilité		>	cealick	91-91-5222 10-12-820 -	m 801/
Réseau	奈 baichuan608 >	Dimension d'ob Filtrer les objets à dime	jet nsion non désirée.	>			
Afficher	>						-
Volume de Dispositif	>	Suivi Automatic	lne		p	_	
Paramètres pour alarme					5		
Alerte de Détection	>						Saultin) commen
Enregistrement de caméra	a On >				Effacer		Paint
Paramètres de Notification							
Notifications Push	On >				Ca Effacer To	ut	Paint All
Alertes de courriel	On >						
Téléchargement FTP	On >						
Sirène	Fermer >						
Plus							
0		\bigtriangledown	0		\triangleleft	0	

Configurer la sensibilité

Allez dans **Paramètres de la caméra > Alarme de détection > Sensibilité**. La sensibilité peut être définie pour la détection de mouvement et la détection intelligente. La **détection intelligente** n'est disponible que pour les caméras dotées d'un système de détection des personnes et des véhicules.



Faites glisser la barre pour régler la sensibilité entre faible, moyenne et élevée. Pour la sensibilité de la détection de mouvement, vous pouvez également ajouter un calendrier de sensibilité pour définir un niveau de sensibilité différent pour différentes heures.

China Mobile 🖾 "			China Mobile 🖾 端 🧟 📓 🔹 👁 🐼 🖹 🖉 🖉 🖉 🖉 🖉				
Annuler	Sensibilité	Sauvegarder	Annuler	Sensibilité	Sauvegarder		
	00:00 - 23:59				_ 		
			E Horace Service Servi	bilité : déclencher les a	larmes lors de la eemblables à des		
petit changeme personne sourr	Haut (41)	n, comme une	🖈 Mouv	vement de Persor Moyen (nne 60)		
Insensible		Sensible	m Mour	rement de Véhicu Moyen (ile 60)		
Ajouter Planning) de Sensibilité	Π		۹ ۰.			

Configurer la taille de l'objet

Pour les caméras avec détection des personnes et des véhicules, vous pouvez

définir la taille minimale et la taille maximale de l'objet. Les objets en mouvement qui sont plus petits ou plus grands que ces tailles ne déclencheront pas d'alarme.

China Mobile 🔤 "대 🗟 🖉 📕 🔷 🎯 🙀 🐼 🔟 10:1	China Mobile 🖾 4.41 😪 🕱 🖬 🔹 👁 🐼 🔌 🕢 💷 10:17
Alerte de Détection	Annuler Dimension d'objetSauvegarder
	Objet de Détection
Zone de Mouvement	Mouvement de
Paramètres pour alarme	
Sensibilité	replink automatic postar as an
Dimension d'objet Filtrer les objets à dimension non désirée.	
Suivi Automatique	2
	20. Objet minimum
	 Objet minimum Les alarmes ne seront pas activées si l'objet est plus petit que la dimension minimum.
	C) Objet maximale Les alarmes ne seront pas activées si l'objet est plus grand que la dimension maximale.
< 0 □	

Configurer les alertes de mouvement

Notification Push

Lorsque la caméra détecte un mouvement, elle envoie une notification push, qui s'affiche sur votre téléphone portable.

Configurer la notification push

1. Appuyez sur 🌻



2. Tapez sur Notifications push pour activer cette fonction.



 Définissez un calendrier Push si vous le souhaitez. Pour les caméras avec détection de personnes/véhicules, vous pouvez également sélectionner Personne, Véhicule ou Autres.



 Configurez votre téléphone pour autoriser l'application Reolink à envoyer des notifications push. Allez dans les **paramètres d**e votre téléphone, trouvez
 Notifications et dans la liste des applications, trouvez l'application Reolink.
 Assurez-vous que l'application Reolink peut envoyer des notifications.



Alarme E-mail

Lorsque la caméra détecte un mouvement, elle envoie un e-mail d'alarme contenant des textes en clair ou l'image en direct de la caméra.

Configurer l'alarme e-mail

1. Cliquez sur 📩 puis sur **Alertes e-mail** et activez cette fonction.

China Mobile III III IIII IIII IIIIIIIIIIIIIIIIII	China Mobile 🕮 "all 😤 🗴 🔹 🐠 🕼 🔊 🕬 10:18 K Paramètres	China Mobile 웹 채례 호 한 환 후 여 11 / 10:54
Dispositifs Cloud	Reolink camera Modèle : E1 Outdoor	Avec la fonctionnalité activée, vous recevrez des e-mails lorsqu'un mouvement est détecté.
Reolink camera	1.38GB/30.00GB Réseau 중 baichuanó08 >	Horaire Personnalisez le(s) type(s) de détection & l'horaire de détection.
	Afficher > Volume de Dispositif >	Paramètres de courriel >
	Paramètres pour alarme	Contenu de l'email Texte avec image > Intervalle pour courriel 5 min >
Reolink camera	Enregistrement de caméra On >	Echec de la réception des emails ?
Déconnecté	Paramètres de Notification Notifications Push On →	
Deconnecte	Alertes de courriel On > Téléchargement FTP On >	
den Link caneba	Sirène Fermer >	
		\triangleleft O \Box

2. Tapez sur **Configurer maintenant** pour entrer dans **Paramètres E-Mail** et entrez l'**adresse e-mail** et le **mot de passe de l'e-mail**, le **serveur SMTP** et le **port**. Tapez ensuite sur **Enregistrer**.



3. Appuyez sur **Planifier** pour définir un horaire auquel vous souhaitez recevoir les alertes par e-mail, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Pour les caméras avec détection de personne/véhicule, vous pouvez également choisir le **Type de détection** : **Personne**, **Véhicule** ou **Autres**.



4. Appuyez sur **Contenu e-mail** pour choisir d'envoyer l'e-mail avec **Texte**, **Image**, **Texte avec Image** ou **Texte avec Vidéo**.

Alertes de courrielTest d'e-mail	China Mobile 🕮 🛍 🗓 🖬 🔹 👁 🐼 🎘 🐼 🖅 # 10:56
Avec la fonctionnalité activée, vous receivrez des e-mails lorsqu'un mouvement est détecté.	Avecia fonctionnalité activée, vous receivrez des e-mails lorsqu'un mouvement est détecté.
Paramètres de courriel > Contenu de l'email Texte avec image >	Horaire Personalisez le(s) type(s) de détection & l'horaire de détection.
Echec de la réception des emails ?	Paramètres de courriel
Contenu de l'email	Texte Image
Texte	Texte avec image
Texte avec image	Texte avec Video
Annuler	Annuler

5. Appuyez sur **Paramètres de messagerie**, puis sur **+Ajouter une adresse e-mail** pour ajouter d'autres destinataires des alertes e-mail, puis appuyez sur **Enregistrer**.

China Mobile 🖾 🟭 🕱 🌒 📾 🔷 🕸 🕅 🗘 🐼 🕸	0:59 China	Mobile 🖾 🖏 📶 🕱 🌘 🏵	
Paramètres de courriel Effa	Annu	uler Paramètre	es de courræduvegarder
Les e-mails seront envoyés de la première adresse à tous les destinataires.	iris@	@reolink.com.cn	\otimes
say*****ris@gmail.com	>		
Destinataire			
say*****ris@gmail.com	>		
+ Ajouter Adresse E-mail			
\triangleleft O \Box		\triangleleft	0 🗆

Sirène d'alarme

Pour les caméras qui prennent en charge la sirène, vous pouvez configurer la sirène de la caméra pour qu'elle émette un son d'alerte lorsqu'un mouvement est détecté.

Configurer la sirène

1. Appuyez sur 💭 Tapez sur **Sirène** et activez la fonction **Sirène**.

China Mobile 🖩 🖏 🧙 🖉 🖉 🔷 🚳 🖉 🖉 🚳 🖉 🖉 🚳 10:17	China Mobile 🖾 🖏 🕄 🗮 🔷 👁 🛞 🎘 🐼 💷 🖉			
≓ O	< Paramètres			
Dispositifs Cloud				
Reolink camera	Reolink camera Modèle : E1 Outdoor 1.38GB/30.00GB			
realink autom ast	Réseau 🗢 baichuan608 >			
	Afficher >			
	Volume de Dispositif			
Descents commo	Paramètres pour alarme			
	Alerte de Détection >			
Reolink camera	Enregistrement de caméra On >			
	Paramètres de Notification			
	Notifications Push On >			
Déconnecté	Alertes de courriel On >			
	Téléchargement FTP On >			
ROUTUX CARDA	Sirène Fermer >			
	Plus			

2. Tapez sur **Son d'alarme personnalisé**, si vous souhaitez utiliser un son

personnalisé. Appuyez sur **Sons personnalisés**, puis sur **Modifier les sons personnalisés** pour enregistrer un son d'une durée maximale de 5 secondes.

China Mobile 🖾 🖏 🛍 🌢 🚳 📾 👁 🕸 🗞 🐼 💷 🖗 🕯	11:00	China Mobile 🖩 🖏 🌡 🖉 💭 🗢 🕸 🗞 🐼 🗐 🗐 🕹 🖉 😵 🖉 🖉 🗐 🗸 🖓 😵 🖉
La sirène retentira lorsqu'un mouvement est détecté. Sirène		Sons par défaut
Son de Sirène Horaire Personalisez le(s) type(s) de détection & l'horaire de détection	>	Modifier les sons personnalisés
uerecuon.		
⊲ O □		< ○ □

3. Tapez sur **Start** pour commencer l'enregistrement ou sur **Stop** pour l'arrêter. Tapez sur **Test Son** pour tester le son enregistré ou tapez sur **Re-enregistrer** pour enregistrer à nouveau jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Tapez ensuite sur **Appliquer** pour sauvegarder les modifications.



Appuyez sur **Schedule** pour définir un horaire auquel vous souhaitez que la sirène fonctionne, puis appuyez sur **Sauvegarder**. Pour les caméras avec détection de personne/véhicule, vous pouvez également choisir le **Type de détection** : **Personne**, **Véhicule** ou **Autres**.



Alarme Spotlight

Pour les caméras avec projecteurs intégrés, le projecteur peut s'allumer automatiquement la nuit lorsqu'un mouvement est détecté.

Configurer l'alarme Spotlight

1. Tapez sur . 💭 Tapez ensuite sur **Avancé**, puis sur **Spotlight**.

Caméra sans fil Reolink

China Mobile 🖾 🖏 🕼 🗑 📾 🛛 👁 👰 🔌 🐼 🖂 🗐 🗐	China Mobile 🕮 🖫 🗮 🖲 📾		China Mobile 🔟 "📶 🛜 🗶 🗖	09:55 🕼 🕼 🖉
≓	🕂 🔨 Paramètre	s	< Avance	é
Dispositifs Cloud	Volume de Dispositif	>		
	Paramètres pour alarme		Changer Mot de Passe d'A	Appareil >
Reolink camera	Alerte de Détection	>	Date & Heure	>
reclink amaz somer war	Enregistrement de caméra	On >	Enregistrement de l'audio	
	Paramètres de Notification		Quand cette option est désactivée, voi n'entendrez aucun son dans la vidéo en	us n direct ou la
	Notifications Push	On >		Auto
	Alertes de courriel	On >	Lumeres infrarouges	Auto 2
Rent fink cone	Téléchargement FTP	On >	Projecteur LED	,
	Sirène	Fermer >	LED d'état	On >
Reolink camera	Plus		Redéma	rrer
	Partager Caméra	>	Restau	rer
Décomposté	Time-lapse	>		
Deconnecte	Avancé Enregistrem	ent Audio, etc. >		
	Supprimer Car	néra		
	⊲ 0		< ○	

2. Appuyez sur **Mode Nuit** pour le régler sur **Auto**. De cette façon, lorsqu'un mouvement est détecté pendant la nuit, le projecteur s'allume automatiquement.

China Mobile 🖩 🐫 🛜 🐰 🔳 🛛 👁 🕲 🎉	(1) 1121 09:55
Projecteur LED	
Capturez des vidéos nettes et claires en couleur la n projecteur allumé.	uit avec le
Mode Nuit	Auto >
Aperçu Auto-activé Projecteur s'allume automatiquement lors de la visualisation en direct et s'éteint par la suite.	

Configurer l'enregistrement de mouvements

Lorsque la caméra détecte un mouvement, elle peut enregistrer et sauvegarder automatiquement les enregistrements de mouvements sur la carte SD. Vous devez installer une carte SD sur la caméra, reportez-vous à la partie Stockage de la carte SD du chapitre 7 pour choisir la bonne carte SD et apprendre à insérer la carte SD.

Configurer l'enregistrement de mouvements

1. Appuyez sur 🔹 Tapez ensuite sur **Enregistrement de la caméra**, tapez à nouveau sur pour l'activer.

China Mobile @ "네 옷 호 물 @	8 x 🐼 📧 I 10:17	China Mobile 🖩 "📶 🗟 🖩 < Para	۵۵۵۵ omètres	KDI 10:18	China Mol	Enregistre	ement de	Camér	?ð 351 ∮ 11:i °a ra des vidéos	03
Reolink camera	•	Reolink ca Modèle : E1 C 1.38GB/30.00	amera Dutdoor IGB	•	sur la carte	SD pour une lect	ure ultérieure caméra)
	-	Réseau	🗟 baichua	an608 >	Horaire Personnalis détection.	ez le(s) type(s) de	e détection &	l'horaire d	e	>
		Afficher Volume de Dispositif		>	Durée c Continue à qu'un évén	l'enregistrer enregistrer penda ement ait cessé d	ment de p ant un certain e se déclench	oost–m temps api ier.	8 sec	>
Deslink somers		Paramètres pour alarme		>	Écraser Écraser l'ar continuer l	cienne vidéo à l'ir enregistremen.	ntervalle défin	i pour	Illimité	>
		Enregistrement de ca Paramètres de Notification	iméra	On >						
Déconnecté		Notifications Push Alertes de courriel		On > On >						
7		Téléchargement FTP Sirène	Fe	On >						
√ 0		Plus	0			\triangleleft	0			

 Appuyez sur **Planifier** pour définir le moment où vous souhaitez que la caméra enregistre les enregistrements de mouvements, puis appuyez sur **Enregistrer**.
 Pour les caméras avec détection de personne/véhicule, vous pouvez également choisir le **Type de détection** : **Personne**, **Véhicule** ou **Autres**.



3. Appuyez sur **Post-Motion Record Duration (Durée de l'enregistrement après mouvement)** pour configurer la durée de l'enregistrement de mouvement, ici vous pouvez choisir la durée souhaitée.



15 sec		•
30 sec		
1 min		
	Annuler	

Conseils pour réduire les fausses alarmes

Pour les caméras de détection de mouvement, les facteurs tels que les arbres en mouvement, les nuages, la lumière du soleil et les ombres, la pluie et la neige, les changements de lumière externe, etc. déclencheront tous de fausses alarmes. Il est préférable d'installer les caméras dans des endroits où ces facteurs sont évités.

Et ajustez les paramètres ci-dessous pour aider à réduire les fausses alarmes.

1. Définissez différents niveaux de sensibilité pour différentes heures de la journée, et ajustez le niveau de sensibilité pour qu'il corresponde au mieux au scénario d'utilisation.

2. Définissez la zone de détection afin d'éviter les fausses alarmes provenant de la zone de non-détection.

Pour les caméras dotées d'un système de détection de personnes ou de véhicules, définissez le programme de détection de personnes ou de véhicules afin de réduire les autres types de fausses alarmes.

3. Ajustez l'ange de montage pour aider à réduire les fausses alarmes.

4. Enregistrement et lecture

Configurer l'enregistrement

Lorsqu'une carte SD est installée, la caméra peut sauvegarder les enregistrements d'alarme de mouvement sur la carte SD. Pour les étapes de configuration, veuillez vous reporter à la partie Configuration des enregistrements de mouvements du chapitre 4.

Configuration de l'enregistrement continu

Pour sauvegarder l'enregistrement continu sur la carte SD, veuillez choisir **Minuterie** dans le **programme** d'**enregistrement de la caméra**. Activez le programme de la **minuterie**, puis la caméra enregistrera en continu à l'heure définie.

		Horaire Sauvegarder
	Alarma	Minuteria
Lorsque la fonction est activée, la caméra enregistrera des vidéos sur la carte SD pour une lecture ultérieure.	Alarme	Minuterie
Enregistrement de caméra	Pendant la période ac enregistrera en contin	enregistrement continu. tivée, votre caméra u.
Horaire Personnalisez le(s) type(s) de détection & l'horaire de détection.	00:00 -	
Durée d'enregistrement de post-m Continue à enregistrer pendant un certain temps après 8 sec > qui névénement ait cessé des déclencher.	06:00	
Écraser Ecraser l'ancienne vidéo à l'intervalle défini pour Illimité > continuer l'enregistremen.	12:00 —	
	18:00 —	
	24:00 —	mar mar iau yan sam
	um. ium. i	mai, mei, jeu, ven, sam.
		Activer Désactiver
	-	

Note :

Pour les caméras prenant en charge le protocole FTP, vous pouvez également sauvegarder les enregistrements sur le serveur FTP. Pour les étapes de configuration, veuillez vous reporter à la partie Paramètres FTP du chapitre 7.

Enregistrer avec l'audio

1. Tapez sur 📩.

Caméra sans fil Reolink



2. Tapez sur **Avancé**, puis sur **Enregistrer le son**, tapez sur pour activer cette option. La caméra enregistrera alors du son dans les enregistrements vidéo.

	China Mobile 🖽 🚛 🗶 🛢 🕥 🖬	@ 🕱 🎗 🕢 🖂 اف 11:00	China Mobile 🖽 號 🕼 🖬	👁 🕲 🎘 🖓 💷 11:59
China Mobile 🔤 "세 중 호 🖬 🔹 👁 🕲 🖹 🕢 💷 10:17	< Paramètr	es	< Avanc	é
	Volume de Dispositif	>	Costion de l'utilisateur	\ \
Dispositifs	Paramètres pour alarme		Gestion de l'utilisateur	/
Bull Lunu	Alerte de Détection	>	Date & Heure	>
reolink camera	Enregistrement de caméra	On >	Enregistrement de l'audio	
	Paramètres de Notification		n'entendrez aucun son dans la vidéo lecture.	en direct ou la
	Notifications Push	On >	Lumières infrarouges	Auto >
	Alertes de courriel	On >	Projecteur LED	>
Desile anno	Téléchargement FTP	On >		
	Sirène	Fermer >	Redéma	arrer
Reolink camera	Plus		Restau	ırer
	Partager Caméra	>		
Déconnecté	Time-lapse	>		
	Avancé Enregistre	ment Audio, etc. >		
Real tuk comera	Supprimer Ca	améra		
< ○ □	1 0			

Lecture et téléchargement d'enregistrements

Lecture Enregistrement

1. Ouvrez l'affichage en direct de la caméra. Puis tapez sur **Lecture en** bas.



2. Sélectionnez une date pour rechercher les enregistrements. Faites glisser la barre temporelle pour trouver les enregistrements que vous voulez rejouer, tapez sur l'enregistrement sélectionné et il commencera automatiquement à être lu.



3. Appuyez sur pour choisir **Fluide** ou **Clair** afin de relire les enregistrements en mode clair ou en mode fluide.

Caméra sans fil Reolink



4. Appuyez sur l'icône induction d'affichage de l'alarme en bas pour afficher uniquement les enregistrements d'alarme. Pour les caméras avec détection de personnes/véhicules, vous pouvez sélectionner le type d'enregistrement de mouvement **Personne**, **Véhicule** ou **Autres** pour le relire.



5. Pour lire l'enregistrement au ralenti ou en accéléré, tapez sur l'**icône**, **u** puis choisissez la vitesse de lecture : 0,25X, 0,5X ou 1X.



Télécharger les enregistrements

1. Ouvrez l'affichage en direct de la caméra. Tapez sur **Lecture** en bas.





2. Sélectionnez une date pour rechercher les enregistrements. Faites glisser la barre temporelle pour trouver les enregistrements que vous souhaitez rejouer, tapez sur l'enregistrement sélectionné, puis sur l'icône **Télécharger**.



3. Faites glisser sur la ligne de temps pour couper les enregistrements jusqu'à 120 secondes, puis appuyez sur **Télécharger** pour télécharger l'enregistrement sur votre téléphone.



Supprimer les enregistrements

Les caméras Reolink ne prennent pas en charge la suppression d'enregistrements sélectionnés. La caméra supprime et écrase automatiquement les anciens enregistrements lorsque la carte SD est pleine. Vous pouvez également formater manuellement la carte SD pour supprimer tous les enregistrements.

Time-lapse

La photographie time-lapse, également connue sous le nom de vidéo time-lapse, est une technique de prise de vue qui comprime le temps. Il s'agit de prendre un groupe de photos ou de vidéos, en reliant des séries de photos ou en extrayant des images vidéo, le processus de plusieurs minutes, heures ou même plusieurs années est comprimé en une courte période de temps et diffusé sous forme de vidéo. Dans une vidéo time-lapse, le processus de changement lent des objets ou des scènes est comprimé en une courte période de temps, présentant une scène merveilleuse qui est généralement indétectable à l'œil nu.

Le processus de prise de vue en time-lapse avec une caméra est similaire à la réalisation d'une animation stop motion (Stop Motion), en reliant une seule image fixe en série pour obtenir une vidéo dynamique. C'est un moyen d'enregistrer à intervalles réguliers, et de reproduire le processus de changement lent de la scène avec des images changeant de façon évidente. Pour les caméras qui prennent en charge le time-lapse, veuillez le configurer en suivant les étapes ci-dessous.

Configurer un Time Lapse

Tapez sur Tapez ensuite sur Time Lapse.



2. Appuyez sur Essayer maintenant ou Créer une nouvelle capture Time Lapse.



3. Sélectionnez une scène dans la liste ou tapez sur **Personnaliser** pour créer une capture en temps réel personnalisée.



 Personnalisez les paramètres de Début de la capture, Durée, Intervalle,
 Qualité et Type de fichier, puis appuyez sur Démarrer. La caméra commencera automatiquement à capturer à l'heure définie.

China Mobile 🖽 🛍	X I @	@ @ ¥ (∞ 92)(≉11:5	5
Annuler	Personnali	ser Co	ommence	r
Personnaliser				
Capture comm	ience à	Maii	ntenant 🔅	
Durée		1⊢	leure(s) >	
Intervalle		2 Seco	onde (s) 💈	
Qualité		É	quilibré 🔉	
Type de fichier			Vidéo 🖓	
Durée estimée de la vidéo : 02:00 Taille estimée du fichier : 52.73MB				

5. Une fois la vidéo créée, vous pouvez cliquer sur **Afficher** sur la page **Time Lapse** pour la lire ou la télécharger. Il faut généralement plusieurs secondes ou minutes pour que la vidéo soit mise en mémoire cache avant que la lecture ne commence. Vous pouvez également cliquer sur l'icône de la corbeille **p**our supprimer manuellement la vidéo.



6. Appuyez sur l'icône **Paramètres**, où vous pouvez activer ou désactiver l'option **Écraser les fichiers Time Lapse**.

China Mobile 🕮 🖏 🖬 🕱 🖲	@ @ k (7) 92 H	11:50	China Mobile 🖻 🕷	al X 🖲 🖲 🖬	
< Time	-lapse 🗔	ହ	<	Paramètre	es
01/08/2022 10	11201125 og 2012		Écraser les Fi Les fichiers antérier l'espace de stockag	chiers Time-la urs seront écrasés lor e est plein.	sque
	iew				
	Ben ink course	2			
Personnaliser					
Heure de départ: 08/01/2022 10:30					
Durée de vidéo: 00:02	Taille de vidéo: 1.74MB				
Créer Nouvelle Capture de Time-lapse	•				
\triangleleft () D		<	0	

7. Tapez sur l'icône des photos pour afficher la **Galerie Time Lapse**. Ici, vous pouvez afficher ou gérer toutes les vidéos Time Lapse.



6. Utiliser l'application Reolink

Partagez vos appareils avec d'autres personnes

1. Lancez Reolink App sur votre téléphone, puis appuyez sur pour accéder à la page des **paramètres de l'appareil**.

2. Appuyez sur **Partager la caméra** pour obtenir le code QR de la caméra.

		China Mobile 🖾 🕄 🔳 🗷 🗎	ا11:00 🕲 🕲 🖉 🎯 🖉	China Mobile 🖽 🕯	al 🗷 🛞 🖬	@ 🕱 🖹 🖓 💷 I 12:10
China Mobile 🖾 "📶 😤 🕱 🗖		< Paramètr	es	<	Partager Ca	méra
=	G	Volume de Dispositif	>			
Dispositifs Cloud		Paramètres pour alarme		Après que votre l	amille ou vos am	is aient lancé
[Alerte de Détection	>	l'application, cliqu QR.	iez sur le boutor	"+" et scannez le code
Reolink camera		Enregistrement de caméra	On >	9	5270002FNC	MUBL8
		Paramètres de Notification				
		Notifications Push	On >		B.)	
		Alertes de courriel	On >		Мē	<u>89</u>
	Daniani conserv	Téléchargement FTP	On >	- P-3	. XY	n Cl
		Sirène	Fermer >	- 86		
Reolink camera	🗘 PIR 🔹	Plus			38 Y	
0		Partager Caméra	>			9.72
Décorpor	**	Time-lapse	>		• 3 ±	C7 1
Deconnecte	Avancé Enregistre	ment Audio, etc. >				
		Supprimer Ca	améra			
< 0		0 Þ			0	

3. Lancez l'application Reolink sur un autre smarthpone et appuyez sur scanner le code QR.



Vous pouvez également saisir manuellement l'UID de la caméra pour ajouter le périphérique. L'UID de la caméra se compose de 16 chiffres qui commencent par 9527000xxxxxxxxx.



Après avoir saisi l'UID, veuillez appuyer sur **Suivant** pour saisir le mot de passe de la caméra afin de vous connecter.

<u>"</u>	
Accédez au Dispositif	
admin(Compte par défaut)	\otimes
Entrez mot de passe d'appareil	۲



Modes de scène

Les réglages des **modes de scène** sont conçus pour différents scénarios d'utilisation. Vous pouvez contrôler toutes vos caméras sous différents modes selon vos besoins. Par exemple, vous pouvez désactiver l'alarme de toutes les caméras en mode domestique lorsque vous êtes à la maison, mais activer toutes les alarmes en mode extérieur lorsque vous êtes absent.

1. Faites défiler la liste des **dispositifs** pour trouver l'entrée de configuration des **modes de scène**.



2. Touchez-le pour nommer la scène et sélectionnez une scène.

China Mobile 🔤 "...II 🙃 🗴 🚍 🔹 🐵 🕼 🕅 🕼 🕼 🕼 12:22

Annuler Nouveau scénarioSauvegarder		
Contrôlez les alertes de mouvement de tous les appareils avec une simple touche. Vous pouvez, par exemple, désactiver toutes les alertes lorsque vous êtes à la maison. Home	1	Nommez la scène
Sélectionnez une icône de scénario Sélectionnez les dispositifs et personnalisez les	2	Sélectionnez une icône de scène
Reolink camera C III C III C IIII C IIII C IIIII C IIIIII	3	Sélectionner les dispositifs
 ✓ Argus3 pro ✓ B11A ✓ D <	4	Personnaliser les paramètres de l'alarme
Alerte ☐ Enregistrem C: Alarme audio ☑ E-mail ent Nota : Voir/éditer les adresses email pour les notifications dans les paramètres de la caméra de sécurité.		·

3. Sélectionnez les dispositifs pour cette scène et personnalisez les paramètres de l'alarme.

Si vous voulez recevoir des alarmes push, email, audio sous ce mode scène, vous pouvez activer les paramètres d'alarme avec push, email, audio, alarme. L'icône bleue signifie que l'alarme est activée, l'icône grise signifie qu'elle est désactivée.

Maison, Travail, Vacance, etc.		
Sélectionnez une icône de constante scénario Sélectionnez les dispositifs et personnalisez les paramètres d'alarme.	notifications pu gris signifie dés	ush, bleu signifie activé, sactivé
Camera 1 B B G C NVR Deuxième étape Sélectionnez les appareils et personnalisez les paramètres d'alarme en fonction de vos besoins.	enregistremen gris signifie dés	t, bleu signifie activé, sactivé
Camera 1 (3) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	alarme audio, s déclenché la ca alarme avec sir gris signifie dés	i le mouvement a améra, il y aura une ène, bleu signifie activé, sactivé.
Compris	notifications pa que la notificat signifie que la r désactivée.	ar e-mail, le bleu signifie ion est activée, le gris notification est

4. Appuyez sur **Enregistrer** dans le coin supérieur droit pour sauvegarder les paramètres.

Note :

Si les caméras sélectionnées sont activées avec succès, l'invite de la **configuration du mode xxx réussie s'**affiche comme dans l'image ci-dessous.

China Mobile 🔤 " 📶 🙃 🕈 🔤	👁 🕲 🔌 🖓 💷 12:22
=	•
Dispositifs Cloud	
Configuration de m	ode Home réussi.
✓ Reolink	09 @
✓ Argus3 pro	96
^	

5. Si vous souhaitez apporter quelques modifications à une scène existante, appuyez longuement sur le bouton scène pour modifier ou supprimer la scène. La caméra que vous avez sélectionnée restera dans ce mode jusqu'à ce que vous passiez à un autre mode.

Ajouter ou supprimer une caméra

Ajouter la caméra dans le réseau local

 Si vous voulez ajouter la caméra dans le réseau local, nous vous recommandons d'activer l'option **Ajouter des Appareils Automatiquement**. Une fois que votre smarthpone et la caméra sont connectés au même réseau, l'application Reolink peut trouver le périphérique Reolink automatiquement dans le réseau local.

2. Appuyez sur = et allez dans **Paramètres > Ajouter des périphériques** automatiquement.
Caméra sans fil Reolink



Vous pouvez aussi aller sur la page d'accueil et appuyer sur 🕂 > LAN et sélectionner la caméra que vous voulez ajouter.



3. Saisissez le mot de passe de la caméra pour vous connecter.





Ajouter une caméra en scannant le code QR de la caméra



2. Saisissez le mot de passe de la caméra pour vous connecter.

<u>,</u>	
Accédez au Dispositif	
nter admin (Compte par défaut)	\otimes
Entrez mot de passe d'appareil	۲
Mot de passe oublié	
Accéder	

< 0 □

Ajouter une caméra en entrant l'UID de la caméra

1. Sélectionnez **Saisir UID/IP**, veuillez noter que vous ne pouvez pas ajouter la caméra avec une adresse IP.



Note :

L'UID de la caméra se compose de 16 chiffres qui commencent par 9527000xxxxxxx.

2. Saisissez l'UID de la caméra, appuyez sur **Suivant** pour vous connecter avec le mot de passe de la caméra.



Supprimer une caméra de l'application Reolink Appuyez sur 💿 puis faites défiler la page pour supprimer l'appareil.



Enregistrer un compte

Un compte Reolink peut être utilisé pour passer des commandes sur le site web Reolink, vérifier l'historique des commandes et se connecter à Reolink Cloud ou à une Smart Home comme Google Home ou Alexa.

Vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour créer un compte Reolink. Touchez et saisissez votre adresse électronique et votre mot de passe pour vous inscrire. Note : Ne cochez que "J'ai lu et j'accepte les conditions générales et la politique de confidentialité".



Après cela, vous recevrez un email de vérification. Une fois la vérification de l'email terminée, vous pouvez vous connecter à votre compte Reolink.

Paramètres de l'application

Lancez l'application Reolink. Appuyez sur = et vous pourrez régler l'ordre des appareils, modifier les paramètres sonores, le mot de passe de l'App, nettoyer le cache, etc.



Ajustez l'ordre des appareils : Ajustez l'ordre pour un accès plus rapide aux appareils que vous voulez, appuyez sur > et faites glisser l'appareil vers le canal que vous voulez.

China Mobile 🔤 🐂 🧊 🛜 🗶 🖬 🖉 🚳 🏹 🖗	N BZI 12:23		
Paramètres			
Ajustez l'ordre des dispositifs	>	China Mobile 🖾 "এ ি হ 🔳 🦂) () () () () () () () () () () () () ()
Notification Sound	>	Ajustez l'ordre des dispositifs pou rapidement. Cette ordre s'appliq dispositifs et énalement à la p	ur y accéder plus ue à la liste des age d'appercu
Chemin de stockage	>	Reolink	
Mot de passe de l'application		Reolink camera	=
Mode Sombre		811A	=
Auto-Commutation en Mode Sombre		Argus3 pro	=
Diffusion en direct automatique Entrer dans la page de diffusion en direct lorsque l'application démarre.			
Ajout automatique de périphériques Ajout automatique des périphériques à la liste des périphériques dans le LAN			
Avertissement sur l'utilisation des données Soyez alerté lorsque vous lisez des vidéos avec des données cellulaires.			
\triangleleft O \square			

Paramètres du son des messages : Comme pour les sons de $n \rightarrow i$ cation push, appuyez sur et vous pourrez choisir le son de notification qui vous convient.

China Mobile 🖾 " 🚛 🛞 🐼 🕷	(2) 12:23	China Mobile 🖾 🖏 🖬 🗟 🖬	(a) (b) (c) (B) 12:27
Paramètres		Notificat	ion Sound
Ajustez l'ordre des dispositifs	>	Classique Léger	0
Notification Sound	>	Fort	
Chemin de stockage	>	Défaut	
Mot de passe de l'application			
Mode Sombre			
Auto-Commutation en Mode Sombre			
Diffusion en direct automatique Entrer dans la page de diffusion en direct lorsque l'application démarre.			
Ajout automatique de périphériques Ajout automatique des périphériques à la liste des périphériques dans le LAN			
Avertissement sur l'utilisation des données Soyez alerté lorsque vous lisez des vidéos avec des données cellulaires.			
		\triangleleft (

Mot de passe de l'application : vous pouvez configurer un mot de passe pour protéger l'application.

Apparence : Il y a trois modes à choisir : mode clair, mode sombre, système de suivi.

Effacer le cache : Nettoyez le cache de l'application Reolink. Le cache est constitué de données temporaires générées lorsque vous utilisez l'application. L'effacement du cache n'affectera pas l'utilisation normale de Reolink App.

Auto Direct: Lorsque vous lancez l'application Reolink, celle-ci démarre automatiquement le flux en direct.

Ajout automatique de périphériques : Il ajoutera automatiquement les périphériques Reolink au réseau local.

Avertissement sur l'utilisation des données : Vous obtiendrez un avertissement du type "lecture sur données cellulaires" lorsque vous essayerez de voir le flux en direct.

Mode étirement : Lecture sur des rapports d'aspect étirés.

Décodage matériel : Vous pouvez le désactiver ou l'activer, si vous rencontrez des problèmes lors de la lecture des vidéos.

Rejoignez le programme d'expérience utilisateur : Aidez-nous à améliorer nos produits et services.

7. Paramètres de la caméra

Réseau et connexion WiFi

Vérifiez le WiFi et le signal

Vous pouvez voir quel réseau WiFi cette caméra a connecté et comment est le signal sans fil.

Lancez l'application Reolink et allez dans les **paramètres** de la caméra, puis appuyez sur le menu **Réseau** et vous verrez à quel WiFi la caméra est connectée et quelle est la force du signal.



Vérifiez les informations sur le réseau

1. Lancez l'application Reolink et tapez sur **Paramètres de l'appareil**, puis tapez sur le nom de la caméra et allez dans **Infos sur l'appareil**.

Caméra sans fil Reolink

China Mobile 🔤 "📲 😪 🗑 🕢 🕸 🕅 10:17	China Mobile 🖩 🖏 🗊 🛣 📾 🔷 🕲 🗽 🖓 💷 13:33			
≓ 0	< Paramètres			
Dispositifs Cloud	Reolink camera Modèle : E1 Outdoor			
Reolink camera 🔅	1.64GB/30.00GB			
	Réseau 🛜 baichuan608 >			
	Afficher >			
0	Volume de Dispositif			
Destroit senses	Paramètres pour alarme			
_	Alerte de Détection >			
Reolink camera	Enregistrement de caméra On >			
	Paramètres de Notification			
	Notifications Push Fermer >			
Déconnecté	Alertes de courriel On >			
	Téléchargement FTP On >			
Realink camera	Sirène On >			
	Plus			
\triangleleft O \square	\triangleleft O \square			

2. Appuyez sur **Info réseau** et vous verrez l'adresse IP de la caméra, la passerelle par défaut et les informations DNS.

China Mobile 🖩 🐫 🙃 🗴 📼	۵ 🕲 🔌 🕫 III ا	31	China Mobile 💵 "📶 🛜 🗶 📟	👁 🕱 🖹 🖓 💷 13:32
< Information	s du dispositif		Information	Réseau
			Adresse IP	192.168.251.100
Nom du dispositif	Reolink camera	>	Masque de sous-réseau	255.255.255.0
Modèle	E1 Outdoor		Passerelle par défaut	192.168.251.1
UID 9	5270002FNOMUBL8		Adresse Mac	68:39:43:fb:3b:fa
Stockage	1.64GB/30.00GB	>	DNS Préféré	192.168.2.1
Information Réseau	Adresse IP, etc.	>	DNS alternatif	114.114.114.114
Mettre à Niveau Appa	areil	>		
Informations système				
No de construction	build 21040806			
Ver. matériel	IPC_523SD8			
Ver. config	v3.0.0.0			
Ver. micrologiciel	v3.0.0.250_2104080 6			
Détail IPC_523SE	08S10E1W31100000 001			
\triangleleft	0 🗆			

Modifier la connexion WiFi de la caméra 1. Tapez sur **Paramètres de la caméra**, puis sur Menu **réseau**.

China Mobile 🔤 🏭 🎧 🕱 🖬 🕢 🐼 🖗 🕢 💷 10:17	China Mobile 🔤 4세 중 🗴 🛢 🛛 💿 🎕 🏹 🕢 💷 13:33			
≓ 0	< Paramètres			
Dispositifs Cloud	Reolink camera Modèle : E1 Outdoor >			
Reolink camera	1.64GB/30.00GB			
	Réseau 🛜 baichuan608 >			
	Afficher >			
0	Volume de Dispositif			
Cast Mail, consen	Paramètres pour alarme			
	Alerte de Détection >			
Reolink camera	Enregistrement de caméra On >			
	Paramètres de Notification			
	Notifications Push Fermer >			
Déconnecté	Alertes de courriel On >			
	Téléchargement FTP On >			
Reoliuk camera	Sirène On >			
[Plus			
\triangleleft 0 \Box				

2. Choisissez le Wi-Fi disponible auquel vous voulez que la caméra se connecte, et saisissez le mot de passe Wi-Fi. Puis appuyez sur **Enregistrer** pour vous connecter. Il faudra une minute à la caméra pour se reconnecter au nouveau Wi-Fi.

China Mobile 🔤 🖏 🕼 🛜 🕱 🔤	👁 🕱 🔌 🕫 💷 13:33	China Mobil	e 🖽 *4.11 🙃 🗶 🖿	(a) (b) (k) (c) (m) (13:33)
Késeau		Annuler	Entrez le m	ot de pa sseuvegarder
Wi-Fi actuel		Entrez le mot	de passe pour "TP-l	LINK_308B".
✓ baichuan608	• •			e mot de passe 🕲
Commutateur Wi-Fi	C Rafraîchir			
TP-LINK_308B	i 荣			
baichuan608	• •			
TP-LINK_308B	• •			
608小会议室WiFi	• •			
ChinaNet-hDAv-5G	• •			
ChinaNet-hDAv	- -			
DIRECT-3e-HP M130 LaserJet	ê 🛜			
HUAWEI-7DYGBC	- •			
ChinaNet-VcQM				
ChinaNet-VcQM-5G	a			
Megmeet-DT	•			
Reolink609_5G	•			
			\triangleleft	

Conseils chaleureux

La puissance du signal Wi-Fi des caméras sans fil peut être perturbée par de nombreux facteurs, tels que les autres réseaux Wi-Fi environnants, la distance entre le routeur et le point chaud, les murs/obstacles entre les deux, la puissance d'émission du routeur ou du prolongateur, etc.

Assurez-vous que le signal sans fil est de trois barres ou au moins de deux barres. Un signal à une barre est trop faible pour établir une connexion stable.

Si l'intensité du signal Wi-Fi est faible, vous pouvez consulter les guides suivants pour améliorer l'intensité du signal Wi-Fi de la caméra sans fil.

-Réduisez la distance entre votre caméra sans fil et le routeur.

-Changez le canal sans fil de votre routeur pour éviter les interférences des réseaux Wi-Fi environnants.

Gardez la caméra sans fil à l'écart des appareils ou des dispositifs électroniques tels qu'un micro-ondes, un ordinateur, un routeur sans fil, etc.

-Installez la caméra sans fil dans un endroit où il y a moins de murs et d'obstacles entre le routeur et la caméra.

-Fixez les antennes de la caméra sans fil.

-Changez un routeur qui a une puissance de transmission sans fil plus élevée. -Installez une extension Wi-Fi.

Paramètres FTP

Pour les caméras prenant en charge le protocole FTP, vous pouvez configurer les paramètres FTP pour que la caméra télécharge des photos ou des vidéos sur le serveur FTP.

Étape1 . Allez dans les paramètres de la caméra, sur la page Avancé > Téléchargement FTP, activez l'option Téléchargement FTP.

Caméra sans fil Reolink

China Mobile 🖩 🐛 🖉 🖉 🖉 🕼 🖉	<u>81</u>) 20:19	China Mobi	le 💷 "ll 🗟 🗶 🛛	-	()) # 13 @	13:33
Avancé		<	Télécha	rgement	FTP	
Gestion de l'utilisateur	>	Téléchar	gement FT	Ρ		
Date et heure	>	Horaire				
Téléchargement FTP	>	Personnalise détection.	z le(s) type(s) de	détection & I	'horaire de	>
Enregistrement de l'audio Vous rientendrez aucun son lors de l'affichage et de la lecture en direct des vidéos lorsque cette option est désactivés.		Paramèt	res FTP			>
Lumières infrarouges	Auto >					
Projecteur LED	>					
Redémarrer						
Restaurer						
\triangleleft \bigcirc \Box			\triangleleft	0		

Étape 2. Appuyez sur **Paramètres FTP** pour compléter les informations requises et cliquez sur **Enregistrer** pour sauvegarder tous les paramètres.

China Mobile 🖽 🗐 🕼 🗟	🖬 👁 🕲 🎘 🖓 💷 i 13:33
Annuler Para	amètres FTP Sauvegarder
Serveur FTP	
Adresse du	Entrer l'adresse
Port du serveur*	21
FTP anonyme	
Nom d'utilisateur'	Entrez votre nom d'utilisa
Mot de passe	Veuillez entrer le r
Répertoire de	Entrer dans le répertoire (
Longueur	100
Type de fichier	Vidéos et images claires 🗦
FTP reporté	30sec >
Mode de transfert	Auto >
\triangleleft	0

Adresse du serveur : Saisissez l'adresse de votre serveur FTP et le port FTP. Le port FTP par défaut pour les produits Reolink est 21.

Nom d'utilisateur et mot de passe : Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre serveur FTP. Si aucun nom d'utilisateur et mot de passe n'est requis, veuillez activer le **FTP anonyme**.

Répertoire de téléchargement : Définissez un répertoire de téléchargement pour l'enregistrement vidéo de l'appareil. Vous pouvez également le laisser vide.

Longueur maximale du fichier : Vous pouvez entrer la longueur du fichier ici. Type de fichier : Choisissez de télécharger à la fois une vidéo et une image ou uniquement une image.

FTP Postpone : Définissez la limite de temps d'enregistrement après la détection d'un mouvement. Cette option n'est disponible que si le **Type de fichier** est **Vidéo** et si le **Programme FTP** est **Mouvement**.

Mode de transfert : Cette option comprend trois modes : **Auto**, **PORT** et **PASV**. Nous vous recommandons de choisir l'option **Auto**.

Stockage sur carte SD

Choisissez une carte SD appropriée

Veuillez choisir une carte SD avec les spécifications ci-dessous afin qu'elle soit compatible avec la caméra.

Article	Exigence
Capacité	Jusqu'à 64GB (Pour les modèles RLC-410W, RLC-511W, E1, E1 Pro, E1 Zoom, Reolink Lumus, c'est jusqu'à 128GB)
Vitesse de lecture et d'écriture	Classe 10 ou supérieure∕≥26Mbps
Format	FAT32

Installer la carte Micro SD

Caméras dôme

1. Mettez la caméra hors tension avant d'insérer la carte SD. Trouvez le logement de la carte micro SD à l'arrière de la caméra et dévissez les vis pour l'ouvrir. Caméra sans fil Reolink



2. Insérez la carte micro SD comme sur l'image ci-dessous, utilisez votre ongle (ou utilisez l'aiguille de réinitialisation fournie) pour pousser la carte micro SD jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée, vous entendrez un clic et la carte micro SD ne sortira pas si elle est insérée correctement.



3. Revissez les vis pour fermer hermétiquement le couvercle.



Série El

1. Mettez la caméra hors tension avant d'insérer la carte SD. Déplacez l'objectif vers le haut pour trouver le logement de la carte micro SD.

2. Insérez la carte micro SD dans son emplacement dans le bon sens.



Note :

Veuillez utiliser votre ongle ou un objet pointu comme la broche de réinitialisation pour pousser la carte micro SD jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée ou que vous entendiez un "clic".

Retirer la carte Micro SD

1. Veuillez éteindre la caméra avant de retirer la carte SD. Pour les appareils photo dont le couvercle du logement de la carte SD est en métal, veuillez d'abord dévisser le couvercle pour le retirer. Pour les appareils photo dont le couvercle du logement de la carte SD est en caoutchouc, veuillez ouvrir directement le couvercle.



2. Trouvez l'emplacement de la carte micro SD et utilisez un objet pointu tel que la goupille de réinitialisation, un trombone ou votre ongle pour pousser la carte SD et la faire sortir.

Vérifiez l'état de la carte Micro SD

1. Lancez l'application Reolink et appuyez sur 💽 puis appuyez sur le nom de la caméra pour accéder à la page d'**informations sur le périphérique**.

China Mobile 🕮 🖏 🗊 🛣 📾 🕢 👁 🌘 🏹 🦚 10:17	China Mobile 🖬 "📶 🛜 🕱 🔳 🛛 👁 🕲 🎗 🖉 💷 13:3		
≓ 0	< Paramètres		
Dispositifs Cloud			
	Reolink camera		
Reolink camera	1.64GB/30.00GB		
	Réseau 🗇 haichuan608		
	Affieleer		
	Allicher		
	Volume de Dispositif >		
Dartiful instant	Paramètres pour alarme		
	Alerte de Détection >		
Reolink camera	Enregistrement de caméra On >		
0720122022 12254 00 100	Paramètres de Notification		
	Notifications Push Fermer >		
Déconnecté	Alertes de courriel On >		
	Téléchargement FTP On >		
	Sirène On >		
	Plus		

2. Appuyez sur **Stockage**, et vous pouvez voir l'espace utilisé de la carte SD/ l'espace de stockage total. Appuyez sur **Format** pour formater la carte SD.

China Mobile 🔤 🖬 🛜 🕈 🗖	D D A (7) 13:3	81 C	hina Mobile 🔤 ". ll	<u></u>	13:34 🕼 🕲 🖉
Informatio	ns du dispositif	<		Stockage	•
Nom du dispositif	Reolink camera	>			
Modèle	E1 Outdoor		Carte SD Espace de sto	ckage : 1.64Gl	B / 30.00GB
UID	95270002FNOMUBL8				
Stockage	1.64GB/30.00GB	>		Format	
Information Réseau	Adresse IP, etc.	>			
Mettre à Niveau App	pareil	>			
Informations système					
No de construction	build 21040806				
Ver. matériel	IPC_523SD8				
Ver. config	v3.0.0.0				
Ver. micrologiciel	v3.0.0.250_2104080 6				
Détail IPC_523S	D8S10E1W31100000 001				
\triangleleft	0 🗆		\triangleleft	0	

Informations sur l'appareil

Sur la page d'informations sur l'appareil, vous pouvez vérifier les informations de base sur votre caméra, notamment **le numéro de modèle**, l'**UID** et la **version du micrologiciel**.

1. Lancez l'application Reolink, puis appuyez sur 🔹 et allez sur Info sur le périphérique.

Caméra sans fil Reolink

hina Mobile 🖬 🖏 🗊 🕈 🖉 🔷 🚳 🕼 🖓 💷 ا	
≓ ⊕	
Dispositifs Cloud	Paramètres
Reolink camera	Modèle : E1 Outdoor
	Réseau 🗢 baichuan608 >
	Afficher >
Institute sense of	Volume de Dispositif
	Paramètres pour alarme
Reolink camera	Alerte de Détection >
07201-2022 172-51 51 101	Enregistrement de caméra On >
	Paramètres de Notification
Déconnecté	Notifications Push Fermer >
	Alertes de courriel On >
	Téléchargement FTP On >
	Sirène On >
	Plus

2. Vous pouvez y vérifier les informations de base de la caméra, comme le modèle de la caméra et l'UID. Vous pouvez également consulter la section **Infos Système** pour obtenir des informations sur son micrologiciel.

China Mobile 🖾 🕼 🐔 🛣 🔷 🐼 🕵 🐼 🕼 🕼 د 13:31

Informations du dispositif

Nom du dispositif	Reolink camera	>			
Modèle	E1 Outdoor				
UID	95270002FNOMUBL8				
Stockage	1.64GB/30.00GB	>			
Information Réseau	Adresse IP, etc.	>			
Mettre à Niveau Appareil					
Informations système					
No de construction	build 21040806				
Ver. matériel	IPC_523SD8				
Ver. config	v3.0.0.0				
Ver. micrologiciel	v3.0.0.250_2104080 6				
Détail IPC_523S	D8S10E1W31100000 001				
\bigtriangledown	0				

Nom de l'appareil	Nom de la caméra
Modèle	N° de modèle de la caméra
UID	commence par 9527xxxxxxx
Stockage	Stockage sur carte SD
Informations sur le réseau	Adresse IP de la caméra
Version Log.	Version du micrologiciel de la caméra

Mot de passe de l'appareil

Pour accéder à la caméra et l'utiliser, un mot de passe est nécessaire. Le nom d'utilisateur par défaut est admin et le mot de passe est vide (pas de mot de passe). Lorsque vous configurez la caméra pour la première fois, il vous sera demandé de créer un mot de passe avant de pouvoir accéder à la caméra.

Modifier le mot de passe de l'appareil

Lancez Reolink App et appuyez sur l'icône
Paramètres > Avancés >
Changer le mot de passe du périphérique.

China Mobile 🖾 "대비 🛜 🐰 🔤 🔷 🌒 🌘 🍘 🎕 🐼 💷 10:17	China Mobile 🖾 🔐 📕 🗴 🖲 🗃 🔷 📽 🕸 🐼 🏵 🖉 🐼 🕸
≓ €	< Paramètres
Dispositifs Cloud	Volume de Dispositif
	Paramètres pour alarme
Reolink camera	Alerte de Détection >
roolink antes and a se	Enregistrement de caméra On >
	Paramètres de Notification
,,L	Notifications Push On >
	Alertes de courriel On >
Palation California	Téléchargement FTP On >
Reolink camera	Sirène Fermer >
	Plus
8	Partager Caméra >
Déconnecté	Time-lapse >
	Avancé Enregistrement Audio, etc. >
	Supprimer Caméra
	1 0 0
\triangleleft O \square	\triangleleft \circ \Box

2. Saisissez l'ancien et le nouveau mot de passe, puis tapez sur **Enregistrer**.

Note :

Le mot de passe de confirmation doit être le même que le nouveau mot de passe.

China Mobile 🔤 "📶 🗟 🕱 🖬 🔹 👁 🏵 🕅 🏵	7 🚳 ا 13:37	China Mobile 🖩 "🚚 🧙 🖉 🖉 🖉 🖉 🖉	∞ 💯 13:36
< Avancé		Annuler Changer votre mot de pass	eegarder
Changer Mot de Passe d'Appareil	>	Ancien mot de passe	۲
Date & Heure	>	0	
		Nouveau mot de passe	۲
Enregistrement de l'audio Quand cette option est désactivée, vous n'entendrez aucun son dans la vidéo en direct ou la lecture.		☐ Confirmer le mot de passe	۲
Lumières infrarouges	Auto >		
Projecteur LED	>		
LED d'état	On >		
Redémarrer			
Restaurer			

Date et heure

Synchronisation de l'heure de la caméra avec votre smarthpone 1. Lancez Reolink App et appuyez sur **Paramètres > Avancé > Date et heure**.

China Mobile 🕮 "네 옷 또 🖬 🔹 한 🕅 🖓 💷 10:17 루	China Mobile 🗄 🕹 🗟 🖉 👁 🔯 🕏 🖓 🖄 🖓 🖾 🗲 11:00
Dispositifs Cloud	Volume de Dispositif
	Paramètres pour alarme
Reolink camera	Alerte de Détection >
	Enregistrement de caméra On >
	Paramètres de Notification
,	Notifications Push On >
	Alertes de courriel On >
Daorifina orosan	Téléchargement FTP On >
Peolink camera	Sirène Fermer >
	Plus
6	Partager Caméra >
Déconnecté	Time-lapse >
	Avancé Enregistrement Audio, etc. >
Brok tan canara	Supprimer Caméra

2. Puis appuyez sur **Synchroniser l'heure du téléphone**. Si votre caméra a déjà la même date et la même heure que votre téléphone, cette option n'est pas disponible.



Redémarrer et restaurer

Lancez l'application Reolink et appuyez sur **Paramètres > Avancé > Redémarrer** ou **restaurer.** Ici, vous pouvez choisir de redémarrer la caméra ou de restaurer la caméra par défaut.

Note :

La restauration supprimera tous les paramètres de la caméra, y compris le mot de passe de la caméra, le nom de la caméra, les paramètres PIR, etc.

China Mobile 🖾 ".all 😤 🕱 🗖	10:17 🕲 🕲 🕲	China Mobile 🖾 🖫	a 🗴 🖲 🛞 📾	@@₩₩??©⊡##11:00	China Mobile 🖽 🖏	R I I	👁 🛍 🔌 🕫 💷 13:37
≓	•	<	Paramètr	res	<	Avancé	
Dispositifs Cloud		Volume de Di	spositif	>	Channes Mat	de Deses d'Arra	
		Paramètres pour ala	me		Changer Mot	ue rasse ump	Jareli
Reolink camera	0	Alerte de Dét	ection	>	Date & Heure		>
realink ansassas		Enregistreme	nt de caméra	a On >	Enregistremer	nt de l'audio	
	1	Paramètres de Notifi	cation		Quand cette option e n'entendrez aucun so lecture.	ist desactivee, vous in dans la vidéo en dir	ect ou la
0	-	Notifications	Push	On >	Lumières infra	rouges	Auto >
		Alertes de co	urriel	On >	Projecteur LEI	5	>
	Santing comes	Téléchargeme	ent FTP	On >	LED d'état		On >
De all'als anno an		Sirène		Fermer >			
Reolink camera		Plus				Redémarre	r
•		Partager Cam	iéra	>		Restaurer	
Déconnect	té	Time-lapse		>			
		Avancé	Enregistre	ment Audio, etc. >			
			Supprimer Ca	améra			
0 Þ		\triangleleft	0		4	0	

Mise à jour du micrologiciel

 Lancez l'application Reolink et appuyez sur Paramètres > Info sur l'appareil > Mettre à niveau l'appareil.

	China Mobile	@ 🗑 🔌 🕢 💷 13:33	China Mobile 🛛 🗐 🕄 🖉	a) کی کھی (میں 13:31) du dispositif
ispositifs Cloud	Parametres			
Reolink camera	Reolink camera Modèle : E1 Outdoor 1 A4CR/20 00CR	,	Nom du dispositif	Reolink camera >
			Modèle	E1 Outdoor
	Réseau 🗢	baichuan608 >	UID 95	270002FNOMUBL8
	Afficher	>	Stockage	1.64GB/30.00GB >
	Volume de Dispositif	>	Information Réseau	Adresse IP, etc. >
	Paramètres pour alarme			
	Alerte de Détection	>	Mettre à Niveau Appa	reil >
Reolink camera	Enregistrement de caméra	On >	Informations système	
	Paramètres de Notification		No de construction	build 21040806
	Notifications Push	Fermer >	Ver. matériel	IPC_523SD8
Deconnecte	Alertes de courriel	On >	Ver. config	v3.0.0.0
	Téléchargement FTP	On >	Ver. micrologiciel	v3.0.0.250_2104080 6
	Sirène	On >	Détail IPC_523SD	8S10E1W31100000 001
а о п			\triangleleft	

2. Si la **mise à niveau automatique** est activée, la caméra passe automatiquement à la dernière version du micrologiciel.

Caméra sans fil Reolink



3. Si la **mise à niveau automatique** est désactivée, vous pouvez choisir de mettre à niveau manuellement. Lorsque vous voyez l'image ci-dessous, cela signifie que le micrologiciel de la caméra est déjà le plus récent, il n'y a pas de micrologiciel plus récent à mettre à jour.



Note :

La mise à niveau en ligne n'est disponible que pour les caméras dont la version matérielle est IPC_523, mais elle ne prendra effet que si un micrologiciel en ligne est publié.

Maisons intelligentes

Pour les maisons intelligentes, les caméras Reolink ont pris en charge l'affichage de vidéos sur Google Home ou Amazon Alexa. Pour les caméras WiFi Reolink, les modèles E1, E1 pro, E1 zoom, Reolink Lumus, E1 outdoor et les caméras avec le matériel IPC_513, IPC_515 et IPC_523 supportent la fonctionnalité de Smart Home.

Google Home

1. Lancez l'application Reolink pour vous connecter Login à votre compte Reolink et allez dans **Cloud** > **Smart Home**.



2. Appuyez sur **Activer** pour ajouter le périphérique à **Google Home** dans la page **Smart Home**.

Remarque : ce n'est que lorsqu'il devient **désactivé** que la fonction de Smart Home est activée.



3. Lancez l'application **Google Home**, connectez-vous à votre compte, puis appuyez sur **Commencer** pour créer un foyer.

4. Nommez votre maison et appuyez sur **Suivant** pour établir une connexion entre le **Chromecast** et le **Google Home**.

	19:20 ::!! 🗢 	Þ
	×	
19:20 🗰 🕫 🔲		
<	Appareil détecté : Nest Hub	
	Souhaitez-vous configurer NestHub5F78 ?	
Pseudo de la maison		
Choisissez un pseudo pour cette maison afin de l'identifier plus facilement par la suite		
Pseudo de la maison reolink		
7/20	—	
Annuler Suivant		
«reolink» reolinksupport reolinktest		
qwertyuiop		
asdfghjkl		
☆ z x c v b n m ⊗	Configurer un autre appareil	
123 😄 spazio fine	Pas maintenant Suivant	
۵		

5. Une fois le **Chromecast** trouvé, vérifiez le code affiché sur votre téléviseur et appuyez sur **Oui** pour continuer.



6. Connectez le réseau Wi-Fi que vous souhaitez utiliser avec votre **Chromecast**, puis vous pouvez personnaliser un nom de pièce, qui sera ajouté à votre liste de pièces.

19:	21 🕇	##?♀■
×		
Se	e connecter à Sélectionnez le rés souhaitez utiliser a	un réseau Wi-Fi seau Wi-Fi que vous vec votre Nest Hub.
~	ASUS_86	
Wa		
•		
W		
•	1-YYDS	
W.	12321	
W	123212	
W.	360	
Anr	uler	Suivant

7. Appuyez maintenant sur le bouton ^(a) pour accéder à la page du compte, puis appuyez sur **Paramètres > Assistant > Contrôle de la maison**.



8. Appuyez sur le bouton 💽 et cherchez **Reolink** dans la barre de recherche.

19:: <	22 Contrôle de la ma	iill 🗢 🗩									
	APPAREILS	PIÈCES	19	22 Reoli						::! ?	•••
Dispon Appare Androi Androi	ible sur : Enceintes avec l'. ils iOS 10.0 ou version ult d 6.0 ou version ultérieure d 6.0 ou version ultérieure	Assistant Google intégré, érieure, les montres et Téléviseurs avec	Ajoute	Rec	olink Sr	nart H	lome				-
Appare	ils virtuels et autres Abri de jardin Abri de jardin										
			«F	Reoli»		Reoli	nksu	oport	F	Reolink	test
			q	w	e r	t	: }	/ 1	L	i c	p p
			а	s	d	f	g	h	j	k	1
			$\hat{\mathbf{O}}$	z	x	с	v	b	n	m	×
		+	123	٢		s	pazio	>		CE	erca
		\bigcirc)							Ŷ

9. Saisissez d'abord votre compte Reolink et votre mot de passe pour vous connecter, puis appuyez sur **Autoriser**.

19:24		::!! 🗢 🔳	19:23		::!! 🗢 🔳
ок	my.reolink.com	AA Č	ок	🔒 my.reolink.com	S AA
We've updated our Ta service and make it n agree to our updated	erms of Service and Privacy Policy, to I sore understandable. By continuing to Terms of Service and Privacy Policy.	better explain our use this site, you Got It	We've updated our service and make it agree to our update	Terms of Service and Privacy Policy, to be more understandable. By continuing to u d Terms of Service and Privacy Policy.	etter explain our se this site, you Got It
≡	reølink	2		reelink	
Log i Email Passwor	n	Sign up	Reolin A Device Inf	k X Google As Itow Google Assistant to acce eraction Allow Decline	esistant ss:
Lost your p	Log in				
<	> 🗅	Ø	<	› ن	Ø

10. Attribuez la pièce pour la caméra que vous avez activée dans le compte Cloud via Reolink App.

19:25
+
reolink
Configurer les appels avec Duo X Ajouter des c
P 2) Multimédia Mégaphone Paramètres
Abri de jardin
Abri de jardin Reolink camera
0
â E

11. C'est fait ! Vous avez maintenant ajouté la caméra Reolink à votre Google Home avec succès. Pour tester votre caméra, veuillez lancer l'assistance Google et dire "Hey Google, montre [nom de la pièce où est placée la caméra] sur [nom du périphérique Chromecast]. "

Amazon Alexa

Pour connecter votre caméra à Alexa, assurez-vous d'avoir 3 appareils à portée de main : une caméra Reolink, un appareil Amazon Alexa (comme Amazon Echo Show, Amazon Echo Dot) et votre téléphone portable ; et 2 applications sur votre téléphone : l'application Reolink et l'application Amazon Alexa.

Alexa ne prend pas en charge tous les pays actuellement ; il n'est disponible que pour les pays ci-dessous :

Amérique : États-Unis, Brésil, Canada, MexiqueEurope : Allemagne, Espagne, France, Italie, Royaume-Uni.Asie et Océanie : Japon, Inde, Australie

1. Lancez l'**application Reolink** pour vous connecter (Login) à votre compte Reolink et allez dans **Cloud > Smart Home**.



2. Appuyez sur **Activer** pour ajouter l'appareil à **Amazon Alexa** dans la page **Smart Home**.

Remarque : ce n'est que lorsqu'il devient désactivé que la fonction de Smart Home est activée.

ina Mobile 🖬 🖏 🕼 🛜		👁 🕱 🔌 🕫 🞯 I 13:38
	-	
Maison con	nectée	
Il ne peut pas être pl caméra de sécurité P	us facile de co Reolink qui for	ontrôler votre
les plates-formes de	domotique. E	in utilisant des
diffusion en direct de	simples, vous e votre caméri	obtenez la a. Vous avez les
mains prises ? VOus vous soubaitez	n'avez qu'à de	emander ce que
En savoir plus >		
-		_
Reolink camera	811A	Argus3 pro
Activer	Activer	Activer
Activer	Activer	Activer
Activer	Activer	Activer
Activer D'autres dispositifs co	Activer	Activer

3. Lancez l'application **Amazon Alexa**, connectez-vous à votre compte Alexa, puis appuyez sur **Appareils** dans le coin inférieur droit.

18:25	::!! 🗢 🔳	18:26 📰 🖘 🖿
alexa		9
S'identifier	de passe oublié ?	Touchez pour parter à Alexa
JeanineC@139.com	×	
•••••	×	Accéder aux appareils Configurer vos appareils ou ajouter de nouveaux appareils et groupes
Afficher le mot de passe		Découvrir les Skills et jeux Houvelles, productivité, jeux et bien plus
S'IDENTIFIER	-	•
En passant votre commande, vous a Conditions générales de vente d'Am consulter notre Notice Protection de informations personnelles, notre Not notre Notice Annonces publicitaires centres d'intérêt.	cceptez les azon. Veuillez e vos tice Cookies et basées sur vos	Configure la paramètres Configure la paramètres la préférences d'Alexa (« Alexa, appelle mon d'éléphone » Ajoutez votre reléphone pour trouver votre téléphone avec Alexa.
Nouveau chez Amazon	? ?	
CRÉER UN NOUVEAU COMP	FE AMAZON	-0
⊗ 1996-2021, Amazon.com, Inc. ou	ses filiales.	Accusit Communiquer Lecture Apparella Plus

4. Sélectionnez **Skills Nous Smart Home** et appuyez sur **Activer les Skills Smart Home** Appuyez sur l'icône **Recherche** dans le coin supérieur droit et recherchez **Reolink Smart Home**.

18:26	::	: †			
			18:26		:::! ? =)
	AFFAREILS	Ψ.		APPAREILS	0
	@			@	Ŭ
Echo et Alexa	Caméras Tous les appareils		Echo et Alexa	Caméras Tous les appareils	
ntuitions	f Tableau de bord Énergie		A Intuitions	Fableau de l Énergie	pord
Favoris		Modifier	Favoris		Modifier
Reolink camera	Ajouter un nouveau Favori		Reolink camera	Ajouter un nouveau Favori	
Groupes			Groupes		
Αјοι	uter un groupe		Ajo	uter un group	e ×
Touche contrôl	ez + pour ajouter un groupe et ler plusieurs appareils à la fois.		Ajouter un appareil Echo, Maison connectée e	et Accessoires	
VOS SKILL	LS POUR MAISON CONNECTÉ	E	Ajouter un groupe Créer des pièces, des gro	upes d'appareils et des zones plus g	randes
Accueil Communiq	quer Lecture Appareils	Plus	Combiner les enceir Configurer Multiroom po stéréo	ntes ur votre musique, un home cinéma	ou une paire

5. Après avoir recherché et trouvé **Reolink Smart Home**, appuyez sur **ACTIVER POUR UTILISER**.

18:26		::! ? 🔳				
<	CONFIGURATION	0	18:27		::!! 중 ■)	
Quel appa configure	areil souhaitez-vou: r ? ppareil ou marque	5	く F Reolink Sr 深圳市會联設字技术* Rated: Guidance Sug ★★☆☆☆ 11	REOLINK SMART HOM mart Home 해제소해 gested 33 ENABLE TO USE		
TOUS LES APPA	REILS			Account linking required		
Amazon Echo			Reolink, global innovator in home security and camera solutions, now works seamlessly with Alexa. You can watch real-time videos from your Reolink cameras on			
Appare	eil Dash		Amazon Alexa devices, for example, Echo Show, and Echo Spot, with hands-free voice commands. See More			
Lumièr	re		Start By Saying "Alexa, show t	he front door camera."	English (US) 🗸	
Prise			"Alexa, hide th	ne front door camera."		
Interru	pteur		About Note	Smart Home. This skill ma information with Amazon.	y share device Learn more.	
Accuell Com	muniquer Lecture Appare	ls Plus	Accueil Comm	nulquer Lecture App	arels Plus	

6. Saisissez votre compte Reolink, puis appuyez sur **Se Connecter**. Après avoir réussi à vous connecter, appuyez sur **Autoriser**, l'application vous rappellera que "**Reolink Smart Home a été associé avec succès**". Appuyez sur **Fermer** pour passer à l'étape suivante.



Manuel de l'utilisateur

7. Tapez sur **Découvrir des appareils** ou dites la commande vocale "**Alexa, découvrir des appareils**". Alexa va scanner et afficher les caméras liées à votre compte Reolink.

18:27 ~	::!! \$ ■)	
Discover l	Devices	
Smart Home device be used with Alexa	es must be discovered before they can	
	CANCEL	
	DISCOVER DEVICES	
-		

8. Appuyez sur **Configurer l'appareil**. Vous pouvez appuyer sur **Choisir un groupe** pour ajouter votre appareil à un groupe si vous le souhaitez, ou vous pouvez sauter cette étape et appuyer sur **Fermer** pour terminer la configuration.

18:27	::!! ? ■)	18:	37		::!	?■
		<	TOUS	LES APPA	REILS	0
			Alexa sur ce télé En ligne	phone		
		Q	Reolink camera			
Alexa recherche des a connecter	ppareils à					
Ceci peut prendre jusqu'à 45	secondes					
		Accueil	Communiquer	Lecture	Apparells	Plus
	-				_	

9. **C'est fait !** Vous avez maintenant ajouté la caméra Reolink à Amazon Alexa avec succès.

Pour tester votre caméra, allumez l'appareil Amazon et dites " **Alexa, montre [nom de la caméra]** " pour afficher le flux en direct et dites " **Alexa, stop [nom de la caméra]** " pour arrêter le flux en direct.

8. FAQ et dépannage

FAQs

Q1 : Les clients des pays européens peuvent-ils utiliser le service Cloud ? R : Non, le service Cloud n'est pas disponible dans les pays européens. Nous vous recommandons d'installer une carte micro SD pour enregistrer les séquences.

Q2 : Cet caméra peut-il fonctionner avec une carte micro SD de 256 Go ? R : Non, la caméra ne peut prendre en charge que les cartes SD de 128 Go au format FAT32, classe 10 ou supérieur. (Remarque : certains appareils photo ne peuvent prendre en charge que les cartes SD de 64 Go).

Q3 : Mon ami(e) peut-il(elle) accéder à la caméra avec son smarthpone ? R : Oui, votre ami peut accéder à la caméra avec son smartphone. La caméra peut prendre en charge jusqu'à 8 flux vidéo simultanés (6 flux secondaires et 2 flux principaux). Vous pouvez partager la caméra avec un ami via Paramètres de la caméra > Partager la caméra.

Q4 : Les caméras WiFi Reolink peuvent-elles fonctionner avec le NVR Reolink ? R : Oui, les caméras WiFi peuvent fonctionner avec le NVR. Il suffit de connecter la caméra au même routeur que le NVR.

Q5 : Les caméras WiFi Reolink peuvent-elles fonctionner avec Blue iris, Synology, QNAP ou d'autres logiciels tiers de marque ?

R : Oui, les caméras WiFi Reolink peuvent fonctionner avec des logiciels et des appareils tiers tels que Blue iris, Synology et QNAP. Mais pour une meilleure stabilité et compatibilité, il est suggéré d'utiliser Reolink Client ou App pour gérer les caméras Reolink.

Q6 : Puis-je utiliser une rallonge électrique ?

R : Oui, vous pouvez utiliser le câble d'extension d'alimentation officiel Reolink de 4,5 mètres. Vous pouvez connecter jusqu'à deux câbles d'extension d'alimentation.

Q7 : Quelles sont les spécifications de l'adaptateur secteur pour les caméras WiFi Reolink ?

R : Pour la série E1 et Reolink Lumus, l'adaptateur d'alimentation est 5V 1A ou 5V 2A. Pour les autres caméras RLC-X WiFi, l'adaptateur d'alimentation est 12V 1A ou 12V 2A. Q8 : Comment protéger la caméra contre les intrusions d'eau ?

R : Veuillez éviter d'utiliser les caméras intérieures à l'extérieur. Pour les caméras extérieures, vous pouvez vérifier les précautions ci-dessous pour aider à protéger la caméra contre les infiltrations d'eau.

-Pour la El Outdoor, veuillez le monter à l'envers pour qu'il soit étanche. Montez les caméras sous un avant-toit ou une autre couverture, plutôt qu'à l'air libre.

-Lorsque la caméra doit être montée directement à l'air libre, il est recommandé d'utiliser une boîte de conjonction pour protéger les cordons de la caméra bullet/dome. Vous pouvez également installer le couvercle étanche et utiliser un ruban adhésif étanche pour envelopper les cordons de la caméra bullet/dome. -Ne pas ouvrir ou démonter l'appareil lors du montage de l'appareil, car cela endommagerait l'étanchéité de l'appareil.

Q9 : Comment mettre à jour le micrologiciel de la caméra ?

R : Pour mettre à jour la caméra, veuillez le faire sur le logiciel Reolink Client sur l'ordinateur. Et le dernier firmware peut être téléchargé sur le <u>centre de</u> <u>téléchargement</u>. Si vous n'êtes pas sûr de savoir quel est le microprogramme correct pour votre caméra, veuillez contacter le support Reolink pour obtenir de l'aide <u>: https://support.reolink.com/.</u>

Q10 : Puis-je utiliser la caméra sans routeur ni accès à Internet ? R : Sans routeur ni accès à Internet, la caméra peut toujours détecter les mouvements et sauvegarder les enregistrements sur la carte SD après sa configuration. Seulement, sans routeur ou accès à Internet, vous ne pourrez pas connecter la caméra pour voir la vidéo en direct ou lire la vidéo facilement. De plus, toutes les fonctions qui nécessitent un accès à Internet pour fonctionner, comme l'alarme par e-mail et la notification push, cesseront de fonctionner.

Dépannage

La caméra ne s'allume pas

Lorsque la caméra WiFi Reolink ne démarre pas, veuillez essayer les solutions suivantes :

-Veillez à connecter l'adaptateur d'alimentation approprié.

-Essayez avec une autre prise de courant.

-Essayez avec un autre adaptateur d'alimentation.

Assurez-vous que le connecteur CC est bien serré et correctement connecté au boîtier de la caméra.

Si cela ne fonctionne pas, veuillez contacter le support Reolink à <u>https://support.reolink.com/.</u>

La caméra n'a pas réussi à scanner le code QR sur le téléphone

Si la caméra ne peut pas scanner le code QR sur votre téléphone pendant le processus d'installation initial, essayez les solutions suivantes :

-Retirez le film de protection de l'objectif de la caméra.

-Essuyez l'objectif de la caméra avec un papier/torchon/tissu sec.

-Tapez le code QR sur le téléphone pour le mettre en plein écran, ou utilisez une tablette pour le mettre en place.

-Régler la luminosité de l'écran du téléphone si l'écran est sombre.

-Ajustez la distance entre votre caméra et le téléphone portable pour que la caméra puisse mieux faire la mise au point.

Assurez-vous que l'éclairage est suffisant.

Si cela ne fonctionne pas, veuillez contacter le support Reolink à

https://support.reolink.com/.

La caméra n'a pas réussi à se connecter au Wi-Fi pendant le processus de configuration initiale.

Si la caméra ne parvient pas à se connecter au WiFi ou si le message "Connection to router failed" s'affiche, veuillez essayer les solutions suivantes :

Assurez-vous que vous avez saisi le bon mot de passe Wi-Fi.

-Placez la caméra plus près de votre routeur pour garantir des signaux Wi-Fi puissants.

Assurez-vous que la bande et le canal sans fil du routeur sont pris en charge par la caméra. Certaines caméras ne peuvent fonctionner qu'avec le WiFi 2,4 Ghz. -Changez la méthode de cryptage du réseau Wi-Fi en WPA2-PSK/WPA-PSK (cryptage plus sûr) sur l'interface de votre routeur.

Changez votre SSID ou votre mot de passe Wi-Fi et assurez-vous que le SSID ne dépasse pas 31 caractères et que le mot de passe ne dépasse pas 64 caractères. -Définissez votre mot de passe en utilisant uniquement les caractères disponibles sur le clavier.

-Si cela ne fonctionne pas, veuillez contacter le support Reolink à <u>https://support.reolink.com/.</u>

Impossible d'accéder à la caméra à distance

La caméra peut se connecter correctement sur le même réseau, mais ne peut pas se connecter lorsque vous êtes absent. Veuillez vérifier les étapes de dépannage ci-dessous :

-Vérifiez à la page État du réseau de la caméra que la caméra a obtenu les numéros de serveur DNS.

-Redémarrez la caméra et le routeur.

Assurez-vous que les ports UDP de la caméra sont activés dans votre routeur. Et si vous ne savez pas comment le vérifier, veuillez contacter votre routeur ou votre fournisseur d'accès à Internet.

Vérifiez sur l'ordinateur ou le téléphone qu'il n'y a pas de pare-feu, de proxy, de VPN, etc. qui pourraient bloquer la connexion de la caméra.

-Switch pour essayer la connexion WiFi et 4G sur le téléphone.

-Tester la caméra avec un autre téléphone ou un ordinateur.

-Enfin, contactez le support Reolink avec l'UID de la caméra pour une aide supplémentaire <u>: https://support.reolink.com/.</u>

La caméra affiche un mot de passe incorrect

Lorsque vous ajoutez ou connectez la vidéo de la caméra, elle affiche un mot de passe incorrect. Veuillez suivre les solutions ci-dessous :

Si vous avez encore un téléphone ou un ordinateur qui peut accéder à la caméra, veuillez restaurer directement l'appareil via le logiciel. Après la restauration, vous pouvez créer un nouveau mot de passe.

- Pour Reolink App, allez à la page Paramètres de la caméra > Avancés, cliquez sur Restaurer.
- Pour Reolink Client, allez dans Paramètres de la caméra > Système > Maintenance, cliquez sur Restaurer.

Si aucun appareil n'a actuellement accès à la caméra, vous devez la réinitialiser en appuyant sur le bouton de réinitialisation de la caméra. Ensuite, configurez à nouveau la caméra depuis le début.

Veuillez trouver les étapes détaillées de la réinitialisation dans cet article : <u>Comment réinitialiser les appareils Reolink</u>.

La caméra ne peut pas détecter la carte SD

Après avoir installé la carte SD, la caméra ne peut pas détecter ou reconnaître la carte SD, veuillez suivre les étapes ci-dessous pour résoudre le problème.

- Veuillez vous assurer que les spécifications de la carte SD sont conformes aux exigences de la caméra.

Assurez-vous de formater la carte SD au format FAT32.

Assurez-vous que la carte SD est correctement installée, et redémarrez l'appareil pour vérifier à nouveau.

-Essayez une autre carte SD.