

Sept. 2021 QSG1_A

Manual de Usuario

Cámara Reolink 4G con batería





Contenido

1. Introducción a la cámara	3
Descripción general del dispositivo	3
Luz de Estatus	5
2. Configurar la cámara	6
Qué hay en la caja	6
Activar la tarjeta SIM para la Cámera	10
3. Instalar la tarjeta SIM	
Reolink Go/Reolink Go Plus	10
Reolink Go PT/Reolink Go PT Plus	12
Conéctese a la Red Móvil de transporte	13
4. Cargar la batería	16
Reolink Go/Reolink Go Plus	
Reolink Go PT/Reolink Go PT Plus	17
Inicializar la cámara	
5. Instala Cámara	
Monte la cámara	20
Instale Panel Solar	25
6. Ver su cámara	28
Vista en vivo	28
Mostrar configuraciones	
7. Alarma y Detección	
Colocar Detección de Movimiento	
Coloque alertas de movimiento	42
Colocar Grabación de movimiento	
Mejore su detección de movimiento	
8. Grabación y reproducción	53
Configurar Grabación	53
Reproducir y descargar grabaciones	
Intervalo de tiempo	
Enviar grabación de nube	
9. Use la aplicación Reolink	70
Comparta sus dispositivos con otros	70
Modos de escena	73
Agregar o eliminar una cámara	
Registrar cuenta	78
Ajustes de la aplicación	
10. Ajustes de la cámara	
Almacenamiento en tarjeta SD	82
Información del dispositivo	86
Información sobre la batería	
Contraseña del dispositivo	
Fecha y hora	90

Reiniciar y restaurar	91
Actualizar el firmware	91
Hogares inteligentes	94
11. Instrucciones de uso de la batería	104
12. Preguntas más frecuentes s y solución de problemas	105
Preguntas frecuentes	105
Resolución de problemas	107
La cámara no se enciende	107
El sensor PIR no dispara la alarma	107
Mensaje de la cámara "Conexión de red fallida"	107
No se puede conectar la cámara con la aplicación Reolink	

Nota:

Este manual de usuario toma como ejemplo un modelo de cámara compatible con la mayoría de las funciones. Es posible que su propio modelo no admita ciertas características mencionadas aquí. Consulte las especificaciones de su modelo de cámara.

1. Introducción a la cámara

Descripción general del dispositivo

Reolink Go/Reolink Go Plus

Reolink Go/Go Plus, una cámara de seguridad HD móvil 100% inalámbrica, funciona en redes 4G-LTE y 3G. ¡Una solución de monitoreo de video ideal sin cables, sin problemas de cableado, cuando se encuentra en áreas con acceso WiFi limitado o sin acceso a WiFi, sin fuente de energía eléctrica!

1	Micrófono Integrado	
2	Luces Infrarrojas	
3	Sensor De Luz Natural	
4	Lente	
5	LED De Estado	
6	Sensor PIR integrado	8
7	Bocina	
8	Puerto Micro-USB	
9	Ranura Para Tarjeta Micro SD	
10	Ranura de Tarjeta SIM	
11	Ranura para Reiniciar	
12	Luz LED De Estado De Batería	

Reolink Go PT/Reolink Go PT Plus

Reolink Go PT/Reolink Go PT Plus es una cámara de vigilancia para exteriores 100 % inalámbrica que funciona en redes 4G LTE y 3G. No requiere WiFi. Sin problemas de cableado. Con un ángulo de visión ultra amplio de 355° de giro y 140° de inclinación, puede ser una solución de seguridad perfecta para grandes áreas de almacenes, bosques, etc.

1	Bocina		
2	LED IR		
3	LED De Estado		
4	Lente		
5	Sensor De Luz Natural		
6	Sensor Integrado		
7	Micrófono Integrado		
8	Ranura De Tarjeta Nano SIM		
9	Ranura para Reiniciar		
10	Ranura Para Tarjeta Micro SD		
11	Antena		
12	Puerto Micro-USB		
13	Luz LED De Estado De Batería		
14	Interruptor De Encendido		



Luz de Estatus

Nota:

Si la cámara se conecta a la red con éxito, no habrá luz de estado LED iluminada durante el modo inactivo.

Luz de estado	Estado de la cámara
El LED rojo se ilumina fijo y luego	La cámara no puede reconocer la
empieza a parpadear	tarjeta SIM o hay un código PIN de la
	tarjeta SIM.
El LED rojo se ilumina fijo y luego	La cámara no puede registrar la red
parpadea lentamente una vez por	del operador móvil.
segundo	
El LED rojo se ilumina fijo y luego	La llamada de datos ha fallado o
parpadea rápidamente unas 3 veces	requiere introducir el APN.
en 1 segundo	
El LED rojo se ilumina de forma	La conexión a la red ha fallado.
permanente y luego el LED azul	
comienza a parpadear y se apaga por	
completo	
El LED rojo se ilumina de forma sólida	La conexión de red se ha realizado
y luego el LED azul comienza a	con éxito.
parpadear y se ilumina de forma sólida	

2. Configurar la cámara

Qué hay en la caja

Nota: El contenido del paquete puede variar y actualizarse con diferentes versiones y plataformas, tome la siguiente información solo como referencia. Y el contenido real del paquete está sujeto a la información más reciente en la página de venta de productos.

Reolink Go PT



Reolink Go PT *1



Soporte *1



Aguja para restablecer * 1



Paquete de tornillos * 1



reølink

Pegatina de vigilancia * 1





Operational Instruction Areas to head so Los Net / VMB



Piel de camuflaje * 1



Guía de Inicio Rápido *1

Reolink Go Plus



Reolink Go Plus *1

Soporte *1



Aguja para restablecer * 1





Paquete de tornillos * 1

Pegatina de vigilancia * 1

Plantilla de montaje *1







Cable USB * 1

Guía de Inicio Rápido *1

Piel de camuflaje * 1

Reolink Go PT







Paquete de tornillos *1

Cable USB *1

Reolink Go PT Plus



Paquete de tornillos *1

Cable USB *1

Nota:

No hay tarjeta SIM en la caja, necesita comprar una desde el operador móvil por sí mismo.

Activar la tarjeta SIM para la Cámera

La tarjeta SIM deberá admitir WCDMA y FDD LTE.

Active la tarjeta en su teléfono inteligente o con su operador de red antes de insertarla en la cámara.

Notas:

• Algunas tarjetas SIM tienen un código PIN, primero use su teléfono inteligente para deshabilitar el PIN.

• No inserte la tarjeta SIM IoT o M2M en su smartphone.

3. Instalar la tarjeta SIM

Reolink Go/Reolink Go Plus

1. Retire la tapa trasera girando en sentido contrario a las agujas del reloj e inserte la tarjeta SIM en la ranura.



2. Inserte la batería en la cámara y apriete la tapa trasera para encender la cámara.



3. Un luz LED roja estará encendida y fija durante un par de segundos, luego se apagará.



4. "La conexión a la red se ha realizado con éxito". Una luz LED azul parpadeará durante unos segundos y luego permanecerá fijo antes de apagarse, lo que significa que la cámara se ha conectado correctamente a la red.



Reolink Go PT/Reolink Go PT Plus

1. Gire la lente de la cámara y retire la cubierta de goma.



2. Inserte de la tarjeta SIM.



3. Una vez hecho esto, presione la cubierta de goma firmemente para un mejor rendimiento a prueba de agua.



Notas:

• La ranura para tarjeta SIM está encima de la ranura para tarjeta SD. Al insertar la tarjeta SIM, recuerde que los contactos dorados deben mirar hacia abajo y debe empujar la esquina recortada dentro de la cámara.

• La ranura para tarjeta SD está debajo de la ranura para tarjeta SIM. Al insertar la tarjeta SD, recuerde que los contactos dorados deben mirar hacia arriba.

Conéctese a la Red Móvil de transporte

Reolink Go PT

1. Con la tarjeta SIM insertada, puede encender la cámara.



2. Espere unos segundos y se encenderá una luz roja fija durante un par de segundos. Entonces, se apagará.



3. Una luz LED azul parpadeará durante unos segundos y luego permanecerá fijo antes de apagarse. Escuchará un mensaje de voz "Conexión de red exitosa", lo que significa que la cámara se ha conectado correctamente a la red.



NOTA:	
-------	--

También puede encontrarse con las siguientes situaciones:

No.	. Indicaciones de voz Estado de la cámara		Soluciones
1	"No se puede reconocer la tarjeta SIM"	La cámara no puede reconocer esta tarjeta SIM.	 Compruebe si la tarjeta SIM está orientada en la dirección inversa. Compruebe si la tarjeta SIM no está completamente insertada e insértela de
2	"La tarjeta SIM está bloqueada con un PIN. Por favor desactívelo"	La cámara no puede reconocer esta tarjeta SIM.	Introduzca la tarjeta SIM en su teléfono móvil y desactive el PIN.
3	"No registrado en la red. Active su tarjeta SIM y verifique la intensidad de la señal"	La cámara no se registra en la red del operador.	 Compruebe si su tarjeta está activada o no. De lo contrario, llame a su operador para activar la tarjeta SIM. La señal es débil en la posición actual. Mueva la cámara a un lugar con mejor señal. Compruebe si está utilizando la versión correcta de la cámara.
4	"Falló la conexión de red"	La cámara no se conecta al servidor.	La cámara estará en modo de hibernación y vuelva a conectarse más tarde.
5	"La llamada de datos falló. Confirme que su plan de datos móviles está disponible o importe la configuración de APN"	La tarjeta SIM se ha quedado sin datos o la configuración de APN no es correcta.	 Verifique si el plan de datos para la tarjeta SIM todavía está disponible. Importe la configuración APN correcta a la cámara.

4. Cargar la batería

Reolink Go/Reolink Go Plus

1. Cargue la batería con un adaptador de corriente. Nota:

Un cargador USB 5V/2A o 9V/2A puede ser usado, y la batería también se puede cargar por separado.



2. Cargue la batería con el Panel Solar Reolink.



Nota:

Para un mejor rendimiento resistente a la intemperie, cubra siempre el puerto de carga USB con el tapón de goma después de cargar la batería.



Indicador de carga:

LED verde	Carga completa
LED naranja.	Cargando

Nota:

El panel solar NO está incluido en el paquete, puedes comprar uno en la tienda Reolink en línea oficial.

Reolink Go PT/Reolink Go PT Plus

1. Cargue la batería con un adaptador de corriente.



2. Cargue la batería con el panel solar Reolink.



Nota:

Para un mejor rendimiento resistente a la intemperie, cubra siempre el puerto de carga USB con tapón de goma después de cargar la batería.



Indicador de carga:

LED verde	Carga completa		
LED naranja	Cargando		

Notas:

· La batería es una incorporada. Por favor, no lo quite de la cámara.

• El panel solar NO está incluido en el paquete, puede comprar en la tienda Reolink en línea oficial.

Inicializar la cámara

1. Descargar e iniciar la aplicación Reolink o el software del cliente y siga las instrucciones en pantalla para finalizar la configuración inicial.

Escanee para descargar la aplicación Reolink.



2. Gire la cámara y espere a que la cámara se inicie hasta que escuche el aviso de la cámara "conexión de red exitosa".

3. Escanee el código QR en la parte posterior de la cámara. Si el teléfono no responde, toque la **entrada UID/IP** y luego ingrese manualmente el UID (caracteres de 16 dígitos debajo del código QR de la cámara).

Aviso Puede to oscuro.

para habilitar la luz del flash cuando se instala en un entorno



4. Puede inicializar su cámara: **Crear contraseña del dispositivo** y **Nombrar su dispositivo**. Olvidar esta contraseña podría ser problemático en el futuro, recuérdela para su comodidad.

11:28	.ul 🗢 🔳	11:28	al 🗢 🔳	11:2	e9 II. 9
Inicia	alización del dispositivo	Inicializad	ción del dispositivo		Inicialización del dispositivo
A pun	to de inicializarse	Primer paso crear la con dispositivo Se requies la informa- los dispositivos en ori- acceso más rapido. Por favor con	ntraseña del ción de la cuenta cuando accede a as plataformas. Guárdela para un contraseña del disp (®) firme la contraseña (®) avanzar	Seg De Rec	uundo paso enominar Dispositivos liink avanzar

5. Inicialización finalizada. Toque Usar ahora y comience a obtener una vista previa ahora.

Inicialización	del dispositivo
🕕 Tenga en ci	uenta que:
Las cámaras alimentadas por para una grabación continua consumo de energía, la cáma se activa una alarma o usted Client o App.	batería no están diseñadas 24/ 7. En aras de reducir el ra solo se despierta cuando accede a la cámara vía
La cámara detecta eventos c PIR. La instalación adecuada a reducir las falsas alarmas y la batería.	on un sensor de movimiento de la cámara (sensor) ayuda el consumo de la energía de
🛇 La cámara no debe estar:	
Contra objetos en movimiento frecuente	Contra luz intensa
((-))	A
Cerca de señales fuertes	Contra fuentes de calor
0	
Contra el espejo	
ava	nzar

5. Instala Cámara

Monte la cámara

Reolink Go/Reolink Go Plus

1. Taladre agujeros de acuerdo con la plantilla de orificios de montaje y atornille el soporte de seguridad a la pared. Si está montando la cámara en cualquier superficie dura, primero inserte anclajes de plástico en los orificios.



2. Instale la cámara en el soporte de seguridad.



3. Para obtener el mejor campo de visión, afloje la perilla de ajuste en el soporte de seguridad y gire la cámara.



4. Haga más rígida la perilla de ajuste para bloquear la cámara.



Coloque la cámara a un árbol

1. Pase la correa provista a la placa de montaje.



2. Fije la placa al soporte de seguridad con los tornillos más pequeños.



3. Fije el soporte de seguridad a un árbol.



4. Instale la cámara y ajuste los ángulos de la cámara como se indica en los pasos 2 y 4 de la guía de instalación anterior.



Reolink Go PT/Reolink Go PT Plus

1. Perfore orificios de acuerdo con la plantilla de orificios de montaje y atornille el soporte de seguridad a la pared.

NOTA:

Para mejor señal LTE, se recomienda instalar la antena hacia arriba o horizontalmente.



2. Instale la antena en la cámara.



3. Atornille la cámara al soporte de seguridad y ajústela en la dirección adecuada.

NOTA:

Para mejorar la señal LTE, se recomienda instalar la antena hacia arriba u horizontalmente.



Monte la cámara en el techo

Afloje el tornillo del soporte de seguridad y separe el soporte de techo del soporte.



Coloque la cámara en un árbol

Puede ajustar la cámara en un árbol con el soporte de seguridad y el soporte de techo.

Pase la correa provista a la placa y fíjela a un árbol. A continuación, conecte la cámara a la placa y estará listo para comenzar.

Instale Panel Solar

Puede consultar los siguientes pasos para conectar su cámara Reolink con energía solar al panel solar Reolink para obtener energía sin parar.

Paso 1. Seleccione una posición con la máxima exposición a la luz solar durante todo el año para su panel solar.

Para Reolink Solar Panel, solo necesita unas pocas horas de exposición directa a la luz solar para alimentar suficientemente su cámara diariamente. La cantidad de energía que panel solar puede generar se ve afectado por las condiciones climáticas, los cambios estacionales, las ubicaciones geográficas, etc.



Paso 2. Monte el soporte con la plantilla de montaje y los tornillos proporcionados en el paquete.



Paso 3. Introduzca el panel solar en el soporte y asegúrese de que está bien sujeto.



Paso 4 Afloje el control de ajuste en el soporte y ajuste el ángulo del panel solar para que reciba exposición directa a la luz solar, luego apriete el control de ajuste para fijar el panel solar.



Paso 5. Conecta el panel solar a una cámara Reolink con el cable micro USB.



Notas:

- Asegúrese de que no haya cobertura en el Panel Solar. La eficiencia de recolección de energía cae drásticamente incluso cuando una pequeña parte del Panel Solar está sombreado por otros objetos.
- 2. Por favor, no instale el panel solar completamente horizontal. De lo contrario, su panel solar podría acumular polvo y otros desechos fácilmente. Se recomienda instalar el Panel Solar angularmente para que reciba exposición directa a la luz solar.
- 3. Limpie el Panel Solar regularmente para eliminar el polvo y la suciedad.
- 4. Asegúrese de que la cámara esté completamente enchufada y que la cubierta impermeable del cable proteja la interfaz entre la cámara y el Panel Solar.

6. Ver su cámara

Vista en vivo



lcono	Significado			
	Configuración: proporciona acceso a la configuración de una cámara,			
•	como	información del sistema, alarma	de dete	ección y grabación de la
	cámar	a.		
	Más op	ociones de visualización en vivo: S	Selecci	ón del canal, día y noche,
•	inmer	sivo.		
ull 4G	Señal de red: 3G o 4G			
Ŷ	Sirena: activa la alarma de audio.			
	Múltiples vistas			
	Pantalla 🕨 Pausa			
	Audio			Habilitar audio
Ó	Captura manual			
	Grabar manualmente Grabación manual			
2	Low	Vista en vivo en modo de transmisión secundaria	High	Vista en vivo en modo de transmisión principal

	Vea su cámara en un modo de pantalla completa.
•	Hablar: toque para hablar (audio bidireccional).
•	PTZ: panorámica e inclinación.
	Reproducción: Reproducir las grabaciones guardadas en la tarjeta SD.

Selección de canal

Puede elegir los dispositivos que desee en la lista de dispositivos.

De día y de noche.

Configure el modo de color de la cámara durante diferentes momentos del día y de la noche.

- **Color:** La cámara capturará imágenes en color que suelen aparecer durante el día.

- **Blanco y negro:** La cámara capturará imágenes en blanco y negro que normalmente aparecen durante la noche con los LED encendidos.

- Auto: La cámara cambiará automáticamente entre los modos Color y Blanco y negro según las condiciones de luz.



Usar modo inmersivo

El modo inmersivo tiene un área de visualización más grande con menos interferencia y se enfoca en la vista previa. Es adecuado para ver 2 o 3 cámaras en una pantalla.

Nota:

Una pantalla puede acomodar hasta tres cámaras. Puede deslizar la pantalla para obtener una vista previa de otras cámaras.



Múltiples vistas

Si tiene varias cámaras agregadas en su aplicación Reolink, puede ver múltiples transmisiones en la misma pantalla en la aplicación Reolink.

Cámara con batería Reolink 4G



Completo -S Vista de pantalla

Toque el icono 🖉 para entrar en el modo de pantalla completa.





Audio de 2 entradas

1. Toque ! para entrar en la página de audio bidireccional.



Cámara con batería Reolink 4G

Reolink Selección del canal Revenink Selección del canal NVR Cameral Canal03 (Perdos de valeer) Canal05 (Perdos de valeer) Reolink Bill A	Reolink © 1737 type: © 20244.00 12.000 © blay noche © immersivo Canal03 Canal04 Wr Canal05 Weither the second sec	12:02		12:02		al 🗟 🛙
Selección del canal Selección del canal Selección del canal Día y noche Inmersive Inmersive Inmersive CanalO3 Territors de vedere CanalO4 Persons de vedere CanalO5 Territors de vedere	Selección del canal NVR Camera1 Camera1 Canal03 "Perdica de yalent Canal04 "Perdica de yalent Canal05 "Perdica de yalent Canal06 "Perdica de yalent Canal06 "Perdica de yalent Canal08 "Perdica de yalent Ca	Reolink	¢ :	Cancelar	Selección del canal	Finalizad
Dalay noche Immersivo Immersivo Camera1 Camera1 Camera1 Camal03 Tentics de veleel Canal04 Pentics de veleel Canal05 Tentics de veleel Canal06 Pentics de veleel Canal06 Pentics de veleel Canal06 Pentics de veleel Canal06 Pentics de veleel Canal07 Pentics de veleel Canal08 Pentics de veleel Canal08 Pentics de veleel Canal08 Pentics de veleel	k acceluio I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	111 4G 117.57 kbps	स् Selección del canal	NVR		
CanalO3 Therefore de verser CanalO3 Therefore de verser CanalO3 Therefore de verser CanalO5 Therefor	CanalO3 Products de verser CanalO4 Products de verser CanalO5 Products de verser Ca	elink 2022/01/08 12:00	🦉 🕐 Día y noche	Camera1		
CanalO3 Perioda de vedere CanalO5 Perioda de vedere	Canal03 Perdita de veler Canal04 Perdita de veler Canal05 Perdita de veler Canal06 Perdita de veler Canal06 Perdita de veler Canal08 Perdita de		 Inmersivo 	Camera1		(
CanalO4 Prestoa de vedere CanalO5 Prestoa de vedere	CanalO4 Perifica de veces CanalO5 Perifada de veces CanalO5 Perifada de veces CanalO5 Perifada de veces CanalO5 Perifada de veces CanalO8 Perifada de veces CanalO8 Perifada de veces Reclink 811A Argus3 pro Reclink camera			Canal03		(
Canal05 Mentions the values Canal06 Mentions the values Canal06 Mentions due values Canal07 Mentions due values Canal08 Mentions due values Reolink 811A	Canal05 Predicts de vegee Canal06 Predicts de vegee Canal06 Predicts de vegee Canal07 Reclink 811A Argus3 pro Reclink camera			Canal04		
Canal06 Predicts de verser Canal07 Predicts de verser Canal08 Predicts de verser Reolink 811A	Canal06 Predicta de veteres Canal07 Predicta de veteres Canal08 Predicta de veteres Reolink 811A Argus3 pro Reolink camera		Realing	Canal05		(
Canal07 (Perioda de veloci Canal08 (Perioda de veloci Reolink 811A	Canal07 Intended doubled Canal08 Intended doubled Reolink 811A Argus3 pro Reolink camera	II 4 0	• 🕾 🗃	Canal06		(
Canal08 President de relevant Reolink 811A	Canal08 Present de Local Reolink 811A Argus3 pro Reolink camera			Canal07		(
Reolink 811A	Reolink 811A Argus3 pro Reolink camera			Canal08		(
811A	811A Argus3 pro Reolink camera			Reolink		(
	Argus3 pro Reolink camera			811A		(
Argus3 pro	Reolink camera			Argus3 pro		(
Reolink camera				Reolink can	nera	(
٠. •		conversación PT2	reproducción			

PTZ (Solo para Reolink Go PT/GO PT Plus)

1. Toque 🔹 para ingresar a la página PTZ.

2. Elija la dirección en la que desea que la cámara gire e incline.



Mostrar configuraciones

Voltear



Calidad

1. Toque Calidad para entrar en la página Calidad.

2. Toque modo **Claro** o modo **Fluido** para entrar en la página de configuración para modo **Claro** o modo **Fluido**.



3. Toque **Ahorrar** para guardar la configuración.

2:06	.dl 🗢 🔳	2:06		al ≎ ∎
Cancelar Nítido	Guardar	Cancelar	Fluido	Guarda
resolución Cuanto más alta sea la resolución, más nitido sera 1080P 720P	i su video.	resolución Cuanto más alta se 640*360	a la resolución, más nítido s	erá su video.
tasa de fotogramas(fps) Cuanto más alta sea la tasa de fotogramas, más fi su video. (15(Por defecto)) 2 (10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)	uido será	tasa de fotog Cuanto más alta se su video. 15 2	ramas(fps) Ia la tasa de fotogramas, má	s fluido será Por defecto)
A igualdad de resolución y tasa de fotogramas, la presentar una mejor calidad de imagen con una tasa fero al manese tempo puede requera más ana el cale y el manese en el cale y el	climara puede na de bits más cho de banda.) 8	Tasa de bits f A igualdad de resolución d	máxima (kbps) lución y tasa de fetogramas, or calidad de imagen con una timeno puede requestr más (128) (10) (192) (384)	la cámara puede tasa de bits más ancho de banda.) 512

Antiparpadeo

Utilice esta función si algunos dispositivos, como las pantallas de TV y las luces, parpadean.

- 50Hz: Usado para Australia y el Reino Unido.
- 60 Hz: Usado para EE. UU. y Canadá.

1. Toque Contra parpadeo.

2. Elija una configuración adecuada.
| 2:05 | .ul ≑ ∎. | 2:06 | al 🗢 🔳 |
|-----------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|
| < mostr | ar | < ma | ostrar |
| (seint, suz fine, des | Re tat | rceink azzruw i | 12 46 (37 pa 36)
Botta |
| invertir | | invertir | |
| Calidad | > | Calidad | |
| Antiparpadeo | 50Hz > | Antiparpadeo | |
| Día y noche | Automático > | Dia y noche | Automático > |
| nombre de la cámara | Derecha inferior > | | |
| Fecha | Centro superior > | Antiparpadeo | |
| Marca de agua | | Otro | |
| máscara de privacidad | > | 50Hz | 0 |
| | | 60 Hz | |
| | | desactivado | |
| | | Ca | ncelar |

De día y de noche.

Toque **Día y noche** para entrar en la página de configuración. **Nota:**

Es lo mismo que la configuración en la parte de **Vista en vivo**.

2:05	.al 🗢 🔳	2:06	
most	rar	< mo:	strar
k 3822-91-91-93 m	ACT OF	realink 2002-01-00 02	
ertir	Realist	invertir	
alidad	>	Calidad	
tiparpadeo	50Hz >	Antiparpadeo	
y noche	Automático >	Día y noche	Auto
ibre de la cámara	Derecha inferior >	nombre de la cámara	Derecha i
ha	Centro superior >	Día v noche	
rca de agua		Blanco y negro	
scara de privacidad	>	Color	
		Automático Con iluminación adecuada, la cá de color y pasará automáticamen negro en condiciones de poca lu	mara trabaja bajo el mi nte al modo en blanco 2.

Nombre de la cámara

Puede establecer la posición del nombre de la cámara en la pantalla.

2:05	· • • •	2:07	al 🗢 🗊
< mostr	ar	< mostrar	
galink auz-thanaidhe	Rel at	Þ	
invertir		invertir	
Calidad	>	Calidad	>
Antiparpadeo	50Hz >	nombre de la cámara	
Día y noche	Automático >	Izquierda superior	
nombre de la cámara	Derecha inferior >	Centro superior	
Fecha	Centro superior >	Derecha superior	
Marca de agua		Izquierda inferior	
máscara de privacidad	>	Centro inferior	
		Derecha inferior	0
		Ocultar	
		Cancelar	_

Fecha

Puede configurar la posición de la fecha en la pantalla.

2:05	.⊪ ≎ ∎.	2:07		al 🖓 🔳
< mostr	ar	<	mostrar	
and the			۲	
invertir		invertir		
Calidad	>	Calidad		>
Antiparpadeo	50Hz >	Fecha		
Día y noche	Automático >	Izquierda super	ior	
nombre de la cámara	Derecha inferior >	Centro superior		0
Fecha	Centro superior >	Derecha superi	or	
Marca de agua		Izquierda inferio	or	
máscara de privacidad	>	Centro inferior		
		Derecha inferio		
		Ocultar		

Marca de agua

Toque 🔵 para deshabilitar la marca de agua que se muestra en la pantalla.



Máscara de privacidad:

Puede usar su dedo para presionar y arrastrar un rectángulo negro (hasta 3 rectángulos) en la pantalla para bloquear un área específica.

2:05		2:08		ul 🗟 🛙
< most	trar	Cancelar	máscara de privacidad	Guard
(oeink accentering		reelink	202241.40 82 49:59 ps 34	[
invertir	Reolink	Ū	El	iminar to
Calidad	>	Presione y arrasi pantalla para blo	re para dibujar un rectángulo negro (has quear un área específica.	ta 3) en la
Antiparpadeo	50Hz >			-
Día y noche	Automático >			
nombre de la cámara	Derecha inferior >			
Fecha	Centro superior >			
Marca de agua		Sec. Sec. 1	10 A	and the second
máscara de privacidad	>			
)			

Luces infrarrojas

De manera predeterminada, las luces infrarrojas de las cámaras están configuradas para **Auto**. Se encenderán automáticamente en ambientes oscuros. Si hay suficiente iluminación, puede optar por apagar las luces. Toque **Avanzado** > **Luces infrarrojas** .



7. Alarma y Detección

Colocar Detección de Movimiento

Acerca de la detección PIR

Las cámaras Reolink 4G alimentadas por batería utilizan un sensor PIRs (sensor infrarrojo pasivo) para detectar movimiento.

El sensor PIR detecta cambios en la cantidad de radiación infrarroja que incide sobre él, que varía según la temperatura y las características de la superficie de los objetos frente al sensor. Cuando un objeto, como un ser humano, pasa frente al fondo, me gusta una pared, la temperatura en ese punto en el campo de visión del sensor aumentará de la temperatura ambiente a la temperatura corporal, y luego regreso de nuevo.

El sensor convierte el cambio resultante en la radiación infrarroja entrante en un cambio en el voltaje de salida, cual activa la detección. Los objetos de temperatura similar, pero con diferentes características de superficie también pueden tener un patrón de emisión de infrarrojos diferente, por lo que moverlos con respecto al fondo también puede activar el detector.

Activar/desactivar PIR

Sobre la página de **Dispositivos** de la aplicación Reolink, elija la cámara y luego toque directamente el botón **PIR** para encender o apagar rápidamente la detección de movimiento PIR.



Coloque la sensibilidad de detección de movimiento PIR

1. Toque en 🗘

2:34	
iniciar sesión	0
Dispositivos Nube	
Reolink	
	Perilina
Argus3 pro	
0	in .
desconectado	
Reolink camera	0
	The

2. Escoger **sensor de movimiento infrarrojo** y toque para habilitar el **sensor de movimiento infrarrojo** .



3. Toque **Sensibilidad** para ajustar la sensibilidad del sensor de movimiento PIR.

2:37			2:37		al 🗢 🗉
<	Configuración de PIR		<	sensibilidad	
Con el sensor P notificaciones p cuando se deter Configurad	IR activado, la cámara intentará notifica ush, alertas por correo electrónico y so cta eventos de movimiento. ción de PIR	arte mediante niidos de alarma	Reduct Active est alarmas s ocasional vigilancia	ir falsas alarmas ta función para reducir falsas i hay objetos que se mueven mente dentro de la zona de [por ejemplo, las hojas).	
sensibilida	d	80 >			
				4	
				a	
			La cámara con cambio en el ca mala intención	sensibilidad alta detecta c ampo de visión, como una p a distancia.	ada pequeño persona de
				Alta (80)	
			Insensible		Sensible

Arrastre la barra para ajustar la sensibilidad de baja, media a alta o ajuste la sensibilidad de 1 a 100. Para cámaras con sensor PIR digital también hay una opción a reducir las falsas alarmas.

Reducir las falsas alarmas: Si ha recibido falsas alarmas con frecuencia, habilite **la** opción **reducir falsas alarmas**.

Configurar la programación de detección de movimiento PIR Esta opción es para modelos excepto Reolink Go plus y Reolink Go PT plus.

Manual del usuario

0

1. Toque en . y escoja el **sensor de movimiento infrarrojo**.



2. Toca para habilitar el **sensor de movimiento infrarrojo**. Luego toque la **programación** para establecer el horario y decidir cuándo funciona la detección de movimiento PIR.

on el sensor PIR otificaciones pus	Configuración de PIR						
on el sensor PIR otificaciones pus			<	Progr	ama		
uando se detecta	activado, la cámara intentará notificar h, alertas por correo electrónico y sor eventos de movimiento.	le mediante hidos de alarma	Personalizar	alarmas de mon	nentos diferent	es	
Configuracio	ón de PIR		12:00				
Programa		>					
sensibilidad		80 >	6:00 a.m.				
			12:00 p.m.				
			1				
			6:00				
			12:00 a.m.				
				lom. Lun. Mar.	Mié. Jue.	Vie.	Sáb.

Coloque alertas de movimiento

Notificación push

Cuando la cámara detecta un movimiento, enviará una notificación automática que aparecerá en su teléfono móvil.

Configure la Notificación Push

2:34	<u>م</u> ا ا
iniciar sesión	0
Dispositivos Nube	
Reolink	
	Ratia
Argus3 pro	
desconectad	•

2. Toque en Notificaciones push para permitir esta función.



3. Establezca una **programación push** si necesita. Para modelo de cámaras Reolink Go PT plus y Reolink Go plus, también puede seleccionar **Persona**,

Vehículo u Otros.

Nota:

Reolink Go y Reolink Go PT no tienen esa opción.



4. Configure su teléfono para permitir que la aplicación Reolink envíe notificaciones automáticas. Vaya a **Ajustes**, encuentre **Notificaciones** y entre las listas de la app encuentre la app Reolink. Asegúrese de que la aplicación Reolink pueda enviar notificaciones.

2:43	2:43
Ajustes Reolink	Reolink Notificaciones
PERMITIR A REOLINK ACCEDER A	Permitir notificaciones
🛞 Red local	AVISOS
Micrófono Image: Cámara Image: Cámara	Pantalia Centro de Tiras
Notificaciones Tiras, Sonidos, Globos	bloqueada notificaciones
Patos inalámbricos	Estilo de tira Temporal >
IDIOMA PREFERIDO	Sonidos
📵 Idioma Español >	Globos
	ANUNCIAR
	Anunciar las notificaciones No >
	ASPECTO EN LA PANTALLA BLOQUEADA
	Mostrar previsualizaciones Si está >
	Agrupar notificaciones Automático >

Correo electrónico de alarma

Cuando la cámara detecta un movimiento, enviará un correo electrónico de alarma con textos sin formato o las cámaras con imagen en vivo.

Configurar el correo electrónico de alarma



1. Toque , luego toque **alertas de correo electrónico** y habilitar esta función .



 Toque configurar ahora entre en ajustes del correo electrónico, e ingrese la Dirección de correo electrónico y Contraseña de Email, servidor SMTP y Puerto. Luego toque Ahorrar.

	Cancelar configuración de E-mail	Guardar
< Correo electrónicoba de E-mail	Se recomienda utilizar Gmail y Yahoo Mail.	
Con la función activada, recibirá correos electrónicos cuando se detecta movimiento.	example@gmail.com	
Correo electrónico	Se recomienda iniciar la sesión de Gmail con un de aplicación¿Cómo crear una contraseña de a	⑦ a contraseña aplicación?
Programa >	configuración del Servidor de salida	0
	servidor SMTP sr	ntp.gmail.com
	SSL o TLS	
Se ha enviado un correo electrónico de verificación. Chequéelo en su bandeja de entrada. Aceptar	puerto	465

2:51

3. Toque establecer **calendario** para configurar un horario de cuando le gustaría recibir las alertas de correo y toque **ahorrar**.

Esto solo es aplicable para Reolink Go PT Plus and Reolink Go Plus. Y también puede elegir el **tipo de detección**: **Persona**, **Vehículo** u **Otros**.

angele-			Iroan			0	uard-
ancelar		P	rogra	ima		G	uarda
onfigurar lo orreo electro iccibirá corre ventos espe Tipos de	s tipos ónico. I ecificos ecíficos	de det Duranti ctrónico	ección e los pe os cuar 1	y el pro eriodos ndo su o	ograma selecci cámara	de aler onados detecto	tas por i, e
Persona	s) (Vehice	ulos	Otro	os		
12:00							
6:00							
12:00							
6:00							
12:00							
a.m							
	Dom.	Lun.	Mar.	Mié.	Jue.	Vie.	Sáb.
				Acti	var	Desa	ictivar

4. Toque **contenido del correo electrónico** a cho o se para que la cámara envíe mi correo con **Texto** o **Imagen**.

Para los modelos Reolink Go Plus y Reolink Go PT Plus, puede elegir **Texto**, **Imagen**, **Texto con imagen** o **Texto con video**.

2:56 al 🕫 🛙	2:56 al 🕈 🗈
Correo electrónico prueba de E-ma	Correo electrónico prueba de E-mail
Con la función activada, recibirá correos electrónicos cuando se detect movimiento.	a Con la función activada, recibirá correos electrónicos cuando se detecta movimiento.
Correo electrónico	Correo electrónico
configuración de E-mail Contenido del Correo Texto con imagen	Programa Personalizar los tipos y programa de detección.
¿Error al recibir correos electrónicos?	configuración de E-mail >
	Contenido del Correo Texto con imagen >
	¿Error al recibir correcs electrónicos? Contenido del Correo
	Texto
Contenido del Correo	Imagen
Texto	Texto con imagen 📀
Texto con imagen	Texto con video
Cancelar	Cancelar

5. Toque **Ajustes del correo electrónico**, luego en **+ Agregar dirección de correo electrónico** para agregar más destinatarios de mi alertas por correo, luego toque **Ahorrar**.

2:57			2:57	
	configuración de E-mail	Borrar	Cancelar	config
correo elec	strónico se enviará desde la primera dirección	n hacia las de	Toot omail	Samail con
ex***le@	gmail.com	>	rest-emany	ginal.com
Destinatario(/	5)			
ex***le@	gmail.com	>		
Agregar la	a Dirección de Email			
		J		

Sirena de alarma

Puede configurar la sirena de la cámara para que haga un sonido de alerta cuando se detecta un movimiento.

Colocar sirena arriba

1. Toque en 📩 toque en **Sirena** y habilitar **Sirena** .



2. Toque en **Sonido de alarma personalizado**, si desea utilizar un sonido personalizado. Toque **Sonidos personalizados**, luego toque **Cambiar sonidos**

3:00		.dl 🗢 🗈	3:00		al 🗟 🛙
<	Sonido de alarma		<	Sonido de Sirena	
a sirena sonará o	cuando se detecta movimiento.		Sonido	os por defecto	
Sonido de a	larma		Sonido	s personalizados	
onido de S	irena	>	Cambi	ar sonidos personalizados	>
rograma ersonalizar los ti	ipos y programa de detección.	>			

personalizados para registrar un sonido de hasta 5 segundos.

3. Toque **Iniciar** para empezar a grabar o Toque **Detener** para detener la grabación. Toque en **Prueba de sonido** para probar el sonido grabado o toque **volver a grabar** para grabar de nuevo hasta que esté satisfecho. Luego toque toque **Aplicar** para guardar los cambios.



4. Toque en Programar para establecer un horario en el que desee que la sirena funcione y, a continuación, toque en Guardar. Esto sólo es aplicable para Reolink Go PT Plus y Reolink Go Plus. También puede elegir el Tipo de detección: Persona, Vehículo u Otros.



Colocar Grabación de movimiento

Cuando la cámara detecta un movimiento, puede grabar y guardar las grabaciones de movimiento en la tarjeta SD automáticamente. Es necesario instalar una tarjeta SD en la cámara, consulte la parte de Almacenamiento de la tarjeta SD en el capítulo 10 para elegir la tarjeta SD correcta y aprender a insertar la tarjeta SD.

Colocar Grabación de movimiento

1. Toque en 💿 . Luego toque **Grabación de cámara**, toque de nuevo para permitir eso.

2:34 .11 🗢 🗈	2:08 🕈	3:04	.u ≎ ∎.
📑 (iniciar sesión)	< Configuración	<	Grabación
Dispositivos Nube	Reclink Modelo: Reclink Go PT Almacenamiento local (640MB utilizado	Con la funo SD para su Grabació	ción activada, la cámara grabará videos en la tarjeta o posterior reproducción.
Reolink 🔅	batería 🔹 🔳 45%	>	
ren5-ct mill 4G € ■	mostrar	> Un periodo a alarma ya te	n de la grabación post-movimiento 10 en que la câmara sigue grabando aunque la S \sim rmina.
	Configuración de alarma		
	Configuración de PIR Encendido	2	
	Grabación Encendido	>	
	Configuración de las notificaciones		
	Notificaciones Push		
Argus 3 pro	notificaciones de movimiento y batería baja.		
0	Correo electrónico desactivado	>	
1	Sonido de alarma desactivado	>	
desconectado	Más		
	Compartir Cámara	>	
en seu forem	Lapso de Tiempo	>	
	Avanzado Grabación de Audio, etc	>	
Reolink camera			
realink and a source and	Eliminar Cámara		

2. Toque **Programación** para establecer un horario en el que desee que la cámara guarde las grabaciones de movimiento y, a continuación, toque **Guardar**. Esto sólo es aplicable para Reolink Go PT Plus y Reolink Go Plus y también puede elegir el

Tipo de detección: Persona, Vehículo u Otros.



3. Toque la Duración de la Grabación Post-Movimiento para configurar la duración de la grabación de movimiento, puede elegir 15 seg o 30 seg, 1 Min. Esta opción está disponible para todas las cámaras 4G excepto el modelo Reolink Go.

3:06	.1	? ∎
<	Grabación	
Con la función act SD para su poster	ivada, la cámara grabará videos en l ior reproducción.	a tarjeta
Grabación		0
Duración de la Un periodo en que la alarma ya termina.	grabación post-movimiento cámara sigue grabando aunque la	10 S >
Duración d post-movi	le la grabación miento	
10 S		0
15 S		
30 S		
	Cancelar	

Mejore su detección de movimiento

Las cámaras a pilas de Reolink tienen un sensor PIR en cada lado de la cámara y ésta detecta las diferencias de temperatura entre dos lados para detectar los movimientos. Por lo tanto, es más sensible cuando una persona o un coche pasa por delante de la cámara de lado a lado, en comparación con cuando viene hacia la cámara. Consejos de instalación para que la cámara detecte movimiento

Consejo 1: Instale la cámara de acuerdo con su campo de visión.

1. Compruebe primero el ángulo de visualización de su cámara. Luego asegúrese de que el área de monitoreo esté bien dentro de su campo de visión.

2. La distancia de visualización ideal es de 2 a 10 metros (7- 33 pies), dentro del cual se reconocerán personas. Para lograr una mejor experiencia visual, se recomienda no colocar la cámara demasiado lejos o demasiado alta (altura de montaje sugerida: 2-3 metros) del área de monitoreo designada.



Distancia de visualización ideal: 2-10 metros (7-33 pies)

Consejo 2: Instale cámaras de acuerdo con el campo de detección de los sensores de movimiento PIR.

1. La distancia de detección de los sensores de movimiento PIR es de 9 metros y el ángulo de detección es de 120° horizontalmente. No se pueden detectar movimientos fuera de este rango.

2. Nuestro sensor de movimiento PIR es más sensible al movimiento de lado a lado que al movimiento que se dirige directamente hacia la cámara.

Por ejemplo, cuando una persona se mueve directamente hacia la cámara (como se muestra a continuación), el sensor de movimiento PIR será menos sensible al movimiento.



Consejos para reducir las falsas alarmas

- 1. No instale la cámara frente a luces brillantes, como la luz del sol, luces brillantes de lámparas, etc.
- No coloque la cámara demasiado cerca de un lugar donde se muevan muchos vehículos con frecuencia; 15 metros (55 pies) de distancia del vehículo es la distancia recomendada según nuestras numerosas pruebas.
- Manténgase alejado de las salidas, incluidas las salidas del aire acondicionado, las salidas del humidificador, la salida de transferencia de calor de los proyectores, etc.
- 4. No instale la cámara frente al espejo.
- 5. Mantenga la cámara a una distancia mínima de 1 metro de cualquier dispositivo inalámbrico, incluidos enrutadores Wi-Fi y teléfonos, para evitar interferencias inalámbricas.

Tips para Mejorar las Alarmas de Detección

Cuando la cámara no puede detectar algunos movimientos, los siguientes consejos pueden ayudar a mejorar la precisión de detección de movimiento.

- 1. Ajustar la sensibilidad nivel en lo alto.
- 2. Ajuste el ángulo de instalación de la cámara en la dirección que cruza el posible intruso en lugar de mirar hacia el ella para que pueda detectar el movimiento con mayor precisión.



- 3. Ajuste la altura de instalación, se sugiere montar a cámara de 2 a 3 metros del suelo. Si monta la cámara demasiado baja o alta, será difícil detectar la alarma.
- 4. Asegúrese de que el objetivo de detección esté dentro del rango de detección del sensor PIR. el yo el rango de monitoreo de trato es 2-10 metros.

8. Grabación y reproducción

Configurar Grabación

Las cámaras con batería de Reolink sólo admiten grabaciones en movimiento, pero no grabaciones continuas. Y las grabaciones se pueden guardar en tarjetas micro SD. Para conocer los detalles de los pasos de configuración, consulte el capítulo Alarma y detección en la parte de Configuración de las grabaciones de movimiento.

Grabar con Audio

1. Toque en 🗘



2. Toque en **Avanzado** y entonces busque **Grabar audio**, toque para habilitar esta opción. Entonces la cámara grabará audio en grabaciones de video .

ión		/	
		Avan	zado
	>	Administración de usuar	rio
	>	Fecha y hora	,
	>	Grabación de audio	educir videos en
Encendido	>	vivo cuando está desactivado.	
		Luz infrarroja	Automático >
desactivado	>	Foco	Encendido 🤇
Encendido	>	restable	cimiento
Encendido	Σ	rein	icio
Encendido	>		
	>		
	>		
ón de Audio, etc.	>		
nara			
	Encendido desactivado Encendido Encendido ôn de Audio, etc.	S Encendido S Encendido S Encendido S Encendido S S Ande Audio, etc. S	Administración de usuar Administración de usuar Fecha y hora Crabación de audio No escuente asoldo al ver veren Luz infrarroja desactivado > Encendido > Encendido > Encendido > Crestablec restablec rein ano

Reproducir y descargar grabaciones

1. Abra la vista en vivo de la cámara. Luego toque **Reproducción** en el fondo.



2. Seleccione una fecha para buscar las grabaciones. Deslícese por la línea de tiempo para encontrar las grabaciones que quiere reproducir, toque la grabación seleccionada y empezará a reproducirse automáticamente.



1. Toque en 🖆 elija entre **Fluido** o **Claro** para reproducir las grabaciones en modo claro o modo fluido. Reproduzca la grabación a velocidad lenta o rápida, toque en

icono y luego elija la velocidad de reproducción en 0,25X, 0,5X o 1X , 2X, 4X, 8X y 16X.



2. Toque el icono de la **alarma** en la parte inferior para mostrar sólo las grabaciones de la alarma. Esto sólo es aplicable para el Reolink Go PT Plus y el Reolink Go Plus, y puede seleccionar el tipo de grabación de movimiento de **Persona, Vehículo u Otros** para reproducirlo.



Descargar grabaciones

1. Abra la vista en vivo de la cámara. Toque en **Reproducción** En el fondo.



2. Seleccione una fecha para buscar las grabaciones. Deslícese por la línea de tiempo para encontrar las grabaciones que desea reproducir, toque la grabación seleccionada y luego toque el 💽 icono de **Descargar**.



3. Arrastre en la línea de tiempo para cortar las grabaciones hasta 120 segundos, luego toque en **Descargar** para descargar la grabación a su teléfono.

3:07	::! ? ∎⊃	5:15	#?∎
descargar	Finalizado	=	6
		Dispositivos Nube	
\bigcirc		Argus 3 Pro	
Descarga concluida Vea el archivo descargado en el álbum	de su móvil.	0	
Compartir con otras aplicaciones	Compartir	desconect	ado Argus 3 Pr
		Camera1	\$
		Introduzca la co	ntraseña.
		Kitokon	~

Eliminar grabaciones

Las cámaras Reolink no permiten borrar las grabaciones seleccionadas. La cámara borrará y sobrescribirá automáticamente las grabaciones más antiguas cuando la tarjeta SD esté llena. O puede formatear manualmente la tarjeta SD para borrar todas las grabaciones.

Intervalo de tiempo

La fotografía de lapso de tiempo, también conocida como video de lapso de tiempo, es una técnica de disparo que comprime el tiempo. Toma un grupo de fotos o videos, conectando series de fotos o extrayendo cuadros de video, el proceso de varios minutos, horas o incluso varios años se comprime en un corto período de tiempo y se reproduce como un video. En un video de lapso de tiempo, el proceso de cambiar objetos o escenas lentamente se comprime en un período corto de tiempo, presentando una escena maravillosa que generalmente es imperceptible a simple vista.

El proceso de tomar fotografías de lapso de tiempo con una cámara es similar a hacer una animación stop motion (Stop Motion), conectando una sola imagen fija en serie para obtener un video dinámico. Es un medio de grabar a intervalos regulares y reproducir el lento proceso de cambio de la escena con imágenes que obviamente cambian.

Colocar lapso de tiempo

Esta opción está disponible para todas las cámaras 4G excepto el modelo Reolink Go (con hardware antiguo).

1. Toque en 🔹 luego toque **lapso de tiempo**.

5:15	#?■	5:20 7	::! ♀∎
•	0	< Configu	uración
ispositivos Nube		Reolink Modelo: Reolink G	o.PT)
Argus 3 Pro		Amacenamento	JCal. 045MB Utilizado
0	4 03 SAT	batería	52%
17-16		mostrar	
desconec	tado	Configuración de alarma	
	TANA	Configuración de PIR	desactivado
	Argus 3 Pro	Grabación	Encendido
		Configuración de las notificaciones	5
Camera1	0	Notificaciones Push	
		Actívelo para recibir notificaciones de movimiento y bateria baja.	
	The Real Property in	Correo electrónico	Encendido
Introduzca la co	ntraseña.	Sonido de alarma	desactivado
	1	Más	
		Compartir Cámara	
		Lapso de Tiempo	
Kitchen	0	Avanzado Gral	pación de Audio, etc.

2. Toque Probar ahora o Crear nueva captura de lapso de tiempo.



3. Seleccione un s escena de la lista o toque en **personalizar** para crear una captura de lapso de tiempo personalizada.

iso 1 ipso	: Seleccionar una Escena para Capturas de de Tiempo
夶	Fiesta/Peatón/Tráfico
•	Nubes en Movimiento
*	Salida del Sol
•	Puesta del Sol
٥	Proceso de Construcción
	Floración
111	personalizar

4. Personalice los ajustes de cuando comienza la captura, Duración, Intervalo, Calidad y Tipo de Archivo, y luego pulse sobre Inicio. La cámara comenzará a capturar automáticamente a la hora establecida.

5.05 1	
Cancelar Cambiar Co	onfiguraciones Guarda
Puesta del Sol	
Captura comienza a	2022/01/08 5:25 p.m.
duración	1 Hora(s)
intervalo	10 Segundo(s)
Calidad	Balanceado
Tipo de archivo	Video
Duración de video estimada Tamaño de archivo estimado	: 00:24 o: 10,5MB
Duración de video estimada Tamaño de archivo estimado	: 00:24 0: 10,5MB
Duración de video estimada Tamaño de archivo estimado	: 00:24 0: 10.5MB
Duración de video estimada Tamaño de archivo estimado	: 00:24 0: 10.5MB
Duración de video estimada Tamaño de archivo estimado	: 00:24 0:10,5MB

5. Más tarde, cuando se haya creado el vídeo de lapsos de tiempo, puede pulsar sobre Ver en la página de lapsos de tiempo para reproducirlo o descargarlo.
Normalmente el vídeo time lapse tarda varios segundos o minutos en almacenarse en la caché antes de que comience la reproducción. También puede tocar el icono
a de la papelera para eliminar manualmente el vídeo time lapse.



6. Toque en icono **Ajustes**, aquí puede activar o desactivar la opción **Sobrescribir** archivos de lapso de tiempo.

5:15		::! ?	•••)	3:11		# ?∎
<	Lapso de Tiempo	G	Ø	<	Configuración	
reølink	12/27/2021 11:07:49 Hold		Pro	Sobresc Los archivo sobrescribi almacenam	bribir Archivos s de lapso de tiempo más antiguos se da cuando el espacio de eento esté lieno.	
personal	izar	an gua o r				
Hora de inio 2021/12/27	cio: 11:07 a. m.					
Duración de 00:01	e video: Tamaño de 1.5MB	video:				
Crear Ca Lapso de Nueva	ptura de Tiempo		۲			

7. Toque el ícono de las imágenes 🖾 para ver la **Galería de lapso de tiempo**. Aquí puede ver o administrar todos los videos de lapso de tiempo.

5:15		::!?∎	5:15	#!?■
<	Lapso de Tiempo	@ @	< Galería de	Lapso de Tiempo
reølink	12/27/2021 11:07:49 MON		2021/12/27	2021/12/27
			russiek territolog in some na	-
	ver		C1 00:01	(C 00:02
			personalizar	personalizar
		Gryns 3 Pro	2021/12/18	2021/12/18
Hora de inicio 2021/12/27 11	2ar o: 1:07 a. m.		-	
Duración de v 00:01	video: Tamaño de v 1.5MB	video:	personalizar	Nubes en Movimiento
Crear Cap Lapso de 1	tura de e Tiempo		2021/12/18	2021/11/23
Nueva			24	24
			Nubes en Movimiento	personalizar
			2021/11/13	2021/10/20
			-	-
			personalizar	Proceso de Construcción
		J	2021/10/14	2021/10/09

Enviar grabación de nube

Presentar la grabación en la nube de Reolink

Reolink Cloud Recording permite a la cámara cargar y guardar las grabaciones de las alarmas de movimiento en el servidor de la nube, además de guardar las grabaciones en la tarjeta SD. Puede acceder a su historial de vídeo en la nube a través de la aplicación Reolink o la página web en cualquier momento y desde cualquier lugar. Reolink ofrece un plan básico gratuito que permite subir el vídeo de una cámara a la nube, así como planes de pago para varias cámaras. Puede encontrar más información en el sitio web de Reolink Cloud: <u>https://cloud.reolink.com/</u>.

Modelos y países compatibles

En el caso de las cámaras con batería Reolink 4G, los modelos Reolink Go, Reolink Go PT, Reolink Go Plus y Reolink Go PT Plus son compatibles con la grabación en la nube.

Y la grabación en la nube de Reolink está actualmente disponible en Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Tailandia, Vietnam, Malasia, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, Hong Kong (China), Macao (China), Israel, Qatar, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Kuwait, Líbano, Singapur.

Registrar una cuenta y configurar para cargar la grabación en la nube

Registrar una cuenta

1. Abra la aplicación Reolink, y pulse sobre Cloud, luego pulse sobre Cloud Storage.



2. Toque **Registrarse**, luego ingrese su mi dirección de correo y contraseña. Acepte los términos y condiciones, y luego toque **Registrarse** para registrar una cuenta.



3. Una confirmación de registro será enviada a su email. Toque el enlace en el su email para verificar su cuenta.

4. Luego puede usar la cuenta registrada para **Iniciar sesión** en la app de Reolink.



Suscribirse a un plan en la nube y vincular la cámara a la nube 1. Toque **Almacenamiento en la nube** luego toque **Suscribir**. Elija comprar el plan básico gratuito o un plan de pago.



2. Después comprar un plan, toque **Enlazar cámaras**, y buscará todas las cámaras compatibles con la nube. Elija la cámara a la que desea vincular a la nube y toque **Agregar**.

Cloud	<
Basic Plan	Basic Plan Monthly
Camera: 0/1 Storage: 0.0KB/1.0GB	
erm of validity: Sep 20, 2021	Add cameras
	You can add up to 1 device(s) to Cloud.
	I111
O	Reolink Camera
No files found	
Bind & meras	

Nota:

Si el firmware de su cámara está desactualizado, se mostrará **Ascender de categoría**. Toque **Mejorar** para actualizar el firmware a la última versión primero, luego toque **Añadir** para unir la cámara.

Activar/desactivar la grabación en la nube y desvincular la cámara

1. Toque **Almacenamiento en la Nube** , luego toque los tres puntos en el lado derecho de su plan.

	Cloud
Basic Plan	
Camera: 1/1	
Storage: Term of validity: Sen	0.0KB/1.0GB
	, O
N	flag farmal
NO	files found

2. Toque su cámara. Aquí puede tocar para desactivar o activar la **grabación en la nube**.

<	< Reolink Camera
Basic Plan Monthly	Cloud Recording
Camera 1/1	Video resolution Fluent > Delete
Reolink Cambo	
Storage 0.0KB/1.0GB	
Term of validity 30 days	
Term of validity Sep 20, 2021 7-day video history	
Is this plan not suitable for your need? Switch	

3. Toque **Borrar**, y desvinculará esta cámara del plan de la nube.



Cambiar la resolución del vídeo cargado

Toque **Resolución de video**, y escoja **Fluido** o **Claro** para cambiar la resolución de los video subidos.

< Reolink Camera		< Video resolution
Cloud Recording		Clear Note that video quality may be lowered when the network signal is poor.
Video resolution	Fluer	Fluent 🥂
Delete		

Actualice el plan de grabación en la nube

1. Toque **Almacenamiento en la nube**, luego toque los tres puntos en la esquina derecha de su tarjeta de plan.

2. En la parte inferior, toque **Cambiar**.

Cloud	
Basic Plan	Basic Plan Monthly
Storage: 0.0KB/1.0GB Term of validity: Sep 20, 2021	Camera 1/1
	Cameras on the plan
-`O	Reolink Cam>
No files found	G Storage 0.0KB/1.0GE
	Used space:0.0KB Capacity:1.0GB
	Term of validity 30 days
	Term of validity:Sep 20, 2021
	7-day video history
	Is this plan not suitable for your need?

3. Elija el plan al que desea actualizar, luego toque **Continuar** para revisar. Una vez actualizado, todas las cámaras actualmente enlazadas serán actualizadas al nuevo plan.



Tocar volver y descargar la grabación en la nube

A través de la aplicación Reolink

1. Toque **Almacenamiento en la nube**, y mostrará las grabaciones cargadas automáticamente .



2. Seleccione el dispositivo y la fecha para encontrar las grabaciones que desea reproducir atrás, luego toque el video para reproducirlo.



3. Toque 🛃 para empezar a descargar timbre la grabación.



4. Para eliminar las grabaciones en la nube, toque **Editar** y luego seleccione los videos que desea eliminar. Toque en el icono **Borrar** para eliminar los videos seleccionados.



9. Use la aplicación Reolink

Comparta sus dispositivos con otros

1. Inicie la aplicación Reolink en su teléfono, luego toque 🗘 para entrar a la página

de ajustes de dispositivo.

2. Toque **Compartir cámara** para obtener el código QR de la cámara.



3. Inicie la aplicación Reolink en otro teléfono inteligente y toque el botón **+** para escanear el código QR.



O puede ingresar manualmente el UID de la cámara para agregar el dispositivo. El UID de la cámara consta de 16 dígitos que comienzan con 9527000xxxxxxxx.


Después de ingresar el UID, toque **próximo** para ingresar la contraseña de la cámara para iniciar sesión.

Acceder al Dispositivo Contraseña del d Novidar la contraseña Acceder	3:20		#!?∎
Acceder al Dispositivo Introduzca la contraseña del d Introduzca la contraseña Acceder			
Acceder	Acceder a	a contraseña del c	/O
		Acceder	

Modos de escena

La configuración **Modos de escena** está diseñada para diferentes escenarios de uso. Puede controlar todas sus cámaras en diferentes modos según lo necesite. Por ejemplo, puede deshabilitar la alarma de todas las cámaras en modo hogar cuando esté en casa, pero habilitar todas las alarmas en modo exterior cuando no esté.

1. Desplácese hacia abajo a la lista de **Dispositivos** para encontrar la entrada de configuración de **Modos de escena**.



2. Tóquelo para nombrar la escena y seleccione una escena.

1	Nombre la escena
2	Seleccione un icono de escena
3	Seleccione dispositivos
4	Personaliza la configuración de la alarma
4	Personaliza la configuración de la alarma

3. Seleccione los dispositivos para esta escena y personalice la configuración de la alarma.

Si desea recibir alarmas push, de correo electrónico y de audio en este modo de escena, puede habilitar la configuración de las alarmas push, de correo electrónico y de audio. El icono azul significa activado, el gris significa desactivado.



	Notificaciones push, azul significa
	activado, gris significa desactivado
	Grabación, azul significa habilitado,
	gris significa deshabilitado
	Alarma sonora, si el movimiento activa
ц:	la cámara, ésta emitirá una alarma
	con una sirena, el color azul significa
	activado, el gris significa desactivado
	notificaciones por correo electrónico,
\square	azul significa habilitado, gris significa
	deshabilitado

4. Toque **Ahorrar** en la esquina superior derecha para guardar la configuración.

Nota:

Si las cámaras seleccionadas se activan con éxito, el aviso de **la configuración del modo xxx se realizó correctamente** se mostrará como la imagen que se muestra a continuación.

• con éxito.
o con éxito.
o con éxito.
000

Si desea realizar algunos cambios en una determinada escena, mantenga presionado el botón de escena para editar o eliminar la escena, la cámara que seleccionó permanecerá en este modo hasta que cambie a otro modo.

Agregar o eliminar una cámara

Añadir cámara escaneando el código QR de la cámara

1. Toque + y escanee el código QR en el cuerpo de la cámara.

Aviso

Puede tocar \overline{V} para habilitar la luz del flash cuando se instala en un entorno oscuro.



2. Ingrese la contraseña para iniciar sesión



Añadir cámara introduciendo el UID o la IP de la cámara

1. Seleccione **entrada UID/IP**, tenga en cuenta que no puede agregar la cámara alimentada por batería con la dirección IP.

5:15 #1 3	₹∎)	5:47		# ≎∎
=	0	<	agregar dispositivos	Álbum
Dispositivos Nube		Escanee	el código QR en el dispositivo.	
Argus 3 Pro	0			
Camera1	0	O puede añ	iadir dispositivos de las siguiente	es maneras.
			Entrada UID/IP	
Introduzca la contraseña.			LAN	
Kitchen	\$			

Nota:

El UID de la cámara consta de 16 dígitos que comienzan con 9527000xxxxxx.

2. Introduzca el UID de la cámara, toque **próximo** para iniciar sesión con la contraseña de la cámara.



Eliminar una cámara de la aplicación Reolink

Toque 🔹 y desplácese hacia abajo en la página para eliminar el dispositivo.

2:59 ::! 1	?∎) [3:05		:"?∎	
iniciar sesión	0	<	Configuración		
vispositivos Nube	r	mostrar			
	1	Volumen del Di	spositivo		
Reolink camera	۵.	Configuración de alarr	na		
egink or on a set		Alarma de Dete	ección		
		Grabación		Encendido	
	c	Configuración de las n	notificaciones		
	т Г	Notificaciones	Push	desactivado	
Dioth	C margan	Correo electrór	nico	Encendido	
VP (1)	•	Carga FTP		Encendido	
		Sonido de alarr	ma	Encendido	
channel01	Cnar	Más			
	(Compartir Cám	iara		
Conexión fallida.	l	Lapso de Tiem	ро		
	,	Avanzado	Grabación o	le Audio, etc.	
1/16			Eliminar Cámara	1	
street 360	•		-	_	

Registrar cuenta

Se puede usar una cuenta de Reolink para realizar pedidos en el sitio web de Reolink, consultar el historial de pedidos e iniciar sesión a la nube Reolink o al hogar inteligente como Google Home o Alexa.

Puede seguir los pasos a continuación para registrar una cuenta Reolink.

Presione > para ingresar a su dirección de correo electrónico y contraseña para registrarte.

Nota: Solo seleccione **"He leído y acepto los Términos y Condiciones y la Política de Privacidad".**



Después de eso, recibirá un correo electrónico de verificación. Una vez que haya terminado de verificar el correo electrónico, puede iniciar sesión en su cuenta Reolink.

Ajustes de la aplicación

Inicie la aplicación Reolink. Toque = y podrá ajustar el orden de dispositivo, cambiar la configuración de sonido, la contraseña de la aplicación, limpiar el caché, etc.



Ajustar el orden del dispositivo: Ajuste el orden para un acceso más rápido a los dispositivos que desee.

Toque **Ajustar orden de dispositivos** y arrastre el dispositivo a la posición que desee.



Configuración del sonido de los mensajes: Al igual que los sonidos de las notificaciones push, pulse \rightarrow y podrá elegir el sonido de notificación que le

3:22		::! ? ∎	3:22		::! ? ∎
<	Configuración		<	Notification Sound	
Ajustar el	orden de dispositivos	>	Clásico		C
Notificatio	n Sound	>	Suave		
Contraseñ	a de la aplicación		Fuerte Por defecto		
Apariencia	M	lodo Claro >			
Borrar Ca	ché	>			
Visualizac ingresar en la cuando se abre	ión automática en vivo página de visualización en vivo la aplicación.				
Agregar di agregar dispos automáticamen	spositivos automática itivos a la lista de dispositivos ité en LAN				
Advertence aviso al reprod	ia de uso de datos ucir videos con datos móviles				
Modo esti Reproducir en	rado relaciones de aspecto estiradas				
Participe e	en el programa de expe				

Manual del usuario

Contraseña de la aplicación: Puede configurar una contraseña de la aplicación para protegerla.

Apariencia: Hay tres modos para elegir: modo claro, modo oscuro, seguir el sistema.

Limpiar caché: Limpia la caché de la App Reolink. La caché es la información temporal que se genera cuando se utiliza la aplicación. Borrar la caché no afectará al uso normal de la aplicación Reolink.

Vista en vivo automática: Cuando inicie la App Reolink, la App iniciará la transmisión en vivo automáticamente.

Añadir dispositivos automáticamente: Añadirá los dispositivos Reolink en la LAN automáticamente.

Advertencia de uso de datos: Recibirá una advertencia como "jugar sobre los datos celulares" al tratar de ver la transmisión en vivo.

Modo de estiramiento: Reproduce en relaciones de aspecto estiradas.

Decodificación por hardware: Puedes desactivarla o activarla si tienes problemas al reproducir los vídeos.

Unirse al programa de experiencia del usuario: Ayuda a mejorar nuestro producto y servicio.

10. Ajustes de la cámara

Almacenamiento en tarjeta SD

Escoja una tarjeta SD apropiada

Elija una tarjeta SD con especificaciones s a continuación para que sea compatible con la cámara.

Ítem	Requisito
Capacidad	Hasta 128 GB (Reolink Go con hardware nuevo, Reolink Go Plus, Reolink Go PT, Reolink Go PT Plus); Reolink Go (hardware antiguo) hasta 64 GB
Velocidad de lectura y escritura	Clase 10 o superior/≥26 Mbps
Formato	FAT32

Instalar la tarjeta Micro SD:

1. Apague la cámara antes de instalar la tarjeta micro SD.



2. Inserte la tarjeta micro SD en la ranura de tarjeta micro SD.



Aviso

Use su uña (o use la aguja de reinicio provista) para empujar la tarjeta SD hasta que se bloquee o escuche un "Clic".

3. Vuelva a encender la cámara.



Retire la tarjeta Micro SD

1. Apague la cámara antes de retirar la tarjeta SD.



2. Encuentre la ranura para tarjeta micro SD y use algo afilado como el pin de reinicio o un clip o su uña para empujar la SD tarjeta para que salga.



Comprobar el estado de la tarjeta Micro SD

1. Inicie la aplicación Reolink y toque Configuración 🔯 🛛 , luego toque la cámara para ingresar a la página de **Información del dispositivo**.

5:15	::! 중 ∎⊃	5:20 1	#?■
:	•	< Config	uración
ispositivos Nube		Reolink Modelo: Reolink (So PT)
Argus 3 Pro		Almacenamiento	local:645MB utilizado
	4 03 547	batería	1 52%
17-16		mostrar	þ
desconect	ado	Configuración de alarma	
		Configuración de PIR	desactivado >
	Argus 3 Pro	Grabación	Encendido >
		Configuración de las notificacione	15
Camera1	-	Notificaciones Push	
		Actívelo para recibir notificaciones de movimiento y batería baja.	
	-	Correo electrónico	Encendido >
Introduzca la co	ntraseña.	Sonido de alarma	desactivado >
	12	Más	
		Compartir Cámara	>
	0	Lapso de Tiempo	>
Kitchen	\$	Avanzado Gra	bación de Audio, etc.

2. Toque **Almacenamiento**, y puede ver el espacio utilizado/espacio de almacenamiento total de la tarjeta SD. Pulse **Formatear** para formatear la tarjeta SD.

5:20	:::! 중 ∎	3:27	
Información d	e dispositivo	< Alma	acenamiento
		Tarjeta SD Espacio de almacenar	miento: 556MB / 30
nbre del dispositivo	Reolink >	-	formatear
ielo	Reolink Go PT		
0	952700026BD1GRD8		
macenamiento	645MB / 30.00GB >		
ormación sobre el mó	vil ICCID, etc. >		
ualizar el Dispositivo	>		
mación del sistema			
id No.	build 20111600		
. Hardware	Q9X0735SPT		
. Configuración	v2.0.0.0		
. Firmware	v2.0.320.00		
talle BIPC	_4G11000000100000		

Información del dispositivo

Desde la página de información del dispositivo, puede verificar la información básica sobre su cámara, incluido el número de modelo, el UID y la versión del firmware.

 Inicie la aplicación Reolink dispositivo.

, luego toque y luego vaya a Información del







Nombre del dispositivo	Nombre de la cámara
Modelo	No. de modelo de cámara
UID	Comienza con 9527xxxxxxx
Almacenamiento	Tarjeta SD
Información móvil	Tarjeta SIM ICCID y número de IMEI de la cámara
Vers. de Firmware	Versión de firmware de cámara

Información sobre la batería

El usuario puede comprobar el estado y el nivel de la batería aquí. Inicie la aplicación Reolink y toque > 🚺 Batería.

El nivel de batería de la cámara se mostrará como imagen debajo.

5:15 ::!	•
=	0
Dispositivos Nube	
Argus 3 Pro	•
Argus	3 Pro
Camera1	φ.
Introduzca la contraseña.	
Kitchen	\$





	nivel de batería bajo por debajo del 15%
-	totalmente cargado
	15%-30%
, ,	conectado al cargador, sin cargar
5	conectado con el cargador de CC y cargando
*	conectado con el panel solar, sin cargar
*	conectado con el panel solar y cargando

Permitir y continuar: Esto permitirá saber sus datos de consumo de batería durante las últimas 4 semanas.

También puede verificar el nivel de la batería y el estado de carga desde la página Dispositivos.



	nivel de batería bajo del 15%
	15%-30%
	30%-100%
-	totalmente cargada
÷	conectado al cargador
*	conectado con el panel solar

Contraseña del dispositivo

Para acceder y utilizar una cámara, se requiere una contraseña. El nombre de usuario por defecto es admin y la contraseña está en blanco (sin contraseña). Al configurar la cámara, le pedirá una contraseña antes de poder acceder a ella.

Cambiar contraseña de dispositivo

Inicie la aplicación Reolink y toque Ajustes > Avanzado > Cambiar la contraseña del dispositivo.

5:15	::: 중 ■	5:20 7		::! 중∎	D
#	•	(Configura	ción	
Dispositivos Nube		è.	Reolink Modelo: Reolink Go PT		
Argus 3 Pro			Almacenamiento local:	645MB utilizado	
Contraction (1)	te 0a per ba	atería		52%	>
17-19	m	lostrar)
desconec	tado Co	nfiguración	n de alarma		
	С	onfigura	ación de PIR	desactivado	2
	Argus 3 Pro	rabació	n	Encendido	>
	Co	nfiguración	n de las notificaciones		
Camera1	1 N	otificaci	iones Push		
	Ac no	tívelo para tificaciones patería baja	recibir s de movimiento		
	C C	orreo el	ectrónico	Encendido)
Introduzca la co	ontraseña. S	onido de	e alarma	desactivado)
	м	is			
	c	omparti	r Cámara)
	La	apso de	Tiempo)
Kitchen	3 A	vanzado	Grabac	ión de Audio, etc.	

2. Ingrese la contraseña anterior y la contraseña nueva, luego toque en **Ahorrar**. Nota:

La contraseña de confirmación debe ser la misma que la nueva contraseña.



3. Toque Ahorrar para guardar los cambios.

Fecha y hora

Sincronice la hora de la cámara con tu teléfono inteligente.

1. Inicie la aplicación Reolink y toque 💿 > Avanzado > Fecha y hora.



2. Luego toque Sincronizar la hora del teléfono.



Reiniciar y restaurar

Inicie la aplicación Reolink y toque 🔹 > **Avanzado** > **Reiniciar** o **Restaurar.** Aquí puede elegir reiniciar la cámara o restaurar la cámara a los valores predeterminados.

Nota:

La restauración eliminará todas las configuraciones de la cámara, incluida la contraseña de la cámara, el nombre de la cámara, la configuración de PIR, etc.



Actualizar el firmware

1. Inicie la aplicación Reolink y toque > Información del dispositivo > Actualizar dispositivo.

5:15	::: ≈ ■)	5:20 7	:::	5:20	#!?∎
#	•	< Configura	ción	< Información de	e dispositivo
Dispositivos Nube		Reolink Modelo: Reolink Go P1 Almacenamiento local	645MB utilizado	G	Ī
Argus 3 Pro		bataría		Nombre del dispositivo	Reolink >
O		mostrar	>	modelo	Reolink Go PT
desconectado	4/17	Configuración de alarma		UID	952700026BD1GRD8
Contraction of the second		Configuración de PIR	desactivado >	Almacenamiento	645MB / 30.00GB >
	Argus 3 Pro	Grabación	Encendido >	Información sobre el móv	ril ICCID, etc. >
		Configuración de las notificaciones		Actualizar el Dispositivo	>
Camera1	\$	Notificaciones Push			
		Activelo para recibir notificaciones de movimiento y batería baja.		Información del sistema Build No.	build 20111600
	-	Correo electrónico	Encendido >	Ver. Hardware	Q9X0735SPT
Introduzca la contraseña.	1	Sonido de alarma	desactivado >	Ver. Configuración	v2.0.0.0
		Más		Ver. Firmware	v2.0.320.00
		Compartir Cámara	>	Detalle BIPC_	4G110000000100000
		Lapso de Tiempo	>		
Kitchen	•	Avanzado Grabad	ción de Audio, etc. >		

2. Si **Actualiza automáticamente** encendido, la cámara se actualizará al firmware más reciente automáticamente.

3:45		:!! ? 🕞
<	Actualizar	
actualizaciór	n automática	
Actualizar m	anualmente	>
		J

Si la **Actualización automática** está apagada, puede optar por actualizar manualmente. Si ve la imagen a continuación, eso significa que el firmware de la cámara ya es el más reciente, no hay firmware más nuevo para actualizar.



Hogares inteligentes

Nota:

Para cámaras con batería Reolink 4G, solo Reolink Go Plus o Reolink Go PT Plus funcionan con Google Home o Alexa.

Google Home

1. Inicie la aplicación Reolink toque Login para iniciar sesión en su cuenta Reolink y vaya a Cloud > Smart Home.



2. Pulse en **Activar** para añadir el dispositivo a **Google Home** en la página de **Smart Home.**

Nota:

Sólo cuando se convierte en **desactivado** significa que la función de casa inteligente está activada.



3. Para iniciar **Google Home**, inicie sesión en su cuenta y luego **Inicie** para crear un hogar.

4. Nombre su casa y toque Siguiente para crear una conexión entre el Chromecast y el Google Home.

19:35	::!! ♀ ■
<	
Nombre o	de la casa
Elige un nombre para casa ma	poder identificar esta ás tarde
Nombre de la casa	
reolink	
	7/20
Constant	
Cancelar	Siguiente

5. Una vez encontrado el **Chromecast**, compruebe el código que aparece en su televisor y pulse **Sí** para continuar.

19:35 🕇	::!! � ■)
	•••
Buscando disp	oositivos
Cancelar	

6. Conecta la red Wi-Fi que le gustaría usar con su **Chromecast**, luego puede personalizar un nombre de sala, que se agregará a su lista de salas.

19:36		::!! 🗢 🔳
×		
;Apare Si aparece significa q	ece este códig pantalla? el código [Y4X6] en l ue estás conectado a correcto.	O en la la pantalla, I Nest Hub
	Y4X6	l
No		Si

7. Ahora pulse el botón paracentrar en la página de la cuenta y, a continuación, pulse Ajustes > Asistente > Control del hogar..



8. Toque en el botón 💽 y busque **Reolink**.



9. Ingrese su cuenta y contraseña de Reolink para iniciar sesión primero, luego toque **Permitir**.



10. Asigne la habitación para la cámara que habilitó en la cuenta de la nube a través de la aplicación Reolink.

19:39 🕇	::!! २ ■)
+	S
	reolink
Configurar llama	das de Duo 🗙 Añadir contacto
Mu	ttimedia Ajustes
	Baño 2 dispositivos
••••	•
Baño	Reolink camera
	Ļ

11. **¡Hecho!** Ahora ha agregado la cámara Reolink a la **Página principal de Google** exitosamente.

12. Para probar su cámara, inicie el **Asistencia de Google** y decir "**Ok Google, muestra [nombre de la habitación donde se coloca la cámara] en [nombre del dispositivo Chromecast]**".

Amazon Alexa

Para conectar su cámara a Alexa, asegúrese de tener 3 dispositivos a mano: una cámara Reolink, un dispositivo Amazon Alexa (**Amazon Echo show**, **Amazon Echo Dot**) y su teléfono móvil; y 2 aplicaciones en su teléfono: la aplicación Reolink y la aplicación Amazon Alexa.

Alexa no es compatible con todos los países actualmente; solo está disponible para los países debajo:

America: Estados Unidos, Brasil, Canadá, México **Europa:** Alemania, España, Francia, Italia, Reino Unido **Asia y Oceanía:** Japón, India, Australia

1. Inicie el **Aplicación Reolink** tocando Login para iniciar sesión en su cuenta Reolink y vaya a **Nube > Smart Home**.



2. Toque **Permitir** para agregar el dispositivo a **Amazon Alexa** en la página **Smart House**.

Nota: O solo cuando se vuelva a deshabilitar eso significa la función de Smart Home habilitada.

		::: 중Ⅰ_)
<		
		5
No puede ser ma	ás fácil controlar c	ámaras de
seguridad Reolin	k con plataformas	de Casa
Inteligente. Con	simples comandos	de voz, verá la
transmisión en v	ivo de la cámara. ¡	Libere sus manos y
disfrute de la se	guridad!	
Obtener más inf	ormación >	
2	0	2
Colink cam	Reolnk cam	Argus 3 Pro
Reolink cam	Reolnk cam Activar	Argus 3 Pro

3. Inicie la aplicación Amazon Alexa, inicie sesión en su cuenta de Alexa y, a continuación, pulse en Dispositivos en la esquina inferior derecha.



4. Seleccione las habilidades de su hogar inteligente y toque Habilitar habilidades de hogar inteligente. Toque el icono de búsqueda en la esquina superior derecha y busque Reolink Smart Home.

18:34			::!. 중 ■)	18:34			#! † =
	DISPOSI	rivos	0		DISPOS	ITIVOS	G
	Q				Q		
Echo y Alexa	Cámaras T	ados los dispositivos	8	Echo y Alexa	Cámaras	Todos los dispositivos	
A Presentim	nientos	 Panel de or de energía 	ontrol	A [©] Presenti	mientos	 Panel de co de energía 	introl
avoritos			Editar	Favoritos			
Reolink camera	Añadir nue favorito	200		Reolink camera	Añadir n favorito	uevo	
Q	Ð			Q	Ð		
Grupos				Grupos			
ļ	Añadir (grupo			Añadir	grupo	>
Pulsa + múltip	para añadir un les dispositivos	grupo y controla al mismo tiempo	r.	Añadir dispositiv Echo, Hogar digital y	O accesorios		
MIS	SKILLS DE HO	OGAR DIGITAL		Añadir grupo Crea estancias, grupo	s de dispositivos y	áreas más grandes	
	0	•	_	Combiner altaus			

5. Toque **Habilitar para usar**, escriba su cuenta de Reolink y luego toque **Iniciar sesión**.

Después de iniciar sesión correctamente, Toque **Permitir**, la aplicación le recordará que **Reolink Smart Home se ha vinculado con éxito**. Toque **Cerca** para ir al siguiente paso.





6. Toque en **Descubrir dispositivos** o decir el Comando de voz "**Alexa, descubre dispositivos**". Alexa escaneará y mostrará los dispositivos vinculados a su cuenta de Reolink.

18:34	::: ? •
×	
Detectar dispositivo	os
Es necesario detectar los dispositivos d poder usarlos con Alexa.	e Smart Home para
CAUSE AD	
CANCELAR	
DETECTAR DISPOSITIN	/os
	-

7. Toque **Configurar dispositivo**. Puede tocar **Elegir grupo** para agregar su dispositivo a un grupo si desea, o puede omitir este paso y toque **Cerca** para terminar el conjunto arriba.



8. **¡Hecho!** Ahora ha agregado la cámara Reolink a Amazon Alexa con éxito. Encienda el dispositivo de Amazon y decir "**Alexa, muestra [nombre de la cámara]**" para ver la transmisión en vivo y decir "**Alexa, detén [nombre de la cámara]**" para detener la transmisión en vivo.

11. Instrucciones de uso de la batería

La cámara con batería no está diseñada para funcionar a pleno rendimiento las 24 horas del día ni para transmitir en directo las 24 horas del día. Está diseñada para grabar eventos de movimiento y ver remotamente la transmisión en vivo sólo cuando lo necesite.

1. La batería está incorporada. No la retire de la cámara. (La batería de Reolink Go o Reolink Go Plus es extraíble).

2. Cargue la batería recargable con un cargador de baterías DC 5V/9V estándar y de alta calidad o con un panel solar Reolink. No cargue la batería con paneles solares de otras marcas.

3. Cargue la batería a temperaturas entre 0°C y 45°C y utilice la batería a temperaturas entre -20°C y 60°C.

4. Mantenga el puerto de carga USB seco, limpio y libre de cualquier residuo y cubra el puerto de carga USB con el tapón de goma cuando deje de cargar la batería.

5. No cargue, utilice o almacene la batería cerca de fuentes de ignición, como llamas abiertas o calentadores.

6. No utilice la batería si desprende olor, genera calor, se decolora o deforma, o tiene un aspecto anormal. Si se está utilizando o cargando dicha batería, retírela del dispositivo o del cargador inmediatamente y deje de utilizarla.

7. Siga siempre las leyes locales sobre residuos y reciclaje cuando se deshaga de la batería usada..

12. Preguntas más frecuentes s y solución de problemas

Preguntas frecuentes

P: ¿Tengo que comprar la tarjeta SIM por separado?

R: Sí, no proporcionamos la tarjeta SIM para la cámara en la caja.

P: ¿Pueden dos cámaras compartir una tarjeta SIM? R: No, una cámara requiere una tarjeta SIM.

P: La cámara se utilizó en países de la UE. Si me la llevo a Estados Unidos, ¿puede funcionar en ese país?

R: No, la cámara de la versión de la UE no puede funcionar en los EE.UU. y la versión de los EE.UU. tampoco puede funcionar en los países de la UE.

P: ¿Cuántos datos consume la cámara al mes?

R: Reolink Go le proporciona imágenes superiores de alta resolución de 1080p (2,0 megapíxeles). Puede acceder a ella para ver en directo o grabar cuando quiera. Obtendrá alrededor de 60 minutos de imágenes en directo de alta resolución (o grabaciones) por cada 1 GB de datos. Si cambia al modo fluido (menor resolución, peores imágenes, pero más fluido, consume menos datos), obtendrá alrededor de 500min de transmisión en directo (o grabaciones) por 1GB de datos. Usted puede decidir qué paquete de datos necesita suscribir de su proveedor de servicios celulares.

P: ¿Pueden los clientes de los países europeos utilizar el servicio Cloud?
R: No, el servicio Cloud no está disponible en los países europeos. Le recomendamos que instale una tarjeta micro SD para grabar las imágenes.

P: ¿Puede esta cámara funcionar con una tarjeta micro SD de 256 GB? R: No, la cámara sólo puede soportar hasta 128GB (fat 32, clase 10 o superior); si su cámara es Reolink Go, soporta hasta 64GB.

P: ¿Puede mi amigo acceder a la cámara con su teléfono inteligente?
R: Sí, su amigo puede acceder a la cámara con su teléfono inteligente. La cámara admite hasta 8 transmisiones de vídeo simultáneas (6 subtransmisiones y 2 transmisiones principales).

P: ¿Es posible seguir cargando la cámara con un cargador USB?R: Por razones de seguridad, no se recomienda seguir cargando la cámara con un cargador USB.

P: ¿Esta cámara puede funcionar con su NVR?

R: No, nuestras cámaras con batería no pueden funcionar con NVR.

P: ¿Puede esta cámara funcionar con Blue iris, Synology, QNAP u otro software de marca de terceros?

R: No, la cámara no puede funcionar con otro software, sólo puede funcionar con Reolink App o Client.

P: ¿Cuánto puede durar la batería?

R: Reolink Go viene con una batería recargable de 7800mAh de capacidad. Reolink Go dura alrededor de 2 meses en modo de espera (o el equivalente a 500 minutos de acceso activo para la alimentación / grabaciones en vivo). La duración de la batería de Reolink Go puede variar dependiendo de los diferentes proveedores de servicios de red móvil, la intensidad de la señal y otros factores.

P: ¿Puede esta cámara grabar continuamente?

R: No, la cámara con batería sólo puede grabar vídeos en movimiento.

P: ¿Pueden funcionar dos cámaras con un solo panel solar?

R: No, un panel solar sólo puede funcionar con una cámara.

P: ¿Qué longitud puede tener el cable de extensión de energía del panel solar? R: La longitud del cable del panel solar Reolink es de 4 metros. Si no es lo suficientemente largo, usted puede considerar la compra de nuestro cable de extensión del panel solar (4,5 metros/15 pies). Puede añadir hasta 2 cables de extensión del panel solar para que la distancia total pueda alcanzar hasta 13 metros (43 pies).

P: ¿Puedo añadir una cuenta de usuario y limitar la función de una cuenta de usuario?

R: No, la cámara con batería sólo tiene una cuenta de administrador. No es posible añadir una cuenta de usuario para esta cámara.

Resolución de problemas

La cámara no se enciende

Si su cámara no se enciende, pruebe las siguientes soluciones:

1. Asegúrese de que el interruptor de alimentación está encendido.

2. Cargue la batería con un adaptador de corriente DC 5V/2A. (Cuando la luz verde está encendida, la batería está completamente cargada).

3. Si esto no funciona, póngase en contacto con el servicio de asistencia de Reolink https://support.reolink.com/.

El sensor PIR no dispara la alarma

Si el sensor PIR no dispara ningún tipo de alarma dentro del área cubierta, pruebe lo siguiente:

1. Asegúrese de que el sensor PIR o la cámara están instalados en la dirección correcta.

2. Asegúrese de que el sensor PIR está habilitado o que el horario está configurado correctamente y en funcionamiento.

3. Compruebe la configuración de la sensibilidad y asegúrese de que está configurada correctamente.

4. Pulse en Reolink App y vaya a Configuración del dispositivo > Configuración de PIR y asegúrese de que la acción correspondiente esté marcada.

5. Asegúrese de que la batería funciona.

6. Reinicie la cámara y vuelva a intentarlo.

Si esto no funciona, póngase en contacto con el soporte de Reolink https://support.reolink.com/.

Mensaje de la cámara "Conexión de red fallida"

Si escucha el mensaje de la cámara "Conexión de red fallida" con parpadeos del LED azul durante la configuración, intente lo siguiente:

1. Si su cámara es Reolink Go PT o Reolink Go PT Plus, asegúrese de que la antena está bien atornillada.

2. Asegúrese de que la señal LTE es lo suficientemente buena.

3. Asegúrate de que la tarjeta SIM es la recomendada y ha sido activada.

4. Si la tarjeta SIM es la que soporta nuestra cámara y ha sido activada, por favor, intente encender y apagar la cámara de nuevo.

Si esto no funciona, por favor, póngase en contacto con el soporte de Reolink https://support.reolink.com/.

No se puede conectar la cámara con la aplicación Reolink

Si no puede conectar la cámara de repente con la aplicación Reolink, por favor,
intente lo siguiente:

1. Asegúrese de que el plan de datos de la tarjeta SIM todavía está disponible.

2. Por favor, reinicie la cámara y vea si la cámara puede encenderse o si aparece el mensaje "Network connection failed".

3. Si escucha "Network connection failed", por favor, consulte las instrucciones anteriores.

4. Si la cámara no puede encenderse, por favor, intente cargar la cámara con un cargador de 5V 2A.

Si esto no funciona, por favor, póngase en contacto con el soporte de Reolink https://support.reolink.com/.