reølink

Sept. 2021 QSG1_A

Manuel

NVR PoE Reolink



Contenu

Contenu	1
1. Présentation du NVR	2
Aperçu de l'appareil	2
État de la lumière	4
2. Configuration et installation	5
Configurer le NVR	5
3. Utilisez votre système	10
Affichage en Direct	10
Paramètres de la caméra	18
4. Surveillance	23
Configurer la détection de mouvement	23
Configurer l'enregistrement de mouvements	26
Configurer l'enregistrement continu	28
Configurer les alertes de mouvement	29
Configurer le FTP	34
5. Rejouer et télécharger les enregistrements	
Rejouer les enregistrements	
Télécharger les enregistrements	
Sauvegarde des enregistrements	40
6. Stockage	42
7. Réseau et connexion	43
8. Gestion du système	
Général	49
Le temps et la langue	50
Centre de compte	51
Maintenance	54
Info	55
9. FAQ et dépannage	56
FAQs	56
Dépannage	57

Note :

1. Ce manuel d'utilisation est destiné au NVR PoE Reolink et au système de sécurité NVR qui fonctionnent avec le moniteur.

2. Ce manuel d'utilisation prend pour exemple un modèle de NVR qui supporte la plupart des fonctions. Il se peut que votre propre modèle de NVR ne prenne pas en charge certaines fonctions mentionnées ici. Veuillez vous référer aux spécifications de votre modèle de NVR.

1. Présentation du NVR

Aperçu de l'appareil

RLN8-410/RLN16-410

Reolink propose le NVR PoE à 16 canaux RLN16-410 et le NVR PoE à 8 canaux RLN8-410. En ajoutant des caméras au NVR PoE, vous êtes en mesure de personnaliser vos propres systèmes de sécurité. Les systèmes de caméras de sécurité IP PoE Reolink sont dotés de fonctions plug and play, 12MP,4K Ultra HD, ou 5MP/4MP, faciles à installer et simples à utiliser, pour les bricoleurs et les débutants. Les caractéristiques de notre système vidéo NVR incluent également une excellente vision nocturne, un enregistrement continu 24/7, un accès local et à distance, et plus encore.

RLN8-410



RLN8-410-E (8MP)



RLN-41016





État de la lumière

État des LED	Statut du NVR
LED d'alimentation vert fixe	Le NVR est sous tension.
LED d'alimentation éteinte	Le NVR est hors tension.
LED HDD éteinte	Aucun disque dur n'est détecté.
LED HDD rouge fixe	Le disque dur est détecté mais
-	n'enregistre pas.
LED HDD cliquotant en rouge	Le NVR enregistre sur le disque
	dur.

Kit NVR

Le kit NVR PoE ou système de caméras de sécurité PoE est un ensemble de caméras avec un NVR à 8 ou 16 canaux, ce qui évite d'avoir à choisir chaque caméra séparément. Le kit NVR est prêt à l'emploi, ce qui le rend très facile à installer. Le modèle de kit NVR, par exemple, RLK8-800B4 signifie qu'il est livré avec un RLN8-410 et quatre caméras B800. Pour plus de détails, veuillez vous reporter au contenu de l'emballage lors de l'achat du produit.

Modèle NVR	Version du matériel	Résolution de la caméra prise en charge	Détection de personnes/véhic ules	Capacité du disque dur	Interface
	H3MB18	4mp/5mp/8mp/ 12mp	Y	6TB	Nouvelle
RLN16-410	H3MB02	4mp/5mp	Ν	4TB	Vieille
	H3MB06	H3MB06 4mp/5mp N		4TB	Vieille
	N3MB01	4mp/5mp/8mp/ 12mp	Y	6TB	Nouvelle
	H3MB18	4mp/5mp/8mp/ 12mp	Y (avec le dernier firmware)	6TB	Nouvelle
RLN8-410 N2MB02		4mp/5mp/8mp/ 12mp	4mp/5mp/8mp/ 12mp		Nouvelle
НЗМВ02		4mp/5mp	Ν	4TB	Vieille
RLN8-410-E	H3MB16	4mp/5mp/8mp	N	4TB	Vieille

Portabilité et versions matérielles des NVR

2. Configuration et installation

Configurer le NVR

Connecter et alimenter le NVR

1. Connectez le port LAN du NVR au routeur par un câble Ethernet, et connectez la souris au port USB du NVR.



2. Connectez le NVR à un moniteur avec un câble HDMI ou VGA.



3. Connectez la caméra PoE au port PoE du NVR. Ou si vous voulez utiliser une caméra WiFi, veuillez connecter la caméra au WiFi du même routeur que le NVR.



4. Connectez l'adaptateur d'alimentation au NVR, et allumez le NVR.



Configurer le NVR sur le moniteur

Veuillez allumer le NVR et le connecter à un moniteur par un câble VGA ou HDMI. Après la mise sous tension du NVR, attendez quelques secondes et un assistant de configuration s'affichera sur le moniteur. Suivez l'assistant d'installation pour configurer le système NVR.

1.	Général : Configurez la langue, la résolution d'écran, le format de date et	le
fo	rmat d'heure du NVR. Cliquez sur Suivant .	

reølink					
Général DST	Se connecter Sécurité de M Passe	lot de Info Appareil		Paramètres d'e-mail	
	l spano				
	Résolution d'écran				
	Format de Date Format d'Heure				
			ĸ		
				Suivant	

2. DST (heure d'été) : configurez l'heure du système, le fuseau horaire et choisissez d'activer l'heure d'été. Cliquez sur Suivant.

		re	oli∩k			
4 —	0	<u> </u>	ê —	• • -		
	DST		rité de Mot de Passe			
	Temps du Sy	stème		1-2022 00:57:00	8	
	Fuseau Hora	ire				
	DST					
					Précédent	Suivant
						~

3. **Connexion** : Configurez le mot de passe du compte du NVR. Si vous cochez "**Demander un Mot de Passe Lors du Déverouillage**", le NVR verrouillera automatiquement l'écran et vous demandera le mot de passe lorsque vous voudrez utiliser le système.

	reøli	nk		
¢ — @				— M
	Se connecter Securite de M Passe			
	Nom de compte	adr	nin	
	Туре	Super Comp Créez un mot de passe avec au moins 6 caracté	pte.	
	Mot de Passe			
	Confirmer le Mot de Passe			
	Exiger un mot de passe lors du déverrouilla	ge de l'écran		
			Précédent	Suivant

4. **Sécurité du mot de passe** : Définissez une question et une réponse de sécurité pour le mot de passe. En cas d'oubli du mot de passe du NVR, vous pouvez récupérer le mot de passe via cette question de sécurité.

reelink							
Général D	ST S	Se connecter	Sécurité de Mo Passe	t de	nfo Appareil		Paramètres d'e-mai
	Créez des q vous l'avez	uestions de sécurit oublié.	é pour retrouve	er votre mo	t de passe lorsque		
	Question						
	Réponse						
Quitter						Précédent	Suivant

5. **Info sur l'appareil** : Définissez un nom pour le NVR, et cliquez sur **Format** pour formater le disque dur.

reelink						
Général	OST	Se connecter	Sécurité de Mot de Passe	Info Appareil		Paramètres d'e-mail
	Nom d'appareil					
	Stockage	Espace Libre:2291	GB / Capacité:2779GB	Formater		
Quitter					Précédent	Suivant

6. **Réseau** : Il est suggéré de garder l'**accès réseau** en DHCP et le **DNS** en Auto. Il obtiendra automatiquement la connexion réseau d'un routeur, lorsque le NVR est connecté au routeur avec un câble Ethernet.

	reøli	nk		
Général DST	Se connecter Sécurité de M Passe	tot de Info Appareil	Réseau	Paramètres d'e-ma
	Accès Réseau			
	DNS			
Quitter			Précédent	Suivant

7. **Paramètres de messagerie** : Configurez les paramètres de messagerie pour l'envoi d'e-mails d'alarme. Vous pouvez sauter cette étape et la configurer plus tard lorsque vous aurez besoin d'utiliser cette fonction.

reølink							
¢ —	Q —	- 🐴 -		6 –	Q –	-	\rangle
				ité de Mot de Passe			Paramètres d'e-m
Type du Serveur				Expéditeur			
		_		Mot de Passe			
SSL ou TLS				Destinataire			
Port							
Pour proteger votre e-mail personnel c	e vie privee et vos omme l'expéditeu	informations, veu ir.	iillez ajoi	iter votre			
Surnom				Contenu			
				Intervalle			
Quitter						Précédent	Suivant

Installer le NVR et la caméra

Il est suggéré de placer le NVR directement sur une table, tandis que pour la caméra, vous pouvez trouver des guides d'installation et des conseils dans le manuel d'utilisation de la caméra.

3. Utilisez votre système

Affichage en Direct

Introduire des icônes sur la page Affichage en Direct



lcône	Signification
C	Lecture : Reproduire l'enregistrement de la caméra
	Enregistrer : Cliquez pour démarrer/arrêter manuellement l'enregistrement
۵	Clip : Recadrage pour agrandir partiellement des parties de l'image en direct.
\diamond	PTZ : contrôlez le panoramique, l'inclinaison et le zoom de la caméra.
1/3	Audio : Activer l'audio pour la visualisation en direct
	Paramètres d'image : Cliquez pour modifier les paramètres d'image de la caméra
0	Affichage en direct : Cliquez pour activer/désactiver l'affichage en direct de la caméra.
Ŧ	Spot : Cliquez pour activer/désactiver le projecteur de la caméra.
A	Sirène : Cliquez pour déclencher manuellement la sirène de la caméra
\$	Paramètres : Cliquez pour accéder au menu des paramètres de la caméra

Icônes en bas de la page d'affichage en direct

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'écran de l'image en direct pour afficher une liste d'icônes au bas de l'écran.



lcône	Signification
<	Dernier : Cliquez pour afficher l'écran précédent de l'image en direct de
>	Suivant : Cliquez pour afficher l'écran suivant de l'image en direct de la caméra.
()	Défilement : Cliquez pour lancer le défilement automatique de l'écran de l'image en direct.
	Mode d'affichage : Choisissez d'afficher une ou plusieurs caméras
C	Lecture : Cliquez pour accéder à la page de lecture
	Sauvegarde : Cliquez pour accéder à la page de sauvegarde
\$	Paramètres : Cliquez pour entrer dans le menu des paramètres du NVR
â	Écran de verrouillage : Cliquez pour verrouiller l'écran, qui peut être configuré pour exiger un mot de passe pour le déverrouillage.

Changer l'emplacement de la caméra en visualisation directe

Faites glisser manuellement la caméra vers un canal vide pour modifier la position de l'image en direct de la caméra sur l'écran du moniteur.

Utiliser la vue multiple

Appuyez sur pour choisir les options de 1, 164,8,9, vues en écran partagé. Notez que pour les NVR à 8 canaux, il n'y a que des options pour 1, 4 ou 8 vues en écran Manuel de l'utilisateur 12

partagé.

Utiliser PTZ

Cliquez sur opur faire apparaître le panneau de commande PTZ de la caméra. Cliquez sur la flèche dans différentes directions pour effectuer un panoramique ou une inclinaison de la caméra.

Cliquez sur +- sur **Zoom** pour faire un zoom avant ou arrière sur l'image, et cliquez sur +- sur **Focus** pour régler manuellement la mise au point de la caméra.

Cliquez sur +- sur **Vitesse de mouvement** pour définir la vitesse à laquelle vous souhaitez que la caméra effectue un panoramique et une inclinaison.



Point de présélection

Au **point de préréglage**, faites pivoter et incliner la caméra à la position souhaitée, puis cliquez sur pour ajouter une position préréglée. Définissez un nom pour la présélection, puis cliquez sur **Confirmer** pour l'enregistrer.



Pour supprimer une position prédéfinie, veuillez cliquer sur pour modifier toutes les positions prédéfinies enregistrées. Cliquez sur pour changer le nom de la position prédéfinie, et cliquez sur pour supprimer la position sélectionnée.



Point de contrôle

Définissez le point de contrôle (ou position de garde). Vous pouvez régler la caméra pour qu'elle revienne toujours à cette position si elle s'en éloigne par rotation. Au **point de surveillance**, cliquez sur **o** définir la position actuelle comme point de surveillance.



Définissez l'**intervalle de retour automatique** entre 10 et 300 secondes, puis cliquez sur **OK**.



Cliquez sur o pour ramener immédiatement la caméra à son point de contrôle.



Patrouille

Cliquez sur pour démarrer ou arrêter la croisière horizontalement. Dans **Patrouille,** vous pouvez également personnaliser la routine de patrouille avec au moins deux points prédéfinis.

Dans la rubrique **Patrouille**, cliquez sur



Cliquez sur + pour ajouter au moins deux points de présélection afin de créer une patrouille. Cliquez sur pour définir la durée et la vitesse du point prédéfini, puis cliquez sur **Confirmer** pour l'enregistrer. Cliquez sur pour supprimer le point de présélection sélectionné de la patrouille.



Modifier la résolution de l'affichage en direct

Cliquez sur pour accéder au menu des paramètres de la caméra. Cliquez sur **Stream**, ici vous pouvez changer la **résolution** pour le **flux principal**. La résolution de l'affichage en direct sera alors modifiée en conséquence.



Configurer l'écran de verrouillage

Faites un clic droit sur l'écran de l'image en direct pour afficher les icônes en bas. Cliquez sur 💼 pour verrouiller manuellement l'écran.



Vous pouvez demander un mot de passe pour déverrouiller l'écran afin de protéger le système NVR. Vous pouvez également configurer le NVR pour qu'il verrouille automatiquement l'écran et exige un mot de passe pour le déverrouiller. Vous pouvez le configurer à la page **Paramètres** NVR > **Système** > **Général**.

Paramètres de la caméra

Stream

Allez dans **Paramètres** > **Caméra** > **Flux**, ici vous pouvez modifier la résolution, la fréquence d'images et le débit binaire de la caméra. Configurer une résolution plus élevée permet d'obtenir une meilleure qualité d'image, mais nécessite également une bande passante réseau beaucoup plus importante et consomme plus d'espace de stockage lors de l'enregistrement.

Afficher

Allez dans **Paramètres > Caméra > Affichage**, où vous pouvez configurer le **nom de la caméra**, l'**horodatage**, le **filigrane**, le retournement et le miroir, etc.



Désactiver l'aperçu : Activez ou désactivez l'affichage en direct de la caméra. **Nom de la caméra** : Définissez un nom pour la caméra.

Horodateur : Définissez la position de l'horodateur, vous pouvez choisir entre Haut-Gauche, Haut-Droit, Bas-Gauche et Bas-Droit.

Filigrane : Activez ou désactivez le logo Reolink sur l'affichage en direct.

Affichage inversé : Retournez l'image de la caméra lorsque vous activez cette option.

Miroir d'écran : Miroir de l'image de la caméra lorsque vous activez cette option. Paramètres d'image : Cliquez sur Paramètres d'image, vous pouvez régler la Iuminosité, le contraste, la saturation et la netteté de l'image de la caméra.

realick	< Retour		×
I CEMINK	Paramètres d'image		
Caméra	Personnaliser les paramètres d'image selon vos b <u>esoins.</u>	Anti-Scintillement	
	Reveal and the states where the	Désactivé	
Canal	and have	Jour/Nuit	
⊞ Surveillance		Auto	
	and the second	Luminosità e Oscurità	
🌐 Réseau		Modalità a Colori	
Stockage	Shen	Auto	
		Modalità in Bianco e Nero	
😰 Système	Lumino	sité Auto	
	Contra	Modalità Faretto	
	Catural	Auto	
	Saturat	Réduire ^	
	Netteté		
dis anno 199			
O Alimentation			

Cliquez sur **Avancé**, vous pouvez configurer les paramètres d'image ci-dessous. **Anti-scintillement** : Choisissez entre **Off**, **50Hz**, **60Hz**, ou **Autre**.

Jour/Nuit : Définissez le mode Jour/Nuit de la caméra entre Auto, Couleur, Noir et Blanc et Arrêt.

Exposition : choisissez entre Auto, Faible bruit, Fréquence d'images ou Manuel. Rétroéclairage : Choisissez entre Éteint, Contrôle du Rétroéclairage ou Contrôle de la Portée Dynamique.

En général, il est conseillé de conserver ces paramètres d'image par défaut.

Paramètres du masque de confidentialité

Vous pouvez définir la zone de confidentialité pour bloquer certaines parties de l'image en direct afin de protéger votre vie privée. Après la configuration, la zone de confidentialité sera bloquée à la fois dans l'image en direct et dans les enregistrements.

Cliquez sur **Paramètres du masque de confidentialité**, utilisez votre souris pour faire glisser jusqu'à 4 zones. Cliquez ensuite sur **Appliquer** pour enregistrer la modification.



Audio et lumière

Allez dans **Caméra > Audio et lumière**, où vous pouvez configurer l'audio de la caméra, le voyant d'état, la lumière infrarouge et le projecteur.

Enregistrer l'audio : Pour les caméras avec microphone intégré, cliquez pour activer cette option. Les enregistrements seront alors sauvegardés avec le son et vous pourrez également les prévisualiser avec le son.

LED d'état : Pour les caméras dotées d'un voyant d'état, cliquez pour désactiver cette option, le voyant d'état de la caméra sera alors éteint.

Lumières infrarouges : Choisissez entre **Auto** et **Off**. Nous vous suggérons généralement de le garder en mode automatique.

reølink	oz Camera1		×
Caméra	07/01/2022 01:17:34 FRI	Camera1	
Canal		Modèle: E1 P: 172.16.25.4:9000 Résolution (Max.): 2304*1296	
📰 Surveillance		Images par seconde (Max.): 20(1	
🌐 Réseau	Flux Affichage Détection	Cancrat n Audio et Lumière	
O Stockage	Enregistrer Audio	h.	
🏟 Système	LED d'état		
	LED infrarouges		
U Alimentation	Appliquer à d'autres caméras		

Volume : Pour les caméras qui prennent en charge le réglage du volume, vous pouvez également faire glisser la barde du volume pour régler le volume du haut-parleur de la caméra.

Spot : Pour les caméras avec projecteur intégré, vous pouvez faire glisser la barre de **luminosité** pour régler la luminosité du projecteur. Cliquez sur pour activer le **mode nuit**, vous pouvez choisir entre le mode **automatique** et l'**activation selon la programmation**. En mode automatique, le projecteur s'allume lorsqu'un événement d'alarme est détecté. Avec le mode "Allumer comme planifié", vous pouvez définir l'heure à laquelle le projecteur s'allume et s'éteint.

re⊚li∩k	os Camera1		×
Caméra	Produced and a statute of a	Kom de camera Camera Modele: RLC-523WA ↓ 172.16.25.2:9000 Résolution (Max.): 2560*1920 Images par seconde (Max.): 30((ps)	
Réseau Stockage Stockage	Flux Affichage Détection	n Audio et Lumière Broiesteur	
🏟 Système	LED infrarouges	Luminosité	
	Volume	Auto If faretto si accenderà solo quando viene rilevato il movimento. Accesso secondo orario	
	opport of real volume		
U Alimentation	Appliquer à d'autres caméras		

Plus d'informations

reølink	02 Camera1 ~ Nom de caméra Plus dinfo ~	×
Caméra	07/01/2022 01:10:31 FRI Camera1	
Canal	Modèle: E1 P: 172.16.25.4.9000 Résolution (Max.): 2304'1296	
🗮 Surveillance	Images par seconde (Max.): 20(fps)	
∰ Réseau	Canerat Flux Affichage Détection Audio et Lumière	
Stockage		
🏟 Système	LED détat	
	LED infrarouges	
U Alimentation	Appliquer à d'autres caméras	

Allez dans Caméra et cliquez sur Plus d'infos.

Ici, vous pouvez vérifier le **No Hw** (numéro de matériel) de la caméra et **Version FW** (version du micrologiciel).



4.Surveillance

Configurer la détection de mouvement

Allez dans **Caméra** > **Détection**, où vous pouvez configurer la sensibilité de la détection de mouvement (MD) et la zone de détection.

Cliquez sur **Ajouter une période de temps** pour définir une période de temps avec une sensibilité, vous pouvez définir un maximum de 4 périodes de temps de sensibilité différentes.

reølink	o2 Camera1		×
Caméra	07/01/2022 01:19:33 FRI	Nom de caméra Camera1 Modèle: E1	Débit Binaire: 2754KBS Charge CPU: 35% HW N*: IPC_517SD5
Canal		IP: 172.16.25.4:9000 Résolution (Max.): 2304*1296	Version FW: v3.0.0.115_20102200 Réduire
⊞ Surveillance ∰ Réseau	Flux Affichage Détection	Images par seconde (Max.): 20(fg Ameral Audio et Lumière	
Stockage	Sensibilité de Détection de Mouve	ement Créez des z alertes.	
😰 Système		Moyen Haut Zone de Dét	
	06 ‡ : 00 ‡ 12 ‡ : 00 ‡	0	
	Ajouter une période		
O Alimentation	Appliquer à d'autres caméras		

Cliquez sur **Zone de détection**, vous pouvez dessiner les zones où vous ne voulez pas détecter le mouvement. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos paramètres de zone de détection.



Pour les caméras dotées d'un système de détection des personnes et des véhicules, vous pouvez également configurer la sensibilité pour la détection intelligente et la taille de l'objet.

re⊚li∩k	os Camera1			Billi Birologi 2072/DC	×
Caméra	41-41-434022 40.422(+47 \$22)	Nom de camera Camera1 Modèle: RLC-52		Charge CPU: 71% HW N*: IPC_523128M5MP	
Canal	CON R	Résolution (Max		Version FW: v3.1.0.598_21091310_v Réduire	
🗮 Surveillance 🌐 Réseau	Elux Affichage Détection	Images par seco			
Q Stockage	Sensibilité de Détection de Mo	uvement			
🏟 Système	لار Faibl 00:00 - 23:59	ි¥ී ∰ le Moyen Haut		e a ogni dimensione per bloccare la rilevazione verso gli oggetti. di Oggetto	
			Créez des zo alertes.		
			Dét		
U Alimentation	Appliquer à d'autres caméras				

Cliquez sur Paramètres sous Sensibilité pour la Détection intelligente.

lci, vous pouvez régler le niveau de sensibilité pour la détection des **personnes** et des **véhicules** indépendamment.

reølink	< _{Retour} Rilevamento In	telligente		
Caméra		Faible	Moyen	Haut
Canal	🛠 Persone			
∷ Surveillance				
∰ Réseau	😝 Veicoli			
🖸 Stockage				
😰 Système				ĸ
U Alimentation				

Cliquez sur 💽 taille de l'objet, cliquez sur 🖸 pour définir une taille minimale de l'objet, et cliquez pour définir une taille maximale de l'objet. Cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer les paramètres. De cette façon, seuls les objets dont la taille se situe entre la taille minimale et la taille maximale définies déclencheront l'alarme.



Pour les caméras qui prennent en charge le suivi automatique, vous pouvez également activer le **suivi automatique** sur cette page. Et choisissez **Personne** ou **Véhicule** comme **Type de suivi**.

re⊚li∩k	os Camera1			NANI Binglage 2020/200	×
Caméra Canal Surveillance	19-46-5462 44321+02 423	Nom de camera Camera1 Modèle: RLC-52 Imilie: 172.16 Résolution (Max. Images par secon		Débit Binaire: 3838KBS Charge CPU: 63% HW N*: IPC_523128M5MP Version FW: v3.1.0.598_21091310_v Réduire ^	
 Réseau Stockage Système 	Flux Affichage Détection Sensibilité de Détection de Mou # Faible 00:00 - 23:59 Ajouter une période	Audio et Lumière ivement Moyen Haut	Rilevamento Paramètres Designa zon Dimensione Créez des zo alertes. Zone de Dét Origonality Des Type de suiv Persone	o Intelligente e a ogni dimensione per bloccare la rilevazione verso gli oggetti. di Oggetto one(s) sur les régions pour lesquelles vous ne souhaitez pas recevo ection tection Intelligente ri e Veicoli	
U Alimentation	Appliquer à d'autres caméras				

Configurer l'enregistrement de mouvements



Veuillez d'abord configurer la détection de mouvement, puis allez dans **Surveillance > Enregistrement** pour activer l'enregistrement de mouvement.

Cliquez sur **Paramètres** sous l'option **Enregistrement**.

Activez l'option Écraser pour écraser automatiquement les enregistrements précédents lorsque le disque dur est plein. Choisissez si vous souhaitez activer l'option Démarrer l'enregistrement avant la détection d'un mouvement, en fonction de vos besoins.

Réglez la **durée d'enregistrement prolongée après la fin d'un événement de mouvement** sur 1 min, 2 min, 5 min ou 10 min.

Définissez la **durée du paquet** entre 30 min, 45 min ou 60 min. La durée du paquet est la durée maximale d'un fichier d'enregistrement.

reølink	< Retour	×
Caméra	Enregistrement	
Canal	Commencez à enregistrer avant qu'un événement de mouvement ne soit détecté.	
E Surveillance	Prolongez la durée d'enregistrement après la fin d'un événement de mouvement.	
∰ Réseau		
Stockage	Durée de pack 60 min V	
😰 Système		
U Alimentation		

Cliquez sur **Planification Quotidienne**, choisissez la caméra que vous voulez configurer. Cliquez sur **Alarme**, pour définir un horaire auquel vous souhaitez que la caméra enregistre les mouvements. Si vous devez définir des horaires différents pour chaque caméra, choisissez les caméras pour les configurer une par une. Ou si vous voulez configurer le même horaire pour toutes les caméras, vous pouvez cliquer sur **Applique aux autres caméras** pour copier directement les paramètres de la caméra actuelle sur les autres.



Pour les caméras avec détection de personne/véhicule, vous pouvez également



choisir le type d'Alarme entre Tout mouvement, Personne ou Véhicule.

Configurer l'enregistrement continu

Veuillez d'abord configurer les paramètres d'enregistrement, puis allez dans Surveillance > Enregistrement > **Programme** quotidien, choisissez la caméra que vous voulez configurer. Cliquez sur **Minuteur,** vous pouvez ici définir un calendrier pour le moment où vous souhaitez que l'enregistrement continu fonctionne. Si vous laissez tous les programmes désactivés, aucun enregistrement continu ne sera sauvegardé.



Note :

Vous pouvez enregistrer simultanément des enregistrements déclenchés par des Manuel de l'utilisateur 28 mouvements et des enregistrements continus en configurant leur propre calendrier d'**alarme** ou de **minuterie**.

Configurer les alertes de mouvement

Alarme e-mail

L'e-mail d'alarme permet à la caméra d'envoyer un e-mail avec du texte en clair, l'image en direct ou la vidéo de la caméra lorsque celle-ci détecte un mouvement.

Configurer l'e-mail d'alarme

Allez dans Surveillance > Alertes e-mail, cliquez pour activer l'alerte e-mail.



Cliquez sur **Paramètres** sous **Alertes e-mail**, ici vous pouvez configurer les paramètres e-mail comme ci-dessous.

Type de serveur : Choisissez parmi **Gmail**, **Yahoo**, **Outlook**, ou choisissez **Autre** et indiquez manuellement le serveur SMTP.

Port : Le port SMTP de votre e-mail.

Surnom : Définissez un nom d'expéditeur pour votre NVR.

Expéditeur : Votre adresse e-mail pour l'envoi des e-mails d'alarme.

Mot de passe : Le mot de passe de votre email, pour Gmail et Yahoo il est suggéré d'utiliser le mot de passe de l'application générée à la place.

Destinataire : Définissez l'adresse électronique du destinataire. Vous pouvez ajouter jusqu'à 3 destinataires.

Contenu : Définissez le contenu des e-mails d'alarme que vous souhaitez envoyer. Choisissez entre **Image**, **Image seulement**, **Vidéo** ou **Texte**.

Manuel de l'utilisateur

Intervalle : Définissez l'intervalle auquel vous souhaitez que l'e-mail d'alarme soit envoyé. Choisissez parmi **30 secondes**, **1 minute**, **5 minutes**, **10 minutes** ou **30 minutes**. Par exemple, réglez l'intervalle sur 1 minute. Si la caméra détecte deux mouvements en une minute, elle n'enverra qu'un seul message d'alarme.

realick	< Retour		×
I CEMINK	Paramètres E-mail		
💼 Caméra	Type du Serveur		
Canal	Gmail 🗸 smtp.gmail.com		
	SSL ou TLS		
Survemance	Port		
🌐 Réseau	465 (1~65535)		
Stockage		Intervalle	
💏 Svetáma	votre e-mail personnel comme l'expéditeur.		
Systeme			
	example@gmail.com		
	Mot de Passe		
ပ် Alimentation	Appliquer		

Après avoir terminé les réglages, veuillez cliquer sur **Appliquer** pour enregistrer les réglages. Cliquez ensuite sur **Tester la Mise en Place** pour voir si le test de l'e-mail est réussi.

Configurer le calendrier d'e-mails

Cliquez sur **Programme quotidien** sous **Alertes e-mail**. Sélectionnez une caméra, puis définissez un horaire auquel vous souhaitez que les alertes par e-mail fonctionnent. Pour les caméras avec détection de personne/véhicule, vous pouvez également choisir le type d'**alarme** entre **Tout mouvement**, **Personne** ou **Véhicule**.

reølink	< Retour Horaire d'alertes e-mail	×
Caméra	os Camera1 V	
📕 Canal	Envoyer des E-mails lors de la déconnexion de caméra	
∷ Surveillance	Alarme	
∰ Réseau	🗌 Tout Mouvement 🔽 Personne 🗌 Véhicule	
Stockage	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 dm. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	
😰 Système	nn.	
	mer.	
	jeu.	
	ven.	
	sam.	
	Activer Desactiver	
	Sélectionnez le bouton activer ou désactiver pour configurer l'horaire hebdomadaire.	
	Kestaurer Parametres par belaut S'appliquer à d'autres caméras	

Configurer les e-mails d'alerte d'exception

Cliquez sur **Exception** sous **Alertes e-mail**, vous pouvez définir l'envoi d'un e-mail d'alerte lorsque le disque dur est plein ou qu'il y a une erreur de disque dur.

reølink	< _{Retour} Alertes E-mail pour Anomalies du Système	×
Caméra	Sélectionnez les anomalies du système qui déclenchent des alertes e-mail :	
Canal	Z Disque dur complet	
🔚 Surveillance	C Erreur de disque dur	
🌐 Réseau		
🖸 Stockage		
🤹 Système		
U Alimentation		

Buzzer

Vous pouvez configurer le NVR pour qu'il émette un bip d'alerte lorsqu'un mouvement est détecté.

Allez dans **Surveillance** > **Buzzer**, cliquez pour activer le buzzer.

	Enregistrer Enregistrer des moments qui vous importent. Paramètres Horaire quotidien
Canal	Alertes E-mail Soyez notifié(e) par e-mail pour des moments importants. Paramètres Horaire quotidien Anomalie
∰ Réseau ◙ Stockage	FTP Sauvegardez les enregistrements importants à distance. Paramètres Horaire quotidien
Systeme	Bipeur Le bipeur du NVR se déclenche lorsqu'un mouvement est détecté. Horaire quotidien Anomalie
	Notifications Push Recevez des notifications push lorsqu'un mouvement est détecté. Horaire quotidien
U Alimentation	Alerte à l'écran Voir les alertes à l'écran en cas d'anomalie du système.

Cliquez sur **Programme Quotidien** sous **Buzzer**. Sélectionnez une caméra, puis définissez un horaire auquel vous souhaitez que la sonnerie fonctionne. Pour les caméras avec détection de personne/véhicule, vous pouvez également choisir le type d'**alarme** parmi **Tout mouvement**, **Personne** ou **Véhicule**.

Vérifiez l'option **Le buzzer du NVR se déclenchera lorsque la caméra se déconnectera du réseau**, il émettra également un bip sonore lorsque la caméra sera déconnectée.

coeliek	< Retour)
	Horaire de Bipeur	
🗖 Caméra	05 Camera 1 V	
Canal	Le bipeur du NVR se déclenche lorsque la caméra se déconnecte du réseau.	
🗮 Surveillance	Alarme	
🌐 Réseau	Tout Mouvement 🗹 Personne 🗌 Véhicule	
Stockage	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	
- coolinge		
Systeme	mar.	
	ven.	
	🛃 e 🤸 🐐	
	Activer Désactiver	
	Sélectionnez le bouton activer ou désactiver pour configurer l'horaire hebdomadaire.	
U Alimentation		
	Sappiquer a d'autres cameras	

Cliquez sur **Exception** sous **Buzzer**, ici vous pouvez choisir quelle exception le NVR va buzzer. Choisissez parmi les options suivantes : **disque dur plein**, **erreur de disque dur**, **réseau déconnecté** ou **conflit IP**.

reølink	< Retour Le bipeur du NVR se déclenche en cas d'anomalie du système.	×
Caméra	Sélectionnez les anomalies du système qui déclenchent le bipeur NVR :	
Canal	Disque dur complet	
E Surveillance	Erreur de disque dur Réseau Déconnecté	
🌐 Réseau	Conflit de IP	
Stockage		
🔯 Système		
U Alimentation		

Notification Push

La notification push est un message texte qui s'affiche depuis l'application Reolink sur votre téléphone mobile lorsque la caméra détecte un mouvement.

Allez dans **Surveillance** > **Push**, où vous pouvez configurer le **calendrier des notifications Push**.

Sélectionnez la caméra, puis définissez un horaire auquel vous souhaitez que la notification push fonctionne. Pour les caméras avec détection de personne/véhicule, vous pouvez également choisir le type d'**alarme** entre **Tout**



Cliquez sur **Applique à d'autres caméras** pour copier rapidement les paramètres sur d'autres caméras.

Allez dans **Surveillance** > **Avertissement à l'écran** pour activer cette option.

Avertissement à l'écran

	Enregistrer Enregistrer des moments qui vous importent. Paramètres Horaire quotidien	×
Canal	Alertes E-mail Soyez notifié(e) par e-mail pour des moments importants. Paramètres Horaire quotidien Anomalie	
 Réseau Stockage 	FTP Sauvegardez les enregistrements importants à distance. Paramètres Horaire quotidien	
😰 Système	Bipeur Le bipeur du NVR se déclenche lorsqu'un mouvement est détecté. Horaire quotidien Anomalie	
	Notifications Push Recevez des notifications push lorsqu'un mouvement est détecté. Horaire quotidien	
(U) Alimentation	Alerte à l'écran Voir les alertes à l'écran en cas d'anomalie du système. Anomalie	

Cliquez ensuite sur **Exception** sous **Avertissement à l'écran**. Choisissez l'exception qui déclenchera les avertissements à l'écran parmi les options **Disque dur plein**, **Erreur disque dur, Réseau déconnecté** ou **Conflit IP**.

realick	< Retour	×
I CEMINK	Alerte à l'écran	
🗖 Caméra	Sélectionnez les anomalies du système qui déclenchent les alerte à l'écran :	
Canal	Disque dur complet	
E Surveillance	🔽 Erreur de disque dur	
A -1	Réseau Déconnecté	
∰ Réseau	Conflit de IP	
Stockage		
🏟 Système		
U Alimentation		

Configurer le FTP

Avec les paramètres FTP, vous pouvez configurer le NVR pour qu'il télécharge des images ou des vidéos vers le serveur FTP selon un calendrier ou lorsqu'un mouvement est détecté.

Manuel de l'utilisateur



Allez dans **Surveillance** > **FTP**, cliquez pour activer cette option.

Cliquez sur **Paramètres** sous **FTP**, ici vous pouvez configurer les paramètres ci-dessous de FTP.

Adresse du serveur : Entrez le nom de domaine ou l'adresse IP de votre serveur FTP.

Port : Entrez le port de votre serveur FTP. Le port par défaut est 21.

Nom d'utilisateur : Entrez le nom d'utilisateur du serveur FTP. Veillez à utiliser un compte d'utilisateur ayant un accès en lecture et en écriture au serveur FTP. Mot de passe : Entrez le mot de passe de votre compte utilisateur du serveur FTP. Chemin d'accès distant : Entrez le chemin d'accès sur le serveur FTP où vous souhaitez que le NVR télécharge des vidéos ou des images. Veuillez utiliser un chemin qui existe déjà.

Taille du fichier : Définissez la taille maximale du fichier entre 10 et 1024 Mo. **Sous-dossier par date** : Activez cette option pour télécharger la vidéo et les images dans différents dossiers en fonction de la date.

Contenu : Choisissez entre **Fluide, Clair**, **Standard** ou **Image Seule**. Les modes Clair, Fluide et Standard font référence à la qualité de la vidéo.

Mode de transmission : Choisissez entre Auto, PORT ou PASV. Il est suggéré de garder le mode Auto.

Repousser : Définissez la durée des enregistrements téléchargés sur le serveur FTP. Choisissez entre **15 secondes**, **30 secondes**, **1 minute**, **5 minutes**, **10 minutes** et **30 minutes**.

realick	< Retour				×
I CBIII IK	Paramètre	s FTP			
🖸 Caméra					
Canal					
	Port				
Surveillance	21				
🌐 Réseau					
Stockage	Anonym				
🗊 Système					
	Trier par	r date			
	Appliquer				

Après avoir terminé les réglages, veuillez cliquer sur **Apply** pour enregistrer les réglages. Cliquez sur **Test If Setup Succeeded** pour vérifier si les paramètres FTP sont réussis.

5. Rejouer et télécharger les

enregistrements

Rejouer les enregistrements

Cliquez sur l'icône sur l'écran d'image en direct pour accéder à la page de lecture.





Note :

Si vous choisissez une caméra de 8 Mpx ou plus, elle ne peut prendre en charge qu'un seul canal de lecture. Les caméras de moins de 8 Mpx peuvent prendre en charge jusqu'à 4 canaux de lecture.

À la rubrique **Sélectionner la date**, cliquez sur la date à laquelle les enregistrements seront recherchés automatiquement pour être lus.



Cochez l'option **Alarme uniquement** pour afficher uniquement les enregistrements d'alarme à lire. Pour les caméras avec détection de personne/véhicule, vous pouvez également choisir le type d'**alarme** entre **Tout mouvement**, **Personne** ou **Véhicule**.



Boutons de la fenêtre de lecture

lcône	Signification
Δ	Vitesse réduite : lire l'enregistrement à une vitesse réduite pour voir plus de détails.
ß	Image par image : Lisez l'enregistrement image par image, pour ne manquer aucun détail.

۵	Lecture intelligente : Lisez l'enregistrement à une vitesse normale lorsqu'il y a du mouvement et à une vitesse 4x lorsqu'il n'y a pas de
\$	Retour en arrière : Cliquez pour rembobiner à une vitesse de 2x/4x/8x/16x.
00	Avance : Cliquez pour avancer rapidement à une vitesse de 2x/4x/8x/16x.
Ш	Pause : Cliquez pour mettre la lecture en pause.
	Lecture : Cliquez pour lire l'enregistrement.
Ø	Son : Cliquez pour activer le son pour la lecture.
ж	Couper : Coupez un court clip pour le télécharger.

Télécharger les enregistrements

Couper et télécharger

Connectez une clé USB au port USB du NVR pour télécharger les enregistrements. Cliquez sur l'icône 💽 sur l'écran d'image en direct pour accéder à la page de lecture. Sélectionnez la caméra et la date pour trouver les enregistrements à lire. Au bas de la page de lecture, cliquez sur 😹 pour couper un clip d'enregistrement. Faites glisser sur la timeline pour définir l'heure de début et l'heure de fin de la coupe. Cliquez ensuite sur Enregistrer.



Choisissez le disque de stockage pour sauvegarder le clip d'enregistrement coupé. Manuel de l'utilisateur

Cochez l'option **Sauvegarder Fichier MP4**, qui convertira l'enregistrement en mp4 pour le sauvegarder. Puis cliquez sur **Lancer**.

Sauvegarde	Nom de Fichier	Modifier le Temps	Taille	Opération	×
Choisir un disque de stockage	01_20220106181141.mp4			•	
USB-1 v	Reolink PoE NVR User Manual.pdf			۱	
Stockage 5.60 GB / 7.49 GB Formater					
Sauvegarder le(s) fichier(s) MP4					
Commencer					
		×.			
Retour					
	к < 🕦 🔷 > :			Actualiser	

Sauvegarde des enregistrements

Faites un clic droit sur l'écran de l'image en direct, puis cliquez sur en pour accéder à la page de sauvegarde.



Choisissez les caméras pour lesquelles vous souhaitez rechercher des

enregistrements. **Choisissez le type de vidéo** parmi **Manuel**, **Alarme** ou **Minuterie**. Sélectionnez ensuite l'heure de début et de fin, puis cliquez sur **Rechercher**.

Sauvegarde	Canal	Heure de Départ	Heure de Fin	Durée	Taille O	Opération	
Choisir Caméra 🔲 Tout	Canal01					€	
01 1101-jifang	Canal01					$ \mathbf{E} $	
03 423	Canal01					€	
04	Canal01					€	
05 Camera1	Canal01					$ \mathbf{E} $	
Choisir Type de Vidéo	Canal02					$ \mathbf{E} $	
🔽 Manuel 🛛 🔽 Alarme	Canal03					€	
Minuterie	Canal05					$ \mathbf{E} $	
Sélectionnez l'heure de départ et de fin 2022-01-07 00:00:00 2022-01-07 23:59:59 Chercher							
	к < 🕕						

Sélectionnez les enregistrements dans la liste des enregistrements recherchés, puis cliquez sur **Sauvegarder**.

Sauvegarde	Canal	Heure de Départ	Heure de Fin	Durée	Taille	Opération	×
Choisir Caméra 🔲 Tout	Canal01					⊙	
01 1101-jifang	Canal01					\odot	
02 Camera1	Canal01					⊙	
04	Canal01					ullet	
05 Camera1	Canal01					۲	
Choisir Type de Vidéo	Canal02					\odot	
🛃 Manuel 🔽 Alarme	Canal03					⊙	
Minuterie	Canal05					ullet	
Sélectionnez Theure de départ et de fin 2022-01-07 00:00:00 2022-01-07 23:59:59 Chercher							
	Total: 10.50 I	MB					
	к < 🕦				Sauv	vegarde	

Choisissez le disque de stockage pour sauvegarder le clip d'enregistrement coupé. Cochez l'option **Sauvegarder Fichier MP4**, qui convertira l'enregistrement en mp4 pour le sauvegarder. Puis cliquez sur **Lancer**.

Sauvegarde	Nom de Fichier	Modifier le Temps	Taille	Opération	×
Choisir un disque de stockage	01_20220106181141.mp4			•	
USB-1 V	Reolink PoE NVR User Manual.pdf			۲	
Stockage 5.60 GB / 7.49 GB Formater Sauvegarder le(s) fichier(s) MP4					
Retour					
	к < 🕦 🔷 > :			Actualiser	

Supprimer les enregistrements

Le système NVR ne prend pas en charge la suppression des enregistrements sélectionnés. Le NVR supprime et écrase automatiquement les anciens enregistrements lorsque le disque dur est plein. Vous pouvez également formater manuellement le disque dur pour supprimer tous les enregistrements.

6. Stockage

Allez sur la page **Stockage**, ici vous pouvez voir le statut du disque dur. Cliquez sur **Formater**, cela supprimera tous les enregistrements sur le disque dur pour le formatage.



Manuel de l'utilisateur

7. Réseau et connexion

Afficher l'état du réseau NVR

Cliquez sur **Réseau** > **Statut du réseau**, où vous pouvez voir l'**adresse IP**, la **passerelle par défaut** et le DNS du NVR.

re⊚li∩k	État de Réseau Général Avancé	×
Caméra	Accès Réseau DHCP Local	
Canal	Adresse IP 192-168-0.240	
⊞ Surveillance ∰ Réseau	Masque de sous-réseau 255.255.252.0	
Stockage	Passerelle par défaut 192.168.2.1	
🤹 Système	Serveur DNS Préféré 192.168.2.1	
	Serveur DNS Alternatif 114.114.114.114	
U Alimentation		

Définir une IP statique pour le NVR

Cliquez sur **Réseau > Général**, puis changez l'**accès au réseau** de DHCP à **Statique**. Saisissez ensuite l'**adresse IP**, le **masque de sous-réseau**, la **passerelle par défaut** et le **serveur DNS** manuellement, puis cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer les paramètres.

Configurer le DDNS

Cliquez sur **Réseau > Avancé**, puis sur **Paramètres DDNS**.

reølink	État de Réseau Général Avancé	<
🖸 Caméra	Accès Réseau DNS Statique V Statique V	
Canal		
🔚 Surveillance		
∰ Réseau	Masque de sous-réseau Serveur DNS Alternatif 255.255.252.0 114.114.114.114	
Stockage		
💏 Suetàma		
Systeme	▶	
	Restaurer les paramètres par défaut	
U Alimentation	Appliquer	

Enregistrez d'abord un DDNS No-IP ou DynDNS, puis activez le DDNS pour entrer les paramètres. Cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer les paramètres.

re⊚li∩k	État de Réseau Général Avancé	×
Caméra	DNS dynamique Paramètres DDNS	
Canal	Protocole de Temps de Réseau	
🗮 Surveillance		
) Réseau		
Stockage		
🏟 Système	Protocole ONVIF	
ப் Alimentation		

Configurer les paramètres NTP

Cliquez sur **Réseau > Avancé**, puis sur **Paramètres NTP**.

ceelick	< Retour
I CIBIII IK	Paramètres DDNS
Caméra	
Canal	Туре
⊞ Surveillance	No-IP v Si vous n'avez pas de nom de domaine "r
() Réseau	www.no-ip.com pour en enregistrer un. Adresse Serveur
Stockage	dynupdate.no-ip.com
🇊 Système	Nom de domaine
	Mot de Passe
	Appliquer

Choisissez un **type de serveur** pour modifier les paramètres NTP. Cliquez sur **Synchroniser** pour synchroniser immédiatement les données et l'heure du NVR avec le serveur NTP. Cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer les paramètres.

reøli∩k	État de Réseau Général Avancé	×
Caméra		
Canal		
⊞ Surveillance	Parametres NTP	
) Réseau		
O Stockage		
🏟 Système	Protocole ONVIF	
ப் Alimentation		

Pour personnaliser le serveur NTP, sous **Type de serveur,** veuillez choisir **Autre**. Vous pouvez alors entrer manuellement les paramètres de votre propre serveur.

reølink	< Retour	
Caméra	Type du Serveu	res NTP
Canal		
⊞ Surveillance	123	
∰ Réseau	Auto:	Sync.
🖸 Stockage		nne (60~65535)min
🏩 Système		
U Alimentation	Applique	r

Configurer les paramètres du filtre IP

Cliquez sur	Réseau :	> Avancé	nuis su	r Paramètres	du filtre IP
Cliquez Sur	KC3Cuu /	Avance,	puis su	Farametres	



Choisissez **Activer la liste blanche** ou **Activer la liste noire**, puis cliquez sur **Ajouter une IP**. Saisissez manuellement l'adresse IP dont vous voulez autoriser ou bloquer l'accès, puis cliquez sur **OK** pour enregistrer la modification. Choisissez l'option **Désactiver** pour désactiver les paramètres du filtre IP.

IP Tous les 1 ~ Opération Image: Système Adresse IP 192.168.2.80 Type Liste Noire Image: Ok Annuler Ok	Caméra O De	tour amètres Filtrage IP sactiver O Activer la liste blanche	Activer la liste noire	+ Ajouter IP
E Surveillance	Canal IP	Tous les T 🛇		
Ajouter IP Stockage Adresse IP 192.168.2.80 Type Liste Noire Annuler	₩ Surveillance			
Stockage Adresse IP \$\$ Système Type Liste Noire \$\$ Activer Is liste noire Annuler Ok	∰ Réseau	Ajouter	IP	
Système Type Liste Noire Annuler Ok	Stockage	Adresse IP		
Activer la liste noire	😰 Système	Туре		
Annuler		Activer	la liste noire	
			Annuler C	Dk
(1) Alimentation Supprimer Tout	(¹) Alimentation		Supprin	

Modifier les paramètres du port du NVR

Cliquez sur	Réseau >	Avancé	puis sur	Paramètres	des ports
cilquez sui	Rescuu /	Avance,	puis sui	Fuldineties	acs ports.

reølink	État de Réseau Général Avancé	×
Caméra		
Canal		
Surveillance		
Reseau	Paramètres Port	
😰 Système	UPNP	
	Protocole ONVIF	
U Alimentation		

Ici, vous pouvez afficher les ports actuels du NVR et modifier les numéros de port.

reølink	< Retour
Caméra	Parametres de Por
Canal	
∷ Surveillance	Port HTTP 80
() Réseau	Port HTTPS
Stockage	
🇊 Système	
	Port RTMP 1935
	Port ONVIF
U Alimentation	Appliquer

Activer UPNP

Allez dans Reseau > Avance , cliquez pou	ur activer l'option UPNF	2
--	---------------------------------	---

re⊚li∩k	État de Réseau Général Avancé	×
Caméra		
Canal		
☷ Surveillance		
) Réseau	Paramètres Filtrage IP Paramètres Port	
Q Stockage		
😰 Système		
	Protocole ONVIF	
U Alimentation		

Activer ONVIF

Allez dans **Réseau > Avancé**, cliquez pour activer le **protocole ONVIF**.

reølink	État de Réseau Général Avancé	×
🗖 Caméra		
Canal		
⊞ Surveillance		
Réseau		
Stockage	UPNP	
😰 Système	Protocole ONVIF	
U Alimentation		

8. Gestion du système

Général

Sur la page **Système** > **Général**, vous pouvez configurer les paramètres ci-dessous. **Nom de l'appareil** : Définissez un nom pour le NVR.

Résolution de l'écran : Définissez une résolution d'écran sur le moniteur du NVR. **Temps de défilement** : Définissez un temps pour le défilement. Par exemple, si vous le définissez sur 5 secondes, il passera automatiquement à l'écran suivant de l'image en direct de la caméra toutes les 5 secondes.

Durée de verrouillage automatique : Définissez la durée de verrouillage automatique de l'écran, choisissez l'option 1 min, 5 min, 10 min ou None. Si vous choisissez Aucune, le NVR ne verrouillera pas automatiquement l'écran. Cochez l'option "Requérir une vérification du compte et du mot de passe pour déverrouiller l'écran", le NVR demandera alors le mot de passe du NVR à l'heure définie pour déverrouiller l'écran.

reølink	Général Temps et Langue Centre de Compte Maintenance Info	×
Caméra	Nom d'appareil NVR	
Canal	Résolution d'écran 1280*720 V	
₩ Surveillance ∰ Réseau	Temps de Scrollview 5 s v	
Stockage	Temps d'auto-verrou 5 min V	
🤨 Système	Activer la vérification du compte et du mot de passe pour se connecter lorsque l'écran est verrouillé.	
	Permettre de revenir à la page précédente avec un clic droit.	
	Sensibilité de Souris	
U Alimentation		

Le temps et la langue

Allez à la page **Système** > **Heure et langue**, activez DST pour régler l'heure d'été en fonction de vos besoins.



Et cliquez sur **Langue** pour cho

reølink	Général Temps et Langue Centre de Compte Maintenance Info	×
Caméra	Réglage de l'heure d'été	
Canal	DST	
🔚 Surveillance	Langue	
∰ Réseau		
Stockage	English русский язык	
😨 Système	Italiano France Español	
	한국어 Deutsch (07-01-2022 01:55:12 💼	
ပ် Alimentation		

sir la langue d'affichage du NVR.

reølink	Général Temps et Langue Centre de Compte Maintenance Info	×
🖸 Caméra	Réglage de l'heure d'été	
Canal	DST	
🗮 Surveillance	Langue France	
∰ Réseau		
	English	
Stockage	русский язык	
💽 Système	Italiano	
	France	
	Español	
	Deutsch	
	07-01-2022 01:55:12	
	Protocole de Temps de Réseau	
U Alimentation		

Centre de compte

Allez sur la page **Système** > **Centre de compte**, où vous pouvez changer le mot de passe du NVR et ajouter d'autres comptes utilisateurs.

reølink	Général Temps et Langue Centre de Compte Maintenance Info	×
🗖 Caméra	Compte Actuel Admin (Super Compte)	
Canal		
∷ Surveillance		
∰ Réseau	Nom te compte Tous V Operation	
Stockage		
💿 Système		
	Compte Général Les comptes généraux peuvent visionner et faire fonctionner la caméra mais ne peuvent pas configurer les paramètres associés	
ப் Alimentation	Admin Les administrateurs peuvent visionner et faire fonctionner la caméra, configurer les paramètres associés, mais ne peuvent pas ajouter/supprimer les super admins. Super Compte Les super compte peut consulter et utiliser la caméra, configurer les paramètres associés, et gèrer d'autres comptes.	

Cliquez pour changer le mot de passe du compte courant. Tout d'abord, saisissez l'ancien mot de passe, puis saisissez le nouveau mot de passe et confirmez le nouveau mot de passe, cliquez sur **OK** pour enregistrer la modification.

reølink	Général Temps et Langue Centre de Compte Maintenance Info	×
Caméra	Compte Actuel admin (Super Compte) C Paramètres de Protection de Mot de Passe	
Surveillance	+ Ajouter des Com Nom de compte Modifier le Mot de Passe	
∰ Réseau Q Stockage	Nom d'utilisateur: admin Ancien Mot de Passe:	
💽 Système	Mot de Passe:	
	Contirmer le Mot de Passe	
	Compte Général Les comptes généraux peuvent visionner et faire fonctionner la caméra mais ne peuvent pas configurer les paramètres associés. Admin Les administrateurs peuvent visionner et faire fonctionner la caméra, configurer les paramètres associés, mais ne peuvent pas ajouter/supprimer les	
U Alimentation	super-adminis. Super Compte Le super compte peut consulter et utiliser la caméra, configurer les paramètres associés, et gèrer d'autres comptes.	

Cliquez sur **Paramètres de protection du mot de passe**, vous pouvez définir une question de sécurité avec réponse pour protéger votre mot de passe. En cas de perte du mot de passe de connexion, vous pouvez le récupérer via la question de sécurité.

reølink	Sécurité de Mot de Passe Créez des questions de sécurité pour retrouver votre mot de passe lorsque vous l'avez oublié.					
Caméra	Question					
Canal						
🗮 Surveillance	Réponse (255 caractères au maximum)					
∰ Réseau						
Stockage						
💽 Système						
ပ် Alimentation	Retour Appliquer					

Cliquez sur **Ajouter Compte** entrez le **nom d'utilisateur** et le **mot de passe**. Choisissez le **type** de compte parmi **Compte général** ou **Admin**, puis cliquez sur **OK** pour ajouter le compte.

	Compte Actuel	
Caméra	admin (Super Compte) 🖬	
📕 Canal	Paramètres de Protection de Mot de Passe	
🔚 Surveillance	+ Ajouter des Comptes Nom de compte Ajouter des Comptes	
Réseau Stockage		
🔹 Système	Mot de Passe: ######	
	Confirmer le Mot de Pi ******	
	Annuler Ok	
	Compte Général Les comptes généraux peuvent visionner et faire fonctionner la caméra mais ne peuvent pas configurer les paramètres associés.	
da	Admin Les administrateurs peuvent visionner et faire fonctionner la caméra, configurer les paramètres associés, mais ne peuvent pas ajouter/supprimer les super-admins.	

La différence entre les différents comptes d'utilisateurs est la suivante :

- Compte général : peut visualiser et faire fonctionner la caméra mais ne peut pas définir les paramètres associés.
- Compte administrateur : peut visualiser et faire fonctionner la caméra, définir les paramètres associés mais ne peut pas ajouter/supprimer le compte super administrateur.
- Super compte : peut visualiser et faire fonctionner la caméra, définir les paramètres associés et modifier les autres comptes.

Cliquez sur 🔘 pour supprimer un compte, et cliquez sur 💽 pour changer le mot

reølink	Général Temps e	t Langue Centre de C	ompte Maintenar	nce Info	×		
🗖 Caméra	Compte Actuel admin (Super Compte)	Ľ					
Canal							
🗮 Surveillance							
A		Tous 🗸					
∰ Reseau		Admin	© (
Stockage		Compte Général					
💼 Système			•				
	Compte Général Les comptes						
() Alimentation	Admin Les administ super-admin	rateurs peuvent visionner et faire fo s.		r les paramètres associés, mais ne peuvent pas ajouter/su			
	ouper compre Le super con	ipie peur consulter et utiliser la can	era, configurer les paramètres a	associes, et gerer trautres comptes.			

de passe du compte sélectionné.

Maintenance

Allez sur la page **Système** > **Maintenance**, où vous pouvez configurer le redémarrage automatique, mettre à niveau l'appareil ou restaurer le système par défaut.

Cliquez pour activer le **redémarrage automatique**, vous pouvez configurer le NVR pour qu'il redémarre automatiquement sur une base hebdomadaire ou quotidienne.



Mettre à jour le micrologiciel

Avant de procéder à la mise à niveau, veuillez télécharger le fichier du microprogramme à partir du Centre de Téléchargement. Décompressez-le et copiez le fichier sur une clé USB, puis branchez la clé USB sur le port USB du NVR.

Pour mettre à niveau le micrologiciel du NVR, veuillez cliquer sur **Mise à niveau**. Choisissez le fichier du micrologiciel à mettre à niveau.

Pour mettre à niveau le micrologiciel de la caméra, veuillez cliquer sur **Mise à Niveau IPC**. Cliquez sur **Mise à niveau locale** et choisissez le fichier du micrologiciel à mettre à niveau.

Attention à la mise à jour du firmware :

- Si vous ne souhaitez pas rétablir les paramètres d'usine de votre caméra, décochez l'option "Mettre à Jour les Fichiers de Configuration" pendant la mise à niveau.
- Pendant la procédure de mise à niveau, veuillez ne pas mettre la caméra hors tension.
- Assurez-vous que votre caméra ou NVR a le même modèle et la même version matérielle que le nouveau firmware que vous pouvez télécharger.

Info

Allez sur la page **Système** > **Info**, où vous pouvez voir le modèle du NVR, sa version matérielle et la version du firmware, les numéros UID.



9. FAQ et dépannage

FAQs

1. Combien de caméras puis-je connecter à ce NVR ?

R : Pour RLN8-410, vous pouvez connecter jusqu'à 8 caméras. Pour le modèle RLN16-410, vous pouvez connecter jusqu'à 16 caméras.

2. Que faire si je perds le mot de passe de connexion du NVR?

R : Le mot de passe de connexion du NVR peut être restauré en appuyant sur un bouton de réinitialisation ou via le logiciel Reolink. Si la caméra n'est pas accessible par le logiciel, vous pouvez également utiliser le mot de passe de sécurité sur le moniteur pour récupérer le mot de passe.

3. Puis-je connecter le NVR à deux moniteurs en même temps ?
R : Le NVR peut se brancher sur deux moniteurs au maximum via les ports HDMI et VGA. Il affichera toutes les caméras connectées au NVR sur chaque moniteur simultanément.

4. Comment connecter le NVR à un routeur ?

R : Le NVR peut être connecté à un routeur uniquement via le câble Ethernet.

5. Quelle est la longueur maximale du câble Ethernet entre la caméra et le NVR ?

R : Les câbles Ethernet pour tous les ports PoE du NVR peuvent atteindre 270 pieds pour Cat5. Si vous utilisez un câble Cat6 ou supérieur, les câbles Ethernet peuvent aller jusqu'à 330 pieds. Remarque : le NVR peut utiliser un câble CAT5, CAT6 ou CAT7 avec un câble Ethernet à 8 broches.

6. Quels modèles de caméras sont pris en charge pour fonctionner avec le NVR ? R : A l'exception des caméras Reolink alimentées par batterie, toutes les autres caméras peuvent fonctionner avec le NVR PoE Reolink. Notez que vous devez utiliser des caméras ayant une résolution égale ou inférieure à celle du NVR.

7. Ce NVR peut-il fonctionner avec Smart Home?

R : Le système NVR ou la caméra connectée directement au NVR ne peut pas fonctionner avec Smart Home.

8. Puis-je utiliser la caméra sans la connecter directement au NVR ?
R : Oui, les caméras Reolink peuvent être connectées à un routeur ou un commutateur PoE qui se trouve sur le même réseau local que le NVR, et vous pouvez toujours ajouter les caméras au NVR pour les utiliser.

9. Puis-je connecter une caméra Wi-Fi au NVR PoE?

R : Oui, connectez la caméra Wi-Fi au même routeur que le NVR PoE, puis la caméra peut être ajoutée au NVR.

10. Puis-je utiliser le système NVR sans accès à Internet ?

R : Oui, le NVR peut être utilisé localement avec le moniteur. Seulement, les fonctions qui nécessitent un accès au réseau Internet ne fonctionneront plus.

Dépannage

1. La caméra affiche une perte vidéo/une connexion défaillante sur le moniteur du NVR.

La caméra est connectée au NVR, mais sur l'écran du moniteur, la caméra n'affiche pas la vidéo en direct mais indique une perte vidéo ou un échec de connexion. Veuillez vérifier les étapes de dépannage ci-dessous pour résoudre le problème.

Cause 1. Mot de passe de la caméra incorrect.

Solution :

Connectez-vous au NVR et allez dans Menu -> Canal IP ou Gestion des canaux pour vérifier l'état du canal avec perte vidéo. Pour l'ancienne interface, si l'écran affiche PWD non valide, faites glisser la barre en bas à droite pour entrer le mot de passe correct de votre caméra, puis cliquez sur Appliquer pour enregistrer la modification. Pour la nouvelle interface utilisateur, veuillez cliquer sur Modifier pour entrer directement le mot de passe correct de la caméra. Si vous avez oublié le mot de passe de la caméra, veuillez appuyer directement sur

le bouton de réinitialisation de la caméra pour la réinitialiser.

Cause 2. La caméra n'est pas correctement connectée au NVR.

Solution :

(1) Veuillez vérifier si le câble réseau est bien branché sur le port RJ45.

(2) Si la connexion est serrée, veuillez observer les lumières LED du port.

Lorsque la connexion est normale, il doit y avoir une lumière jaune clignotante et une lumière verte fixe.

Si les voyants du port ne s'allument pas, changez un autre câble réseau et un autre port PoE en état de marche pour connecter la caméra au NVR, puis vérifiez si les voyants du port s'allument.

Si le voyant vert s'allume mais que le voyant jaune ne clignote pas, veuillez scanner à nouveau le canal IP pour vérifier si une caméra a été scannée mais n'a pas réussi à se connecter au NVR. S'il n'y a pas de caméra scannée, vérifiez si la caméra peut fonctionner à nouveau.

Cause3. La caméra n'est pas alimentée par le NVR. Manuel de l'utilisateur

Solution :

Veuillez vérifier la solution pour "Camera cannot be powered properly by the NVR".

Cause 4. Le canal n'est pas attribué à la caméra.

Solution :

Ceci est principalement pour les NVR PoE avec une ancienne interface utilisateur. Veuillez sélectionner un numéro de canal unique pour la caméra, puis cliquez sur Appliquer. Si tous les canaux sont pris, veuillez changer le canal de la caméra hors ligne en Aucun, puis assignez ce canal à la caméra.

Cause 5. Le NVR lui-même ne fonctionne pas correctement.

Solution :

Si la caméra est sous tension et s'est connectée correctement au NVR mais qu'elle ne peut toujours pas afficher la vidéo en direct, veuillez restaurer le NVR par défaut pour vérifier à nouveau.

2. La caméra ne peut pas être alimentée correctement par le NVR.

Pour les caméras PoE qui sont connectées directement au NVR PoE mais qui ne peuvent pas être mises sous tension ou dont la caméra est éteinte, veuillez suivre les étapes de dépannage ci-dessous.

(1) Couvrez l'objectif de la caméra pour vérifier si les lumières IR de la caméra deviennent rouges dans l'obscurité.

(2) Lors de la connexion de la caméra au NVR, veuillez vérifier si les LEDs du port PoE sont allumées.

(3) Veuillez changer un autre câble Ethernet et un autre port PoE sur le NVR.

(4) Si la caméra ne s'allume toujours pas, veuillez réinitialiser la caméra en appuyant sur le bouton de réinitialisation de la caméra.

(5) Utilisez plutôt un adaptateur d'alimentation 12V DC pour alimenter la caméra.

3. Impossible d'accéder au NVR à distance.

Veuillez suivre les étapes de dépannage ci-dessous pour résoudre le problème de l'impossibilité d'accéder à distance au NVR.

Tout d'abord, veuillez vous assurer que le NVR est accessible depuis le même réseau. Ensuite, vérifiez les étapes énumérées ci-dessous.

(1) Veuillez vous assurer que l'UID du NVR est activé. Vous pouvez le vérifier sur le moniteur du NVR, allez à la page Système > Info, activez ici l'option "Autoriser d'autres logiciels Reolink à accéder au périphérique actuel via UID".

(2) Veuillez ajouter le NVR à Reolink App ou au logiciel Reolink Client par son UID.
(3) Vérifiez la synchronisation NTP pour voir si elle est réussie. Sur le moniteur du NVR, allez dans Réseau > Avancé, puis cliquez sur Paramètres NTP. Cliquez sur Synchroniser pour synchroniser immédiatement les données et l'heure du NVR avec le serveur NTP. Si la synchronisation échoue, cela signifie que le NVR n'est pas connecté à Internet.

(4) Vérifiez les paramètres du pare-feu du routeur. Assurez-vous qu'il a permis au NVR de se connecter à Internet, et vérifiez que le port UDP est activé sur votre routeur.

(5) Assurez-vous que le téléphone ou l'ordinateur lui-même dispose d'un accès à Internet et qu'il a autorisé l'application Reolink ou le logiciel Reolink Client à accéder à Internet.

(6) Veuillez vérifier qu'il n'y a pas de pare-feu, de proxy ou de VPN sur le téléphone et l'ordinateur qui pourraient bloquer la connexion du NVR.

(7) Assurez-vous que la connexion réseau dispose d'une bande passante suffisante pour diffuser la vidéo, vous pouvez passer en mode fluide pour faciliter la connexion de la vidéo en direct.

Remarque, si l'UID de votre NVR commence par XCPTP, veuillez contacter le Service Client Reolink pour obtenir de l'aide.

4. Le NVR ne s'affiche pas sur l'écran du moniteur.

Lorsque le NVR est connecté à un moniteur, mais qu'il n'y a pas d'affichage, veuillez consulter les conseils de dépannage ci-dessous.

Cause 1. La résolution de la sortie vidéo du NVR n'est pas prise en charge par le moniteur.

Solution :

- Assurez-vous que la résolution la plus basse du téléviseur/moniteur n'est pas inférieure à 720p, sinon il ne sera pas en mesure d'afficher les vidéos du NVR.
- Mettez le NVR sous tension pour voir si le logo Reolink s'affiche à l'écran.
- Essayez de vous connecter au NVR localement sur le Client Reolink et changez la résolution de sortie du NVR et réessayez.

Cause 2. Le programme système est gelé au démarrage.

Solution :

Si le NVR fonctionnait correctement, allumez-le pour voir si le logo Reolink s'affiche à l'écran, puis devient noir.

Contactez l'équipe du service client avec le modèle de votre appareil pour obtenir un outil de réparation permettant de résoudre le problème.

Cause 3. Le câble HDMI/VGA ou le téléviseur/moniteur est défectueux.

Solution :

- Vérifiez si le câble est défectueux en l'utilisant pour connecter d'autres appareils et voir s'il fonctionne.
- Si cela ne fonctionne pas, utilisez un autre câble HDMI/VGA d'une longueur inférieure à 15 m et réessayez.
- Essayez avec un autre moniteur.

Cause 4. Le port HDMI/VGA du NVR est défectueux.

Solution :

- Vérifiez que les câbles et le téléviseur/moniteur que vous avez utilisés fonctionnent correctement.
- Essayez de vous connecter au NVR via Reolink App ou Reolink Client sur le même réseau pour voir si cela fonctionne.

Cause 5. Le NVR ne peut pas être mis sous tension.

Solution :

- Assurez-vous que la prise de courant fonctionne. Si ce n'est pas le cas, veuillez brancher l'adaptateur d'alimentation du NVR sur une autre prise.
- Vérifiez si le voyant de l'adaptateur d'alimentation CC est allumé.
- Vérifiez l'état des LED sur le panneau avant du NVR.

Si le problème ne peut toujours pas être résolu, veuillez contacter l'équipe de service client avec les résultats du test.

5. Oubliez le mot de passe pour vous connecter au NVR.

Si vous avez encore un téléphone ou un ordinateur qui peut accéder au NVR, veuillez restaurer directement le NVR via le logiciel. Après la restauration, vous pouvez créer un nouveau mot de passe.

- Pour l'application Reolink, allez à la page Paramètres NVR > Avancé, cliquez sur Restaurer.
- Pour le client Reolink, allez dans Paramètres NVR > Système > Maintenance, cliquez sur Restaurer.

Si aucun appareil n'a actuellement accès au NVR, vous pouvez le réinitialiser via le moniteur avec le super mot de passe (pour l'ancienne interface utilisateur) ou la question de sécurité (pour la nouvelle interface utilisateur). Ou appuyer directement sur le bouton de réinitialisation dans le NVR.

- Pour utiliser le super mot de passe, veuillez vous référer à : Utiliser le super mot de passe pour réinitialiser le mot de passe d'administration sur le NVR Reolink.
- Pour l'utilisation d'une question de sécurité, veuillez cliquer sur Forget Password sur l'écran du moniteur, entrez la réponse à votre question de sécurité pour réinitialiser le mot de passe du NVR.
- Pour réinitialiser le NVR, veuillez ouvrir la boîte du NVR. Maintenez l'écran du moniteur sur la page de vidéo en direct, puis appuyez et maintenez le bouton de réinitialisation pendant 5 à 10 secondes.



6. Le NVR ne peut pas détecter le disque dur.

Si le NVR ne peut pas détecter ou reconnaître correctement le disque dur, veuillez suivre les étapes de dépannage ci-dessous.

Cause 1. Problème de compatibilité entre le disque dur et le NVR. Solution :

Si vous avez ajouté un disque dur vous-même, veuillez vérifier la taille et le type du disque dur en vous référant à la liste_de compatibilité des Disques Durs. Pour la taille de disque dur supportée, veuillez la vérifier via la version matérielle du NVR. Veuillez noter que le disque dur conçu pour le PC ne peut pas fonctionner avec le NVR.

Cause 2. La version du firmware du NVR est périmée.

Solution :

Veuillez vérifier la version du micrologiciel du NVR sur la page Info, et télécharger le dernier micrologiciel à partir du Centre de Téléchargements pour le mettre à jour. **Cause 3.** La connexion du disque dur est perdue.

Solution :

Débranchez le disque dur puis rebranchez-le.

Cause 4. Le format du disque dur est incorrect.

Solution :

Veuillez formater/initialiser le disque dur sur le moniteur du NVR pour réessayer.

Cause 5. Problème de logiciel NVR.

Solution :

Veuillez restaurer le NVR par défaut.

Cause 6. Disque dur défectueux. Solution : Changez un autre disque dur pour vérifier s'il s'agit d'un problème de disque dur défectueux.

7. Le NVR se réinitialise automatiquement.

Le NVR se redémarre automatiquement peut se comporter avec l'un des phénomènes ci-dessous :

1)NVR redémarre constamment.

②NVR redémarre de façon aléatoire (par exemple 2-3 fois par jour).

③Des trous aléatoires dans la ligne de temps de lecture. (Tous les canaux ont perdu les enregistrements en même temps, et l'écart est supérieur à 30s.)
④Un grand nombre de "startup" sur la page de log du NVR.

Cause 1. Problème d'onduleur.

Solution :

Si vous utilisez l'onduleur pour alimenter le NVR, branchez directement le NVR sur une prise murale et laissez-le fonctionner un ou deux jours, puis vérifiez si le NVR redémarre. Si le NVR ne redémarre pas, le problème doit venir de l'onduleur. Assurez-vous que la puissance de l'onduleur est supérieure à celle de l'adaptateur du NVR. Si le NVR redémarre toujours, veuillez vous reporter aux conseils de dépannage suivants.

Cause 2. Le problème du disque dur.

Solution :

Veuillez débrancher le disque dur et faire fonctionner le NVR pendant un ou deux jours, puis vérifiez si le NVR redémarre.

Cause 3. Le NVR et les caméras sont tous deux mis à la terre.

Solution :

Débranchez toutes les caméras du NVR et laissez le NVR fonctionner seul pendant un ou deux jours et vérifiez s'il redémarre toujours. Veuillez désactiver le redémarrage automatique avant d'effectuer le test.

Si le NVR ne redémarre pas, il se peut que le problème soit dû à la mise à la terre du NVR et des caméras. Dans ce cas, débranchez le NVR ou les caméras pour résoudre le problème.

Remarque : le NVR effectue lui-même la protection contre la foudre et le traitement de mise à la terre. Si les utilisateurs mettent également les caméras à la terre, cela provoquera une certaine différence de potentiel. Et lorsque la différence de potentiel est supérieure à 64V, le mécanisme de protection du NVR se déclenche et le NVR s'éteint.

R : Débranchez les caméras pour résoudre le problème.

Dans ce cas, veuillez ne pas mettre les caméras à la terre en plus. Vérifiez si vous connectez les caméras au fil de terre de votre maison. Si oui, déconnectez les caméras du fil de terre. Et n'installez pas les caméras sur un mur ou un plafond

métallique, etc. Si vous devez installer la caméra sur un mur ou un plafond métallique dans votre situation, vous pouvez ajouter un isolant entre la caméra et le mur/plafond pour qu'elle ne soit pas mise à la terre. Veuillez vous référer à l'image ci-dessous et installer l'isolateur.



B : Débranchez le NVR pour résoudre le problème. Veuillez mettre à la terre le NVR et le moniteur connecté au NVR. Remarque : dans ce cas, ne posez ni le NVR ni le moniteur sur la plaque/étagère métallique.

(1) Vous pouvez couper la broche de mise à la terre sur la fiche du NVR et du moniteur pour qu'elle ne soit pas mise à la terre.

(2) Vous pouvez utiliser un convertisseur 3 broches vers 2 broches sur le NVR et le moniteur pour qu'ils ne soient pas mis à la terre. Et vous pouvez utiliser les convertisseurs ci-dessous pour que le NVR ne soit pas mis à la terre. Veuillez prêter attention à la version du convertisseur et vous assurer de commander la version correcte. Par exemple, si le NVR est installé aux États-Unis, veuillez commander la version américaine du convertisseur.

Si vous utilisez le convertisseur 2, veuillez ne pas avoir la troisième broche mise à la terre.

Cause 4. Alimentation électrique insuffisante.

Si le NVR ne redémarre pas lorsque moins de caméras sont branchées, le problème peut être causé par les deux raisons ci-dessous.

Raison 1 : Si vous débranchez une ou deux caméras et que le NVR ne redémarre plus, le problème est probablement dû à la mise à la terre du NVR et des caméras. Veuillez vous reporter à la cause 3.

Raison 2 : Si vous débranchez une ou deux caméras, le NVR ne redémarre plus. Dans ce cas, le problème est probablement dû à une alimentation électrique insuffisante. Veuillez vous référer à "Combien de caméras puis-je ajouter au NVR ?".

Remarque : un adaptateur d'alimentation est inclus dans chaque emballage du NVR, mais vous pouvez également acheter un adaptateur tiers. Sachez que les valeurs nominales de l'adaptateur d'alimentation des NVR PoE Reolink à 16 canaux doivent être de 48V DC 2,5A et celles des NVR PoE Reolink à 8 canaux de 48V DC 2A.

8. Le NVR n'est pas accessible localement par le logiciel Reolink.

Si l'ordinateur ou le téléphone qui se trouve sur le même réseau ne peut pas accéder au NVR, veuillez vérifier les étapes de dépannage ci-dessous.

Causel. Le NVR n'est pas connecté à un routeur.

Solution :

Allumez le NVR et connectez-le à un routeur à l'aide du câble Ethernet.

Cause2. Le NVR n'a pas réussi à obtenir les informations d'adresse IP d'un routeur. Solution :

Veuillez vous assurer que le serveur DHCP du routeur est activé, afin qu'il puisse attribuer une adresse IP au NVR.

Allez dans le moniteur du NVR, vérifiez Réseau > Statut du réseau, où vous pouvez voir l'adresse IP, la passerelle par défaut et le DNS du NVR. Assurez-vous qu'ils ont tous un numéro.

Cause3. Le port LAN du NVR est défectueux.

Solution :

Veuillez vérifier s'il y a une LED d'état sur le port LAN du NVR.

Utilisez un autre câble Ethernet pour connecter le NVR et le routeur.

Cause4. Le NVR et l'ordinateur/le téléphone ne sont pas sur le même réseau. Solution :

Assurez-vous de ne pas avoir plusieurs masques de sous-réseau dans le réseau et connectez directement le NVR et l'ordinateur/le téléphone au même routeur.

9. Le NVR ne peut plus être mis sous tension.

Si le NVR lui-même ne peut pas être mis sous tension, veuillez vérifier les étapes de dépannage ci-dessous.

Cause 1. L'adaptateur d'alimentation a des problèmes.

Solution :

Vérifiez la LED d'état sur l'adaptateur d'alimentation du NVR. Si la LED n'est pas allumée, branchez l'adaptateur d'alimentation dans une autre prise et changez un autre adaptateur d'alimentation (48V) pour essayer. Si la LED est allumée, vérifiez le problème du disque dur ci-dessous.

Cause 2. Le disque dur a des problèmes.

Solution :

Veuillez débrancher le disque dur et vérifier si le NVR s'allume sans disque dur.

Cause 3. La tension n'est pas suffisante.

Solution :

Débranchez toutes les caméras. Si la LED d'alimentation du NVR est allumée, veuillez rebrancher les caméras les unes après les autres pour voir combien de caméras le NVR peut alimenter normalement avant que le problème ne survienne.

10. La caméra se déconnecte aléatoirement du NVR.

Si vous constatez que les caméras se déconnectent et affichent une perte vidéo/un échec de connexion de manière aléatoire sur le moniteur de votre NVR, ou que la caméra perd des enregistrements de manière aléatoire, voici quelques causes et solutions possibles pour votre référence.

Cause 1. Mauvaise connexion entre la caméra et le NVR.

Solution :

(1) Si vous connectez directement votre caméra au NVR via le câble Ethernet, assurez-vous que la longueur entre les deux est inférieure à 260 pieds.

(2) Utilisez un autre câble court et branchez-le sur un autre port PoE. Si possible, connectez une seule caméra au NVR pour vérifier si le problème persiste.

(3) Veuillez réduire le débit binaire de la caméra et vérifier si le problème peut être résolu.

Si vous connectez la caméra au routeur par un commutateur/injecteur PoE et que vous ajoutez votre caméra au NVR, le problème peut être dû à un mauvais réseau du routeur.

(1) Veuillez redémarrer le routeur et la caméra pour réessayer.

(2) Si vous avez connecté plusieurs appareils au routeur, veuillez connecter uniquement la caméra au routeur pour tester le problème.

(3) Veuillez également réduire le débit binaire de la caméra et vérifier si le problème peut être résolu.

(4) Veuillez connecter la caméra directement au port PoE du NVR pour vérifier si le problème persiste.

Cause 2. Problème de logiciel.

Solution :

Veuillez vérifier la version du micrologiciel de la caméra et du NVR, et les maintenir à jour.

Cause 3. Alimentation électrique incorrecte pour le NVR.

Solution :

(1) Il peut s'agir d'un problème d'adaptateur d'alimentation du NVR. Veuillez
 réessayer avec une autre prise de courant et un autre adaptateur d'alimentation.
 Remarque : pour le NVR PoE 8 canaux, l'adaptateur d'alimentation est de 48V 1.87A. Et pour

le NVR PoE 16 canaux, il est de 48V 2.5A.

(2) Si vous avez un adaptateur 12V DC sous la main, vous pouvez utiliser l'adaptateur pour alimenter la caméra et connecter la caméra directement au routeur. Veuillez vérifier à nouveau si la caméra affiche une perte vidéo sur votre NVR.