

Installation Guide

for Reolink Wedges of Video Doorbell PoE/WiFi

How to Use Corner Wedges to Angle Your Doorbell

Each corner wedge is designed to angle your doorbell by 15°. For two corner wedges, two latches are recommended for stability. For three corner wedges, the latches are required.

Installing Two Corner Wedges



1. Attach two latches into the top and bottom holes of a corner wedge, ensuring the protruding side of the latches faces outward. Then secure them to your wall or door with two longer screws.



2. Stack two corner wedges together and secure them with two shorter screws.



3. Attach the mounting plate to the corner wedges and secure it into place.



4. Attach your doorbell to the bracket and you're good to go.

Installing Three Corner Wedges



1. Stack two corner wedges together and attach two latches into the top and bottom holes of a corner wedge, ensuring the protruding side of the latches faces outward. Then secure them to your wall or door with two longer screws.



2. Stack the third corner wedge, aligning it with the holes in the latches. Then secure it with two shorter screws.



3. Attach the mounting plate to the corner wedges and secure it into place.



4. Attach your doorbell to the bracket and you're good to go.

So verwenden Sie Eckkeile, um Ihre Türklingel zu neigen

Jeder Eckkeil ist darauf ausgelegt, Ihre Türklingel um 15° zu neigen.

Für zwei Eckkeile werden zwei Riegel empfohlen, um Stabilität zu gewährleisten. Bei drei Eckkeilen sind die Riegel erforderlich.

Installation von zwei Eckkeilen



1. Befestigen Sie zwei Riegel in die oberen und unteren Löcher eines Eckkeils, wobei die herausragende Seite der Riegel nach außen zeigt. Befestigen Sie sie dann mit zwei längeren Schrauben an Ihrer Wand oder Tür.



2. Stapeln Sie zwei Eckkeile übereinander und befestigen Sie sie mit zwei kürzeren Schrauben.



3. Befestigen Sie die Montageplatte an den Eckkeilen und sichern Sie sie an Ort und Stelle.



4. Befestigen Sie Ihre Türklingel an der Montageplatte, und schon kann es losgehen.

Installation von drei Eckkeilen



1. Stapeln Sie zwei Eckkeile übereinander und befestigen Sie zwei Riegel in die oberen und unteren Löcher eines Eckkeils, wobei die herausragende Seite der Riegel nach außen zeigt. Befestigen Sie sie dann mit zwei längeren Schrauben an Ihrer Wand oder Tür.



2. Stapeln Sie den dritten Eckkeil, indem Sie ihn mit den Löchern in den Riegeln ausrichten. Befestigen Sie ihn dann mit zwei kürzeren Schrauben.



3. Befestigen Sie die Montageplatte an den Eckkeilen und sichern Sie sie an Ort und Stelle.



4. Befestigen Sie Ihre Türklingel an der Montageplatte, und schon kann es losgehen.

Comment utiliser les cales d'angle pour incliner votre sonnette

Chaque coin est conçu pour incliner votre sonnette de 15°. Pour deux cales d'angle, il est recommandé d'utiliser deux verrous pour assurer la stabilité. Pour trois coins, les verrous sont nécessaires.

Installation de deux cales d'angle



1. Fixez deux loquets dans les trous supérieur et inférieur d'une cale d'angle, en veillant à ce que le côté saillant des loquets soit orienté vers l'extérieur. Fixez-les ensuite au mur ou à la porte à l'aide de deux vis plus longues.



2. Empilez deux cales d'angle et fixez-les à l'aide de deux vis plus courtes.



3. Fixer la plaque de montage aux coins et la mettre en place.



4. Fixez votre sonnette sur le support et c'est parti.

Installation de trois cales d'angle



1. Empilez deux cales d'angle et fixez deux loquets dans les trous supérieur et inférieur d'une cale d'angle, en veillant à ce que le côté saillant des loquets soit orienté vers l'extérieur. Fixez-les ensuite au mur ou à la porte à l'aide de deux vis plus longues.



2. Empilez la troisième cale d'angle en l'alignant sur les trous des loquets. Fixez-la ensuite à l'aide de deux vis plus courtes.



3. Fixer la plaque de montage aux coins et la mettre en place.



4. Fixez votre sonnette sur le support et c'est parti.

Come utilizzare i cunei angolari per inclinare il campanello Doorbell

Ogni cuneo angolare è progettato per inclinare il campanello di 15°. Per due cunei angolari, si consigliano due chiavistelli per la stabilità. Per tre cunei angolari sono necessari i chiavistelli.

Installazione di due cunei angolari



1.Fissa i due dispositivi di chiusura nei fori superiore e inferiore di un cuneo angolare, assicurandosi che il lato sporgente dei dispositivi di chiusura sia rivolto verso l'esterno. Quindi fissali al muro o alla porta con due viti più lunghe.



2.Impila insieme due cunei angolari e fissali con due viti più corte.



3.Collega la piastra di montaggio ai cunei angolari e fissala in posizione.



4. Collega il campanello alla staffa ed il gioco è fatto.

Installazione di tre cunei angolari



1. Impila insieme due cunei angolari e collega due dispositivi di chiusura nei fori superiore e inferiore di un cuneo d'angolo, assicurandosi che il lato sporgente dei dispositivi sia rivolto verso l'esterno. Quindi fissali al muro o alla porta con due viti più lunghe.



2. Impilare il terzo cuneo angolare, allineandolo con i fori nei dispositivi di chiusura. Quindi fissalo con due viti più corte.



3. Collega la piastra di montaggio ai cunei angolari e fissala in posizione.



4. Collega il campanello alla staffa ed il gioco è fatto.

Cómo usar las cuñas de esquina para angulizar tu timbre

Cada cuña de esquina está diseñada para angulizar tu timbre en 15°. Se recomiendan dos pestillos para estabilidad al usar dos cuñas de esquina, mientras que al usar tres cuñas de esquina, los pestillos son obligatorios.

Instalación de dos cuñas de esquina



1. Adjunta dos pestillos en los agujeros superior e inferior de una cuña de esquina, asegurándote de que el lado sobresaliente de los pestillos mire hacia afuera. Luego, sujétalos a tu pared o puerta con dos tornillos más largos.



2. Apila dos cuñas de esquina juntas y sujétalas con dos tornillos más cortos.



3. Adjunta la placa de montaje a las cuñas de esquina y asegúrala en su lugar.



4. Adjunta tu timbre a la abrazadera ¡y listo!

Instalación de tres cuñas de esquina



1. Apila dos cuñas de esquina juntas y adjunta dos pestillos en los agujeros superior e inferior de una cuña de esquina, asegurándote de que el lado sobresaliente de los pestillos mire hacia afuera. Luego, sujétalos a tu pared o puerta con dos tornillos más largos.



2. Apila la tercera cuña de esquina, alineándola con los agujeros de los pestillos. Luego, sujétala con dos tornillos más cortos.



3. Adjunta la placa de montaje a las cuñas de esquina y asegúrala en su lugar.



4. Adjunta tu timbre a la abrazadera ¡y listo!